

# Herstellerinformation KW 11/2021

Software- und Hardwareänderungen (in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung NE 53)

## 1. Art des Gerätes

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Feldgerät                 | <input checked="" type="checkbox"/> Signalverarbeitendes Gerät |
| <input checked="" type="checkbox"/> Anzeige-/Bedienkomponente | <input type="checkbox"/> Bediensoftware                        |

**Hersteller:** VEGA Grieshaber KG    **Gerät:** VEGADIS 82    **Typ:** Externe Anzeige- und Bedieneinheit für 4 ... 20 mA/HART-Sensoren

## 2. Software

### Alle Elektronikausführungen

Bisherige Softwareversion:	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>0</td><td>1</td></tr></table> . <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table> . <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>0</td><td>0</td></tr></table> vom	0	1	1	0	0	0	<u>Mai 2018</u>
0	1							
1	0							
0	0							
Neue Softwareversion:	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>0</td><td>1</td></tr></table> . <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> . <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>0</td><td>0</td></tr></table> vom	0	1	1	2	0	0	<u>März 2021</u>
0	1							
1	2							
0	0							

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

### Elektronikausführung: 4 ... 20 mA

#### Funktionserweiterungen

- keine

#### Fehlerkorrekturen

- Bei Anzeigeformat „Automatisch“ wird nicht immer die Dezimalpunktposition korrekt ermittelt.

### Elektronikausführung: 4 ... 20 mA/HART-Eingang

#### Funktionserweiterungen

- Erweiterung der Vor-Ort-Bedienung mit folgenden HART-Kommandos:

- CMD06 Write Polling Address
- CMD07 Read Loop Configuration
- CMD12 Read Message
- CMD16 Read Final Assembly Number
- CMD17 Write Message
- CMD20 Read Long Tag
- CMD22 Write Long Tag
- CMD36 Set Primary Variable Upper Range Value
- CMD37 Set Primary Variable Lower Range Value
- CMD38 Reset Configuration Changed Flag
- CMD40 Enter/Exit Fixed Current Mode
- CMD42 Perform Device Reset
- CMD43 Set Primary Variable Zero
- CMD44 Write Primary Variable Units
- CMD45 Trim Loop Current Zero
- CMD46 Trim Loop Current Gain

#### Fehlerkorrekturen

- Bei Anzeigeformat „Automatisch“ wird nicht immer die Dezimalpunktposition korrekt ermittelt.

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter [www.vega.com/downloads](http://www.vega.com/downloads).



Nein,

--	--	--

Geräte-Typ	Bisherige Anleitungs-Nr.	vom

## 5. Gerätepreis

Hat sich der Gerätepreis geändert?

- Nein  
 Ja

Bisheriger Geräte-Listenpreis: \_\_\_\_\_ €

Neuer Geräte-Listenpreis: \_\_\_\_\_ €

Preis für ein Update (ohne Einbau): \_\_\_\_\_ €

16.03.2021  
\_\_\_\_\_  
Datum

*i. V. Thomas Osk*  
\_\_\_\_\_  
Unterschrift