

PLICSMOBILE Serie 80

| Version, verfügbar seit | Beschreibung |
|---------------------------|--|
| 2.1.0, 2/2022 | <p>Funktionserweiterungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Automatische Inbetriebnahme <p>Fehlerkorrekturen</p> <ul style="list-style-type: none"> - VEGA Inventory-Nachricht <ul style="list-style-type: none"> ○ Wenn beim Einrichten eines Ereignisses die Option „Akku-/Batteriestatus versenden“ ausgewählt wurde, dann wurde der Messwert nicht an VIS gesendet. |
| 2.0.0, 10/2021 | Erste Verkaufsversion |

Legende:

| Name | Beschreibung |
|----------------|--|
| Version | <p>xx.yy.zz</p> <p>xx: Kompatibilitätsversion. Diese wird erhöht, wenn die Kompatibilität zur Vorgängerversion nicht mehr gegeben ist. Wertebereich 0 ... 99.</p> <p>yy: Funktionserweiterungsversion. Diese wird erhöht, wenn neue Funktionen oder Funktionsänderungen zur Vorgängerversion vorgenommen wurden. Mit einer Funktionsänderung können auch Fehler korrigiert worden sein. Wertebereich 0 ... 99.</p> <p>zz: Fehlerkorrekturversion. Diese wird erhöht, wenn zur Vorgängerversion ausschließlich Fehler korrigiert wurden. Wertebereich 0 ... 99.</p> |
| verfügbar seit | Monat/Jahr |
| Device Rev. | <p>Versionsnummer des Gerätes, die vom Feldbus definiert wurde.</p> <p>Fortlaufende ganze Zahl.</p> <p>Wird erhöht, wenn im „Application Layer“ Änderungen durchgeführt worden sind, z. B. neue Kommandos, Änderung der Datenstruktur in einem Kommando.</p> |