

VEGASOURCE 82

Versión X (versión estándar)

El contenedor de protección de fuente radiactiva sirve para el alojamiento de la cápsula radioactiva



Rango de aplicación

VEGASOURCE 82 sirve para el alojamiento de un radionucleido, empleado para la medición radiométrica de nivel, capa de separación, nivel límite y densidad. El diseño del VEGASOURCE 82 ofrece un blindaje óptimo y protege el radiador gamma con seguridad.

Su ventaja

- La mejor protección posible permite la aplicación sin zonas de control
- Poca necesidad de espacio y montaje fácil
- Seguridad de funcionamiento gracias a la conexión y desconexión neumática (opcional)

Función

El isótopo radioactivo en el contenedor de protección de fuente radiactiva VEGASOURCE 82 emite radiaciones gamma. VEGASOURCE 82 se monta en el depósito o en la tubería, directamente frente al sensor. El contenedor de protección de fuente radiactiva protege el ambiente contra la radiación gamma y protege al isótopo radioactivo contra daños mecánicos o químicos. En caso de rangos de medición grandes se emplean dos o más contenedores de protección de fuente radiactiva.

Datos técnicos

Fuente de radiación	Cs-137
Material de blindaje	Plomo
Carcasa externa	316L o acero (1.0619) con pintura estructural PUR RAL 1018
Cantidad de capas de semiatenuación	8,6 (Factor de atenuación F_s 380)
Actividad máxima permisible de la fuente de radiación	Cs-137: 11,1 GBq (300 mCi)
Ángulo de salida	5°, 30°, 40°, 45° o 60°
Ancho del canal de salida	10° en todas las versiones
Dispositivo de seguridad	Candado
Atenuación de radiación efectiva (Cs-137)	aprox. 0,3 capas de valor medio (factor de atenuación F_s 1,2) Con trayectoria de los rayos abierta
Temperatura ambiente, de almacenaje y de transporte	-50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F)
Resistencia al fuego	+821 °C (+1510 °F) durante 30 minutos
Peso	aprox. 34 kg (75 lbs)

Materiales

La carcasa y la brida están hechas de acero inoxidable. Las piezas internas y el inserto del isótopo son de acero inoxidable. El material de blindaje es plomo.

Un resumen completo sobre los materiales disponibles se encuentran en el "configurador" en nuestra homepage en www.vega.com/configurator.

Versiones

El contenedor de protección de fuente radiactiva VEGASOURCE 82 se puede suministrar en varias versiones, que en cada caso cumplen condiciones de seguridad especiales respecto a la manipulación del radiador.

La posición de conmutación ON o bien OFF puede asegurarse por medio de un candado. Hay disponible una versión con accionamiento neumático para la conexión y desconexión (control remoto). Esta versión tiene interruptores de proximidad para la indicación a distancia del estado de conmutación.

Suministro

Las fuentes radioactivas se pueden suministrar primeramente, cuando existe una autorización de manipulación. El transporte se realiza en un embalaje tipo A de acuerdo con el convenio europeo sobre el transporte de productos peligrosos (ADR y DGR/IATA). Para el transporte de las fuentes radioactivas es suficiente el mismo depósito de protección contra radiación VEGASOURCE 82 como embalaje tipo A (Regulaciones IATA). Durante el suministro el interruptor del depósito de protección contra radiación está en posición DESCONECTADO. La posición está asegurada por un candado.

Homologaciones

Para los instrumentos VEGA hay disponibles homologaciones mundiales, p. ej. para el empleo en zonas con riesgo de explosión.


Para equipos aprobados (p.Ej. con homologación Ex) se aplican los datos técnicos en las instrucciones de seguridad correspondientes. En casos aislados estas se pueden diferenciar de los datos descritos aquí.

En nuestra página web podrá encontrar un resumen completo de los materiales y juntas disponibles.

Ajuste

La radiación solamente puede ser conectada por personal entrenado. La conexión de la radiación se realiza mecánicamente mediante un inserto giratorio que se gira a 180° o mediante un dispositivo de conexión mecánico. El estado de conexión se puede reconocer mediante rotulación clara. El depósito de protección contra radiación no requiere mantenimiento en caso de empleo acorde con las prescripciones y conservación de las condiciones ambientales y operacionales especificadas.


Instrucciones de montaje



Ajuste - contenedor de protección de fuente radiactiva
Ángulo de apertura 30° y 45°

El contenedor de protección de fuente radiactiva se puede montar directamente en el depósito o tubo con una tubuladura (sin carga de presión y sin contacto con el proceso). El montaje se puede realizar por ejemplo en perfiles L o en una placa de montaje. En la placa de montaje hay que prever la ejecución de un taladro para el paso del rayo. El canal de salida está al mismo nivel que las armellas de transporte del contenedor de protección de fuente radiactiva. Para mediciones de nivel continuas, hay que montar el contenedor de protección de fuente radiactiva algo por encima o a la misma altura del nivel máximo de llenado. La radiación tiene que estar dirigida exactamente hacia el sensor montado enfrente.

Dimensiones



Dimensiones VEGASOURCE 82 (75 mm de altura libre para retirar la tapa)


D 251 mm

h 279 mm

A 479 mm (altura libre para el intercambio de la fuente radioactiva)

Hoja de datos del producto

Placa de montaje



Placa base con perforaciones de montaje

Información

En nuestra homepage encontrará informaciones más detalladas sobre VEGA.

En el área de descarga en nuestro sitio web encontrará instrucciones de servicio, informaciones de productos, folletos de sectores, documentos de homologación y software de equipos y de ajuste.

Selección de equipo

En nuestra página de inicio en *Productos* puede seleccionar el principio de medición y el instrumento adecuado para su aplicación.

Allí también encontrará información detallada sobre las versiones de equipos disponibles.

Contacto

En nuestra página web en "*Contacto*" encontrará su persona de contacto en VEGA.