# VEGA

# **VEGACAP 65**

#### **Deux fils**

# Sonde câble destinée à la détection de niveau



#### Domaine d'application

Le VEGACAP 65 est un détecteur de niveau destiné à l'utilisation dans tous les secteurs industriels. La sonde de mesure partiellement isolée est adaptée à la mesure de produits en vrac et de liquides. La structure mécanique aux qualités éprouvées octroie une haute sécurité de fonctionnement.

#### Vos avantages

- Longue durée de vie et besoin d'entretien réduit grâce à la structure mécanique robuste
- Haute flexibilité grâce à la sonde de mesure raccourcissable
- Utilisation maximale de la cuve grâce à la mesure sur toute la longueur de la sonde

# Fonction

Le capteur et la cuve forment les deux électrodes d'un condensateur. Une variation du niveau entraîne une variation de la capacité de ce condensateur qui est évaluée par l'électronique intégrée et convertie en un signal de commutation. Le principe capacitif ne pose aucune exigence particulière à l'installation et au montage.

Caractéristiques techniques	
Longueur du capteur	jusqu'à 32 m (105 ft)
Raccord process	Filetage à partir de G1, 1 NPT, brides à partir de DN 50, 2"
Pression process	-1 +64 bar/-100 +6400 kPa (-14.5 +928 psig)
Température process	-50 +200 °C (-58 +392 °F)
Température ambiante, de transport et de stockage	-40 +80 °C (-40 +176 °F)
Tension de service	10 36 V DC (par le transmetteur)
Signal de sortie	
<ul> <li>Transmetteurs appro- priés</li> </ul>	VEGATOR 141, 142, 620, 621, 622
<ul> <li>Signal de sortie</li> </ul>	> 4 < 20 mA (non normé)
- Signalisation de défaut	< 2,3 mA
Retard de commutation	0,7 s (on/off)

### Matériaux

Les parties de l'appareil en contact avec le produit sont en acier inox. L'isolation de la sonde de mesure est en PTFE.

Vous trouverez un aperçu complet des matériaux et joints d'étanchéité disponibles dans le "configurator" sur notre site Internet sous <u>www.vega.com/configurator</u>.

## Versions de boîtiers

Les boîtiers sont livrables en matière plastique, acier inox ou aluminium.

Ils sont disponibles avec des degrés de protection jusqu'à IP 67.

# Versions électroniques

Les appareils sont livrables en différentes versions électroniques. Outre une version munie d'une sortie transistor, d'une sortie électronique statique et d'une sortie relais, nous proposons également une version bifilaire pour le raccordement à un transmetteur.


# Agréments

Les appareils sont appropriés à une utilisation en atmosphères explosibles et sont agréés par exemple selon ATEX et IEC. Ils possèdent, en outre, divers agréments maritimes comme GL, LRS ou ABS. Vous trouverez des informations détaillées sur <a href="https://www.vega.com/downloads">www.vega.com/downloads</a> et "Agréments".



#### Réglage et configuration

Le réglage du mode de fonctionnement et du point de commutation du détecteur de niveau s'effectue au transmetteur raccordé.



Préamplificateur - sortie deux fils

- 1 Commutateur DIL pour sélection de la plage de mesure (avec touche de compensation)
- 2 Borne de mise à la terre
- 3 Bornes de raccordement
- 4 Témoin de contrôle

## Raccordement électrique





Schéma de raccordement

1 Tension d'alimentation

Vous trouverez des détails sur le raccordement électrique dans le manuel de mise en service de l'appareil sur la page d'accueil de notre site web sous <u>www.vega.com/downloads</u>.

## **Dimensions**



- 1 Version filetée
- 2 Version à bride
- 3 Version filetée avec extension haute température

## Information

Vous obtiendrez des informations complémentaires sur la gamme de produits VEGA sur notre site web <u>www.vega.com</u>.

Dans la zone de téléchargements sous <a href="https://www.vega.com/downloads">www.vega.com/downloads</a>, vous trouverez une documentation gratuite comprenant, entre autres, des manuels de mise en service, des informations produits, des brochures, des documents d'agrément, des plans DAO.

# Sélection des appareils

Le "Finder" sur www.vega.com/finder et "VEGA Tools" vous permettent de sélectionner le principe de mesure adapté à votre application. Vous trouverez des informations détaillées sur les versions d'appareil dans le "Configurator" sur www.vega.com/configurator et "VEGA Tools".

## Contact

L'agence VEGA compétente est indiquée sur notre site web <u>www.vega.com</u>.