Instrucciones de servicio

Interruptor de nivel capacitivo

VEGAPOINT 21

Transistor con IO-Link





Document ID: 62323







Índice

1	Acero	a de este documento	4
	1.1	Función	4
	1.2	Grupo destinatario	4
	1.3	Simbologia empleada	4
2	Para	su seguridad	5
	2.1	Personal autorizado	5
	2.2	Uso previsto	5
	2.3	Aviso contra uso incorrecto	5
	2.4	Instrucciones generales de seguridad	5
	2.5	Instrucciones de seguridad para zonas Ex	6
3	Desc	ripción del producto	7
	3.1	Estructura	7
	3.2	Principio de operación	8
	3.3	Ajuste	9
	3.4	Embalaje, transporte y almacenaje	10
	3.5	Accesorios	11
4	Monta	aie	12
	4.1	Instrucciones generales	12
	4.2	Instrucciones de montaje	13
-	C	atava la alimentación de tención	16
5	cone		15
	5.1		10
	5.2		10
	5.5	Esqueina de conexión	17
	0.4		.,
6	Prote	cción de acceso	18
	6.1	Interfase inalámbrica Bluetooth	18
	6.2	Protección de la parametrización	18
	6.3	Almacenamiento de codigos en myVEGA	19
7	Puest	a en marcha	20
	7.1	Indicación del estado de conmutación	20
	7.2	Tabla de funciones	20
	7.3	Sinopsis del menú	20
	7.4	Parametrización	22
8	Pues	ta en funcionamiento con smartphone/tableta (Bluetooth)	31
	8.1	Preparación	31
	8.2	Establecer la conexión	31
	8.3	Parametrización del sensor	32
9	Puest	a en funcionamiento con PC/notebook (Bluetooth)	33
	9.1	Preparación	33
	9.2	Establecer la conexión	33
	9.3	Parametrización del sensor	34
10	Diagr	nástico v Servicio	36
10	10 1	Montonimiento	36
	10.1	Fliminar falloe	36
	10.2		00

62323-ES-221017



	10.3 10.4 10.5 10.6	Diagnóstico, mensajes de error Mensajes de estado según NE 107 Actualización del software Procedimiento en caso de reparación	37 38 40 41
11	Desm	nontaje	42
	11.1	Pasos de desmontaje	42
	11.2	Eliminar	42
12	Certi	ficados y homologaciones	43
	12.1	Homologaciones radiotécnicas	43
	12.2	Aprobaciones como protección contra el sobrellenado	43
	12.3	Certificados alimentarios y farmacéuticos	43
	12.4	Conformidad	43
	12.5	Sistema de gestión ambiental	44
13	Anex	0	45
	13.1	Datos técnicos	45
	13.2	Comunicación del equipo IO-Link	48
	13.3	Dimensiones	54
	13.4	Derechos de protección industrial	55
	13.5	Licensing information for open source software	55
	13.6	Marca registrada	55

Estado de redacción: 2022-09-27



1 Acerca de este documento

1.1 Función

Estas instrucciones ofrecen la información necesaria para el montaje, la conexión y la puesta en marcha, así como importantes indicaciones para el mantenimiento, la eliminación de fallos, el recambio de piezas y la seguridad del usuario. Por ello es necesario proceder a su lectura antes de la puesta en marcha y guardarlo todo el tiempo al alcance de la mano en las cercanías del equipo como parte integrante del producto.

1.2 Grupo destinatario

Este manual de instrucciones está dirigido al personal cualificado. El contenido de esta instrucción debe ser accesible para el personal cualificado y tiene que ser aplicado.

1.3 Simbología empleada



ID de documento

Este símbolo en la portada de estas instrucciones indica la ID (identificación) del documento. Entrando la ID de documento en <u>www.vega.com</u> se accede al área de descarga de documentos.

Información, indicación, consejo: Este símbolo hace referencia a información adicional útil y consejos para un trabajo exitoso.





Atención: El incumplimiento de las indicaciones marcadas con este símbolo puede causar daños personales.



Atención: El incumplimiento de las indicaciones marcadas con este símbolo puede causar lesiones graves o incluso la muerte.



Peligro: El incumplimiento de las indicaciones marcadas con este símbolo puede causar lesiones graves o incluso la muerte.



Aplicaciones Ex

Este símbolo caracteriza instrucciones especiales para aplicaciones Ex.

Lista

El punto precedente caracteriza una lista sin secuencia obligatoria

1 Secuencia de procedimiento

Los números precedentes caracterizan pasos de operación secuenciales.



Eliminación

Este símbolo caracteriza instrucciones especiales para la eliminación.



2 Para su seguridad

2.1 Personal autorizado

Todas las operaciones descritas en esta documentación tienen que ser realizadas exclusivamente por personal cualificado y autorizado por el titular de la instalación.

Durante los trabajos en y con el dispositivo siempre es necesario el uso del equipo de protección necesario.

2.2 Uso previsto

VEGAPOINT 21 es un sensor para la detección de nivel.

Informaciones detalladas sobre el campo de aplicación se encuentran en el capítulo " *Descripción del producto*".

La seguridad del funcionamiento del instrumento está dada solo en caso de un uso previsto según las especificaciones del manual de instrucciones, así como según como las instrucciones complementarias que pudiera haber.

2.3 Aviso contra uso incorrecto

En caso de un uso inadecuado o no previsto de este equipo, es posible que del mismo se deriven riegos específicos de cada aplicación, por ejemplo un rebose del depósito debido a un mal montaje o mala configuración. Esto puede tener como consecuencia daños materiales, personales o medioambientales. También pueden resultar afectadas las propiedades de protección del equipo.

2.4 Instrucciones generales de seguridad

El equipo se corresponde con el nivel del desarrollo técnico bajo consideración de las prescripciones y directivas corrientes. Sólo se permite la operación del mismo en un estado técnico impecable y seguro. El titular es responsable de una operación sin fallos del equipo. En caso de un empleo en medios agresivos o corrosivos en los que un mal funcionamiento del equipo puede dar lugar a posibles riesgos, el titular tiene que garantizar un correcto funcionamiento del equipo tomando las medidas para ello oportunas.

El usuario tiene que respetar las instrucciones de seguridad de este manual de instrucciones, las normas de instalación específicas del país y las normas validas de seguridad y de prevención de accidentes.

Por razones de seguridad y de garantía, toda manipulación que vaya más allá de lo descrito en el manual de instrucciones tiene que ser llevada a cabo por parte de personal autorizado por el fabricante. Están prohibidas explícitamente las remodelaciones o los cambios realizados por cuenta propia. Por razones de seguridad sólo se permite el empleo de los accesorios mencionados por el fabricante.

Para evitar posibles riesgos, hay que atender a los símbolos e indicaciones de seguridad puestos en el equipo.



2.5 Instrucciones de seguridad para zonas Ex

En aplicaciones en zonas con riesgo de explosión (Ex) solo se permite el empleo de equipos con la correspondiente homologación Ex. Observe al respecto las indicaciones de seguridad específicas Ex. Ellas son parte integrante del manual de instrucciones y se adjuntan con cada equipo con homologación Ex.



3 Descripción del producto

3.1 Estructura

Material suministrado

- El material suministrado incluye:
- Interruptor de nivel VEGAPOINT 21
- Hoja informativa Documentos y software con:
 - Número de serie del instrumento
 - Código QR con enlace para escanear directamente
- Hoja informativa " PINs y código" (para las versiones Bluetooth) con:
 - Código de acceso de Bluetooth

Información:

En el manual de instrucciones también se describen las características técnicas, opcionales del equipo. El volumen de suministro correspondiente depende de la especificación del pedido.

Ámbito de vigencia de este manual de instrucciones El manual de instrucciones siguiente es válido para las versiones de equipos siguientes:

- Versión de hardware a partir de 1.0.1
- Versión de software a partir de 1.4.4

Componentes de VEGAPOINT 21:

- Carcasa con electrónica integrada
- Conexión a proceso
- Enchufe (opcional)



Fig. 1: VEGAPOINT 21

- 1 Aro luminoso LED
- 2 Carcasa del equipo
- 3 Conexión a proceso
- 4 Sensor
- 5 Conexión de enchufe

Placa de tipos

La placa de características está situada en la carcasa del sensor.

La placa de características contiene los datos más importantes para la identificación y empleo del instrumento.

62323-ES-221017

Componentes





Fig. 2: Estructura de la placa de tipos (ejemplo)

- 1 Número de pedido
- 2 Homologaciones (Opcional)
- 3 Alarmas
- 4 Alimentación de tensión y salida de señal
- 5 Tipo de protección
- 6 Presión de proceso permisible
- 7 Material, piezas en contacto con el producto
- 8 Esquema de conexión
- 9 Código QR para la documentación del equipo
- 10 Conformidades y homologaciones (opcional)
- 11 Código de acceso de Bluetooth
- 12 Número de serie
- 13 Denominación del producto

Documentos y software Vaya a "<u>www.vega.com</u>" e introduzca el número de serie de su dispositivo en el campo de búsqueda.

Allí encontrará la siguiente información sobre el dispositivo:

- Datos del pedido
- Documentación
- Software

Opcionalmente, también podrá encontrar todo lo relacionado con su smartphone:

- Escanear el código QR de la placa de tipos del instrumento o
- Introducir el número de serie manualmente en la aplicación VEGA Tools (disponible gratuitamente en las tiendas correspondientes)

3.2 Principio de operación

Rango de aplicación

El VEGAPOINT 21 es un interruptor de nivel capacitivo para la detección de nivel.



	Esta diseñado para el empleo industrial en todas las ramas de la in- geniería de procesos y puede emplearse en líquidos a base de agua.
	Aplicaciones típicas son protección contra rebose y marcha en seco. Con la pequeña unidad de sensor el VEGAPOINT 21 abre nuevas po- sibilidades de aplicación, p. ej., en tuberías finas a partir de un diáme- tro DN 25. El sensor permite el uso en depósitos, tanques y tuberías. Gracias a su sistema de medición robusto y simple, el VEGAPOINT 21 puede emplearse casi independiente de las propiedades químicas y físicas del líquido.
	También funciona en condiciones de medición difíciles, como tur- bulencias, burbujas de aire, fuertes vibraciones externas o medios variables. Además, el sensor también puede detectar espuma.
	 Monitorización de fallo El módulo electrónico del VEGAPOINT 21 controla continuamente mediante la generación de frecuencias los criterios siguientes: Fallo de la generación de frecuencias Rotura de línea al elemento sensor
	Si se detecta un mal funcionamiento o falla la alimentación de ten- sión, entonces el sistema electrónico adopta un estado de conmuta- ción definido, es decir la salida está abierta (estado seguro).
Principio de funciona- miento	En la punta del electrodo de medición se genera un campo eléctrico alterno. Si el sensor se cubre de producto, se modifica la frecuencia de resonancia. Este cambio es detectado por la electrónica y conver- tido en una orden de conmutación.
	Las adherencias se ignoran hasta cierto punto y por lo tanto no afectan la medición.
	3.3 Ajuste
Configuración local	El estado de conmutación del VEGAPOINT 21 se puede comprobar desde el exterior (anillo luminoso LED).
i	Indicaciones: El anillo luminoso LED no está disponible para las versiones con carcasa completamente metálica.
Ajuste inalámbrico	El módulo Bluetooth integrado opcionalmente también permite el funcionamiento inalámbrico del VEGAPOINT 21.1)
	Esto se realiza a través de aparatos de operación estándar:
	 Smartphone/tableta (sistema operativo iOS o Android) PC/notebook con Bluetooth LE o adaptador USB Bluetooth (Sistema operativo Windows)

1) Alcance reducido con conector M12 x 1 de acero inoxidable (carcasa com-pletamente metálica cerrada), ver capítulo "Datos técnicos"





Fig. 3: Conexión inalámbrica con dispositivos de control estándar con Bluetooth LE integrado o alternativamente adaptador Bluetooth-USB

- 1 Sensor
- 2 Smartphone/tableta
- 3 PC/Notebook
- 4 Adaptador Bluetooth USB

3.4	Embalaje,	transporte y	y almacenaje
-----	-----------	--------------	--------------

Embalaje	Su equipo está protegido por un embalaje durante el transporte hasta el lugar de empleo. Aquí las solicitaciones normales a causa del transporte están aseguradas mediante un control basándose en la norma DIN EN 24180.	
	El embalaje exterior es de cartón, compatible con el medio ambiente y reciclable. En el caso de versiones especiales se emplea adicional- mente espuma o película de PE. Deseche los desperdicios de mate- rial de embalaje a través de empresas especializadas en reciclaje.	
Transporte	Hay que realizar el transporte, considerando las instrucciones en el embalaje de transporte. La falta de atención puede tener como consecuencia daños en el equipo.	
Inspección de transporte	Durante la recepción hay que comprobar inmediatamente la integri- dad del alcance de suministros y daños de transporte eventuales. Hay que tratar correspondientemente los daños de transporte o los vicios ocultos determinados.	
Almacenaje	Hay que mantener los paquetes cerrados hasta el montaje, y al- macenados de acuerdo de las marcas de colocación y almacenaje puestas en el exterior.	
	Almacenar los paquetes solamente bajo esas condiciones, siempre y cuando no se indique otra cosa:	
	 No mantener a la intemperie Almacenar seco y libre de polvo No exponer a ningún medio agresivo 	

62323-ES-221017



	Proteger de los rayos solaresEvitar vibraciones mecánicas
Temperatura de almace- naje y transporte	 Temperatura de almacenaje y transporte ver " Anexo - Datos técni- cos - Condiciones ambientales" Humedad relativa del aire 20 85 %
	3.5 Accesorios Las instrucciones para los accesorios mencionados se encuentran en el área de descargas de nuestra página web.
Conectores atornillados e higiénicos	Para dispositivos con diseño roscado hay disponibles diferentes conectores roscados e higiénicos.
	Encontrará más información en el capítulo " Datos técnicos".



4 Montaje

Condiciones ambientales

El equipo es adecuado para condiciones ambientales normales y ampliadas según DIN/EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1. Se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores.

Condiciones de proceso



Indicaciones:

4.1

El dispositivo debe ser operado por razones de seguridad sólo dentro de las condiciones de proceso permisibles. Las especificaciones respectivas se encuentran en el capítulo "*Datos técnicos*" del manual de instrucciones o en la placa de tipos.

Asegurar antes del montaje, que todas las partes del equipo que se encuentran en el proceso, sean adecuadas para las condiciones de proceso existentes.

Estos son principalmente:

- Pieza de medición activa
- Conexión a proceso
- Junta del proceso

Condiciones de proceso son especialmente

Instrucciones generales

- Presión de proceso
- Temperatura de proceso
- Propiedades químicas de los productos
- Abrasión e influencias mecánicas

Punto de conmutación

El VEGAPOINT 21 se puede montar en cualquier posición. Solamente hay que montar el equipo de forma tal que el sensor esté a la altura del punto de conmutación deseado.



Fig. 4: Ejemplos de instalación

- 1 Detección de nivel superior (máx.) como protección antidesbordamiento
- 2 Detección de nivel inferior (mín.) como protección contra marcha en seco
- 3 Protección contra marcha en seco (mín) para una bomba



Tener en cuenta que el punto de conmutación varía en función del tipo de producto y la posición de montaje del sensor. Protección contra hume-Proteja su instrumento a través de las medidas siguientes contra la dad penetración de humedad: • Emplear un cable de conexión apropiado (ver capitulo " Conectar a la alimentación de tensión") Apretar firmemente el prensaestopas o el conector enchufable Conducir hacia abajo el cable de conexión antes del prensaestopas o del conector enchufable Esto vale sobre todo para el montaje al aire libre, en recintos en los que cabe esperar la presencia de humedad (p.ej. debido a procesos de limpieza) y en depósitos refrigerados o caldeados. Manipulación El interruptor de nivel es un instrumento de medición para el montaje fijo con tornillos y tiene que ser tratado correspondientemente. Un daño en la punta de medición da lugar a la destrucción del instrumento. Emplear el hexágono situado en la parte superior de la rosca para atornillar. Después del montaje, asegúrese de que la conexión a proceso esté correctamente atornillada y por lo tanto bien sellada, incluso a la

4.2 Instrucciones de montaje

máxima presión de proceso.

Productos adhesivos

En caso de medios adhesivos y viscosos el sensor debe sobresalir lo más libre posible del deposito para evitar incrustaciones. Por eso los racores roscados no pueden exceder una longitud determinada.



Fig. 5: Productos adhesivos

En tuberías horizontales evitar el montaje en la parte superior o inferior de la tubería.

En la parte superior de la tubería se pueden formar cavidades debido a inclusiones de aire.

En la parte inferior de la tubería se pueden depositar materiales sólidos. Esto puede causar errores de medición.

Por ello en tuberías horizontales se recomienda el montaje lateral.





Fig. 6: Montaje en tuberías horizontales

- x Área de montaje recomendada
- A No recomendable peligro de inclusiones de aire
- B No recomendable Peligro de incrustaciones

Afluencia de producto

Cuando VEGAPOINT 21 está montado en la corriente de llenado, pueden producirse conexiones erróneas indeseadas. Por eso, montar VEGAPOINT 21 en un punto del depósito donde no se puedan producir influencias perturbadoras tales como p. Ej., aberturas de carga, agitadores, etc.



5 Conectar a la alimentación de tensión

5.1 Preparación de la conexión

Instrucciones de seguridad Prestar atención fundamentalmente a las instrucciones de seguridad siguientes:

- La conexión eléctrica tiene que ser realizada exclusivamente por personal cualificado y que hayan sido autorizados por el titular de la instalación
- En caso de esperarse sobrecargas de voltaje, hay que montar equipos de protección contra sobrecarga

Advertencia:

Conectar o desconectar sólo en estado libre de tensión.

Alimentación de tensión

Los datos para la alimentación de tensión se indican en el capítulo " Datos técnicos".



Indicaciones:

Alimentar el aparato a través de un circuito de energía limitada (potencia máxima 1100 W) según IEC 61010-1, p. Ej.:

- Clase 2 fuente de alimentación (según UL1310)
- Fuente de alimentación SELV (tensión baja de seguridad) con limitación interna o externa adecuada de la corriente de salida.

Tener en cuenta las influencias adicionales siguientes de la tensión de alimentación:

- Tensión de salida inferior de la fuente de alimentación bajo carga nominal
- Influencia de otros equipos en el circuito de corriente (ver los valores de carga en el capítulo " Datos técnicos")

Cable de conexiónEl equipo se conecta con un cable corriente de cuatro hilos. Si cabe
esperar interferencias electromagnéticas superiores a los valores de
comprobación de la norma EN 61326-1 para zonas industriales, hay
que emplear un cable blindado.



5.2 Conexión

Versiones de dispositivos



Fig. 7: Versiones de dispositivos

- 1 Versión del equipo con carcasa 316L y plástico
- 2 Versión del equipo con carcasa completamente metálica 316L
- 3 Indicación de estado de 360°

Conexión de enchufe M12 x 1 Ese enchufe requiere de un cable terminado completamente. En dependencia de la versión grado de protección IP66/IP67 o IP68 (0,2 bar) o IP69.

5.3 Esquema de conexión

Para la conexión a las entradas binarias de un PLC.

Enchufe M12 x 1



Fig. 8: Esquema de conexiones conector M12 x 1 - Salida de transistor, tres hilos.

- 1 Alimentación de tensión
- 2 PNP-conmutable
- 3 NPN-conmutable

Contacto conector enchufable	Función/Polaridad
1	Alimentación de tensión/+
2	Salida del transistor 2
3	Alimentación de tensión/-
4	Salida de transistor 1/IO-Link

62323-ES-221017



5.4 Fase de conexión

Después del encendido, el aparato realiza primero una autocomprobación en la que se comprueba el funcionamiento de la electrónica.

A continuación se transmite el valor de medición actual a la línea de señal.



6 Protección de acceso

6.1 Interfase inalámbrica Bluetooth

	Los equipos con interfase inalámbrica Bluetooth están protegidos contra el acceso no autorizado desde el exterior. Con ello, solo per- sonas autorizadas pueden recibir valores de medición y de estado y modificar la configuración del equipo a través de esta interfase.
Código de acceso de Bluetooth	Para el establecimiento de la comunicación Bluetooth mediante la he- rramienta de configuración (smartphone/tableta/portátil) se requiere un código de acceso de Bluetooth. Este código tiene que ser entrado solo una vez en la herramienta de configuración la primera vez que se establece la comunicación. Después queda guardado en la herra- mienta de configuración y ya no tiene que entrarse de nuevo.
	El código de acesso Bluetooth é individual para cada dispositivo. É impresso no invólucro da unidade de unidades com Bluetooth. Além disso, é fornecido com a unidade na folha de informações " <i>PINs y Códigos</i> ". Além disso, o código de acesso Bluetooth pode ser lido através da unidade de visualização e controle, dependendo da versão do dispositivo.
	El usuario puede cambiar el código de acceso Bluetooth después del establecimiento de la primera conexión. Después de una entrada incorrecta del código de acceso Bluetooth, la nueva entrada sólo es posible después de un período de espera. El tiempo de espera aumenta con cada nueva entrada incorrecta.
Código de acceso de emergencia Bluetooth	El código de acceso de emergencia Bluetooth permite el estableci- miento de una comunicación Bluetooth en caso de una pérdida del código de acceso de Bluetooth. No puede modificarse. El código de acceso de emergencia Bluetooth se encuentra en la hoja informati- va " <i>Access protection</i> ". Si se perdiera este documento, es posible acceder al código de acceso de emergencia Bluetooth después de la correspondiente legitimación a través de su persona de contacto. El almacenamiento y la transmisión del código de acceso de Bluetooth tiene lugar siempre de forma encriptada (algoritmo SHA 256).
	6.2 Protección de la parametrización
	Es posible proteger la configuración (parámetros) del equipo contra modificaciones indeseadas. En el estado de suministro, la protec- ción de parámetros está desactivada y se pueden realizar todos los ajustes.
Código de equipo	Para proteger la configuración, el equipo puede ser bloqueado por el usuario con ayuda de un código de equipo libremente elegible. Entonces la configuración (parámetros) ya solo puede ser leída, pero ya no puede ser modificada. El código de equipo se guarda también en la herramienta de configuración. Sin embargo, a diferencia del código de acceso Bluetooth, hay que volver a introducirlo para cada desbloqueo. Cuando se utiliza la aplicación de configuración o el DTM, se sugiere al usuario el código del dispositivo almacenado para desbloqueo.



Código del dispositivo de El código del equipo de emergencia permite el desbloqueo del equipo en caso de una pérdida del código de equipo. No puede modificarse. El código del equipo de emergencia se encuentra en la hoja informativa adjunta "*Access protection*". Si se perdiera este documento, es posible acceder al código del equipo de emergencia después de la correspondiente legitimación a través de su persona de contacto. El almacenamiento y la transmisión del código de acceso de equipo tiene lugar siempre de forma encriptada (algoritmo SHA 256).

6.3 Almacenamiento de códigos en myVEGA

Si el usuario dispone de una cuenta *myVEGA*", entonces tanto el código de acceso Bluetooth comop el código del equipo se guarda además en su cuenta bajo "*PINs y Códigos*". Con ello se simplifica mucho el empleo de otras herramientas de configuración, ya que todos los Códigos de acceso y dispositivos Bluetooth se sincronizan automáticamente al conectar con la cuenta "*myVEGA*".



7 Puesta en marcha

71 Indicación del estado de conmutación

El estado de conmutación de la electrónica puede controlarse por medio de la indicación de estado integrada de 360° (LEDs).

Los colores de la indicación de estado de 360° tienen el significado siguiente: 2)

- Verde encendido Fuente de alimentación conectada, salida del sensor de alta impedancia
- Verde intermitente Necesidad de mantenimiento
- Amarillo encendido Fuente de alimentación conectada, salida del sensor de baja impedancia
- Rojo encendido Cortocircuito o sobrecarga en el circuito de carga (salida del sensor de alta impedancia)
- Rojo intermitente Fallo en el sensor o en la electrónica (salida del sensor de alta impedancia) o el instrumento está en modo de simulación

7.2 Tabla de funciones

La tabla siguiente ofrece un resumen acerca de los estados de conmutación en dependencia del modo de operación ajustado y el nivel.

Los estados de conexión se corresponden con el ajuste de fábrica.

Los colores de la luz indicadora corresponden a la señalización según NAMUR NE 107.

Estado de co- bertura	Estado de con- mutación	Estado de con- mutación	Indicación de estado de 360° ³⁾
	Salida I	Salida Z	
Cubierto	abierta	cerrada	Verde
Descubierto	cerrada	abierta	Amarillo
Fallo (Cubierto/descu- bierto)	abierta	abierta	Rojo

7.3 Sinopsis del menú

Posibilidades de configu- Hay varias maneras de operar el aparato.

ración

- 2) Ajuste de fábrica
- Estado de conexión de salida 1



La versión Bluetooth (opcional) del equipo posibilita una conexión inalámbrica con unidades estándar de configuración. Éstas pueden ser smartphones/tabletas con sistema operativo iOS o Android, o bien PCs con PACTware y adaptador USB Bluetooth.

Las siguientes descripciones funcionales se aplican a todos los equipos de operación (smartphone, tableta, ordenador portátil ...)

Por razones técnicas, las funciones individuales no están disponibles en todos los dispositivos. Para más información, véase la descripción de la función.

Informaciones generales El menú de configuración está dividido en tres zonas:

Menú principal: Nombre del punto de medición, aplicación, indicación, etc.

Funciones ampliadas: Salida, salida de conmutación, display, reset, etc.

diagnóstico: Estado, indicador de seguimiento, Simulación, información de sensores, etc.



Durante el proceso de configuración de parámetros siguiente, considerar que los diferentes puntos del menú son opcionales o dependen de los ajustes de otros puntos del menú.

Menú principal

Opción de menú	Función	Valor por defecto
Nombre del punto de me- dición	Asignación libre del nombre del aparato	Sensor
Aplicación	Selección de la aplicación	Estándar
Ajuste con medio 4)	Ajuste de medios	Aceptar el estado actual del aparato

Funciones ampliadas

Opción de menú	Función	Valor por defecto
Salida	Función del transistor (P-N)	PNP
	Función salida (OU1)	Contacto de apertura (HNC)
	Función salida 2 (OU2)	Normalmente abierto (HNO)
Salida de conexión	Punto de conmutación (SP1)	67 %
	Retardo de conmutación (DS1)	0,5 s
	Punto de reset (RP1)	65 %
	Retardo de conmutación (DR1)	0,5 s
Salida de conmutación 2	Punto de conmutación (SP2)	67 %
	Retardo de conmutación (DS2)	0,5 s
	Punto de reset (RP2)	65 %
	Retardo de conmutación (DR2)	0,5 s

4) Sólo para aplicación "Definida por el usuario"



Opción de menú	Función	Valor por defecto
Visualización	Brillo de la indicación de estado de 360°	100 %
	Señalización	NAMUR NE 107
	Fallo	Rojo
	Salida de conexión	Amarillo
	Estado de funcionamiento	Verde
Protección de acceso	Código de acceso de Bluetooth	Véase la hoja complementaria "PIN y có- digos".
	Protección de la parametrización	Desactivadas
Reset	-	-
Unidades	Unidad de temperatura	٥°

Diagnóstico

Opción de menú	Función	Valor por defecto
Estado	Estado del equipo	ОК
	Estado de las salidas	ок
	Contador de cambios de parámetro	Cantidad
Indicador de seguimiento	indicador de seguimiento frecuencia de	-
	resonancia	-
	indicador de seguimiento temperatura de la celda de medición	-
	Indicador de seguimiento temperatura de la electrónica	
Valores de medición	Opción de menú	-
Simulación	Opción de menú	-
Curva de impedancia	Opción de menú	-
Informaciones del sensor	Opción de menú	-
Características del sen- sor ⁵⁾	Opción de menú	-

7.4 Parametrización

7.4.1 Menú principal

Aquí se puede asignar un nombre de punto de medida adecuado.

El nombre se almacena en el sensor y sirve para la identificación del equipo.

Se puede entrar nombres con un máximo de 19 caracteres. El conjunto de caracteres comprende:

- Mayúsculas y minúsculas de A ... Z
- Números de 0 ... 9
- Símbolos y caracteres especiales

62323-ES-221017

5) Sólo ajuste DTM

Nombre del punto de

medida (TAG)



Aplicación	En este punto de menú puede seleccionar la aplicación. Puede elegir entre las siguientes aplicaciones: Estándar Definido por el usuario
	 Indicaciones: La selección de la aplicación tiene gran influencia sobre los demás puntos del menú. Para la parametrización restante, considerar que puntos de menú individuales solo están disponibles opcionalmente.
	Estándar (detección de nivel límite) Con la selección " <i>Estándar</i> " se lleva a cabo un ajuste automático. Un ajuste manual es necesario solo en productos especiales.
	Definido por el usuario Si ha seleccionado la aplicación <i>Personalizada</i> , puede ajustar los estados de conmutación con el medio original o con el estado de cobertura actual.
	Dependiendo de la aplicación seleccionada, puede crear los estados de cobertura correspondientes y transferirlos directamente. Ver la función " <i>Aiuste con producto</i> ".
Salida	En este punto de menú se pueden seleccionar los ajustes generales de la salida.
	Función de transistor En los equipos con salida de transistor, se puede ajustar el modo de funcionamiento de la salida.
	 Modo de funcionamiento PNP Modo de funcionamiento NPN
	En las salidas
	Función salida (OU1) En este punto de menú se puede ajustar la función de las dos salidas de forma independiente la una de la otra.
	Normalmente abierto = HNO (Hysterese Normally Open)
	Normalmente cerrado = HNC (Hysterese Normally Closed)
	Normalmente abierto = FNC (ventana normalmente abierta) Normalmente cerrado = FNC (ventana normalmente cerrada)
	Función salida 2 (OU2) En este punto de menú se puede ajustar la función de las dos salidas de forma independiente la una de la otra.
	Las opciones de selección son las mismas que en la salida 1.
	Función de histéresis (HNO/HNC) La histéresis tiene la función de mantener estable el estado de con- mutación de la salida.



Cuando se alcanza el punto de conmutación (SP), la salida conmuta y permanece en este estado de conmutación. Sólo cuando se alcanza el punto de reset (RP) se vuelve a conectar la salida.

Si el valor medido se mueve entre el punto de conmutación y el punto de liberación, entonces no cambia el estado de la salida.



Fig. 9: Función de histéresis

SP Punto de conmutación

RP Punto de reset

- A HNO (Hysterese Normally Open) = Normalmente abierto
- B HNC (Hysterese Normally Closed) = Normalmente cerrado
- t Línea de tiempo
- 1 Histéresis

Función de ventana (FNO/FNC)

Con la función ventana (FNO y FNC) se puede definir un rango nominal, la llamada ventana.

La salida cambia de estado cuando el parámetro entra en la ventana entre los valores Window High (FH) y Window Low (FL). Si el parámetro sale de la ventana, la salida vuelve a su estado anterior. Si el parámetro se mueve dentro de la ventana, el estado de la salida no cambia.





Fig. 10: Función de ventana

FH Ventana high - valor superior

- FL Ventana low valor inferior
- A FNO (Ventana Normally Open) = Normalmente abierto
- B FNC (Ventana Normally Closed) = Normalmente cerrado
- t Línea de tiempo
- 1 Área de la ventana

Salida de conexión

En este punto de menú es posible seleccionar los ajustes para la salida de conmutación. Esto es posible solo cuando se ha seleccionado *Definido por el usuario* en la aplicación.

En la función *Curva de impedancia* se pueden ver los cambios y la posición de la histéresis.

- Punto de conmutación (SP1)
- Punto de reset (RP1)
- Retardo de conmutación (DS1)
- Retardo de conmutación (DR1)

Punto de conmutación (SP1)

El punto de conmutación (SP1) indica el límite de conmutación del sensor en función de la profundidad de inmersión o del grado de cobertura.

El valor porcentual define el límite inferior de la histéresis.

El ajuste es un grado para la sensibilidad de la punta del sensor.

Punto de reset (RP1)

El punto de reset (RP) controla la sensibilidad del sensor cuando la punta del sensor se libera.

El valor porcentual define el límite superior de la histéresis.

El ajuste es un grado para la sensibilidad de la punta del sensor.



Retardo de conmutación (DS1)

El retardo de conmutación (DS) aumenta el tiempo de reacción hasta la conmutación del sensor cuando se cubre la punta del sensor.

Puede introducir un tiempo de retardo de 0 a 60 segundos.

Retardo de conmutación (DR1)

El retardo de conmutación (DR) aumenta el tiempo de reacción hasta la conmutación del sensor cuando se descubre la punta del sensor.

Puede introducir un tiempo de retardo de 0 a 60 segundos.

Salida de conmutación 2 En equipos con conectores M12 x 1 se puede ajustar una salida de conmutación adicional individualmente.

En este punto de menú se define qué función da la salida de conmutación 2.

El procedimiento corresponde a los ajustes anteriores de la salida de conmutación. Ver *Salida de conmutación*.

- Punto de conmutación (SP2)
- Punto de reset (RP2)
- Retardo de conmutación (DS2)
- Retardo de conmutación (DR2)

Indicaciones:

Si la salida de conmutación 1 del sensor está en modo E/S, la salida de conmutación 2 no está activa.

Indicación de estado de 360°

Con este punto de menú se puede ajustar el modo de funcionamiento de la indicación de estado de 360° .

- Brillo de la indicación de estado de 360°
- Señalización

Brillo de la indicación de estado de 360°

Selección de brillo en incrementos del 10 por ciento (0 %, 10 %, 20 % 30 %, 40 % ... 100 %)

Señalización

Según NAMUR NE 107

En este punto de menú se puede seleccionar la señalización normalizada según NAMUR NE 107 o una señalización individual.

Si ha seleccionado la señalización según NAMUR NE 107, la señalización está ajustada de la siguiente manera:

- Avería/fallo Rojo
- Estado de funcionamiento/salida 1 cerrada Amarillo
- Estado de funcionamiento/salida 1 abierta Verde

Además, existen las siguientes indicaciones de estado:

- Simulación rojo intermitente
- Necesidad de mantenimiento verde intermitente





	 Señalización individual Si ha seleccionado la "Señalización individual", es posible seleccionar por separado el correspondiente color LED para los siguientes estados de conexión. Fallo Salida de conexión Estado de funcionamiento
	Los siguientes colores están disponibles:
	Rojo, amarillo, azul, blanco, naranja, sin señalización. Además es posible también ajustar tonos cromáticos de forma personalizada.
	Además es posible también hacer que los estados se indiquen de forma intermitente.
Protección de acceso	Con la función <i>Protección de acceso</i> se puede bloquear o activar el acceso a través de la interfaz Bluetooth.
	Código de acceso de Bluetooth Con la función <i>Código de acceso Bluetooth</i> se puede desbloquear la conexión de datos Bluetooth.
	Para activar la función, debe introducir el código de acceso de seis dígitos.
	El código de acceso Bluetooth se encuentra en el anexo PIN y códi- gos de la documentación de expedición.
	Véase también el capítulo " protección de acceso".
	Protección de la parametrización En este punto de menú también se puede proteger la parametriza- ción del sensor.
	Para esta función necesita el código de seis dígitos del aparato.
	El código del aparato también se encuentra en el anexo PINs y códi- gos de la documentación de expedición.
	Véase también el capítulo " protección de acceso".
Reset	Durante un reset se restauran ajustes de parámetros realizados por el usuario.
	Están disponibles las funciones de restauración siguientes:
	Restaurar la configuración básica: Restablecimiento de los ajus- tes de parámetros, incluidos los parámetros especiales, a los valores de fábrica del aparato correspondiente.
	Restaurar estado de suministro: Restaurar los ajustes de pará- metros de fábrica en el momento de la entrega, incluyendo ajustes específicos del pedido. Este punto de menú solo está disponible si se han llevado a cabo en fábrica de ajustes específicos del pedido.
i	Indicaciones: Los valores predeterminados de fábrica se encuentran en la tabla del plan de menús al principio de este capítulo.



Unidades	En este punto de menú se puede definir la unidad de temperatura del aparato (UNI). • °C • °F
Estado	 7.4.3 Diagnóstico En este punto de menú puede consultar el estado del aparato. Estado del equipo Estado de las salidas Contador de cambios de parámetro
	La pantalla <i>Estado del equipo</i> ofrece una visión general del estado actual del equipo.
	En caso de que existan mensajes de error u otra información, aquí aparece el mensaje correspondiente.
	La pantalla <i>Salidas de estado</i> ofrece un resumen del estado actual de las salidas del aparato.
	El punto de menú " <i>Contador de cambios de parámetros</i> " ofrece una vista general rápida de si se ha modificado la parametrización del equipo.
	El valor se incrementa en uno cada vez que se cambia la parametri- zación del dispositivo. El valor se mantiene en caso de reinicio.
Indicador de seguimiento	En este punto de menú puede consultar el indicador de seguimiento.
	Para el indicador de seguimiento hay un valor máximo y un valor mínimo.
	Además, se visualiza el valor actual.
	 Indicador de seguimiento temperatura de la electrónica indicador de seguimiento temperatura de la celda de medición indicador de seguimiento frecuencia de resonancia
	En esta ventana también puede reiniciar cada uno de los tres indica- dores de seguimiento individualmente.
Valores de medición	En este punto de menú puede consultar los valores medidos actuales del aparato.
	Valores de medición Aquí puede ver el estado de cobertura actual del aparato (cubierto/ descubierto).
	Valores de medición adicionales Aquí puede encontrar valores de medición adicionales del equipo.
	 Temperatura de la electrónica (°C/°F) Temperatura de la celda de medición (°C/°F) Frecuencia de resonancia (%)
	Salidas Aquí puede llamar los estados de conmutación actuales de las sali- das por separado (cerrado/abierto).



- Salida
- Salida 2

Prueba de funcionamiento

En este punto de menú es posible dar inicio a una prueba anual de funcionamiento según WHG.

La prueba de funcionamiento sirve como comprobante de la prueba periódica conforme a la homologación para protecciones contra sobrellenado.

La prueba de funcionamiento está activa solo cuando el equipo dispone de una homologación WHG.

Para que sea posible la entrega de la documentación completa, la prueba de funcionamiento es posible solo en PACTware.

Encontrará más información en la documentación de la homologación conforme a WHG.



Indicaciones:

Observe que la función de medición del sensor no es operativa durante la prueba de funcionamiento y que durante la prueba de funcionamiento se activan los equipos conectados después.

Dé inicio a la prueba de funcionamiento haciendo clic en el botón " Iniciar prueba periódica".

Controle la reacción correcta de la salida y de los equipos conectados después. Durante la prueba de funcionamiento, la indicación de estado de 360° parpadea de color rojo.

Después de transcurrida la prueba de funcionamiento es posible guardar un archivo PDF que contiene todos los datos del equipo y todos los parámetros en el momento de la prueba de funcionamiento.

Simulación

En este punto de menú se puede simular individualmente la función de las dos salidas de conmutación.



Indicaciones:

Observe que los equipos conectados a continuación se activan durante la simulación.

Seleccione primero la salida de conmutación deseada e inicie la simulación.

A continuación, seleccione el estado de conmutación deseado.

- Abierto
- Cerrado

Haga clic en el botón "Aceptar valor de simulación".

El sensor cambia ahora al estado de conmutación de simulación deseado.

Durante la simulación, la pantalla LED parpadea en el color del estado de conmutación seleccionado.

No es posible una simulación de la condición de fallo.

Para cancelar la simulación, haga clic en "Finalizar simulación".

62323-ES-221017

Indicaciones: El sensor termi

El sensor termina la simulación sin desactivación manual automáticamente después de 60 minutos.

Curva de impedancia En este punto de menú se puede ver la curva de impedancia del aparato.

La curva de impedancia suministra información sobre el comportamiento de conmutación del sensor.

En el punto bajo de la curva negra se encuentra el punto de conmutación actual (punto de resonancia).

Informaciones del sensor En este punto de menú se puede consultar la información de los sensores del aparato.

- Nombre del dispositivo
- Número de serie
- Versión de Hardware
- Versión de software
- Fecha de calibración de fábrica
- Device Revision
- Sensor conforme a WHG

Características del sensor En este punto de menú se puede consultar las características del sensor del aparato.

Este punto de menú solo puede seleccionarse a través de PACTware con DTM.

- Textos de pedido
- Versión del dispositivo
- Electrónica
- etc.





8 Puesta en funcionamiento con smartphone/tableta (Bluetooth)

	8.1 Preparación
Requisitos del sistema	Asegúrese, de que su smartphone/tableta cumple con los requisitos del sistema siguientes:
	 Sistema operativo: iOS 8 o superior Sistema operativo: Android 5.1 o posterior Bluetooth 4.0 LE o superior
	Descargue la app VEGA Tools de " <i>Apple App Store</i> ", de " <i>Goo- gle Play Store</i> " o de " <i>Baidu Store</i> " a su smartphone o tableta.
	8.2 Establecer la conexión
Establecer conexión	Inicie la aplicación de configuración y seleccione la función " <i>Puesta en marcha</i> ". El smartphone/tableta busca automáticamente equipos con capacidad Bluetooth en el entorno.
	Aparece el mensaje " Estableciendo conexión".
	Aparece una lista de los dispositivos hallados y la búsqueda prosigue de forma continuada.
	Seleccione el instrumento deseado de la lista de instrumentos.
	En cuanto se establece la conexión Bluetooth con un equipo, la indi- cación LED del equipo correspondiente parpadea en azul 4 veces.
Autenticar	Durante el establecimiento de la primera conexión, la herramienta de configuración y el sensor tienen que autenticarse recíprocamen- te. Después de la primera autenticación correcta, no es necesario realizar una nueva consulta de autenticación para cada conexión posterior.
Entrar el código de acce- so de Bluetooth	Para la autenticación, entre el código Bluetooth de 6 posiciones en la siguiente ventana de menú. Encontrará el código fuera en la carcasa del equipo, así como en la hoja informativa " <i>PINs y códigos</i> " dentro del embalaje del equipo.
	For the very first connection, the adjustment unit and the sensor must authenticate each other.
	Bluetooth access code OK
	Enter the 6 digit Bluetooth access code of your Bluetooth instrument.

Fig. 11: Entrada del código de acceso de Bluetooth

Indicaciones: Si se entra un o

Si se entra un código incorrecto, es posible repetir la entrada sólo después de un tiempo de retardo. Este tiempo se prolonga con cada nueva entrada incorrecta.



El mensaje " *Espera para la autenticación*" aparece en el smartphone/tableta

Conexión establecida Una vez establecida la conexión aparece el menú de configuración del sensor en la herramienta de operación correspondiente.

Si se interrumpe la conexión de Bluetooth, p.ej. debido a una distancia excesiva entre ambos dispositivos, entonces ello se indica correspondientemente en la herramienta de operación. Si se restablece la conexión, el mensaje desaparece.

Modificar el código de
equipoUna parametrización del equipo es posible solo cuando está des-
activada la protección de la parametrización. En el momento de la
entrega está desactivada de fábrica la protección contra la parametri-
zación, pero ésta puede ser activada en todo momento.

Es recomendable entrar un código de equipo de 6 posiciones personal. Para ello, vaya al menú " *Funciones ampliadas*", " *Protección de acceso*", punto de menú " *Protección de la parametrización*".

8.3 Parametrización del sensor

Entrar parámetros El menú de configuración del se

El menú de configuración del sensor está dividido en dos mitades:

A la izquierda está la zona de navegación con los menús " Puesta en marcha", " Diagnosis" y otros.

El punto de menú seleccionado se reconoce por el cambio de color y aparece en la mitad derecha



Fig. 12: Ejemplo de una vista de aplicación - Puesta en marcha



9 Puesta en funcionamiento con PC/ notebook (Bluetooth)

	9.1 Preparación
Requisitos del sistema	Asegúrese de que su PC/portátil cumple con los requisitos del sistema siguientes:
	Sistema operativo Windows 10
	 DTM Collection 10/2020 o posterior Bluetooth 4.0 LE o superior
Activar la conexión de	Active la conexión de Bluetooth mediante el asistente de proyecto.
	Indicaciones:
1	Los sistemas antiguos no siempre tienen un Bluetooth LE integrado. En estos casos, se requiere un adaptador USB Bluetooth. Active el adaptador USB Bluetooth con el asistente de proyectos.
	Después de activar el Bluetooth integrado o el adaptador Bluetoo- th-USB, se localizan los dispositivos con Bluetooth y se registran en el árbol de proyectos.
	9.2 Establecer la conexión
Establecer conexión	Seleccione el dispositivo deseado en al árbol del proyecto para la parametrización online.
	En cuanto se establece la conexión Bluetooth con un equipo, la indi- cación LED del equipo correspondiente parpadea en azul 4 veces.
Autenticar	Durante el establecimiento de la primera conexión, la herramienta de configuración y el equipo tienen que autenticarse recíprocamen- te. Después de la primera autenticación correcta, no es necesario realizar una nueva consulta de autenticación para cada conexión posterior.
Entrar el código de acce- so de Bluetooth	Entre entonces para la autentificación el código de acceso de Blue- tooth de 6 posiciones en la siguiente ventana de menú:



	th							
Auther	ntication							
	Device name							
	Device TAG							
	Serial number							
	Enter the 6 digit Bluetooth acces	s code of your l	Bluetooth instrument.					
*								
Ť	Bluetooth access code			Forgot	ten your Bluetoo	th access	s code?	

Fig. 13: Entrada del código de acceso de Bluetooth

Encontrará el código en el exterior de la carcasa del equipo y en la hoja informativa " *PINs y códigos*" en el embalaje del equipo.

Indicaciones:

Si se entra un código incorrecto, es posible repetir la entrada sólo después de un tiempo de retardo. Este tiempo se prolonga con cada nueva entrada incorrecta.

El mensaje " Espera para la autenticación" aparece en el PC/portátil.

Conexión establecida Una vez establecida la conexión aparece el DTM del equipo.

Si la conexión se interrumpe, p.ej. por una distancia demasiado grande entre el equipo y la herramienta de operación, entonces ello se indica correspondientemente en la herramienta de operación. Si se restablece la conexión, el mensaje desaparece.

Modificar el código de equipo Una parametrización del equipo es posible solo cuando está desactivada la protección de la parametrización. En el momento de la entrega está desactivada de fábrica la protección contra la parametrización, pero ésta puede ser activada en todo momento.

> Es recomendable entrar un código de equipo de 6 posiciones personal. Para ello, vaya al menú " *Funciones ampliadas*", " *Protección de acceso*", punto de menú " *Protección de la parametrización*".

9.3 Parametrización del sensor

Entrar parámetrosEl menú de configuración del sensor está dividido en dos mitades:
A la izquierda está la zona de navegación con los menús " Puesta en
marcha", " Indicación", " Diagnosis" y otros.
El punto de menú seleccionado se reconoce por el cambio de color y
aparece en la mitad derecha





Fig. 14: Ejemplo de una vista de DTM - Puesta en marcha



10 Diagnóstico y Servicio

	10.1 Mantenimiento
Mantenimiento	En caso un uso previsto, no se requiere mantenimiento especial alguno durante el régimen normal de funcionamiento.
Limpieza	La limpieza contribuye a que sean visibles la placa de características y las marcas en el equipo.
	Para ello hay que observar lo siguiente:
	 Emplear únicamente productos de limpieza que no dañen la carcasa, la placa de características ni las juntas Utilizar sólo métodos de limpieza que se correspondan con el grado de protección
	10.2 Eliminar fallos
Comportamiento en caso de fallos	Es responsabilidad del operador de la instalación, la toma de medi- das necesarias para la eliminación de los fallos ocurridos.
Causas de fallo	El aparato ofrece un máximo nivel de seguridad de funcionamiento. Sin embargo, durante el funcionamiento pueden presentarse fallos. Esos fallos pueden tener por ejemplo las causas siguientes:
	Sensor
	ProcesoAlimentación de tensión
	Evaluación de la señal
Eliminación de fallo	Las primeras medidas son:
	Evaluación de mensajes de error
	 Control de la señal de salida Tratamiento de errores de medición
	Instantiento de enores de medición
	Un smartphone/una tableta con la aplicación de configuración o un PC/portátil con el software PACTware y el correspondiente DTM ofrecen otras posibilidades exhaustivas de diagnóstico. En muchos casos es posible determinar las causas de este modo y eliminar así los fallos.
Comportamiento des-	En dependencia de la causa de interrupción y de las medidas toma-
pués de la eliminación de fallos	das hay que realizar nuevamente en caso necesario los pasos de procedimiento descritos en el capítulo " <i>Puesta en marcha</i> ".
Línea directa de asisten- cia técnica - Servicio 24 horas	Si estas medidas no produjeran ningún resultado, en casos urgen- tes póngase en contacto con la línea directa de servicio de VEGA Ilamando al número +49 1805 858550.
	El servicio de asistencia técnica está disponible también fuera del horario normal de trabajo, 7 días a la semana durante las 24 horas.
	Debido a que ofertamos este servicio a escala mundial, el soporte se realiza en idioma inglés. El servicio es gratuito, el cliente solo paga la tarifa telefónica normal.



Comprobar la señal de conmutación

10.3 Diagnóstico, mensajes de error La indicación de estado de 360° del instrumento indica el estado de funcionamiento del mismo (indicación conforme a NE 107). Al mismo tiempo indica el estado de comutación de la salida. Esto permite un diagnóstico in situ fácil y sin medios auxiliares.

Error	Causa	Corrección	
Lámpara de control verde apa- gada	Interrupción de la alimentación de tensión	Comprobar la alimentación de tensión y la co- nexión de cable	
	Electrónica defectuosa	Cambiar el equipo o enviarlo a reparación.	
Luz de control verde intermi- tente.	Necesidad de mantenimiento	Realizar mantenimiento	
Lámpara de control roja encendida (Salida de conmu-	Fallo en la conexión eléctrica	Conectar el equipo en conformidad con el es quema de conexión	
tación con alta impedancia)	Cortocircuito o sobrecarga	Controlar la conexión eléctrica	
	Punta de medición dañada	Comprobar si la punta de medición está da- ñada.	
Lámpara de control roja	Sensor fuera de especificación	Controlar el ajuste del sensor	
intermitente (Salida de conmu- tación con alta impedancia)		Es posible que haya puntos de conmutación confundidos entre sí	
	El sensor está en modo de si- mulación	Salir del modo de simulación	

Avisos de error



Información:

En la app de configuración, bajo "Diagnóstico - Estado - Estado del equipo" se indica en estado actual del equipo y, dado el caso, un código de error.

Fallo/error				
Lámpara de control roja del relé encendida				
Error	Causa	Corrección		
F013	No existe valor medido	Error en la electrónica		
		Arrancar de nuevo el equipo		
		Si el error volviera a presentarse, sustituir el equipo		
F036	Ningún software de sensor	Actualización del software cancelada o errónea		
	ejecutable	Repetir actualización del software		
F080	Error general de software	Arrancar de nuevo el equipo		
F105	Determinando valor	El equipo está aún en la fase de conexión		
		Esperar hasta que el equipo esté listo para el funcionamiento		
F111	Puntos de conmutación inter-	Repetir el ajuste del sensor		
	cambiados	El punto de conmutación (SP) tiene que ser menor que el punto de liberación (RP)		
F260	Error en la calibración	Repetir el ajuste del equipo		



Fallo/error				
Lámpara de control roja del relé encendida				
Error	Causa	Corrección		
F261	Error en el ajuste del equipo	Realizar un reset del equipo		
		Resetear el equipo al estado de suministro		

Fuera de la especificación				
La lámpara de control roja parpadea				
Error	Causa	Corrección		
S600	Temperatura de la electrónica excesiva	Error en la electrónica		
		Dejar que se enfríe el equipo y reiniciarlo		
		Si volviera a presentarse el error, comprobar la temperatura del entorno		
S604	Sobrecarga en la salida	Salida de conmutación sobrecargada		
		Comprobar la conexión eléctrica		
		Reducir la carga de conmuntación		

Necesidad de mantenimiento			
Luz de control verde intermitente.			
Error	Causa	Corrección	
M511	Software inconsistente	Software defectuoso	
Realizar la actualización de software			

Control de funcionamiento		
La lámpara de control roja parpadea		
Error Causa Corrección		
C700 Simulación activa Salir del modo de simulación		

10.4 Mensajes de estado según NE 107

El equipo dispone de una autovigilancia y de un diagnóstico según NE 107 y VDI/VDE 2650. Para los mensajes de estado representados en la tabla siguiente pueden verse mensajes de error detallados bajo el punto de menú "*Diagnóstico*" a través de DTM o app.

Señal de estado

Los avisos de estado se subdividen en las categorías siguientes:

- Fallo
- Control de funcionamiento
- Fuera de la especificación
- Necesidad de mantenimiento

y explicado mediante pictogramas





Fig. 15: Pictogramas de mensajes de estado

- 1 Fallo (Failure) rojo
- 2 Fuera de la especificación (Out of specification) amarillo
- 3 Control de funcionamiento (Function check) naranja
- 4 Necesidad de mantenimiento (Maintenance) azul

Fallo (Failure):

A causa de un fallo de funcionamiento detectado en el equipo, el equipo emite una señal de fallo.

Este mensaje de estado siempre está activo. No puede ser desactivado por el usuario.

Control de funcionamiento (Function check):

Se esta trabajando en el equipo, el valor de medición es temporalmente inválido (p. ej. durante la simulación).

Este mensaje de estado se encuentra inactivo por defecto.

Fuera de la especificación (Out of specification):

El valor de medición es inseguro, ya que se ha excedido la especificación del equipo (p. ej. temperatura de la electrónica).

Este mensaje de estado se encuentra inactivo por defecto.

Necesidad de mantenimiento (Maintenance):

El funcionamiento del equipo está limitado por factores externos. La medición está afectada, pero el valor de medición sigue siendo válido aún. Planificar el mantenimiento del equipo, ya que se espera un fallo en un futuro próximo (p. ej. por adherencias).

Este mensaje de estado se encuentra inactivo por defecto.

Código	Causa	Corrección
Mensaje de texto		
F013	Error en la medición capacitiva	Enviar el equipo a reparación
No existe valor medido		
F036	Tipo de software incorrecto	Repetir actualización del software
Ningún software ejecutable	La actualización del software no se ha realizado correctamente o se ha inte- rrumpido	
F080	Error de software	Arrancar de nuevo el equipo
Error general de software		
F105	El aparato está todavía en la fase de	Esperar final de la fase de conexión
Determinando valor	conexión	

Failure



Código	Causa	Corrección
Mensaje de texto		
F260	Error en la calibración ejecutada de fá-	Enviar el equipo a reparación
Error en la calibración	brica	
	Error en el EEPROM	
F261	Error de suma de comprobación en los	Ejecutar un reset
Error en el ajuste del equipo	valores de configuración	

Function check

Código	Causa	Corrección
Mensaje de texto		
C700	Una simulación está activa	Simulación terminada
Simulación activa		Esperar finalización automática des- pués de 60 min.

Out of specification

Código	Causa	Corrección
Mensaje de texto		
S600	Temperatura de la electrónica no en el	Comprobar la temperatura ambiente
Temperatura de la electróni- ca inadmisible	rango especificado	Aislar la electrónica
S604	Sobrecarga o cortocircuito en la salida	Comprobar conexión eléctrica
Salida de conmutación so- brecargada	de conmutación	

Maintenance

Código	Causa	Corrección
Mensaje de texto		
M511	Software defectuoso o anticuado	Realizar la actualización de software
Configuración de software in- consistente		

10.5 Actualización del software

Una actualización del software del equipo se lleva a cabo a través de Bluetooth.

Para ello se necesitan los siguientes componentes:

- Equipo
- Alimentación de tensión
- PC/portátil con PACTware/DTM y adaptador USB-Bluetooth
- Software actual del equipo en forma de archivo

En el área de descarga de nuestra página web encontrará el software del equipo actual, así como información detallada relativa al procedimiento.





Cuidado:

Los equipos con homologación pueden estar unidos a determinados estados del software. Para eso asegurar, que la homologación permanezca efectiva durante una actualización del Software.

Encontrará información detallada en el área de descarga de nuestra página web.

10.6 Procedimiento en caso de reparación

En el área de descargas de nuestro sitio web encontrará una hoja de retorno de equipo así como información detallada sobre el procedimiento. De esta manera usted contribuye a que podamos realizar la reparación rápidamente y sin necesidad de más consultas.

En caso de reparación, proceda como se indica a continuación:

- Llenar y enviar un formulario para cada equipo
- Limpiar el equipo y empacarlo a prueba de rotura
- Colocar el formulario lleno y una hoja de datos de seguridad eventualmente en la parte externa del equipo
- Solicite la dirección para la devolución a su representación local. Podrá encontrar ésta en nuestro sitio web.



11 Desmontaje

11.1 Pasos de desmontaje

Para el desmontaje del equipo, lleve a cabo en el orden inverso los pasos descritos en los capítulos " *Montaje*" y " *Conectar a la alimentación de tensión*".



Advertencia:

Al llevar a cabo el desmontaje, preste atención a las condiciones de proceso dentro de los depósitos o de las tuberías. Existe riesgo de lesiones p. ej. debido a las altas presiones o temperaturas y a los medios agresivos o tóxicos. Tome las medidas de protección correspondientes para prevenirlo.

11.2 Eliminar



Entregue el equipo directamente a una empresa de reciclaje especializada y no utilice para ello los puntos de recogida municipales.

Retire primero las baterías que pudiera haber, siempre que sea posible retirarlas del equipo, y proceda a eliminarlas por separado de la forma debida.

Si hubiera guardados datos personales en el equipo usado por eliminar, hay que borrarlos antes de proceder a la eliminación del equipo.

Si no tiene posibilidades, de reciclar el equipo viejo de forma especializada, consulte con nosotros acerca de las posibilidades de reciclaje o devolución.



12 Certificados y homologaciones

12.1 Homologaciones radiotécnicas

Bluetooth

El módulo de radio Bluetooth del dispositivo ha sido comprobado y homologado de acuerdo con la edición actual de las normas o estándares específicos de cada país.

Encontrará las confirmaciones y las regulaciones para el empleo en el documento adjunto " "Homologaciones radiotécnicas" o en nuestro sitio web.

12.2 Aprobaciones como protección contra el sobrellenado

Para el equipo o la serie de equipos se dispone de versiones aprobadas para su utilización como parte de una protección contra sobrellenado o en preparación.

En nuestra página web encontrará las homologaciones correspondientes.

12.3 Certificados alimentarios y farmacéuticos

Para el equipo o la serie de equipos hay versiones disponibles o en preparación para el uso en los sectores alimentario y farmacéutico.

Podrá encontrar los certificados correspondientes en nuestra página web.

12.4 Conformidad

El equipo cumple los requisitos legales de las directivas o reglamentos técnicos específicos de cada país. Certificamos la conformidad con la marca correspondiente.

Las declaraciones de conformidad correspondientes están en nuestra página web.

Compatibilidad electromagnética

El aparato está previsto para su uso en un entorno industrial. Se puede esperar interferencia de conducción y radiación, como es habitual para los aparatos clase A según EN 61326-1.

Cuando el dispositivo se monta en recipientes o tuberías metálicas, se cumplen los requisitos de resistencia a interferencias de la norma IEC/EN 61326 para "Entorno industrial" y la recomendación NAMUR EMC (NE21).

Si el aparato se va a utilizar en otros entornos, hay que garantizar la compatibilidad electromagnética con otros aparatos mediante las medidas adecuadas.

Al emplear la comunicación mediante IO-Link se cumplen los requisitos de IEC/EN 61131-9.



12.5 Sistema de gestión ambiental

La protección de la base natural de vida es una de las tareas más urgentes. Por eso hemos introducido un sistema de gestión del medio ambiente, con el objetivo de mejorar continuamente el medio ambiente empresarial. El sistema de gestión del medio ambiente está certificado por la norma DIN EN ISO 14001.

Ayúdenos a cumplir estos requisitos y respete las instrucciones medioambientales de los capítulos " *Embalaje, transporte y almace-namiento*", " *Eliminación*" de este manual de instrucciones.



13 Anexo

13.1 Datos técnicos

Nota para equipos homologados

Para equipos homologados (p. ej. con aprobación Ex) rigen los datos técnicos de las correspondientes indicaciones de seguridad. Estos pueden diferir de los datos aquí aducidos por ejemplo para las condiciones de proceso o para la alimentación de tensión.

Todos los documentos de homologación se pueden descargar de nuestra página web.

Materiales y pesos	
Material 316L equivalente con 1.4404	
Materiales, en contacto con el producto	
 Punta del sensor 	PEEK, pulido
 Junta del dispositivo - Versión están- dar 	FKM
 Junta del dispositivo - Versión higié- nica 	EPDM
 Junta del proceso 	Klingersil C-4400
 Conexiones a proceso 	316L
Materiales, sin contacto con el producto	
- Carcasa	316L y plástico (Valox y policarbonato) o 316L
 Sello del equipo - diseño higiénico AC y AM ⁶⁾ 	EPDM
Peso	apróx. 250 g (0.55 lbs)
Datos generales	
Conexiones a proceso	
 Rosca para tubos, cilíndrica (DIN 3852-A) o ISO 228-1 	G½, G¾, G1
 Rosca para tubos, cónica (AS- ME B1.20.1) 	½ NPT, ¾ NPT, 1 NPT
 Rosca fina métrica, cilíndrica 	M24 x 1,5
- Clamp	1", 1½", 2"
 Tubuladura de cuello DIN 11851, PN 40 	DN 25, DN 32, DN 40
 Conexión higiénica 	RD 52 PN 25 con tuerca de compresión
- Varivent	N50-40 PN 25, F25 PN 25
Adaptador atornillado e higiénico	
 Adaptador higiénico estándar 	G½, G1
	Son posibles más conexiones mediante adaptador higiénico
Momento máximo de apriete - Conexión a	a proceso)
– Rosca G½, ½ NPT	50 Nm (37 lbf ft)
6) sin contacto con el producto	

62323-ES-221017



– Rosca G¾, ¾ NPT	75 Nm (55 lbf ft)
– Rosca G1, 1 NPT	100 Nm (73 lbf ft)
 Adaptador higiénico 	20 Nm (15 lbf ft)
Acabado superficial	$R_a < 0.76 \ \mu m \ (3.00^{-5} \ in)$
Exactitud de medida	
Histéresis	ca. 1 mm (0.04 in)
Retardo de conexión	apróx. 500 ms (on/off)
	Ajustable: 0,5 60 s
Precisión de repetición	± 1 mm (± 0.04 in)
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiental en la carcasa	-40 +70 °C (-40 +158 °F)
Temperatura de almacenaje y transporte	-40 +80 °C (-40 +176 °F)
Condiciones ambientales mecánicas	
Oscilaciones sinusoidales conforme a EN 60068-2-6 (vibración con resonancia)	4M8 (5 g) con 4 200 Hz
Impactos	50 g, 2,3 ms según EN 60068-2-27 (choque mecánico)
Resistencia a los golpes	
 Versión estándar 	IK06 según IEC 62262
 Versión completamente metálica 	IK07 según IEC 62262
Condiciones de proceso	
Presión de proceso	
 Versión estándar 	-1 25 bar/-100 2500 kPa (-14.5 363 psig)
 Versión completamente metálica (acero inoxidable) 	-1 64 bar/-100 6400 kPa (-14.5 928 psig)
Temperatura de proceso	-40 +115 °C (-40 +239 °F)
Temperatura de proceso SIP (SIP = Ste	erilization in place)
Admisión de vapor hasta 1 h	+135 °C (+275 °F)
Constante dieléctrica	≥ 1,5
Indicación (NE 107)	
Indicación de estado de 360° (LED)	
- Verde	Tensión de alimentación conectada - Salida 1 abierta
- Amarillo	Tensión de alimentación conectada - Salida 1 cerrada
– Rojo	Alimentación de tensión ON - Fallo/simulación
Ajuste	
Posibilidades de configuración	App (Android/OS), PACTware con DTM, I/O-Link vía DTM, IODD o I/O-Link-Master



Variable de salida - Salida de transist	or/IO-Link
Señal de salida	Salida de transistor NPN/PNP
Señal de salida	IO-Link según IEC 61131-9
Técnica de conexión	Tres hilos
Corriente bajo carga	max. 250 mA
Resistencia a sobrecarga	si
Resistencia al cortocircuito	Duradero
Tensión de activación	< 34 V DC
Caída de tensión	< 3 V
Corriente de bloqueo PNP	< 10 μΑ
Corriente de bloqueo NPN	< 25 μΑ
Tiempo de conmutación	< 10 ms
Longitud de cable máxima al maestro IO-Link	20 m (66 ft)
Alimentación de tensión	
Tensión de alimentación	12 35 V DC
Consumo de energía máx	1 W
Protección contra polarización inversa	Integrada
Consumo de energía máx	1 W
Interface Bluetooth	
Estándar Bluetooth	Bluetooth 5.0 (retrocompatible con Bluetooth 4.0 LE)
Frecuencia	2,402 2,480 GHz
Potencia máxima de emisión	+2,2 dBm
Número máx. de participantes	1
Alcance típico 7)	25 m (82 ft)
Temperatura de la celda de medida	
Rango	-40 +115 °C (-40 +239 °F)
Resolución	< 0,2 K
Error de medición	±3 K
Salida de los valores de temperatura mediante ⁸⁾	Bluetooth, IO-Link
Datos electromecánicos	
Conector enchufable M12 x 1	
- Cable	Conexión firme al conector
Medidas de protección eléctrica	
Separación de potencial	Electrónica libre de potencial hasta 500 V AC
 Dependiendo de las condiciones locales; c te metálica cerrada) alcance de hasta apro: Según la versión de equipo 	on el conector M12 x 1 de acero inoxidable (carcasa completamen- x. 5 m (16.40 ft)

62323-ES-221017



Tipo de protección

Técnica de conexión	Tipo de protección según EN 60529/IEC 529	Tipo de protección según UL 50
Enchufe M12 x 1	IP66/IP68 (0,2 bar)/IP69	NEMA 6P

Altura sobre el nivel del mar	hasta 5000 m (16404 ft)
Clase de aislamiento	III
Grado de contaminación	4

13.2 Comunicación del equipo IO-Link

A continuación se describen los detalles específicos del equipo requeridos. Más información sobre IO-Link se puede encontrar en <u>www.io-link.com</u>.

Nivel físico

Especificación IO-Link: revisión 1.1 Modo SIO: Si Velocidad: COM2 38,4 kbaudios Tiempo mínimo de ciclo 4,0 ms Longitud palabra de datos de proceso: 32 bit IO-Link Data Storage: Sí Parametrización de bloque: Si

Parámetro directo

Byte	Parámetro	HexCode	Nota, valor
0	-	-	-
1	MasterCycleTime	-	-
2	MinCycleTime	0x28	4 ms
3	M-SequenceCapability	0x2B	Frametypes, SIO-Mode, ISDU
4	Revision ID	0x11	IO-Link Revision 1.1
5	Input process data length	0xC3	4 Byte Länge (SIO-Mode verfügbar)
6	Output process data length	0x00	No disponible
7, 8	VendorID	0x00, 0x62	98
9, 10, 11	DeviceID	0x00, 0x02, 0x00	512

Palabra de datos de proceso

Estructura

Bit	31 (MSB)		16	15		2	1	0 (LSB)
Sensor	Valor X 0,1	% (Frecuenci	s)	Temperatura	a en °C, reso	lución 0,1 K	Out2	Out1



Formatos

	Valor	Туре
Out1	1 Bit	Boolean
Out2	1 Bit	Boolean
Temperatura	14 Bit	Integer
Valor X	16 Bit	Integer

Events

	HexCode	Туре
6202	0x183A	FunctionCheck
6203	0x183B	Maintenance
6204	0x183C	OutOfSpec
6205	0x183D	Failure

Información

Bajo "Diagnóstico, mensajes de error" encontrará indicaciones detalladas acerca de los mensajes de error.

En " Device Status" (ISDU 36) es posible leer el estado del equipo.

Datos del equipo ISDU

Los datos del equipo pueden ser parámetros, datos de identificación e informaciones de diagnóstico. Se intercambian acíclicamente y a solicitud del maestro IO-Link. Los datos del equipo pueden ser escritos en el sensor (Write) y leídos en el dispositivo (Read). En la ISDU (Indexed Service Data Unit) se determina, entre otras cosas, si los datos son leídos o escritos.

Datos del equipo específicos de IO-Link

Denomina- ción	ISDU (dez)	ISDU (hex)	Tamaño (byte)	Tipo de da- tos	Acceso	Valor
Device Access	12	0x000C	-	-	RW	-
Profile Identifi- cation	13	0x000D	2	unsigned8[2]	RO	0x40, 0x00
PD-Descriptor	14	0x000E	12	unsigned8[12]	RO	0x01, 0x01, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x03, 0x0E, 0x02, 0x03, 0x0E, 0x10
Vendor Name	16	0x0010	31	String	RO	VEGA Gries- haber KG
Vendor Text	17	0x0011	31	String	RO	www.vega. com
Product Name	18	0x0012	31	String	RO	VEGAPOINT
Product ID	19	0x0013	31	String	RO	VEGAPOINT 21



Denomina- ción	ISDU (dez)	ISDU (hex)	Tamaño (byte)	Tipo de da- tos	Acceso	Valor
Product Text	20	0x0014	31	String	RO	LevelSwitch
Serial Number	21	0x0015	16	String	RO	-
Hardware Re- vision	22	0x0016	20	String	RO	-
Software Re- vision	23	0x0017	20	String	RO	-
Application Specific Tag	24	0x0018	Max. 31	String	RW	Sensor
FunctionTag	25	0x0019	Max. 31	String	RW	-
LocationTag	26	0x001A	Max. 31	String	RW	-
Device Sta- tus ⁹⁾	36	0x0024	1	unsigned8[2]	RO	-
Detailed Devi- ce Status	37	0x0025	12	unsigned8[12]	RO	-
PDin	40	0x0028	4	-	RO	ver palabra de proceso

Datos del equipo específicos de VEGA

Denominación	ISDU (dez)	ISDU (hex)	Tamaño (byte)	Tipo de da- tos	Acceso	Rango de va- lores
Measurement loop name (TAG)	256	0x0100	20	String	RW	-
Application	257	0x0101	1	unsigned8	RW	0 = User defined
						1 = Standard
Switching point (SP1)	258	0x0102	4	Float	RW	-
Reset point (RP1)	259	0x0103	4	Float	RW	-
Switching delay (DS1)	260	0x0104	4	Float	RW	-
Reset delay (DR1)	261	0x0105	4	Float	RW	-
Switching point (FH1)	262	0x0106	4	Float	RW	-
Reset point (FL1)	263	0x0107	4	Float	RW	-
Switching delay (DS1)	264	0x0108	4	Float	RW	-
Reset delay (DR1)	265	0x0109	4	Float	RW	-
Switching point (SP2)	266	0x010A	4	Float	RW	-
Reset point (RP2)	267	0x010B	4	Float	RW	-
Switching delay (DS2)	268	0x010C	4	Float	RW	-
Reset delay (DR2)	269	0x010D	4	Float	RW	-
Switching point (FH2)	270	0x010E	4	Float	RW	-
Reset point (FL2)	271	0x010F	4	Float	RW	-
Switching delay (DS2)	272	0x0110	4	Float	RW	-

9) Encontrará indicaciones detalladas acerca del error bajo diagnóstico, mensajes de error



Denominación	ISDU (dez)	ISDU (hex)	Tamaño (byte)	Tipo de da- tos	Acceso	Rango de va- lores
Reset delay (DR2)	273	0x0111	4	Float	RW	-
Transistor function (P-N)	274	0x0112	1	unsigned8	RW	0 = pnp, 1 = npn
Function output (OU1)	275	0x0113	1	unsigned8	RW	0 = HNO, 1=HNC
						2 = FNO, 3=FNC
Function output 2 (OU2)	276	0x0114	1	unsigned8	RW	0 = HNO, 1=HNC
						2 = FNO, 3=FNC
Brightness illuminated ring	277	0x0115	1	Unsigned8	RW	0 100%
						in 10 % steps
Signalling	278	0x0116	1	Unsigned8	RW	0 = señalización individual
						1 = Según NA- MUR NE 107
Failure	279	0x0117	1	Unsigned8	RW	0 = Individual Co-
Switching output	280	0x0118	1	Unsigned8	RW	lour
Operating status	281	0x0119	1	Unsigned8	RW	2 = Orange
						3 = White
						4 = Green
						5 = Blue
						6 = Yellow
						7 = No Signalling
Red	282	0x011A	2	0 255	RW	Señalización indi- vidual - Estado de funcionamiento
Green	283	0x011B	2	0 255	RW	Señalización indi- vidual - Estado de funcionamiento
Blue	284	0x011C	2	0 255	RW	Señalización indi- vidual - Estado de funcionamiento
Red	285	0x011D	2	0 255	RW	Señalización indi- vidual - Fallo
Green	286	0x011E	2	0 255	RW	Señalización indi- vidual - Fallo
Blue	287	0x011F	2	0 255	RW	Señalización indi- vidual - Fallo
Red	288	0x0120	2	0 255	RW	Señalización indi- vidual - Salida de conmutación
Green	289	0x0121	2	0 255	RW	Señalización indi- vidual - Salida de conmutación
Blue	290	0x0122	2	0 255	RW	Señalización indi- vidual - Salida de conmutación



Denominación	ISDU (dez)	ISDU (hex)	Tamaño (byte)	Tipo de da- tos	Acceso	Rango de va- lores
Temperature unit (TMP)	291	0x0123	4	Float	RW	1001 = °C
						1002 = °F
Bluetooth access co- de (BT)	292	0x0124	6	String	RW	-
Protection of parameter	293	0x0125	1	Unsigned8	RO	0 = deactivated
adjustment						1= activated
Device status acc. to	294	0x0126	1	Unsigned8	RO	0 = Good
NE107						1 = Function Check
						2 = Maintenance required
						3 = Out of Speci- fication
						4 = Failure
Device status ¹⁰⁾	295	0x0127	19	Unsigned16	RO	-
Counter for change of pa- rameters (PCO)	296	0x0128	4	Unsigned32	RO	-
Actual electronics tempe- rature	297	0x0129	4	Float	RO	-
Min. electronics tempe- rature	299	0x012B	4	Float	RO	-
Max. electronics tempe- rature	300	0x012C	4	Float	RO	-
Actual measuring cell tem- perature	301	0x011C	4	Float	RO	-
Min. measuring cell tem- perature	302	0x011D	4	Float	RO	-
Max. measuring cell tem- perature	303	0x011E	4	Float	RO	-
Actual resonance fre- quency	304	0x0130	4	Float	RO	-
Min. resonance frequency	305	0x0131	4	Float	RO	-
Max. resonance frequency	306	0x0132	4	Float	RO	-
Probe	307	0x0133	2	Unsigned16	RO	0 = Not Covered
						256 = Covered
						512 = Covered in- side Window
						768 = Covered outside Window
Output	308	0x0134	2	Unsigned16	RO	0 = Open
						1 = Closed
Output 2	309	0x0135	2	Unsigned16	RO	0 = Open
						1 = Closed

10) Encontrará indicaciones detalladas acerca del error bajo diagnóstico, mensajes de error



Denominación	ISDU (dez)	ISDU (hex)	Tamaño (byte)	Tipo de da- tos	Acceso	Rango de va- lores
Device name	310	0x0136	19	String	RO	-
Serial number	311	0x0137	16	String	RO	-
Hardware version	312	0x0138	19	String	RO	-
Software version	313	0x0139	19	String	RO	-
Device revision	314	0x013A	2	Unsigned16	RO	-
Simulation switching ou- tput	315	0x013B	1	Unsigned8	RW	0 = Off 1= On
Simulation value output	316	0x013C	2	Unsigned16	RW	0 = Open 1= Closed
Simulation switching ou- tput 2	317	0x013D	1	Unsigned8	RW	0 = Off 1= On
Simulation value output	318	0x013E	2	Unsigned16	RW	0 = Open 1= Closed
Device status detailed status	319	0x013F	4	Unsigned32	RO	0 = Open 1= Closed

Comandos de sistema

Denominación	ISDU (dez)	ISDU (hex)	Acceso
Factory Reset	130	0x082	WO
Reset Pointer - Resonance Frequency	161	0x0A1	WO
Reset Pointer - Measuring Cell Temperature	163	0x0A3	WO
Reset Pointer - Electronic Temperature	164	0x0A4	WO
Uncovered	165	0x0A5	WO
Covered	166	0x0A6	WO
Accepting and activating taught-in settings	172	0x0AC	WO



13.3 Dimensiones





Fig. 16: VEGAPOINT 21, versión estándar - Rosca con conector M12 x 1

- 1 Rosca G¹/₂, G³/₄, G1 (DIN ISO 228/1) con conexión de enchufe M12 x 1 (Carcasa: 316L y plástico)
- 2 Rosca G½, G¾, G1 (DIN ISO 228/1) con conexión de enchufe M12 x 1 (carcasa completamente metálica: 316L)
- 3 Rosca ½ NPT, ¾ NPT, 1 NPT con conexión de enchufe M12 x 1 (Carcasa: 316L y plástico)



VEGAPOINT 21, versión higiénica - Rosca

Fig. 17: VEGAPOINT 21, versión higiénica - rosca, con conector M12 x 1

- 1 Rosca G½ para adaptadores de rosca higiénicos (DIN ISO 228/1) con conexión de enchufe M12 x 1
- 2 VEGAPOINT 21, Versión higiénica en adaptador roscado, brida



13.4 Derechos de protección industrial

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see <u>www.vega.com</u>.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site <u>www.vega.com</u>.

VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web <u>www.vega.com</u>.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте <u>www.vega.com</u>.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站< www.vega.com。

13.5 Licensing information for open source software

Open source software components are also used in this device. A documentation of these components with the respective license type, the associated license texts, copyright notes and disclaimers can be found on our homepage.

13.6 Marca registrada

Todas las marcas y nombres comerciales o empresariales empleados pertenecen al propietario/ autor legal.



												c
												NON
												N IC
												11



Notes



												C C



Notes

Fecha de impresión:



Las informaciones acera del alcance de suministros, aplicación, uso y condiciones de funcionamiento de los sensores y los sistemas de análisis corresponden con los conocimientos existentes al momento de la impresión. Reservado el derecho de modificación

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2022

CE

VEGA Grieshaber KG Am Hohenstein 113 77761 Schiltach Alemania

Teléfono +49 7836 50-0 E-Mail: info.de@vega.com www.vega.com