Manual de instruções

Chave limitadora capacitiva

VEGAPOINT 23

Transístor com IO-Link





Document ID: 62324







Índice

1	Sobre	e o presente documento	. 4
	1.1	Função	. 4
	1.2	Grupo-alvo	4
	1.3	Simbologia utilizada	4
2	Para	sua segurança	. 5
	2.1	Pessoal autorizado	5
	2.2	Utilização conforme a finalidade	5
	2.3	Advertência sobre uso incorreto	5
	2.4	Instruções gerais de segurança	5
	2.5	Instruções de segurança para áreas Ex	. 5
3	Desc	rição do produto	. 7
	3.1	Construção	. 7
	3.2	Modo de trabalho	. 8
	3.3	Configuração	9
	3.4	Embalagem, transporte e armazenamento	10
	3.5	Acessórios	11
4	Mont	ar	12
	4.1	Informações gerais	12
	4.2	Instruções de montagem	14
5	Cone	ctar à alimentação de tensão	16
•	51	Prenarar a conexão	16
	5.2	Conectar	17
	5.3	Esquema de ligações	17
	5.4	Fase de inicialização	18
6	Restr	ição de acesso	19
	6.1	Interface de rádio para Bluetooth	19
	6.2	Proteção da parametrização	19
	6.3	Armazenamento do código em myVEGA	20
7	Coloc	ar em funcionamento	21
	7.1	Indicação do estado de comutação	21
	7.2	Tabela de funções	21
	7.3	Vista geral do menu	21
	7.4	Ajuste de parâmetros	23
8	Coloc	ar em funcionamento com Smartphone/Tablet (Bluetooth)	32
	8.1	Preparação	32
	8.2	Estabelecer a conexão	32
	8.3	Parametrização do sensor	33
9	Coloc	ar em funcionamento com PC/Notebook (Bluetooth)	34
	9.1	Preparação	34
	9.2	Estabelecer a conexão	34
	9.3	Parametrização do sensor	35
10	Diaor	lóstico e assistência técnica	37
	10.1	Conservar	37
	10.2	Eliminar falhas	37

62324-PT-230313



10.3 10.4 10.5 10.6	diagnóstico, mensagens de erro Mensagens de status conforme NE 107 Atualização do software Procedimento para conserto	38 39 41 42
Desn	nontagem	43
11.1	Passos de desmontagem	43
11.2	Eliminação de resíduos	43
Certi	ficados e homologações	44
12.1	Homologação de radiotransmissão	44
12.2	Homologações como proteção contra enchimento excessivo	44
12.3	Certificados para as áreas alimentícia e farmacêutica	44
12.4	Conformidade	44
12.5	Sistema de gestão ambiental	44
Anex	0	46
13.1	Dados técnicos	46
13.2	Comunicação do aparelho via IO-Link	49
13.3	Dimensões	56
13.4	Proteção dos direitos comerciais	57
13.5	Licensing information for open source software	57
13.6	Marcas registradas	57
	10.3 10.4 10.5 10.6 Desm 11.1 11.2 Certif 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 Anex 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6	 10.3 diagnóstico, mensagens de erro

Versão redacional: 2023-02-28



1 Sobre o presente documento

1.1 Função

O presente manual fornece-lhe as informações necessárias para a montagem, conexão e colocação do dispositivo em funcionamento, além de instruções importantes para a manutenção, eliminação de falhas, troca de peças e segurança do usuário. Leia-o, portanto, antes do uso e quarde-o bem como parte do produto, próximo ao dispositivo e sempre acessível.

1.2 Grupo-alvo

Este manual de instruções destina-se a pessoal devidamente formado e qualificado, deve ficar acessível a esse pessoal e seu conteúdo tem que ser aplicado.

1.3 Simbologia utilizada



Este símbolo na capa deste manual indica o ID documento. Introduzindo-se o ID do documento no site www.vega.com, chega-se ao documento para download.



Nota: este símbolo identifica notas para evitar falhas, erros de funcionamento, danos no dispositivo e na instalação.



i



Cuidado: ignorar informações marcadas com este símbolo pode provocar danos em pessoas.



Advertência: ignorar informações marcadas com este símbolo pode provocar danos sérios ou fatais em pessoas.



Perigo: ignorar informações marcadas com este símbolo provocará danos sérios ou fatais em pessoas.



Aplicações em áreas com perigo de explosão

Este símbolo indica informações especiais para aplicações em áreas com perigo de explosão.

Lista

O ponto antes do texto indica uma lista sem sequência obrigatória.

1 Sequência definida

Números antes do texto indicam passos a serem executados numa sequência definida.



Eliminacão

Este símbolo indica informações especiais para aplicações para a eliminação.



2 Para sua segurança

2.1 Pessoal autorizado

Todas as ações descritas nesta documentação só podem ser efetuadas por pessoal técnico devidamente qualificado e autorizado pelo responsável pelo sistema.

Ao efetuar trabalhos no e com o dispositivo, utilize o equipamento de proteção pessoal necessário.

2.2 Utilização conforme a finalidade

O VEGAPOINT 23 é um sensor para a detecção de nível-limite.

Informações detalhadas sobre a área de utilização podem ser lidas no capítulo " *Descrição do produto*".

A segurança operacional do dispositivo só ficará garantida se ele for utilizado conforme a sua finalidade e de acordo com as informações contidas no manual de instruções e em eventuais instruções complementares.

2.3 Advertência sobre uso incorreto

Se o produto for utilizado de forma incorreta ou não de acordo com a sua finalidade, podem surgir deste dispositivo perigos específicos da aplicação, por exemplo, um transbordo do reservatório, devido à montagem errada ou ajuste inadequado. Isso pode causar danos materiais, pessoais ou ambientais. Isso pode prejudicar também as propriedades de proteção do dispositivo.

2.4 Instruções gerais de segurança

O dispositivo atende aos padrões técnicos atuais, sob observação dos respectivos regulamentos e diretrizes. Ele só pode ser utilizado se estiver em perfeito estado técnico e um funcionamento seguro esteja assegurado. O usuário é responsável pelo funcionamento correto do dispositivo. No caso de uso em produtos agressivos ou corrosivos que possa danificar o dispositivo, o usuário tem que se assegurar, através de medidas apropriadas, o seu funcionamento correto.

O usuário do dispositivo deve observar as instruções de segurança deste manual, os padrões nacionais de instalação e os regulamentos vigentes relativos à segurança e à prevenção de acidentes.

Por motivos de segurança e garantia, intervenções que forem além dos manuseios descritos no manual de instruções só podem ser efetuadas por pessoal autorizado pelo fabricante. Modificações feitas por conta própria são expressamente proibidas. Por motivos de segurança, só podem ser usados acessórios indicados pelo fabricante.

Para evitar perigos, devem ser respeitadas as sinalizações e instruções de segurança fixadas no dispositivo.

2.5 Instruções de segurança para áreas Ex

Em aplicações em áreas com perigo de explosão (Ex) só devem ser utilizados dispositivos com a respectiva homologação Ex. Em aplica-



ções Ex, observe as instruções de segurança específicas. Elas são parte integrante do manual de instruções e são fornecidas com todos os dispositivos com homologação Ex.



3 Descrição do produto

3.1 Construção

Volume de fornecimento

- São fornecidos os seguintes componentes:
- Sensor de nível-limite VEGAPOINT 23
- Folheto informativo " Documentos e software" com:
 - Número de série do aparelho
 - Código QR com link para escaneamento direto
- Folheto informativo " PINs e códigos" (em modelos Bluetooth) com:
 - Código de acesso Bluetooth

Informação:

No manual de instruções são descritas também características opcionais do dispositivo. O respectivo volume de fornecimento depende da especificação da encomenda.

Área de aplicação deste manual de instruções

O presente manual vale para os seguintes modelos do dispositivo:

- Versão do hardware a partir de 1.0.1
- Versão do software a partir de 1.4.4

Componentes

O VEGAPOINT 23 é composto dos componentes a seguir:

- Caixa com sistema eletrônico integrado
- Conexão do processo
- Conector (opcional)



Fig. 1: VEGAPOINT 23

- 1 Anel luminoso LED
- 2 Caixa do aparelho
- 3 Conexão do processo
- 4 Sensor
- 5 Tubo de extensão
- 6 Conexão do plugue

Placa de características

62324-PT-230313

A placa de características encontra-se na caixa do sensor.



A placa de características contém os dados mais importantes para a identificação e para a utilização do aparelho.



Fig. 2: Estrutura da placa de características (exemplo)

- 1 número de encomenda
- 2 Homologações (opcional)
- 3 Advertências
- 4 Alimentação de tensão e saída de sinal
- 5 Grau de proteção
- 6 Pressão do processo admissível
- 7 Material das peças que entram em contato com o produto
- 8 Esquema de ligações
- 9 Código QR para documentação do dispositivo
- 10 Conformidades e homologações (opcional)
- 11 Código de acesso Bluetooth
- 12 Número de série
- 13 Designação do produto

Documentos e software

Visite " <u>www.vega.com</u>" e digite no campo de pesquisa o número de série de seu dispositivo.

Lá você encontra para o aparelho:

- Os dados do pedido
- Documentação
- Software

De forma alternativa, tudo pode ser encontrado com seu smartphone:

- Escaneie o código QR na placa de características do aparelho ou
- Digitar manualmente o número de série no app VEGA Tools (que pode ser baixado gratuitamente no respectivo store)

3.2 Modo de trabalho

Área de aplicação

O VEGAPOINT 23 sensor capacitivo para a detecção de nível limite.

Ele foi concebido para aplicações em todas as áreas industriais de tecnologia de processos, podendo ser utilizado em líquidos aquosos.





Aplicação típica é a proteção contra transbordo e contra funcionamento a seco. O tamanho compacto do VEGAPOINT 23 permite sua montagem, por exemplo, também em tubos estreitos. O sensor permite a utilização em reservatórios, tanques e tubos. Através de seu sistema de medição simples e robusto, o VEGAPOINT 23 pode ser empregado de forma quase independente das propriedades químicas e físicas do líquido.

Ele trabalha também sob condições difíceis, como turbulências, bolhas de ar, vibrações externas acentuadas ou alternância de produtos. Além disso, o sensor é capaz de detectar espuma.

Monitoração de funcionamento

O módulo eletrônico do VEGAPOINT 23 monitora continuamente através da geração da frequência os critérios a seguir:

- Falha na geração de sinal
- Ruptura de fio do sensor

Se for reconhecida uma falha de funcionamento ou se faltar a alimentação de tensão, o sistema eletrônico passa para um estado de comutação definido, ou seja, a saída é aberta (estado seguro).

Princípio de funcionamento É gerado um campo elétrico alternado na extremidade do eletrodo de medição. Quando o sensor é coberto pelo produto, sua frequência de ressonância se altera. Essa alteração é detectada pelo sistema eletrônico e convertida para um comando de comutação.

> Incrustações e aderências são ignoradas, até certo ponto, e não influenciam a medição.

3.3 Configuração

Configuração local

O estado de comutação do VEGAPOINT 23 pode ser controlado por fora (anel de LEDs).

Nota:

O anel de LEDs não está disponível em modelos do aparelho com caixa totalmente metálica.

Configuração sem fio

O módulo opcional Bluetooth integrado permite ainda uma configuração sem fio do VEGAPOINT 23. $^{\mbox{\tiny 1})}$

Isso ocorre através do dispositivo padrão de configuração:

- Smartphone/tablete (sistema operacional iOS ou Android)
- PC/Notebook com Bluetooth LE ou adaptador Bluetooth-USB (sistema operacional Windows)

¹⁾ Alcance reduzido com conector em aço inoxidável M12 x 1 (caixa totalmente metálica fechada), vide capítulo "Dados técnicos"





Fig. 3: Conexão sem fio com aparelhos de configuração padrões com Bluetooth LE integrado ou, como alternativa, adaptador Bluetooth-USB

- 1 Sensor
- 2 Smartphone/tablete
- 3 PC/notebook
- 4 Adaptador Bluetooth-USB

	3.4 Embalagem, transporte e armazenamento	
Embalagem	O seu dispositivo foi protegido para o transporte até o local de utiliza- ção por uma embalagem. Os esforços sofridos durante o transporte foram testados de acordo com a norma ISO 4180.	
	A embalagem do dispositivo é de papelão, é ecológica e pode ser re ciclada. Em modelos especiais é utilizada adicionalmente espuma ou folha de PE. Elimine o material da embalagem através de empresas especializadas em reciclagem.	
Transporte	Para o transporte têm que ser observadas as instruções apresen- tadas na embalagem. A não observância dessas instruções pode causar danos no dispositivo.	
Inspeção após o trans- porte	Imediatamente após o recebimento, controle se o produto está com- pleto e se ocorreram eventuais danos durante o transporte. Danos causados pelo transporte ou falhas ocultas devem ser tratados do modo devido.	
Armazenamento	As embalagens devem ser mantidas fechadas até a montagem do dispositivo e devem ser observadas as marcas de orientação e de armazenamento apresentadas no exterior das mesmas.	
	Caso não seja indicado algo diferente, guarde os dispositivos emba- lados somente sob as condições a seguir:	
	 Não armazenar ao ar livre Armazenar em lugar seco e livre de pó Não expor a produtos agressivos Proteger contra raios solares 	

62324-PT-230313



 Evitar vibrações mecânicas
 Evitar vibrações mecânicas
 Consulte a temperatura de armazenamento e transporte em " *Anexo - Dados técnicos - Condições ambientais*"
 Umidade relativa do ar de 20 ... 85 %
 3.5 Acessórios As instruções para os acessórios apresentados encontram-se na área de download de nosso site.
 Luva roscada e de higiene
 Para modelos com rosca estão disponível diversoas luvas roscadas e de higiene.

Maiores informações podem ser encontradas no capítulo " Dados técnicos".

cesso



4 Montar

4.1 Informações gerais

Condições ambientais

Condições do pro-

O aparelho é apropriado para condições ambientais normais e ampliadas conforme DIN/EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1. Ele pode ser usado tanto em recinto fechado como ao ar livre.

∧ Nota:

Por razões de segurança, o dispositivo só pode ser utilizado dentro das condições admissíveis do processo. Informações a esse respeito podem ser encontradas no capítulo "*Dados técnicos*" do manual de instruções na placa de características.

Assegure-se, antes da montagem, de que todas as peças do dispositivo que se encontram no processo sejam apropriadas para as condições que regem o processo.

Entre elas, especialmente:

- Peça ativa na medição
- Conexão do processo
- Vedação do processo

São condições do processo especialmente:

- Pressão do processo
- Temperatura do processo
- Propriedades químicas dos produtos
- Abrasão e influências mecânicas

Ponto de comutação

O VEGAPOINT 23 pode ser montado em qualquer posição, devendose cuidar somente para ele seja montado de tal modo que o sensor fique na altura do ponto de comutação desejado.





Fig. 4: Exemplos de montagem

- Detecção superior de nível de enchimento (máx.) como proteção contra transbordo
- 2 Detecção de nível limite, por exemplo, para um ponto de comutação do processo
- 3 Detecção inferior de nível de enchimento (máx.) como proteção contra funcionamento a seco

Observe que o ponto de comutação varia de acordo com o tipo de produto e a posição de montagem do sensor.

Proteção contra umidade Proteja seu dispositivo contra a entrada de umidade através das seguintes medidas:

- Utilize o cabo apropriado (vide capítulo " Conectar à alimentação de tensão")
- Apertar a prensa-cabo ou conector de encaixe firmemente
- Conduza para baixo o cabo de ligação antes da prensa-cabo ou conector de encaixe

Isso vale principalmente na montagem ao ar livre, em recintos com perigo de umidade (por exemplo, através de processos de limpeza) e em reservatórios refrigerados ou aquecidos.



Manuseio

A chave limitadora é um instrumento de medição para a montagem fixa no local e tem que ser tratada como tal. Uma danificação da ponta de medição provoca a destruição do aparelho.

Para aparafusar, utilizar o sextavado acima da rosca.

Após a montagem, assegure-se de que a conexão de processo tenha sido enroscada corretamente e, dessa forma, veda com segurança mesmo com a pressão máxima do processo.

4.2 Instruções de montagem

Produtos aderentes

Na área inferior do reservatório pode ocorrer o acúmulo de matéria sólida.

No caso de produtos aderentes e viscosos, o sensor deveria ficar livre no reservatório.

Na montagem lateral, um modelo com prolongamento do tubo pode evitar a detecção desses acúmulos.



Fig. 5: Montagem lateral - Sedimentações 1 VEGAPOINT 23, montado lateralmente

Fluxo de entrada do Se o VEGAPOINT 23 for montado no fluxo de enchimento, isso produto pode causar erros de medicão indeseiados. Portanto, monte o VEGAPOINT 23 numa posição no reservatório, na gual não haja interferências causadas, por exemplo, por aberturas de enchimento, agitadores, etc. Agitadores Agitadores, vibrações causadas pelo sistema ou similares podem fazer com que o interruptor limitador sofra forças laterais de alta intensidade. Por esse motivo, não utilizar para VEGAPOINT 23 um tubo de extensão muito longo, mas verificar se não seria mais adequado montar lateralmente, na posição horizontal, um interruptor limitador curto. Vibrações extremas na instalação causadas, por exemplo, por agitadores e correntes turbulentas no reservatório podem causar oscilações de ressonância no tubo de extensão do VEGAPOINT 23. Isso faz com que o material sofra um maior esforco na costura de solda superior. Por esse motivo, caso seja preciso uma versão de



tubo longa, pode ser montado um reforço acima da ponta do sensor para fixar o tubo de extensão.



Fig. 6: Apoio lateral do VEGAPOINT 23



5 Conectar à alimentação de tensão

5.1 Preparar a conexão

Instruções de segurança

Observe sempre as seguintes instruções de segurança:

- Conexão elétrica só deve ser efetuada por pessoal técnico qualificado e autorizado pelo proprietário do equipamento
- No caso de perigo de ocorrência de sobretensões, instalar dispositivos de proteção adequados



Advertência:

Conectar ou desconectar o aterramento apenas com a tensão desligada.

Alimentação de tensão

Os dados da alimentação de tensão podem ser lidos no capítulo " Dados técnicos".



Nota:

Abasteça o aparelho através de um circuito com limitação de energia (potência máx. 100 W) conforme IEC 61010-1, por exemplo:

- Fonte de alimentação classe 2 (conforme UL1310)
- Fonte de alimentação SELV (extra baixa tensão de segurança) com limitação apropriada interna ou externa da corrente de saída

Leve em consideração as seguintes influências adicionais da tensão de operação:

- Baixa tensão de saída da fonte de alimentação sob carga nominal
- Influência de outros dispositivos no circuito (vide valores de carga nos " Dados técnicos")
- Cabo de ligaçãoO aparelho deve ser conectado com cabo comum de quatro fios.
Caso haja perigo de dispersões eletromagnéticas superiores aos
valores de teste para áreas industriais previstos na norma EN 61326-
1, deveria ser utilizado um cabo blindado.



5.2 Conectar

Modelos do aparelho



Fig. 7: Modelos do aparelho

- 1 Modelo do aparelho com caixa 316L e plástico
- 2 Modelo do aparelho com caixa totalmente metálica 316L
- 3 Indicação de status de 360°

Conector M12 x 1 Este conector de encaixe requer um cabo pré-confeccionado com conector macho, com classe de proteção de IP66/IP67 ou IP68 (0,2 bar) ou IP69, a depender do modelo.

5.3 Esquema de ligações

Para ligação a entradas binárias de um CLP.

Conector M12 x 1



Fig. 8: Esquema de ligações plugue M12 x 1 - Saída de transístor, três condutores

- 1 Alimentação de tensão
- 2 comutada PNP
- 3 com NPN

Contato conector de encaixe	Função/polaridade
1	Alimentação de tensão/+
2	Saída de transistor 2
3	Alimentação de tensão/-
4	Saída de transístor 1/IO-Link



5.4 Fase de inicialização

Ao ser ligado, o aparelho realiza primeiro um autoteste para controlar o funcionamento do sistema eletrônico.

Depois do qual é emitido o valor de medição na linha de sinais.



6 Restrição de acesso

6.1 Interface de rádio para Bluetooth

	Aparelhos com interface de rádio para Bluetooth estão protegidos contra acesso indesejado por fora. Isto significa que a recepção de dados de medição e do estado bem como a alteração de ajustes do aparelho só sejam possíveis por pessoas autorizadas.
Código de acesso Blue- tooth	Para o estabelecimento da conexão com Bluetooth por meio da ferramenta de trabalho (Smartphone/tablet/notebook) é necessário dispor de um código de acesso Bluetooth. Tal código precisa ser digitado uma única vez a comunicação Bluetooth é estabelecida pela primeira vez. Depois ele estará salvo na ferramenta de trabalho e não precisará mais ser digitado.
	O código de acesso Bluetooth é individual para cada dispositivo. Em dispositivos com Bluetooth, ele se encontra impresso na caixa e no folheto informativo " <i>PINs e códigos</i> " fornecido. A depender do mode- lo do dispositivo, o código de acesso Bluetooth pode ser lido também através da unidade visualização e configuração.
	O código de acesso Bluetooth pode ser alterado pelo usuário após a primeira conexão ter sido estabelecida. Após ter sido digitado um có- digo de acesso Bluetooth errado, só será possível digitar novamente após o tempo de espera ter chegado ao fim. O tempo de espera irá aumentar respectivamente a medida em que for feito mais um erro ao digitar o código.
Código de acesso de emergência Bluetooth	Der código de acesso de emergência Bluetooth permite o estabeleci- mento de uma comunicação Bluetooth em caso de perde do código normal de acesso. Ele não é alterável. O código de acesso de emer- gência Bluetooth encontra-se no folheto informativo " <i>Access protec-</i> <i>tion</i> ". Caso este documento seja perdido, o código de emergência pode ser recebido de sua pessoa de contato, após uma legitimação. O armazenamento e a transmissão dos códigos de acesso Bluetooth ocorre sempre de forma criptografada (algoritmo SHA 256).
	6.2 Proteção da parametrização
	Os ajustes (parâmetros) do aparelho podem ser protegidos contra mudanças indesejadas. No estado de fornecimento do aparelho, a proteção de parâmetros encontra-se desativada. É possível alterar todos os ajustes.
Código do dispositivo	Para proteger a parametrização, o aparelho pode ser bloqueado pelo usuário com ajuda de um código livremente selecionável. Depois, os ajustes (parâmetros) só podem, no entanto, não podem mais ser alterados. O código do aparelho será também salvo na ferramenta de configuração. A diferença para o código de acesso Bluetooth é que ele precisa ser digitado novamente cada vez que o aparelho for des- bloqueado. Utilizando-se app ou do DTM, o código para desbloqueio salvo para o aparelho será sugerido ao usuário.



Código de emergência do dispositivo

O código de emergência permite o desbloqueio em caso de perda do código do dispositivo. Ele não é alterável. O código de emergência do dispositivo encontra-se no folheto informativo " *Access protection*". Caso este documento seja perdido, o código de emergência do dispositivo pode ser consultado entrando-se em contato com sua respectiva pessoa contato, após uma legitimação. O armazenamento bem como a transmissão do código do dispositivo é feita sempre de forma criptografada (algoritmo SHA 256).

6.3 Armazenamento do código em myVEGA

Se o usuário dispor de uma conta " *myVEGA*", tanto o código de acesso Bluetooth como o código do dispositivo serão salvos adicionalmente na sua conta sob " *PINs e Códigos*". O uso de outros tools de configuração é, desse modo, significativamente simplificado, visto que todos os códigos de acesso Bluetooth e códigos do dispositivo são sincronizados automaticamente na conexão com a conta " *myVEGA*".



7 Colocar em funcionamento

7.1 Indicação do estado de comutação

O estado de comutação do sistema eletrônico pode ser controlado pela indicação de status de 360° (LEDs) integradas na parte superior da caixa.

As cores da indicação de status de 360° têm o seguinte significado: 2)

- Verde aceso Alimentação de tensão conectada, saída do sensor com alta resistência
- Verde piscando Manutenção necessária
- Amarelo aceso Alimentação de tensão conectada, saída do sensor com baixa resistência
- Vermelho permanente Curto circuito ou sobrecarga no circuito de carga (saída do sensor com alta resistência ôhmica)
- Vermelho piscando Erro no sensor ou no sistema eletrônico (saída do sensor com alta resistênciua) ou o aparelho encontra-se em uma simulação

7.2 Tabela de funções

A tabela a seguir mostra os estados de comutação em dependência com o modo operacional ajustado e o nível de enchimento.

Os estados de comutação correspondem ao ajuste de fábrica.

As cores da lâmpada de controle correspondem à sinalização conforme NAMUR NE 107.

Estado de co- bertura	Posição do relé Saída 1	Posição do relé Saída 2	Indicação de status de 360° 3)
Coberto	aberto	fechado	Verde
Descoberto	fechado	aberto	Amarelo
Falha (coberto/desco- berto)	aberto	aberto	Vermelho

7.3 Vista geral do menu

Possibilidades de confi- Há várias guração O model

Há várias diferentes formas de configurar o aparelho.

O modelo com Bluetooth (opcional) do módulo de visualização e configuração do aparelho permite uma conexão sem fio com aparelhos

2) Ajuste de fábrica

3) Estado de comutação da saída 1



de configuração padrões. Tais aparelhos podem ser smartphones/ tabletes que disponham do sistema operacional iOS ou Android ou PCs com PACTware e adaptador para USB para Bluetooth.

As descrições das funções a seguir se aplicam a todos os dispositivos de configuração (smartphone, tablet, laptop ...).

Por motivos técnicos, determinadas funções não estão disponíveis em todos os aparelhos. Maiores informações podem ser lidas na descrição da função.

 Generalidades
 O menu de configuração é dividido em três áreas:

 Menu principal: nome do ponto de medição, aplicação, visualização etc.

Funções avançadas: saída, saída de comutação, reset etc.

Diagnóstico: status, indicador de valor de pico, simulação, informações do sensor, etc.



Nota:

Observe na parametrização que determinadas opções só estão disponíveis nos menus de forma opcional ou dependem dos ajustes de outras opções.

Menu principal

Opção de menu	Função	Valor de default
Nome do ponto de me- dição	Designação livre do aparelho	Sensor
Aplicação	Seleção da aplicação	Padrão
Calibração com produto 4)	Calibração do produto	Aplicar o estado atual do aparelho

Funções avançadas

Opção de menu	Função	Valor de default
Saída	Função de transístor (P-N)	PNP
	Função saída (OU1)	Normalmente fechado (HNC)
	Função saída 2 (OU2)	Normalmente aberto (HNO)
Saída de comutação	Ponto de comutação (SP1)	67 %
	Retardo de comutação (DS1)	0,5 s
	Ponto de retorno (RP1)	65 %
	Retardo de retorno (DR1)	0,5 s
Saída de comutação 2	Ponto de comutação (SP2)	67 %
	Retardo de comutação (DS2)	0,5 s
	Ponto de retorno (RP2)	65 %
	Retardo de retorno (DR2)	0,5 s



Opção de menu	Função	Valor de default
Visualização	Brilho da indicação de status de 360°	100 %
	Sinalização	NAMUR NE 107
	Falha	Vermelho
	Saída de comutação	Amarelo
	Estado operacional	Verde
Restrição de acesso	Código de acesso Bluetooth	Vide folheto "PINs e Códigos"
	Proteção da parametrização	Desativado
Reset	-	-
Unidades	Unidade de temperatura	°C

Diagnóstico

Opção de menu	Função	Valor de default
Status	Status do dispositivo	ОК
	Status saídas	ок
	Contador de mudança de parâmetro	Quantidade
Indicador de valor de pico	Indicador de valor de pico da frequência	-
	de ressonância	-
	Indicador de valor de pico da temperatu- ra da célula de medição	-
	Indicador de valor de pico da temperatu- ra do sistema eletrônico	
Valores de medição	Opção de menu	-
Simulação	Opção de menu	-
Curva de impedância	Opção de menu	-
Informações sobre sensor	Opção de menu	-
Características do sen- sor ⁵⁾	Opção de menu	-

7.4 Ajuste de parâmetros

7.4.1 Menu principal

Nome do ponto de medição (TAG)

Aqui se pode definir um nome adequado para o ponto de medição. Este nome é salvo no sensor e destina-se à identificação do aparelho.

Pode ser digitado um nome com no máximo 19 caracteres, sendo permitidos:

- Letras maiúsculas e minúsculas de A ... Z
- Números de 0 ... 9
- Caracteres especiais e espaços

5) Somente configuração via DTM



Aplicação

Saída

Nesta opção do menu, pode-se selecionar uma aplicação entre as seguintes:

- Padrão
- Personalizado

Nota:

A seleção da aplicação exerce grande influência sobre as demais opções do menu. Ao prosseguir com a parametrização, observe que algumas opções só estão disponíveis opcionalmente.

Padrão (detecção de nível limite)

Com a seleção " *Standard*" é efetuada uma calibração automaticamente. Apenas em aplicações especiais é necessário uma calibração manual.

Personalizado

Se for selecionada a aplicação *Personalizado*, é possível calibrar os estados de comutação com o produto original ou com estado de cobertura real.

A depender da aplicação selecionada, é possível criar os estados de cobertura e usá-los diretamente.

Vide função " Calibração com produto".

7.4.2 Funções avançadas

Nesta opção do menu, podem ser selecionados os ajustes gerais para a saída.

Função do transistor

Em aparelhos com saída de transístor, é possível ajustar o modo de funcionamento da saída.

- Funcionamento PNP
- Funcionamento NPN

Nas saídas

Função saída (OU1)

Nesta opção do menu, é possível ajustar separadamente a função de ambas as saídas.

Normalmente aberto = HNO (Hysterese Normally Open)

Normalmente fechado = HNC (Hysterese Normally Closed)

Normalmente aberto = FNO (Fenster Normally Open)

Normalmente fechado = FNC (Fenster Normally Closed)

Função saída 2 (OU2)

Nesta opção do menu, é possível ajustar separadamente a função de ambas as saídas.

As opções para seleção são as mesmas da saída 1.

Função de histerese (HNO/HNC)

A histerese tem a tarefa de manter estável o estado de comutação da saída.



Quando o ponto de comutação (SP) é alcançado, a saída comuta e permanece nesse estado de comutação. A saída só comuta de volta quando é atingido o ponto de retorno (RP).

Se grandeza de medição se mover entre o ponto de comutação e o ponto de retorno de comutação o estado da saída não se modificará.



Fig. 9: Função de histerese

SP Ponto de comutação

RP Ponto de retorno

- A HNO (Hysterese Normally Open) = normalmente aberto
- B HNC (Hysterese Normally Closed) = normalmente fechado
- t Linha do tempo
- 1 Histerese

Função de janela (FNO/FNC)

Com a função de janela (FNO e FNC) pode ser definida uma faixa teórica.

A saída altera seu estado se a grandeza de medição surgir na faixa (janela) entre os valores Fenster High (FH) e Fenster Low (FL). Se o valor sair dessa faixa, a saída retorna para seu estado anterior. O estado da saída não se altera enquanto o valor variar dentro dessa faixa.





Fig. 10: Função da janela

FH Fenster high - valor superior

- FL Fenster low valor inferior
- A FNO (Fenster Normally Open) = normalmente aberto
- B FNC (Fenster Normally Closed) = normalmente fechado
- t Linha do tempo
- 1 Área da janela

Saída de comutação

Nesta opção do menu, pode-se selecionar os ajustes para a saída de comutação. Isso somente é possível se tiver sido escolhida a aplicação *Personalizada*.

Na função " *Curva de impedância*", é possível visualizar as alterações e a posição da histerese.

- Ponto de comutação (SP1)
- Ponto de retorno (RP1)
- Retardo de comutação (DS1)
- Retardo de retorno (DR1)

Ponto de comutação (SP1)

O ponto de comutação (SP1) designa o limite de comutação do sensor em relação à profundidade de imersão ou o grau de cobertura.

O valor percentual define o limite inferior da histerese.

O ajuste é um grau para a sensibilidade da ponta do sensor.

Ponto de retorno (RP1)

O ponto de retorno (RP) regula a sensibilidade do sensor quando sua ponta fica livre.

O valor percentual define o limite superior da histerese.

O ajuste é um grau para a sensibilidade da ponta do sensor.



Retardo de comutação (DS1)

O retardo de comutação (DS) prolonga o tempo de reação até a comutação do sensor quando sua ponta é coberta.

É possível ajustar um tempo de retardo entre 0 e 60 segundos.

Retardo de retorno (DR1)

O retardo de retorno (DR) prolonga o tempo de reação até a comutação do sensor quando sua ponta fica livre.

É possível ajustar um tempo de retardo entre 0 e 60 segundos.

Saída de comutação 2 Em aparelhos com conector M12 x 1, é possível ajustar separadamente uma saída de comutação adicional.

Nesta opção do menu, define-se a função da saída de comutação 2.

O procedimento corresponde aos ajustes da saída de comutação acima. Vide " Saída de comutação".

- Ponto de comutação (SP2)
- Ponto de retorno (RP2)
- Retardo de comutação (DS2)
- Retardo de retorno (DR2)

Nota:

Se a saída de comutação 1 do sensor estiver no modo I/O, a saída de comutação 2 não estará ativa.

Indicação de status de 360°

Nesta opção do menu, é possível ajustar o modo de funcionamento da indicação de status de 360°.

- Brilho da indicação de status de 360°
- Sinalização

Brilho da indicação de status de 360°

Seleção do brilho em passos de 10% (0 %, 10 %, 20 % 30 %, 40 % \dots 100 %)

Sinalização

Conforme NAMUR NE 107

Nesta opção do menu, é possível selecionar a sinalização normatizada conforme NAMUR NE 107 ou uma sinalização individual.

Caso tenha sido selecionada a sinalização conforme NAMUR NE 107, a sinalização estará, então, ajustada desta maneira:

- Falta/falha Vermelho
- Estado operacional/saída 1 fechada Amarelo
- Estado operacional/saída 1 aberta Verde

Há ainda as seguintes indicações de estado adicionais:

- Simulação vermelho piscando
- Necessidade de manutenção verde piscando

Sinalização individual

Se tiver configurado "Sinalização individual", é possível definiir individualmente a respectiva cor do LED para os s estados de comutação.



	FalhaSaída de comutaçãoEstado operacional
	Estão disponíveis as seguintes cores:
	Vermelho, amarelo, verde, azul, branco, laranja, nenhuma sinaliza- ção. Além disso, pode-se ajustar individualmente todas as tonalida- des de cor.
	É possível ainda exibir qualquer status piscando.
Restrição de acesso	Com a função " <i>Proteção de acesso</i> ", pode-se liberar ou bloquear o acesso pela interface de Bluetooth.
	Código de acesso Bluetooth Com a função " <i>Código de acesso Bluetooth</i> ", pode-se autorizar uma conexão de dados via Bluetooth.
	Para ativar a função, é necessário digitar o código de acesso de seis dígitos.
	O código de acesso Bluetooth encontra-se no folheto " <i>PINs e Co- des</i> " na documentação que acompanha o aparelho.
	Vide também capítulo " Proteção de acesso".
	Proteção da parametrização Nesta opção do menu, é possível proteger também a parametrização do sensor.
	Para esta função, é necessário o código do aparelho de seis dígitos.
	O código do aparelho também se encontra no folheto " <i>PINs e Co-</i> <i>des</i> " na documentação que acompanha o aparelho.
	Vide também capítulo " Proteção de acesso".
Reset	Em um reset, parâmetros ajustados pelo usuário são repostos para os valores de fábrica.
	Estão disponíveis as seguintes funções de reset:
	Restaurar ajustes básicos: Reset dos ajustes de parâmetros, inclusive parâmetros especiais, para os valores padrão do respectivo aparelho.
	Restaurar o estado de fornecimento: Restauração dos ajustes de parâmetros para os valores de fábrica, inclusive ajustes específicos conforme a encomenda. Esta opção do menu só estará disponível se tiverem sido feitos, pela fábrica, ajustes específicos conforme a encomenda do aparelho.
i	Nota: Os valores padrão ajustados pela fábrica podem ser encontrados na tabela do plano de menus no início deste capítulo.
Unidades	Nesta opção do menu, é possível definir a unidade de temperatura do aparelho (UNI).
	• °C • °F



	7.4.3 Diagnóstico
Status	 Nesta opção do menu, é possível visualizar o status do aparelho. Status do dispositivo Status saídas Contador de mudança de parâmetro
	" <i>Status do aparelho</i> " fornece uma visão geral sobre o estado atual do aparelho.
	Caso haja mensagens de falha ou outros avisos, é mostrada aqui uma respectiva mensagem.
	" <i>Status das saídas</i> " fornece uma visão geral sobre o estado atual das saídas do aparelho.
	A opção do menu " <i>Contador de alterações de parâmetros</i> " permite ter uma visao rápida se a parametrização do aparelho foi alterada.
	Após cada alteração na parametrização do aparelho, o valor é acres- cido de um. O valor é mantido após um reset.
Indicador de valor de pico	Nesta opção do menu, é possível visualizar o indicador de valores de pico do aparelho.
	Cada indicador de valores de pico possui um valor máximo e um mínimo.
	É exibido também o respectivo valor atual.
	 Indicador de valor de pico da temperatura do sistema eletrônico Indicador de valor de pico da temperatura da célula de medição Indicador de valor de pico da frequência de ressonância
	Nesta janela, é possível resetar individualmente cada um dos três indicadores de valores de pico.
Valores de medição	Nesta opção do menu, é possível visualizar o valor atualmente medi- do pelo aparelho.
	Valores de medição Aqui se pode visualizar o estado de cobertura atual do aparelho (coberto/não coberto).
	 Valores de medição complementares Aqui se encontram valores de medição adicionais do aparelho. Temperatura do sistema eletrônico (°C/°F) Temperatura da célula de medição (°C/°F) Frequência de ressonância (%)
	 Saídas Aqui se pode visualizar individualmente os atuais estados de comutação (fechado/aberto). Saída Saída 2
Teste de funcionamento	Nesta opção do menu pode-se dar partida a um teste de funciona- mento anualmente segundo WHG.



O teste de funcionamento serve à comprovação do teste periódico de funcionamento conforme a homologação para a proteção contra transbordo.

O teste de funcionamento só estará ativo se o aparelho dispor de uma homologação WHG.

Para que a documentação completa possa ser emitida, o teste de funcionamento só é possível em PACTware.

Mais informações encontram-se na documentação de homologação segundo WHG.



Nota:

Observe que a função de medição do sensor estará fora de funcionamento durante o teste de funcionamento e que os aparelhos conectados serão ativados durante o teste de funcionamento.

Dê partida ao teste de funcionamento clicando o botão " Dar partida ao teste periódico".

Controle a reação correta da saída e dos aparelhos conectados. Durante o teste de funcionamento a indicação de status de 360° pisca na cor vermelha.

Após o fim do teste de funcionamento é possível salvar o arquivo pdf. Nele encontram-se todos os dados do aparelho e os parâmetros de ajuste no momento do teste de funcionamento.

Nesta opção do menu, é possível simular separadamente o funciona-

Simulação



Nota:

mento das duas saídas.

Observe que aparelhos conectados são ativados durante a simulação.

Selecione primeiro a saída de comutação desejada e inicie a simulação.

Selecione, então, o estado de comutação desejado.

- Aberto
- Fechado

Clique no botão "Aplicar valor da simulação"

O Sensor comuta para o estado de comutação simulado desejado.

Durante a simulação, o LED pisca com a cor do respectivo estado de comutação.

Não é possível uma simulação do estado de falha.

Para cancelar a simulação, clique em "Encerrar simulação".



Nota:

Sem desativação manual, o sensor encerra a simulação automaticamente após 60 minutos.

Curva de impedância

Nesta opção do menu, é possível visualizar a curva de impedância do aparelho.



A curva de impedância fornece informações sobre o comportamento de comutação do sensor.

No ponto mais baixo da curva preta encontra-se o ponto de comutação atual (ponto de ressonância).

Informações sobre sensor Nesta opção do menu, é possível visualizar as informações do sensor.

- Nome do dispositivo
- Número de série
- Versão do hardware
- Versão do software
- Data da calibração de fábrica
- Device Revision
- Sensor segundo WHG

Características do sensor Nesta opção do menu, é possível visualizar as características do sensor.

Esta opção do menu só pode ser selecionada através de PACTware do DTM.

- Textos de encomenda
- Modelo do aparelho
- Sistema eletrônico
- etc.



	8 Colocar em funcionamento com Smartphone/Tablet (Bluetooth)			
	8.1 Preparação			
Requisitos do sistema	Certifique-se se o smartphone/tablete preenche os seguintes requisitos do sistema			
	 Sistema operacional: iOS 8 ou mais novo Sistema operacional: Android 5.1 ou mais novo Bluetooth 4.0 LE ou mais recente 			
	Carregue o App VEGA Tools do " <i>Apple App Store</i> ", do " <i>Goo- gle Play Store</i> " e do " <i>Baidu Store</i> " no seu smartphone ou tablete.			
	8.2 Estabelecer a conexão			
Conectar	Inicie o app de configuração e selecione a função " "Colocação em funcionamento". O smartphone/tablete procura automaticamente aparelhos compatíveis com Bluetooth existentes na proximidade.			
	É exibida a mensagem " Estabelecendo a conexão".			
	Os aparelhos encontrados são relacionados e automaticamente é dado prosseguimento à busca de forma contínua.			
	Selecione, na lista de aparelhos, o aparelho desejado.			
	Assim que a conexão do Bluetooth com o aparelho estiver estabele- cida, o LED do respectivo aparelho piscará vezes na cor azul.			
Autentificar	No estabelecimento da primeira conexão, a ferramenta de configura- ção e o sensor têm que se autenticar mutuamente. Após a primeira autenticação correta, as conexões posteriores podem ser estabeleci- das sem nova consulta de autenticação.			
Introduzir código de acesso Bluetooth	Para a autentificação, digite na próxima janela do menu o PIN de 6 dígitos para o acesso via Bluetooth. O código pode ser lido no lado externo na caixa do aparelho bem como no folheto informativo " <i>PINs</i> <i>e códigos</i> " na embalagem do aparelho.			
	For the very first connection, the adjustment unit and the sensor must authenticate each other.			
	Bluetooth access code OK			
	Enter the 6 digit Bluetooth access code of your Bluetooth instrument.			

Fig. 11: Introduzir código de acesso Bluetooth



Nota:

Se for introduzido um código errado, só se pode repetir a introdução após um determinado tempo. Esse tempo é prolongado a cada nova tentativa com um PIN errado.

A mensagem " Aguardando autentificação" é exibida no smartphone/ tablet.



Conexão estabelecida	Após o estabelecimento da conexão, aparece o menu de configu ção do sensor na respectiva ferramenta de configuração.		
	Se a conexão com Bluetooth for interrompida, por exemplo, devido a uma distância muito grande entre os aparelhos, isso é devidamente exibido na ferramenta de configuração, que desaparece novamente quando a conexão é restabelecida.		
Alterar código do apa- relho	Só é possível fazer uma parametrização do aparelho se a proteção da parametrização estiver desativada. Por ocasião do fornecimento a proteção da parametrização está desativada pela fábrica. No entanto ela pode ser ativada a qualquer momento.		
	É recomendável introduzir um código pessoal do aparelho com 6 dígitos. Para tal, ir ao menu " <i>"Funções avançadas</i> ", " <i>Proteção de acesso</i> ", opção do menu " <i>Proteção da parametrização</i> ".		
	8.3 Parametrização do sensor		

Introduzir parâmetros

O menu de configuração do sensor está subdividido em duas partes (duas metades):

À esquerda, encontra-se a área de navegação com os menus " *Colocação em funcionamento*", " *Diagnóstico*" e outros.

A opção do menu selecionada pode ser reconhecida através da mudança de cor. Ela é exibida na metade à direita.

13:22 Tue 30. Apr		76 % 💻
K Back VEGAPOINT	Ŷ	Measurement loop name
Uncovered Storage Tank 2		
Neasurement loop name	>	System settings of the instrument
Application	>	b
Extended functions	-	
⊖ Output		¥ v
. Switching output	>	-
Switching output 2	>	Measurement loop name (TAG)
Display	>	Storage Tank 2
Access protection	>	
Reset	>	
🔆 Units	>	
Diagnostics	-	
😌 Status	>	
Se Peak indicator	>	
Measured values	>	

Fig. 12: Exemplo de visualização do app - Colocação em funcionamento



	9 Colocar em funcionamento com PC/ Notebook (Bluetooth)		
	9.1 Preparação		
Requisitos do sistema	Certifique-se se o seu computador/Notebook preenche os seguintes requisitos do sistema:		
	 Sistema operacional Windows 10 DTM Collection 10/2020 ou mais recente Bluetooth 4.0 LE ou mais recente 		
Ativar a conexão com	Ativar a conexão com Bluetooth através do assistente de projeto.		
Bluetooth	Nota: Sistemas mais antigos nem sempre possuem Bluetooth LE integrado. Nesses casos, é necessário um adaptador Bluetooth-USB. Ative o adaptador Bluetooth-USB através do assistente de projeto.		
	Após o Bluetooth ou o adaptador de pen driver para Bluetooth ter si- do ativado, serão encontrados os aparelhos com Bluetooth e criados na árvore do projeto.		
	9.2 Estabelecer a conexão		
Conectar	Selecione na árvore do projeto o aparelho desejado para a parame- trização on-line.		
	Assim que a conexão do Bluetooth com o aparelho estiver estabele- cida, o LED do respectivo aparelho piscará vezes na cor azul.		
Autentificar	No estabelecimento da primeira conexão, a ferramenta de configura- ção e o aparelho têm que se autenticar mutuamente. Após a primeira autenticação correta, as conexões posteriores podem ser estabeleci- das sem nova consulta de autenticação.		
Introduzir código de acesso Bluetooth	Introduza depois na próxima janela de menu para a autentificação o código de acesso Bluetooth com 6 dígitos:		



Authenticati	on						
Devi	ce name						
Devi	ce TAG						
Seria	il number						
	er the 6 digit Bluetooth acces	s code of your l	Bluetooth instrument.				
🧼 Ente							
i) Ente	etooth access code			Forgotten ye	our Bluetooth acces	ss code?	

Fig. 13: Introduzir código de acesso Bluetooth

O código encontra-se na caixa do aparelho, no lado externo, bem como no Folheto informativo " *PINs e códigos*" na embalagem do aparelho.

•	Nota:
1	Se for

Se for introduzido um código errado, só se pode repetir a introdução após um determinado tempo. Esse tempo é prolongado a cada nova tentativa com um PIN errado.

A mensagem " Aguardando autentificação" é exibida no PC/Notebook .

Conexão estabelecida Depois de estabelecida a conexão, é exibido o DTM dos aparelhos.

Se a conexão for interrompida, por exemplo, devido a uma distância muito grande entre o aparelho e a ferramenta de configuração, isso é devidamente exibido na ferramenta, que desaparece novamente quando a conexão é restabelecida.

Alterar código do aparelho Só é possível fazer uma parametrização do aparelho se a proteção da parametrização estiver desativada. Por ocasião do fornecimento a proteção da parametrização está desativada pela fábrica. No entanto ela pode ser ativada a qualquer momento.

É recomendável introduzir um código pessoal do aparelho com 6 dígitos. Para tal, ir ao menu " *"Funções avançadas*", " *Proteção de acesso*", opção do menu " *Proteção da parametrização*".

9.3 Parametrização do sensor

Introduzir parâmetros

O menu de configuração do sensor está subdividido em duas partes (duas metades):

À esquerda encontra-se a área de navegação com os menus " *Colocação em funcionamento*", " *Visualização*", " *Diagnóstico*" e outros.



A opção do menu selecionada pode ser reconhecida através da mudança de cor. Ela é exibida na metade à direita.

Device name Description Measurement loop name	VBSAPONT Capacition compact level switch for liquids Storagetark 12		VEG
- 6	n 🖕 of 🛛 遵 •		
Maaaunine Loop name A Angkonton Alamont uni nakan Demote turunkan Demote turunkan Demote turunkan Demote turunkan Demote turunkan	gestnere utilt nodeun		
	bible the respective state and confirm with the respective bullon. Connect rates in	(browed (1)	
	Contribut	Convert QD With building CD	
		29 idjudret size	
vær væsion 0.0.40,32,3 sinumber 23112018 los status OK			
Uncovered			

Fig. 14: Exemplo de visualização do DTM - Colocação em funcionamento



10 Diagnóstico e assistência técnica

	10.1 Conservar
Manutenção	Se o aparelho for utilizado conforme a finalidade, não é necessária nenhuma manutenção especial na operação normal.
limpeza	A limpeza contribui para que a placa de características e marcas no aparelho fiquem visíveis.
	É necessário observar o seguinte:
	 Utilize apenas produtos de limpeza que não sejam agressivos para a caixa, a placa de características e as vedações. Só utilize métodos de limpeza que seja de acordo com o grau de proteção do aparelho.
	10.2 Eliminar falhas
Comportamento em caso de falhas	É de responsabilidade do proprietário do equipamento tomar as devidas medidas para a eliminação de falhas surgidas.
Causas de falhas	O aparelho garante um funcionamento altamente seguro. Porém, podem ocorrer falhas durante sua operação. Essas falhas podem por ex. apresentar as seguintes causas: • Sensor • Processo • Alimentação de tensão • Avaliação de sinal
Eliminação de falhas	As primeiras medidas a serem tomadas:
-	 Avaliação de mensagens de erro Verificação do sinal de saída
	Tratamento de erros de medição
	Outras possibilidades de diagnóstico mais abrangentes são ofere- cidas por um smartphone/tablete com o app de configuração ou um PC/Notebook com o software PACTware e o DTM adequado. Em muitos casos, isso permite identificar as causas e eliminar as falhas.
Comportamento após a eliminação de uma falha	A depender da causa da falha e das medidas tomadas, se necessá- rio, executar novamente os passos descritos no capítulo " <i>Colocar em funcionamento</i> " ou controlar se está plausível e completo.
Hotline da assistência técnica - 24 horas	Caso essas medidas não tenham êxito, ligue, em casos urgentes, pa- ra a hotline da assistência técnica da VEGA - Tel. +49 1805 858550 .
	A hotline está disponível também fora no horário normal de atendi- mento, 7 dias por semana, 24 horas por dia.
	Pelo fato de oferecermos esse serviço para todo o mundo, o aten- dimento é realizado no idioma inglês. O serviço é gratuito. O único custo são as tarifas telefônicas.



Controlar o sinal de comutação

10.3 diagnóstico, mensagens de erro

A indicação de status de 360° mostra o estado operacional do aparelho (visualização conforme NE 107). Ao mesmo tempo, ela indica o estado de comutação da saída. Isto permite um diagnóstico simples diretamente no local, sem necessidade de ferramentas.

Erro	Causa	Eliminação do erro
Lâmpada de controle verde desligada	Alimentação de tensão inter- rompida.	Controlar a alimentação de tensão e a cone- xão do cabo
	Defeito no sistema eletrônico	Substituir o aparelho ou enviá-lo para ser con- sertado
Luz de controle verde pis- cando	Necessidade de manutenção	Efetuar uma manutenção
Lâmpada de controle vermelha acesa (saída de comutação com alta resistência ôhmica)	Erro na conexão elétrica	Conectar o aparelho de acordo com o esque- ma de ligações
	Curto-circuito ou sobrecarga	Controlar a conexão elétrica
	Extremidade do sensor dani- ficada	Controle se a extremidade do sensor está da- nificada
Lâmpada de controle vermelha piscando (saída de comutação com alta resistência ôhmica)	Sensor fora da especificação	Controlar a calibração do sensor É possível que os pontos de comutação este- jam invertidos
	Sensor no modo de simulação	Encerrar modo de simulação

Mensagens de erro



Informação:

No app de configuração, você encontra o status do aparelho e eventualmente um código de erro em Diagnóstico - Status - Status do aparelho.

Falha/erro				
Lâmpada de controle vermelha acende				
Erro	Causa	Eliminação do erro		
F013	Não existe valor de medição	Erro no sistema eletrônico		
		Reiniciar o aparelho		
		Se o erro ocorrer novamente, troque o apa- relho		
F036	Não há software executável para o sensor	Atualização do software cancelada ou com erro		
		Repetir a atualização do software		
F080	Erro geral do software	Reiniciar o aparelho		
F105	Valor de medição sendo de- terminado	O aparelho ainda se encontra na fase de ini- cialização		
		Aguarde até que o aparelho esteja pronto pa- ra funcionar		
F111	Pontos de comutação inver- tidos	Repetir a calibração do sensor		
		O ponto de comutação (SP) tem que ser me- nor que o ponto de retorno (RP)		
F260	Erro na calibração	Repetir a calibração do aparelho		



Falha/erro Lâmpada de controle vermelha acende			
Erro	Causa	Eliminação do erro	
F261	Erro no ajuste do aparelho	Efetuar reset do aparelho	
		Passar o aparelho para o estado de forneci- mento	

Fora da especificação			
Lâmpada de controle vermelha piscando			
Erro	Causa	Eliminação do erro	
S600	Temperatura do sistema ele- trônico muito alta	Erro no sistema eletrônico	
		Espere o aparelho esfriar e o reinicie	
		Se o erro voltar a ocorrer, controle a tempera- tura ambiente	
S604	Sobrecarga na saída	Saída de comutação sobrecarregada	
		Controlar a conexão elétrica	
		Reduzir a carga de comutação	

Necessidade de manutenção				
Luz de controle verde piscando				
Erro Causa Eliminação do erro				
M511	Software inconsistente Erro no software			
Atualizar o software				

Controle de funcionamento			
Lâmpada de controle vermelha piscando			
Erro Causa Eliminação do erro			
C700 Simulação ativa		Encerrar modo de simulação	

10.4 Mensagens de status conforme NE 107

O aparelho dispõe de uma função de automonitoração e diagnóstico conforme NE 107 e VDI/VDE 2650. Além das mensagens de status apresentadas nas tabelas a seguir, é possível visualizar mensagens de erro ainda mais detalhadas através da opção do menu "*Diagnóstico*" via DTM ou app.

Mensagens de status

As mensagens de status são subdividas nas seguintes categorias:

- Avaria
- Controle de funcionamento
- Fora da especificação
- Necessidade de manutenção

e mostradas mais claramente por pictogramas:





Fig. 15: Pictogramas das mensagens de status

- 1 Falha (Failure) vermelha
- 2 Fora da especificação (Out of specification) amarela
- 3 Controle de funcionamento (Function check) laranja
- 4 Necessidade de manutenção (Maintenance) azul

Falha (Failure):

O aparelho emite uma mensagem de falha devido à detecção de uma falha no funcionamento.

A mensagem de status está sempre ativa. O usuário não pode desativá-la.

Controle de funcionamento (Function check):

Estão sendo realizados trabalhos no aparelho, o valor medido está temporariamente inválido (por exemplo, durante uma simulação)

Esta mensagem de status está desativada por meio de default.

Fora da especificação (Out of specification):

O valor medido é incerto, pois ultrapassou a especificação do dispositivo (por exemplo, temperatura da eletrônica).

Esta mensagem de status está desativada por meio de default.

Necessidade de manutenção (Maintenance):

Funcionamento do dispositivo limitado por influências externas. A medição é influenciada, o valor de medição ainda é válido. Planejar a manutenção do dispositivo, pois é de se esperar uma falha no futuro próximo (por exemplo, devido a incrustações/aderências).

Esta mensagem de status está desativada por meio de default.

Failure

Código	Causa	Eliminação do erro
Mensagem de texto		
F013	Erro na medição capacitiva	Enviar o aparelho para ser consertado
Não existe valor de medição		
F036	Tipo de software incorreto	Repetir a atualização do software
Não há software executável	Atualização do software em êxito ou cancelada	
F080	Erro do software	Reiniciar o aparelho
Erro geral do software		
F105	O aparelho ainda se encontra na fase	Aguardar o término da fase de inicia-
Valor de medição sendo de- terminado	de inicialização	lização



Código	Causa	Eliminação do erro
Mensagem de texto		
F260	Erro na calibração efetuada pela fábrica	Enviar o aparelho para ser consertado
Erro na calibração	Erro na EEPROM	
F261	Falha de soma de prova nos valores de	Executar um reset
Erro no ajuste do aparelho	configuração	

Function check

Código	Código Causa	
Mensagem de texto		
C700	Uma simulação está ativa	Terminar a simulação
Simulação ativa		Aguardar o término automático após 60 min.

Out of specification

Código	Causa	Eliminação do erro
Mensagem de texto		
S600	Temperatura do sistema eletrônico em	Controlar a temperatura ambiente
Temperatura inadmissível do sistema eletrônico	faixa não especificada	Isolar o sistema eletrônico
S604	Sobrecarga ou curto-circuito na saída	Controlar a conexão elétrica
Saída de comutação sobre- carregada	de comutação	

Maintenance

Código	Causa	Eliminação do erro
Mensagem de texto		
M511	Software com erro ou muito desatua-	Atualizar o software
Configuração inconsistente do software	lizado	

10.5 Atualização do software

O update do software do aparelho ocorre através de Bluetooth.

Para isso, são necessários os seguintes componentes:

- Dispositivo
- Alimentação de tensão
- PC/Notebook com PACTware/DTM e adaptador de pen driver para Bluetooth
- Software atual do aparelho como arquivo

O software do aparelho atual bem como informações detalhadas para o procedimento encontram-se na área de downloads em nosso site.





Cuidado:

Aparelhos com homologações podem estar vinculados a determinadas versões do software. Ao atualizar o software, assegure-se, portanto, de que a homologação não perderá sua validade.

Informações detalhadas encontram-se na área de download no nosso site.

10.6 Procedimento para conserto

Na área de download na nossa homepage encontra-se um formulário de retorno do aparelho bem como informações detalhadas para o procedimento. Assim poderemos efetuar mais rapidamente o conserto, sem necessidade de consultas.

Em caso de necessidade de conserto, proceda da seguinte maneira:

- Imprima e preencha um formulário para cada aparelho
- Limpe o aparelho e empacote-o de forma segura.
- Anexe o formulário preenchido e eventualmente uma ficha técnica de segurança no lado de fora da embalagem
- Consulte o endereço para o envio junto ao seu representante responsável, que pode ser encontrado na nossa homepage.



11 Desmontagem

11.1 Passos de desmontagem

Para a desmontagem, efetue os passos indicados no capítulo " *Montar*" e " *Conectar à alimentação de tensão*" de forma análoga, no sentido inverso.



Advertência:

Ao desmontar observe as condições do processo nos reservatórios ou tubulações. Existe o perigo de ferimento por ex. devido a pressões ou temperaturas altas bem como produtos agressivos ou tóxicos. Evite perigos tomando as respectivas medidas de proteção.

11.2 Eliminação de resíduos



Entregue o aparelho à uma empresa especializada em reciclagem e não use para isso os postos de coleta municipais.

Remova antes pilhas eventualmente existente caso seja possível retirá-las do aparelho. Devem passar por uma detecção separada.

Caso no aparelho a ser eliminado tenham sido salvos dados pessoais, apague tais dados antes de eliminar o aparelho

Caso não tenha a possibilidade de eliminar corretamente o aparelho antigo, fale conosco sobre uma devolução para a eliminação.



12 Certificados e homologações

12.1 Homologação de radiotransmissão

Bluetooth

O módulo de Bluetooth no aparelho foi testado e homologado conforme a edição atual das normas e padrões nacionais.

As confirmações bem como as disposições para o uso podem ser encontradas no documento "*Homologações de radiotransmissão*" fornecido ou no nosso site.

12.2 Homologações como proteção contra enchimento excessivo

Para o aparelho ou a série de aparelho, estão disponíveis ou em preparação modelos para uso como parte de uma proteção contra enchimento excessivo.

As respectivas homologações podem ser encontradas em nosso site.

12.3 Certificados para as áreas alimentícia e farmacêutica

Para o aparelho ou a série de aparelhos, estão disponível ou em preparação versões para o uso nas áreas alimentícia farmacêutica.

Os respectivos certificados podem ser encontrados em nosso site.

12.4 Conformidade

O dispositivo atende as exigências legais das diretrizes ou regulamentos técnicos específicos do país em questão. Confirmamos a conformidade através de uma marcação correspondente.

As respectivas declarações de conformidade podem ser encontradas em nosso site.

Compatibilidade eletromagnética

O aparelho foi projetado para o uso em ambiente industrial. É de se esperar interferências pelo cabo e irradiadas, como é comum em um dispositivo da classe A, de acordo com a norma EN 61326-1.

Na montagem do aparelho em reservatórios ou tubos metálicos, são atendidas as exigências de resistência a interferências da norma IEC/EN 61326 para "ambiente industrial" e da recomendação NA-MUR (EMV (NE 21).

Caso o aparelho seja usado em outro tipo de ambiente, deve-se a segurar através de medidas apropriadas a compatibilidade eletromagnética com outros dispositivos.

Utilizando-se a comunicação via IO-Link as exigências da IEC/ EN 61131-9 são satisfeitos.

12.5 Sistema de gestão ambiental

A proteção dos recursos ambientais é uma das nossas mais importantes tarefas. Por isso, introduzimos um sistema de gestão ambien-



tal com o objetivo de aperfeiçoar continuamente a proteção ecológica em nossa empresa. Nosso sistema de gestão ambiental foi certificado conforme a norma DIN EN ISO 14001.

Ajude-nos a cumprir esses requisitos e observe as instruções ambientais nos capítulos " *Embalagem, transporte e armazenamento*" e " *Eliminação*" deste manual de instruções.

13 Anexo

13.1 Dados técnicos

Instrução para aparelhos homologados

Para aparelhos homologados (por ex. com homologação Ex) valem os dados técnicos conforme as respectivas instruções de segurança fornecidas. A depender por ex. das condições do processo ou da alimentação de tensão, eles podem divergir dos dados aqui apresentados.

Todos os documentos de homologação podem ser baixados em nosso site.

Materiala	-	
materials	e	pesos

Material 316L corresponde a 1.4404 Materiais, com contato com o produto - Extremidade do sensor PEEK, polido - Tubo de extensão: ø 18 mm (0.709 in) 316L Vedação do apatelho - modelo padrão FKM - Vedação do aparelho - modelo EPDM hiaiênico - Vedação do processo Klingersil C-4400 Conexões do processo 316L Materiais, sem contato com o produto Caixa 316L e plástico (Valox e policarbonato) ou 316L - Vedação do apareho - modelo higiêni- EPDM co AM (sem contato com o produto) Peso Peso do aparelho (a depender da aprox. 250 g (0.55 lbs) conexão do processo) Tubo de extensão aprox. 600 g/m (0.41 lbs/ft) **Dados gerais** Comprimento do sensor (L) 64, 100, 150, 200, 250 mm (2.52, 3.94, 5.91, 7.87, 9.84 in) 251 ... 1000 mm (9.88 ... 39.37 in) Em modelos com conexão de processo 1/2 NPT - máximo 250 mm (9.84 in) ± 2 mm (± 0.079 in) Comprimento do sensor - Precisão Diâmetro do tubo ø 18 mm (0.709 in) Conexões do processo - Rosca de tubo, cilíndrica (DIN 3852-G¹/₂, G³/₄, G1 A) ou ISO 228-1 - Rosca do tubo, cônica (AS-1/2 NPT, 3/4 NPT, 1 NPT ME B1.20.1) Rosca métrica de precisão, cilíndrica M24 x 1.5 - Clamp 1". 11/2". 2" - Liner DIN 11851, PN 40 DN 25, DN 40, DN 50



62324-PT-230313



 Conexão higiênica 	RD 52 PN 25 com porca de capa
Adaptador de rosca e higiene	
- Adaptador de higiene padrão	G1
	É possível mais conexões por meio do adaptador higiênico
Esforço lateral máximo	60 Nm (44 lbf ft)
Torque máximo de aperto - Conexão do p	processo
– Rosca G½, ½ NPT	50 Nm (37 lbf ft)
- Rosca G¾, ¾ NPT	75 Nm (55 lbf ft)
– Rosca G1, 1 NPT	100 Nm (73 lbf ft)
 Adaptador de higiene 	20 Nm (15 lbf ft)
qualidade da superfície	R _a < 0,76 μm (3.00 ⁻⁵ in)
	Com as conexões do processo a seguir:
	Clamp, liner
	Rosca G1 PN 25, design higiênico EPDM para adapta- dor de higiene
	Rosca G1 PN 25, cone 40° para adaptador de higiene
Precisão da medição	
Histerese	aprox. 1 mm (0.04 in)
Retardo de comutação	aprox. 500 ms (lig./deslig.)
	Ajustável: 0,5 … 60 s
Precisão de repetibilidade	± 1 mm (± 0.04 in)
Condições ambientais	
Temperatura ambiente na caixa	-40 +70 °C (-40 +158 °F)
Temperatura de transporte e armazena- mento	-40 +80 °C (-40 +176 °F)
Condições ambientais mecânicas	
Oscilações senoidais conforme EN 6006	8-2-6 (vibração no caso de ressonância)
− Comprimento do sensor \leq 250 mm (\leq 9.84 in)	4M8 (5 g) com 4 200 Hz
 Comprimento do sensor > 250 mm (> 9.84 in) 	4M5 (1 g) com 4 200 Hz
Pancadas	50 g, 2,3 ms conforme EN 60068-2-27 (choque mecâ- nico)
Resistência contra impacto	
- Modelo padrão	IK06 segundo IEC 62262
 Modelo totalmente metálico 	IK07 segundo IEC 62262



Condições do processo	
Pressão do processo	
– Modelo padrão	-1 25 bar/-100 2500 kPa (-14.5 363 psig)
 Modelo totalmente metálico (aço inoxidável) 	-1 64 bar/-100 6400 kPa (-14.5 928 psig)
Temperatura do processo	
 Com comprimento máximo do tubo até 250 mm (9.84 in) 	-40 +115 °C (-40 +239 °F)
 Para comprimentos de tubo > 250 mm (9.84 in) 	n −40 … +80 °C (−40 … +176 °F)
Temperatura do processo SIP (SIP = S	Sterilization in place)
Suprimento de vapor até 1 h	+135 °C (+275 F) - para comprimentos de tubo até máx. 250 mm (9.84 in)
Constante dielétrica	≥ 1,5
Visualização (NE 107)	
Indicação de status de 360° (LED)	
- Verde	Alimentação de tensão ligada - Saída 1 aberta
- Amarelo	Alimentação de tensão ligada - Saída 1 fechada
- Vermelho	Alimentação de tensão ligada - falha/simulação
Configuração	
Possibilidades de configuração	App (Android/OS), PACTware com DTM, I/O-Link via DTM, IODD ou master I/O-Link
Grandeza de saída - Saída de transíst	or/IO-Link

Sinal de saída	Saída de transístor NPN/PNP
Sinal de saída	IO-Link segundo IEC 61131-9
Técnica de conexão	Três condutores
Corrente de carga	máx. 250 mA
Resistência à sobrecarga	sim
Resistência à curto-circuito	Permanentemente
Tensão de comutação	< 34 V DC
Queda de tensão	< 3 V
Corrente reversa PNP	< 10 µA
Corrente reversa NPN	< 25 µA
Tempo de comutação	< 10 ms
Comprimento máximo do fio para o master IO-Link	20 m (66 ft)
Alimentação de tensão	
Tensão de operação	12 35 V DC
Consumo máx. de potência	1 W
Proteção contra inversão de polaridade	Integrado



Consumo máx. de potência		1 W			
Interface para Bluetooth					
Padrão Bluetooth		Bluetooth 5.0			
Frequência		2,402 2,480 GHz			
Potência de envio máx.		+2,2 dBm			
Número de participantes máx.		1	1		
Alcance típ. 6)		25 m (82 ft)			
Temperatura da célula de med	ição				
Faixa		-40 +115 °C (-40	+239 °F)		
Resolução		< 0,2 K			
Erro de medição		±3 K			
Saída dos valores de temperatura por meio de 7)		Bluetooth, IO-Link			
Dados eletromecânicos					
Conector de encaixe M12 x 1					
- Cabo		Conectado de forma fixa no plugue			
Medidas de proteção elétrica					
Separação de potencial		Sistema eletrônico livre de potencial até 500 V AC			
Grau de proteção					
Técnica de conexão	Grau de proteção segundo EN 60529/IEC 529		Grau de proteção segundo UL 50		
Conector M12 x 1	IP66/IP68 (0,2 bar)/IP69		NEMA 6P		
Altura de uso acima do nível do n	nar	até 5000 m (16404 ft)			
Classe de proteção		III			
Grau de poluição		4			

13.2 Comunicação do aparelho via IO-Link

A seguir, serão mostrados os detalhes específicos do aparelho requeridos. Maiores informações sobre IO-Link podem ser encontrada no site <u>www.io-link.com</u>.

Camada física

Especificação IO-Link: Revisão 1.1

Modo SIO: Sim

Velocidade: COM2 38,4 kBaud

Tempo de ciclo mínimo 4,0 ms

Comprimento da palavra do dado de processo: 32 Bit

- ⁶⁾ A depender das condições locais; com conector M12 x 1 de aço inoxidável (caixa metálica fechada) alcance de até aprox. 5 m (16.40 ft)
- 7) A depender do modelo do aparelho



IO-Link Data Storage: Sim

Parametrização do bloco: Sim

Parâmetro Direct

Byte	Parâmetros	HexCode	Observação, valor
0	-	-	-
1	MasterCycleTime	-	-
2	MinCycleTime	0x28	4 ms
3	M-SequenceCapability	0x2B	Frametypes, SIO-Mode, ISDU
4	Revision ID	0x11	IO-Link Revision 1.1
5	Input process data length	0xC3	4 Byte Länge (SIO-Mode verfügbar)
6	Output process data length	0x00	Não disponível
7, 8	VendorID	0x00, 0x62	98
9, 10, 11	DeviceID	0x00, 0x02, 0x00	512

Palavra do dado do processo

Construção

Bit	31 (MSB)		16	15		2	1	0 (LSB)	
Sensor	Valor X 0,1	% (frequênci	a)	Temperatura	a em °C, reso	olução 0,1 K	Out2	Out1	

Formatos

	Valor	Туре
Out1	1 Bit	Boolean
Out2	1 Bit	Boolean
Temperatura	14 Bit	Integer
Valor X	16 Bit	Integer

Events

	HexCode	Туре
6202	0x183A	FunctionCheck
6203	0x183B	Maintenance
6204	0x183C	OutOfSpec
6205	0x183D	Failure

Informação

Informações detalhadas sobre as mensagens de erro podem ser encontradas em Diagnóstico, Mensagens de erro.

Em " Device Status" (ISDU 36) é possível fazer a leitura do status do aparelho.



dados do aparelho ISDU

Dados do aparelho podem ser parâmetros, dados de identificação e informações sobre diagnóstico. Elas são acíclicas e substituídas conforme consulta do IO-Link-Master. Os dados do aparelho podem ser descritos no sensor (Write) como também lidas do Device (Read). No ISDU (Indexed Service Data Unit) é estabelecido entre outras se deve ser lido ou escrito.

Designação ISDU (dez		ISDU (hex)	Grandeza (Byte)	Tipo de da- dos	Acesso	Valor	
Device Access	12	0x000C	-	-	RW	-	
Profile Identifi- cation	13	0x000D	2	unsigned8[2]	RO	0x40, 0x00	
PD-Descriptor	14	0x000E	12	unsigned8[12]	RO	0x01, 0x01, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x03, 0x0E, 0x02, 0x03, 0x0E, 0x10	
Vendor Name	16	0x0010	31	String	RO	VEGA Grieshaber KG	
Vendor Text	17	0x0011	31	String		www.vega. com	
Product Name	18	0x0012	31	String	RO	VEGAPOINT	
Product ID	19	0x0013	31	String	RO	VEGAPOINT 23	
Product Text	20	0x0014	31	String	RO	LevelSwitch	
Serial Number	21	0x0015	16	String	RO	-	
Hardware Re- vision	22	0x0016	20	String	RO	-	
Software Re- vision	23	0x0017	20	String	RO	-	
Application Specific Tag	24	0x0018	Max. 31	String	RW	Sensor	
FunctionTag	25	0x0019	Max. 31	String	RW	-	
LocationTag	26	0x001A	Max. 31	String	RW	-	
Device Sta- tus ⁸⁾	36	0x0024	1	unsigned8[2]	RO	-	
Detailed Devi- ce Status	37	0x0025	12	unsigned8[12]	RO	-	
PDin	40	0x0028	4	-	RO	vide palavra de processo	

8) advertêncis de erro detalhadas encontram-se em Diagnóstico, Mensagens de erro



Dados específicos do aparelho VEGA

Designação	ISDU (dez)	ISDU (hex)	Grande- za (Byte)	Tipo de da- dos	Acesso	Faixa de valores	
Measurement loop name (TAG)	256	0x0100	20	String	RW	-	
Application	257	0x0101	1	unsigned8	RW	0 = User defined 1 = Standard	
Switching point (SP1)	258	0x0102	4	Float	RW	-	
Reset point (RP1)	259	0x0103	4	Float	RW	-	
Switching delay (DS1)	260	0x0104	4	Float	RW	-	
Reset delay (DR1)	261	0x0105	4	Float	RW	-	
Switching point (FH1)	262	0x0106	4	Float	RW	-	
Reset point (FL1)	263	0x0107	4	Float	RW	-	
Switching delay (DS1)	264	0x0108	4	Float	RW	-	
Reset delay (DR1)	265	0x0109	4	Float	RW	-	
Switching point (SP2)	266	0x010A	4	Float	RW	-	
Reset point (RP2)	267	0x010B	4	Float	RW	-	
Switching delay (DS2)	268	0x010C	4	Float	RW	-	
Reset delay (DR2)	269	0x010D	4	Float	RW	-	
Switching point (FH2)	270	0x010E	4	Float	RW	-	
Reset point (FL2)	271	0x010F	4	Float	RW	-	
Switching delay (DS2)	272	0x0110	4	Float	RW	-	
Reset delay (DR2)	273	0x0111	4	Float	RW	-	
Transistor function (P-N)	274	0x0112	1	unsigned8	RW	0 = pnp, 1 = npn	
Function output (OU1)	275	0x0113	1	unsigned8	RW	0 = HNO, 1=HNC 2 = FNO, 3=FNC	
Function output 2 (OU2)	276	0x0114	1	unsigned8	RW	0 = HNO, 1=HNC 2 = FNO, 3=FNC	
Brightness illuminated ring (LED)	277	0x0115	1	Unsigned8	RW	0 100% in 10 % steps	
Signalling	278	0x0116	1	Unsigned8	RW	0 = sinalização in- dividual	
						1 = conforme NA- MUR NE 107	



Designação	ISDU (dez)	ISDU (hex)	Grande- za (Byte)	Tipo de da- dos	Acesso	Faixa de valores
Failure	279	0x0117	1	Unsigned8	RW	0 = Individual Co-
Switching output	280	0x0118	1	Unsigned8	RW	lour
Operating status	281	0x0119	1	Unsigned8	RW	1 = Red
				Ū		2 = Orange
						3 = White
						5 = Blue
						7 = No Signalling
Red	282	0x011A	2	0 255	RW	Sinalização indi- vidual - Estado operacional
Green	283	0x011B	2	0 255	RW	Sinalização indi- vidual - Estado operacional
Blue	284	0x011C	2	0 255	RW	Sinalização indi- vidual - Estado operacional
Red	285	0x011D	2	0 255	RW	Sinalização indivi- dual - Falha
Green	286	0x011E	2	0 255	RW	Sinalização indivi- dual - Falha
Blue	287	0x011F	2	0 255	RW	Sinalização indivi- dual - Falha
Red	288	0x0120	2	0 255	RW	Sinalização indi- vidual - Saída de comutação
Green	289	0x0121	2	0 255	RW	Sinalização indi- vidual - Saída de comutação
Blue	290	0x0122	2	0 255	RW	Sinalização indi- vidual - Saída de comutação
Temperature unit (TMP)	291	0x0123	4	Float	RW	1001 = °C
						1002 = °F
Bluetooth access co- de (BT)	292	0x0124	6	String	RW	-
Protection of parameter adjustment	293	0x0125	1	Unsigned8	RO	0 = deactivated 1= activated



Designação	ISDU (dez)	ISDU (hex)	Grande- za (Byte)	Tipo de da- dos	Acesso	Faixa de valores
Device status acc. to	294	0x0126	1	Unsigned8	RO	0 = Good
NE107						1 = Function Check
						2 = Maintenance required
						3 = Out of Speci- fication
						4 = Failure
Device status 9)	295	0x0127	19	Unsigned16	RO	-
Counter for change of pa- rameters (PCO)	296	0x0128	4	Unsigned32	RO	-
Actual electronics tempe- rature	297	0x0129	4	Float	RO	-
Min. electronics tempe- rature	299	0x012B	4	Float	RO	-
Max. electronics tempe- rature	300	0x012C	4	Float	RO	-
Actual measuring cell tem- perature	301	0x011C	4	Float	RO	-
Min. measuring cell tem- perature	302	0x011D	4	Float	RO	-
Max. measuring cell tem- perature	303	0x011E	4	Float	RO	-
Actual resonance fre- quency	304	0x0130	4	Float	RO	-
Min. resonance frequency	305	0x0131	4	Float	RO	-
Max. resonance frequency	306	0x0132	4	Float	RO	-
Probe	307	0x0133	2	Unsigned16	RO	0 = Not Covered
						256 = Covered
						512 = Covered in- side Window
						768 = Covered
Output	308	0x0134	2	Unsigned16	BO	0 = Open
Calpar			-	enoigheare		1 = Closed
Output 2	309	0x0135	2	Unsigned16	RO	0 = Open
						1 = Closed
Device name	310	0x0136	19	String	RO	-
Serial number	311	0x0137	16	String	RO	-
Hardware version	312	0x0138	19	String	RO	-
Software version	313	0x0139	19	String	RO	-
Device revision	314	0x013A	2	Unsigned16	RO	-

⁹⁾ advertêncis de erro detalhadas encontram-se em Diagnóstico, Mensagens de erro



Designação	ISDU (dez)	ISDU (hex)	Grande- za (Byte)	Tipo de da- dos	Acesso	Faixa de valores
Simulation switching ou- tput	315	0x013B	1	Unsigned8	RW	0 = Off 1= On
Simulation value output	316	0x013C	2	Unsigned16	RW	0 = Open 1= Closed
Simulation switching ou- tput 2	317	0x013D	1	Unsigned8	RW	0 = Off 1= On
Simulation value output	318	0x013E	2	Unsigned16	RW	0 = Open 1= Closed
Device status detailed status	319	0x013F	4	Unsigned32	RO	0 = Open 1= Closed

Comandos de sistema

Designação	ISDU (dez)	ISDU (hex)	Acesso
Factory Reset	130	0x082	WO
Reset Pointer - Resonance Frequency	161	0x0A1	WO
Reset Pointer - Measuring Cell Temperature	163	0x0A3	WO
Reset Pointer - Electronic Temperature	164	0x0A4	WO
Uncovered	165	0x0A5	WO
Covered	166	0x0A6	WO
Accepting and activating taught-in settings	172	0x0AC	WO



13.3 Dimensões

VEGAPOINT 23, modelo padrão - Rosca



Fig. 16: VEGAPOINT 23, modelo padrão - Rosca com plugue M12 x 1

- 1 Rosca 1/2 NPT, 3/4 NPT, 1 NPT com conector M12 x 1 (caixa: 316L e plástico)
- 2 Rosca G¹/₂, G³/₄, G1 (DIN ISO 228/1) com conector M12 x 1 (caixa: 316L e plástico)
- 3 Rosca G½, G¾, G1, ¾ NPT, 1 NPT com conector M12 x 1 (caixa totalmente metálica: 316L)



13.4 Proteção dos direitos comerciais

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see <u>www.vega.com</u>.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site <u>www.vega.com</u>.

VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web <u>www.vega.com</u>.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте <u>www.vega.com</u>.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站< www.vega.com。

13.5 Licensing information for open source software

Open source software components are also used in this device. A documentation of these components with the respective license type, the associated license texts, copyright notes and disclaimers can be found on our homepage.

13.6 Marcas registradas

Todas as marcas e nomes de empresas citados são propriedade dos respectivos proprietários legais/autores.





Printing date:



As informações sobre o volume de fornecimento, o aplicativo, a utilização e condições operacionais correspondem aos conhecimentos disponíveis no momento da impressão.

Reservados os direitos de alteração

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2023

CE

VEGA Grieshaber KG Am Hohenstein 113 77761 Schiltach Alemanha

Telefone +49 7836 50-0 E-mail: info.de@vega.com www.vega.com