Instrucciones de servicio

Sensor de radar para la medición continua de nivel en depósitos de plástico

VEGAPULS Air 23

Equipo autárquico con transmisión de valores de medición por radio





Document ID: 64314







Índice

1	Acer	ca de este documento	4
	1.1	Función	4
	1.2	Grupo destinatario	4
	1.3	Simbologia empleada	4
2	Para	su seguridad	5
	2.1	Personal autorizado	5
	2.2	Uso previsto	5
	2.3	Aviso contra uso incorrecto	כ 5
	2.5	Baterías de litio.	6
	2.6	País de empleo - Red de telefonía móvil, LoRaWan	6
	2.7	País de empleo - Señal de radar	6
3	Desc	ripción del producto	7
	3.1	Estructura	7
	3.2	Principio de operación	8
	3.3	Ajuste	10
	3.4	Embalaje, transporte y almacenaje	10
	3.5	Accesorios	10
4	Mont	aje	12
	4.1	Instrucciones generales	12
	4.2	Instrucciones de montaje	12
	4.3	Preparación del montaje	13
	4.4	Pasos de montaje	14
5	Pone	r en marcha - los pasos más importantes	10
-			
6	Incor		19
	6.1 6.0	Incorporación en caso de activación con la app vEGA inventory System	19
_	0.2		22
7	Activ	ación, funciones del equipo	24
	7.1	Activación	24
	7.2	Puncion de medicion	27 28
_	-		20
8	Irans	smision a la nube de los valores de medición y de los datos	29
	8.1 0.2	Principios basicos de la comunicación	29
	8.3	I oBa-WAN (Fall back) - VEGA Inventory System	29
	84	NB-IoT/LTE-M - VEGA Cloud	30
	0.7		
	8.5	LoRaWAN - Redes privadas	31
9	8.5 Conf i	LoRaWAN - Redes privadas igurar un punto de medición a través de la app VEGA Inventory System	31 32
9 10	8.5 Confi	LoRaWAN - Redes privadas igurar un punto de medición a través de la app VEGA Inventory System iguración del equipo a través de VEGA Inventory System	31 32 33
9 10 11	8.5 Confi Confi Diagi	LoRaWAN - Redes privadas igurar un punto de medición a través de la app VEGA Inventory System iguración del equipo a través de VEGA Inventory System nóstico y Servicio	31 32 33 34
9 10 11	8.5 Confi Confi Diagi 11.1	LoRaWAN - Redes privadas igurar un punto de medición a través de la app VEGA Inventory System iguración del equipo a través de VEGA Inventory System nóstico y Servicio Mantenimiento	31 32 33 34 34
9 10 11	8.5 Confi Confi Diagu 11.1 11.2	LoRaWAN - Redes privadas igurar un punto de medición a través de la app VEGA Inventory System iguración del equipo a través de VEGA Inventory System nóstico y Servicio Mantenimiento Eliminar fallos	31 32 33 34 34 34
9 10 11	8.5 Confi Confi Diagu 11.1 11.2 11.3	LoRaWAN - Redes privadas igurar un punto de medición a través de la app VEGA Inventory System iguración del equipo a través de VEGA Inventory System nóstico y Servicio Mantenimiento Eliminar fallos Cambio de celdas	31 32 33 34 34 34 35

64314-ES-231103



12	Desn	nontaje con unión adhesiva	
	12.1	Indicaciones de desmontaje	36
	12.2	Pasos para el desmontaje del anillo de montaje	
	12.3	Eliminar	37
13	Certi	ficados y homologaciones	
	13.1	Homologaciones radiotécnicas	
	13.2	Conformidad	
	13.3	Sistema de gestión ambiental	38
14	Anex	0	39
	14.1	Datos técnicos	
	14.2	Redes inalámbricas LTE-M v NB-loT	
	14.3	Red inalámbrica LoRaWAN - transmisión de datos	42
	14.4	Dimensiones	46
	14.5	Derechos de protección industrial	47
	14.6	Licensing information for open source software	47
	117	Marca registrada	17
	14.7	iviarca registraua	



Instrucciones de seguridad para zonas Ex:

En caso de aplicaciones Ex atender las instrucciones de seguridad específicas Ex. Las mismas están anexas en forma de documentación en cada instrumento con homologación Ex y forman parte del manual de instrucciones.

Estado de redacción: 2023-10-26



1 Acerca de este documento

1.1 Función

Las presentes instrucciones ofrecen la información necesaria para el montaje, la conexión y la puesta en marcha, así como importantes indicaciones para el mantenimiento, la eliminación de fallos, la seguridad y el recambio de piezas. Por ello es necesario proceder a su lectura antes de la puesta en marcha y guardarlas en todo momento al alcance de la mano en las proximidades inmediatas del equipo como parte integrante del producto.

1.2 Grupo destinatario

Este manual de instrucciones está dirigido al personal cualificado. El contenido de esta instrucción debe ser accesible para el personal cualificado y tiene que ser aplicado.

1.3 Simbología empleada



ID de documento

Este símbolo en la portada de estas instrucciones indica la ID (identificación) del documento. Entrando la ID de documento en <u>www.vega.com</u> se accede al área de descarga de documentos.

Información, indicación, consejo: Este símbolo hace referencia a información adicional útil y consejos para un trabajo exitoso.



Nota: Este símbolo hace referencia a información para prevenir fallos, averías, daños en equipos o sistemas.



Atención: El incumplimiento de las indicaciones marcadas con este símbolo puede causar daños personales.



Atención: El incumplimiento de las indicaciones marcadas con este símbolo puede causar lesiones graves o incluso la muerte.



Peligro: El incumplimiento de las indicaciones marcadas con este símbolo puede causar lesiones graves o incluso la muerte.



Aplicaciones Ex

Este símbolo caracteriza instrucciones especiales para aplicaciones Ex.

Lista

El punto precedente caracteriza una lista sin secuencia obligatoria

1 Secuencia de procedimiento

Los números precedentes caracterizan pasos de operación secuenciales.



Eliminación

Este símbolo caracteriza instrucciones especiales para la eliminación.



2 Para su seguridad

2.1 Personal autorizado

Todas las operaciones descritas en esta documentación tienen que ser realizadas exclusivamente por personal cualificado y autorizado.

Al realizar trabajos en y con el equipo hay que llevar siempre el equipo de protección requerido.

2.2 Uso previsto

El VEGAPULS Air 23 es un sensor de operación autárquica para la medición continua de nivel en depósitos de plástico.

Informaciones detalladas sobre el campo de aplicación se encuentran en el capítulo "*Descripción del producto*".

La seguridad del funcionamiento del instrumento está dada solo en caso de un uso previsto según las especificaciones del manual de instrucciones, así como según como las instrucciones complementarias que pudiera haber.

2.3 Aviso contra uso incorrecto

En caso de un uso inadecuado o no previsto de este equipo, es posible que del mismo se deriven riegos específicos de cada aplicación, por ejemplo un rebose del depósito debido a un mal montaje o mala configuración. Esto puede tener como consecuencia daños materiales, personales o medioambientales. También pueden resultar afectadas las propiedades de protección del equipo.

2.4 Instrucciones generales de seguridad

El equipo se corresponde con el nivel del desarrollo técnico bajo consideración de las prescripciones y directivas corrientes. Solo se permite la operación del mismo en un estado técnico impecable y seguro. La empresa operadora es responsable de una operación sin fallos del equipo. En caso de un empleo en medios agresivos o corrosivos en los que un mal funcionamiento del equipo puede dar lugar a posibles riesgos, la empresa operadora tiene que asegurarse de la corrección del funcionamiento por medio de medidas apropiadas.

Hay que observar las indicaciones de seguridad de este manual de instrucciones, las normas de instalación específicas del país y las normas de seguridad y de prevención de accidentes vigentes.

Por razones de seguridad y de garantía, toda manipulación que vaya más allá de lo descrito en el manual de instrucciones tiene que ser llevada a cabo exclusivamente por parte de personal autorizado por nosotros. Están prohibidas explícitamente las remodelaciones o los cambios realizados por cuenta propia. Por razones de seguridad, solo se permite el empleo de los accesorios mencionados por nosotros.

Para evitar posibles riesgos, hay que atender a los símbolos e indicaciones de seguridad puestos en el equipo.

La reducida potencia emitida del sensor de radar y el módulo de radio integrado LTE-NB1, LTE-CAT-M1 o LoRa-WAN se encuentra



muy por debajo de los valores límite homologados internacionalmente. Por ello, en caso de un uso previsto no cabe esperar ningún efecto nocivo para la salud. El ancho de banda de la frecuencia de emisión se indica en el capítulo "*Datos técnicos*".

2.5 Baterías de litio

La alimentación de tensión del equipo se lleva a cabo por medio de baterías de litio integradas en la carcasa. Con ello, el aparato está protegido suficientemente en caso de un uso previsto del mismo con la tapa cerrada dentro del margen de temperatura y de presión indicados en los datos técnicos.



Indicaciones:

Observe al respecto las indicaciones de seguridad específicas incluidas con el material suministrado con el equipo.

2.6 País de empleo - Red de telefonía móvil, LoRaWan

Mediante la selección del país de aplicación se determinan los ajustes específicos del país o de la región para la transmisión a la red móvil o a LoRaWan. Es estrictamente necesario llevar a cabo la selección con la configuración del dispositivo específica del pedido.



Cuidado:

La operación del equipo con un país o una región incorrectos puede provocar un mal funcionamiento y representa además una violación de las disposiciones de las autorizaciones radiotécnicas del país o de la región correspondientes.

2.7 País de empleo - Señal de radar

Solo se permite el empleo del equipo en países o regiones para las que dispone de una homologación de radio.



Cuidado:

La operación del equipo en otros países o regiones representa una violación de las disposiciones de las autorizaciones radiotécnicas del país o de la región correspondiente.

Encontrará más información en el documento "Homologaciones radiotécnicas" en nuestro sitio web.

En nuestro sitio web encontrará también las homologaciones de radio disponibles.



Material suministrado

3 Descripción del producto

3.1 Estructura

El material suministrado incluye:

- Sensor de radar
- Tarjeta de identificación integrada para LTE (eSIM) (opcional)
- Imán para la activación (en la versión de montaje con imanes no es posible la activación mediante imán. Por esta razón, con esta versión no se adjunta ningún imán para la activación)
- Anillo de montaje con superficie adhesiva, paño de limpieza (con la versión para unión adhesiva)
- Cinta tensora (con la versión con soporte flexible recambiable)
- Hoja informativa Documentos y software con:
 - Número de serie del instrumento
 - Código QR con enlace para escanear directamente
- Hoja informativa "PINs y códigos" con:
 - Identificador para red LoRaWAN (Device EUI, Application EUI, App Key)

El resto del material suministrado comprende:

- Documentación
 - Indicaciones de seguridad de la batería de metal de litio
 - Otras certificaciones en caso necesario

Información: En el manual o

En el manual de instrucciones también se describen las características técnicas, opcionales del equipo. El volumen de suministro correspondiente depende de la especificación del pedido.

Versiones

El sensor de radar VEGAPULS Air 23 está disponible con diferentes técnicas de montaje:

- Unión adhesiva (del lado de la antena)
- Soporte flexible recambiable
- Montaje en techo con tornillos
- Montaje en techo con imanes



Componentes





El equipo emite una señal de radar a través de su antena. La señal enviada es reflejada por el producto y captada en forma de eco por la antena.

El nivel así detectado es transformado en una correspondiente señal de salida, la cual se transmite inalámbricamente.

El ciclo de medición está controlado por tiempo a través del reloj integrado. Fuera de ese ciclo de medición, el equipo está en estado de reposo.

Transmisión del valor de
mediciónDependiendo de la disponibilidad de las redes radioeléctricas y de
la versión, el equipo transmite sus valores de medición inalámbrica-
mente a una red de telefonía móvil LTE-M (LTE-CAT-M1) o NB-IoT
(LTE-CAT-NB1), o a una red LoRaWAN propia de la empresa.

Está disponible en estos modelos:

- Cellular (LTE-M/NB-IoT) + LoRa
- Cellular (LTE-M/NB-IoT)
- LoRa



Fig. 2: Transmisión inalámbrica de valores de medición a través de telefonía móvil

La entrega y el análisis son llevados a cabo por un Asset Management System, p. ej. VEGA Inventory System.

Alimentación de tensión

El equipo es alimentado con energía por medio de celdas primarias integradas. La batería de litio para ello empleada es un acumulador compacto con una alta tensión y capacidad para un largo periodo de vida.



Indicaciones:

Las celdas primarias no pueden ser cambiadas por el usuario. Para ello, VEGA ofrece un servicio de recambio, véase el capítulo "*Cambio de celdas*".



3.	3	Α	ju	st	e
	-				-

El equipo se activa desde fuera sin contacto:

- Mediante técnica NFC a través de smartphone con VEGA Tools app
- Mediante imán (con la versión de montaje con imanes no es posible la activación mediante imán)

Además de ello no existe ninguna posibilidad de configuración.

3.4 Embalaje, transporte y almacenaje

	5.4 Embalaje, transporte y annacenaje	
Embalaje	Su equipo está protegido por un embalaje durante el transporte hasta el lugar de empleo. Aquí las solicitaciones normales a causa del transporte están aseguradas mediante un control basándose en la norma DIN EN 24180.	
	El embalaje exterior es de cartón, compatible con el medio ambiente y reciclable. En el caso de versiones especiales se emplea adicional- mente espuma o película de PE. Deseche los desperdicios de mate- rial de embalaje a través de empresas especializadas en reciclaje.	
Transporte	Hay que realizar el transporte, considerando las instrucciones en el embalaje de transporte. La falta de atención puede tener como consecuencia daños en el equipo.	
Inspección de transporte	Durante la recepción hay que comprobar inmediatamente la integri- dad del alcance de suministros y daños de transporte eventuales. Hay que tratar correspondientemente los daños de transporte o los vicios ocultos determinados.	
Almacenaje	Hay que mantener los paquetes cerrados hasta el montaje, y al- macenados de acuerdo de las marcas de colocación y almacenaje puestas en el exterior.	
	Almacenar los paquetes solamente bajo esas condiciones, siempre y cuando no se indique otra cosa:	
	No mantener a la intemperie	
	No exponer a ningún medio agresivo	
	 Proteger de los rayos solares Evitar vibraciones mecánicas 	
Temperatura de almace- naje y transporte	 Temperatura de almacenaje y transporte ver "Anexo - Datos técni- cos - Condiciones ambientales" Humedad relativa del aire 20 85 % 	
	3.5 Accesorios	
LoRa-Gateway	La gateway LoRa recibe a través de LoRaWAN los datos de medición y diagnóstico de sensores VEGA-LoRaWAN configurados correspon- dientemente. Reúne los datos recibidos y los reenvía al VEGA Inven- tory System a través de telefonía móvil.	
	La transmisión de los valores medidos y los mensajes se realiza a través de la red de telefonía móvil.	



VEGA Inventory System	VEGA Inventory Systemes un software basado en la web para la adquisición, presentación y procesamiento posterior de los valores medidos.
	Los valores medidos se transmiten al servidor central a través de la red, Internet o la radio móvil.

tr



Condiciones ambientales	4.1 Instrucciones generales El equipo es adecuado para condiciones ambientales normales y ampliadas según DIN/EN/BS EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1. Se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores.
Condiciones de proceso	Indicaciones: El dispositivo debe ser operado por razones de seguridad sólo dentro de las condiciones de proceso permisibles. Las especificaciones respectivas se encuentran en el capítulo " <i>Datos técnicos</i> " del manual de instrucciones o en la placa de tipos.
	Asegurar antes del montaje, que todas las partes del equipo que se encuentran en el proceso, sean adecuadas para las condiciones de proceso existentes.
Función de medición y transporte	Un equipo activado (ver el capítulo " <i>Activación del equipo</i> ") lleva a cabo mediciones también cuando está orientado horizontalmente. Esto vale también cuando está montado a un depósito móvil y éste es transportado tumbado.
:	Indicaciones:

Montaie

4

Asegúrese de que el equipo está protegido contra posibles daños durante la totalidad del transporte cuando está montado a un depósito móvil.

4.2 Instrucciones de montaje

Requisitos del depósito

Los depósitos pueden ser depósitos IBC combinados corrientes con un volumen nominal de p. ej. 1000 l. Típicamente, éstos se componen de un depósito interior de HDPE, de una jaula exterior metálica y de una paleta.



Fig. 3: Contenedor IBC - ejemplo



Posición de montaje

El montaje del equipo en el lado superior de un depósito IBC es posible solo en una de las áreas representadas a continuación:



Fig. 4: Posición de montaje sobre la tapa del depósito

- 1 Posición de montaje recomendada
- 2 Área de montaje permitida
- 3 Orificio de llenado
- 4 Travesaño
- 5 Borde del depósito

Para evitar que se formen burbujas de aire en el área de la superficie adhesiva, la posición de montaje seleccioanda debe ser lo más plana posible o estar abombada ligeramente hacia afuera.



Indicaciones:

Las posiciones de montaje o las tapas de depósito con una superficie abombada hacia adentro son inadecuadas para la fijación.

4.3 Preparación del montaje

La posición de montaje prevista tiene que estar seca y libre de polvo, de aceite y de grasa antes de proceder al montaje.



Preparación del montaie

con unión adhesiva

Indicaciones:

Por ello, limpie la tapa del depósito con el paño de limpieza adjunto a base de isopropanol. Después de haber limpiado la superficie, primero hay que dejar que se ventile bien para que puedan evaporarse los restos de disolvente.





Advertencia:

El 2-propanol contenido en el paño de limpieza es fácilmente inflamable y tóxico. Por favor, observe las indicaciones de peligro del embalaje y la hoja de datos de seguridad en nuestro sitio web.



Cuidado:

Si hay restos de productos químicos en la superficie, no se permite el empleo del paño de limpieza adjunto. Consulte al fabricante de los productos químicos acerca de las posibilidades de limpieza. No es posible montar el sensor en una superficie inapropiada.

4.4 Pasos de montaje

Unión adhesiva

El equipo con unión adhesiva tiene un anillo de montaje con superficie adhesiva en la parte inferior de la carcasa.

Proceder de la forma siguiente:

- 1. Enroscar firmemente el sensor con la tapa de la carcasa en el anillo de montaje
- 2. Retirar completamente la lámina protectora de la superficie adhesiva
- Colocar el sensor en un solo paso de trabajo sobre el lugar de montaje previamente limpiado y apretar firmemente durante unos 30 s.



Fig. 5: Montaje con unión adhesiva

- 1 Tapa del depósito
- 2 Superficie adhesiva
- 3 Anillo de montaje
- 4 Tapa de la carcasa

La superficie adhesiva se adhiere a la superficie del depósito IBC y alcanza su fuerza de adhesión definitiva después de unas 72 horas. Una corrección de la posición del sensor deja de ser posible ya después de haber apretado.



Indicaciones:

La fuerza adhesiva se reduce considerablemente después de despegarlo. EN caso de un cambio posterior de la posición de montaje es necesario emplear una nueva cinta adhesiva. Por favor, consulte para ello a su persona de contacto de VEGA.



Peligro:

Si se vuelve a poner el sensor con una cinta adhesiva en mal estado, hay riesgo de que el dispositivo se desprenda de forma descon-



trolada. Esto puede poner en peligro o dañar a personas o bienes (especialmente durante el transporte en contenedores). Por lo tanto, utilizar sólo cinta adhesiva nueva.

Soporte flexible recambiable La versión del equipo con soporte flexible recambiable se fija al depósito por medio de la cinta tensora.

Para que el equipo no se resbale de su posición de montaje, en la parte inferior dispone de un revestimiento de espuma.

Para el montaje proceder de la forma siguiente:

- 1. Sujetar la cinta tensora en el travesaño del contenedor IBC
- 2. Colocar la cinta en las guías de la tapa de la carcasa, cerrar la unión mediante clic



Fig. 6: Montaje con soporte flexible recambiable

- 1 Tapa del depósito
- 2 Revestimiento de espuma
- 3 Cinta tensora
- 3. Desplazar el sensor a la posición de montaje
- 4. Apretar bien la cinta, asegurarse de que el sensor sienta firmemente

Indicaciones:

Para una medición óptima, establezca un contacto directo y permanente entre la parte inferior del sensor y la superficie del contenedor IBC.

Montaje en techo con tornillos

La versión del equipo para el montaje en techo dispone de soportes de montaje en la tapa de la carcasa. El montaje se lleva a cabo por medio de tornillos y tacos apropiados de parte de la obra.



Fig. 7: Montaje en techo con tornillos



Montaje en techo con imanes

La versión del equipo para el montaje en techo dispone de tres imanes en la tapa de la carcasa. Con ello es posible fijar el sensor en superficies ferromagnéticas sin necesidad de perforar y atornillar.



Fig. 8: Montaje en techo con imanes



Peligro:

Cuando son colocados en superficies metálicas, los imanes desarrollan una gran fuerza de atracción magnética. Debido a ello es posible aplastarse los dedos o las manos. Al colocar los imanes, lleve siempre guantes de seguridad y trabaje con especial precaución.

4.5 Aseguramiento de transporte después del montaje

Aseguramiento de transporte



La unión adhesiva y el montaje flexible del equipo han sido concebidas exclusivamente para una operación estacionaria del depósito.

Peligro:

El depósito está expuesto durante el transporte a vibraciones y a golpes. Debido a ello es posible que el equipo se caiga, con el riesgo de que se produzcan daños materiales o personales. Para evitarlo, hay que asegurar por principio el equipo al depósito con las armellas de aseguramiento incorporadas, p. ej. empleando un alambre metálico.



5 Poner en marcha - los pasos más importantes

Requisitos

¿Qué?	¿Cómo?
Cuenta en el VEGA Inventory System	Disponible a través de su persona de contacto de VEGA
Papel de usuario Supervisor	Es asignado por su administrador de VEGA Inventory System
VEGA Tools app, VEGA Inven- tory System app	Descarga a través de Apple App Sto- re, Google Play Store, Baidu Store

Activación del sensor

Mediante imán	A través de smartphone (VEGA Tools app o VEGA Inventory Sys- tem app)
Mover el imán suministrado a lo largo de la línea hacia la tapa de la carcasa	Acceder a la comunicación NFC, sos- tener el smartphone junto al lado del equipo con el logotipo "VEGA"

Configurar un punto de medición en el VEGA Inventory System

Portal web	VEGA Inventory System app
Punto de menú " <i>Redes de equipos - Añadir</i> ": Introducir el número de serie y el nombre del equipo	Punto de menú "Añadir equipo": Esca- near el código NFC o QR en el equipo o intoducir manualmente el núme- ro de serie



Configuración del sensor

Portal web	VEGA Inventory System app
Punto de menú " <i>Ajuste/linealización</i> " - Abrir el asistente (rango de medición e intervalo de envío a través de la VE- GA Tools app)	Terminar el asistente con linealiza- ción/ajuste



6 Incorporación

6.1 Incorporación en caso de activación con la app VEGA Inventory System

1. Abrir la app VEGA Inventory System en el smartphone e inciar sesión con la cuenta de supervisor.



2. Pulsar ""Añadir equipo".



3. Seleccionar el tipo de sensor por activar.





4. Pulsar el botón "NFC-Scan".



5. Aproximar el smartphone lateralmente al logotipo de VEGA que se encuentra en la carcasa.



 Introducir el nombre del equipo (p. ej. el número de silo).
 La app acepta automáticamente el número de serie del VEGA-PULS Air 23.

Guardar los ajustes.





 Asignar una linealización al VEGAPULS Air 23.
 Para ello, o bien establecer un vínculo con una linealización ya existente o crear una nueva linealización.





Ha concluido la incorporación del sensor. El VEGAPULS Air 23 ha sido integrado en el VEGA Inventory System.



6.2 Incorporación en caso de una activación por medio de imán

1. Desplazar el imán de activación en el sentido horario por encima de la tapa hasta que el LED verde trasluzca a través de la tapa del VEGAPULS Air 23.



- 2. Abrir "vis.vega.com" e iniciar sesión con la cuenta de supervisor.
- Abrir "Configuración Redes de equipos" y pulsar en "Añadir".



4. Introducir el número de serie y el nombre del equipo (p. ej. el número de silo) del VEGAPULS Air 23 y guardar.



5. Abrir "*Configuración - Ajuste/linealización*" y asignar una linealización al VEGAPULS Air 23.

64314-ES-231103



Para ello, o bien establecer un vínculo con una linealización ya existente o crear una nueva linealización.



Ha concluido la incorporación del sensor. El VEGAPULS Air 23 ha sido integrado en el VEGA Inventory System.



7 Activación, funciones del equipo

7.1 Activación

Resumen

Existen las siguientes posibilidades para la activación del equipo desde el estado de desactivación en el que se encuentra:

- Mediante smartphone con VEGA Tools app a través de NFC •
- Mediante imán (con la versión de montaje con imanes no es posible la activación mediante imán)

Para la activación no es necesario abrir el equipo.

Indicaciones:

Una desactivación del equipo se lleva a cabo en el VEGA Inventory System. No es posible una reactivación del equipo en el VE-GA Inventory System, sino que tiene lugar in situ mediante smartphone o mediante imán. ¡Tenga esto en cuenta antes de proceder a la desativación!

Activación del equipo -

Mediante smartphone

Montaje mediante pegado Para la activación, proceda de la siguiente manera:

- Activar comunicación NFC
- Iniciar la aplicación VEGA Tools
- 3. Seleccionar activación del sensor
- 4. Acerque el smartphone a la parte superior del sensor de radar, por encima de la inscripción "VEGA"



Fig. 9: Activación del sensor - Smartphone

- 1 Sensor de radar
- 2 Superficie de contacto para la comunicación NFC
- 3 Smartphone
- 5. Bajar el smartphone lentamente

La aplicación confirma la activación exitosa con el mensaje:

"Se ha activado el sensor, número de serie:, Equipo VEGA-PULS Air 23"



Activación del

equipo - Montaje en

techo con tornillos

Con ello ha concluido la puesta en marcha y el equipo es operativo.

Mediante imán

Para la activación, proceda de la siguiente manera:

→ Sostenga el imán muy cerca de la parte superior del equipo junto al rótulo "VEGA" y muévalo una vez en círculo.



Fig. 10: Activación del sensor - Imán

- 1 Sensor de radar
- 2 Superficie de contacto para el imán
- 3 Imán

Т

Con ello ha concluido la puesta en marcha y el equipo es operativo.

Indicaciones:

Los equipos para el montaje en techo tienen que ser activados antes del montaje.

Mediante smartphone

Para la activación, proceda de la siguiente manera:

- 1. Activar comunicación NFC
- 2. Iniciar la aplicación VEGA Tools
- 3. Seleccionar activación del sensor
- 4. Acerque el smartphone a la parte superior del sensor de radar, por encima de la inscripción "VEGA"

VEGAPULS Air 23 • Equipo autárquico con transmisión de valores de medición por radio





Fig. 11: Activación del sensor - Smartphone

- 1 Sensor de radar
- 2 Superficie de contacto para la comunicación NFC
- 3 Smartphone
- 5. Bajar el smartphone lentamente

La aplicación confirma la activación exitosa con el mensaje:

"Se ha activado el sensor, número de serie:, Equipo VEGA-PULS Air 23"

Con ello ha concluido la puesta en marcha y el equipo es operativo.

Mediante imán

Para la activación, proceda de la siguiente manera:

→ Sostenga el imán muy cerca de la parte superior del equipo junto al rótulo "VEGA" y muévalo una vez en círculo.



Fig. 12: Activación del sensor - Imán

- 1 Sensor de radar
- 2 Superficie de contacto para el imán
- 3 Imán

Con ello ha concluido la puesta en marcha y el equipo es operativo.



Activación del equipo - Montaje en techo con imanes

Indicaciones:

1

Los equipos para el montaje en techo tienen que ser activados antes del montaje.

Para la activación, proceda de la siguiente manera:

- 1. Activar comunicación NFC
- 2. Iniciar la aplicación VEGA Tools
- 3. Seleccionar activación del sensor
- 4. Acerque el smartphone a la parte superior del sensor de radar, por encima de la inscripción "VEGA"



Fig. 13: Activación del sensor - Smartphone

- 1 Sensor de radar
- 2 Superficie de contacto para la comunicación NFC
- 3 Smartphone
- 5. Bajar el smartphone lentamente

La aplicación confirma la activación exitosa con el mensaje:

"Se ha activado el sensor, número de serie:, Equipo VEGA-PULS Air 23"

Con ello ha concluido la puesta en marcha y el equipo es operativo.

7.2 Función de medición

Transmisión del valor de
mediciónDespués de la activación se lleva a cabo una medición individual y se
da inicio al intervalo cíclico de medición. El sensor proporciona el va-
lor de distancia desde la parte inferior de la antena hasta la superficie
del medio. La conversión a nivel se lleva a cabo p. ej. en el VEGA In-
ventory System en el servidor de aplicación o en un servicio de nube.

Medición individual El equipo ofrece la posibilidad de comprobar la comunicación en la red correspondiente. Con ello se determina el valor de medición actual, que es transmitido una única vez al margen del envío cíclico de datos.

El procedimiento tiene lugar mediante una nueva activación mediante NFC o mediante imán, tal como se ha descrito antes. Con ello el sensor se activa al mismo tiempo para el envío cíclico de valores

34314-ES-231103



de medición. Con ello no se altera el ciclo de envío de un sensor ya activado.

7.3 Determinación de la ubicación

La versión LTE-M/NB-IoT del equipo dispone de la función "*Determinación de la ubicación*". La función se ejecuta por medio de un receptor GNSS-/GPS integrado a través de satélites de navegación.¹)

Indicaciones:

Con la versión LoRa del equipo no está disponible la función "Determinación de la ubicación".

Activación

Función

Con la determinación de posición activada se realiza una vez la determinación de posición GPS al cambiar la célula de radio móvil. Si no se encuentra ninguna posición después de 300 segundos, se cancela la determinación de posición y sólo se realiza después de un nuevo cambio de celda.

¹⁾ GNSS: Global Navigation Satellite System, GPS: Global Positioning System



8 Transmisión a la nube de los valores de medición y de los datos

8.1 Principios básicos de la comunicación

Para la transmisión de los valores de medición y de los datos a la nube, el equipo necesita en el lugar de montaje acceso a la red de telefonía móvil o a una red LoRaWAN, dependiendo de la versión. Si no hubiera disponible ninguna red correspondiente, es necesario instalar una puerta de enlace (gateway) LoRaWAN.

Indicaciones:

1

Asegúrese de tener un acceso libre a la red inalámbrica. No se permite cubrir metálicamente el equipo ni enclaustrarlo. Esto vale especialmente para la altura media de carcasa.

Indicaciones:

No se soporta la operación simultánea de LTE-M o NB-IoT y Lo-RaWAN.

Se transmiten los siguientes valores de medición o datos:

- Distancia hasta la superficie del medio (m)
- Temperatura de la electrónica (°C)
- Posición geográfica determinada mediante GNSS (coordenadas geográficas)
- Posición de montaje (ángulo °)
- Duración residual baterías de litio (%)
- Estado del equipo

Las posibilidades de transmisión se describen a continuación.

8.2 NB-IoT/LTE-M - VEGA Inventory System

Con NB-IoT (Narrow band Internet of Things) y LTE-M (Long Term Evolution for Machines) se da importancia a tasas de datos bajas y a altos alcances de transmisión. También es importante la posibilidad de atravesar obstáculos de la propagación, como por ejemplo edificios, para lo cual es bien apropiada la señal de onda larga.



Fig. 14: Transmisión inalámbrica de valores de medición a través de NB-IoT y LTE-M al VEGA Inventory System

El envío de datos tiene lugar a través de una tarjeta eSIM integrada en el sensor. Ésta envía los datos a través de la red de telefonía móvil directamente al VEGA Inventory System. Si no hay disponible



ninguna red de telefonía móvil, se recurre automáticamente a LoRa (ver más abajo) como segunda opción.

Después del envío de datos a través de la red de telefonía móvil, los sensores son dados a conocer automáticamente en el VEGA Inventory System a través de su número de serie. En cuanto los sensores han sido enlazados allí, los datos están disponibles para la visualización.

8.3 LoRa-WAN (Fall back) - VEGA Inventory System

LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) es el modo de transmisión de datos disponible en caso de fallo de la red móvil en la zona del punto de medición. En este caso o en ausencia de red móvil, el dispositivo realiza un auto-join a LoRa. Sin embargo, para ello se necesita de un gateway correspondiente. Este gateway recoge los datos vía LoRa de los sensores y los transmite por telefonía móvil al propio servidor LoRa de VEGA.



Fig. 15: Transmisión inalámbrica de valores de medición a través de Lo-Ra-WAN, servidor LoRA al VEGA Inventory System

Allí están registrados tanto los equipos como también las gateways con sus datos. Los sensores y las gateways tienen así llamados Device EUIs, a través de los cuales pueden ser identificados unívocamente. El servidor LoRa transmite los datos seguidamente al VEGA Inventory System.

8.4 NB-IoT/LTE-M - VEGA Cloud

El envío de datos tiene lugar por medio de una tarjeta eSIM integrada en el sensor. Ella envía los datos a la nube VEGA a través de la red de telefonía móvil.





Fig. 16: Transmisión inalámbrica de valores de medición a través de NB-IoT y LTE-M a la nube VEGA

8.5 LoRaWAN - Redes privadas

La otra posibilidad consiste en el envío de los datos a través de la red privada LoRa-WAN del usuario. Para ello es necesario dar a conocer el sensor dentro de esa red.



Fig. 17: Transmisión de valor inalámbrica

Para ello, el usuario registra en su interfaz el sensor con sus valores característicos (DevEUI, AppKey y JoinEUI). Después de que se ha dado lugar a un "Join", el sensor aparece en la interfaz del usuario. Los bytes enviados - se describe en el capítulo "*Red inalámbrica LoRaWAN - transmisión de datos*" y se descodifica correspondientemente en el sistema de aplicación.

9



Seleccionar el equipo

de la app VEGA Inventory System Seleccione primero el equipo que desea añadir al VEGA Inven-

Configurar un punto de medición a través



Selección del método para añadir

Seleccione el método para añadir deseado:

13:13 Tue 5. Oct	Add device	🗢 62 % 🔳)
	Select method to add:	
	NFC scan	
	QR scan	
	Serial number	
	#	



10 Configuración del equipo a través de VEGA Inventory System

Resumen

El VEGA Inventory System ofrece la posibilidad de un acceso remoto al VEGAPULS Air 23 mediante telefonía móvil.



Fig. 18: Acceso remoto del VEGA Inventory System al sensor a través de NB-IoT o LTE-M

Indicaciones:

Este acceso remoto no se soporta en caso de una conexión a través de LoRaWAN.

Requisitos Condiciones para el empleo de este canal de retorno son: Software del equipo a partir de 1.1.0²⁾ Versión actual del VEGA Inventory Systems Conexión de la telefonía móvil disponible a través de NB-IoT/LTE-M Volumen de acceso Parámetros legibles: IMFI³⁾ Parámetros editables: Inicio del rango de medición/fin del rango de medición • Intervalo de medición y de transmisión • Acciones eiecutables: Determinación de la ubicación Secuencia Los cambios se guardan primero en el VEGA Inventory System. Entonces son transmitidos después al sensor con el siguiente envío cíclico de valores de medición, despúes de lo cual pasan a ser efectivos. Indicaciones: Si en el sensor está activada la protección de la parametrización, entonces este acceso remoto no está disponible. ²⁾ Los equipos a partir de esta versión de software disponen de un chip de telefonía móvil apto para ello. No es posible una actualización del software a esta versión.

3) International Mobile Equipment Identity

Mantenimiento

Limpieza



11 Diagnóstico y Servicio

11.1 Mantenimiento

En caso un uso previsto, no se requiere mantenimiento especial alguno durante el régimen normal de funcionamiento.

La limpieza contribuye a que sean visibles la placa de características y las marcas en el equipo.

Para ello hay que observar lo siguiente:

- Emplear únicamente productos de limpieza que no ataquen a la carcasa, la placa de características, las juntas y la unión adhesiva con el depósito
- Utilizar sólo métodos de limpieza que se correspondan con el grado de protección
- Al emplear limpiadores de alta presión, mantener una distancia de 0,5 m como mínimo



Cuidado:

Por principio, el montaje con cinta tensora no es apropiado para la limpieza con alta presión. El equipo se puede soltar del soporte si no está suficientemente fijado, dependiendo de la presión y la distancia de limpieza. Como consecuencia pueden producirse daños personales y materiales. Para evitarlo, retire el equipo del depósito antes de proceder a la limpieza.

11.2 Eliminar fallos

Comportamiento en caso Es responsabilidad del operador de la instalación, la toma de medide fallos das necesarias para la eliminación de los fallos ocurridos. Causas de fallo El aparato ofrece un máximo nivel de seguridad de funcionamiento. Sin embargo, durante el funcionamiento pueden presentarse fallos. Esos fallos pueden tener por ejemplo las causas siguientes: Sensor Proceso Estado de carga de la batería de litio Disponibilidad/calidad de la radiotransmisión Evaluación de la señal Comportamiento des-En dependencia de la causa de interrupción y de las medidas tomapués de la eliminación de das hay que realizar nuevamente en caso necesario los pasos de fallos procedimiento descritos en el capítulo "Puesta en marcha". Línea directa de asisten-Si estas medidas no produjeran ningún resultado, en casos urgencia técnica - Servicio 24 tes póngase en contacto con la línea directa de servicio de VEGA horas llamando al número +49 1805 858550.

El servicio de asistencia técnica está disponible también fuera del horario normal de trabajo, 7 días a la semana durante las 24 horas.



Debido a que ofertamos este servicio a escala mundial, el soporte se realiza en idioma inglés. El servicio es gratuito, el cliente solo paga la tarifa telefónica normal.

11.3 Cambio de celdas

Las celdas primarias no pueden ser cambiadas en el lugar por el usuario. Un cambio inadecuado puede perjudicar las propiedades metrológicas de la unidad.

Para extender la vida útil de su equipo, VEGA ofrece un servicio de recambio de celdas de litio para el VEGAPULS Air 23.

Devuelva el equipo como se describe en el capítulo "*Procedimiento en caso de reparación*" marcado como mercancía peligrosa y con la nota de que las celdas deben ser cambiadas.

11.4 Procedimiento en caso de reparación

En nuestra página web encontrará información detallada sobre el procedimiento en caso de reparación.

Para que podamos realizar la reparación rápidamente y sin tener que hacer preguntas, genere allí una hoja de retorno de equipo con los datos de su equipo.

Para ello necesita:

- El número de serie del equipo
- Una breve descripción del problema
- Datos relativos al producto

Imprimir la hoja de retorno de equipo generada.

Limpiar el equipo y embalarlo a prueba de rotura.

Enviar junto con el equipo la hoja de retorno de equipo impresa y, dado el caso, una hoja de datos de seguridad.

La dirección para el retorno se indica en la hoja de retorno de equipo generada.



12 Desmontaje con unión adhesiva

12.1 Indicaciones de desmontaje

El equipo puede desmontarse de la superficie de un depósito IBC desenroscando la carcasa del sensor del anillo de montaje. El anillo de montaje permanece con su unión adhesiva en la superficie del depósito y puede emplearse para un nuevo montaje del sensor.

Si se desea retirar el anillo de montaje, hay que observar los pasos de montaje de la siguiente sección.



Fig. 19: Desmontaje con unión adhesiva

- 1 Tapa del depósito
- 2 Anillo de montaje con superficie adhesiva
- 3 Sensor



Peligro:

Si el sensor presentara daños visibles, existe riesgo de incendio debido a posibles daños en la batería de litio. En tal caso no se permite embalar ni transportar el equipo.

12.2 Pasos para el desmontaje del anillo de montaje

Herramienta

Para el desmontaje del anillo de montaje se necesitan las herramientas siguientes:

- Llave de banda
- dado el caso, un rascador de madera



Peligro:

En función del medio que se encuentra dentro del depósito IBC, en caso de daños en el depósito pueden surgir otros riesgos para el usuario cuyos efectos es imposible predecir. Por ello, antes de proceder a los trabajos de desmontaje, infórmese acerca del contenido del depósito IBC y siga las indicaciones de la hoja de datos de seguridad del producto correspondiente.



Cuidado:

El empleo de herramientas puntiagudas o afiladas para el desmontaje puede dar lugar a daños en el depósito IBC o en el equipo, con las consecuencias arriba descritas. Por ello, cíñase al procedimiento



descrito a continuación y emplee únicamente las herramientas recomendadas por VEGA.

Desmontaje

Para el desmontaje, proceda como se indica a continuación:

- 1. Aplicar la llave de banda en torno al anillo de montaje
- 2. Girar el anillo de montaje con la llave de banda, la adhesión se suelta sin necesidad de emplear demasiada fuerza.
- Retirar por completo los restos de adhesivo con el rascador de madera y eliminarlos en correspondencia con las estipulaciones localmente vigentes

Consejos:

Para un nuevo empleo de un anillo de montaje, en VEGA está disponible la superficie adhesiva como pieza de repuesto.

12.3 Eliminar



Entregue el equipo directamente a una empresa de reciclaje especializada y no utilice para ello los puntos de recogida municipales.

Retire primero las baterías que pudiera haber, siempre que sea posible retirarlas del equipo, y proceda a eliminarlas por separado de la forma debida.

Si hubiera guardados datos personales en el equipo usado por eliminar, hay que borrarlos antes de proceder a la eliminación del equipo.

Si no tiene posibilidades, de reciclar el equipo viejo de forma especializada, consulte con nosotros acerca de las posibilidades de reciclaje o devolución.



13 Certificados y homologaciones

13.1 Homologaciones radiotécnicas

Radar

El equipo ha sido comprobado y homologado de acuerdo con la edición actual de las normas o estándares pertinentes específicos de cada país.

Encontrará las especificaciones para el empleo en el documento "*Regulations for radar level measuring instruments with radio approvals*" en nuestro sitio web.

Telefonía móvil

Los módulos de radio del equipo han sido comprobados y homologados de acuerdo con la edición actual de las normas o estándares específicos de cada país.

Encontrará las confirmaciones y las regulaciones para el empleo en el documento adjunto "*"Homologaciones radiotécnicas*" o en nuestro sitio web.

LPWAN

El módulo de radio del dispositivo ha sido comprobado y homologado de acuerdo con la edición actual de las normas o estándares específicos de cada país.

Encontrará las confirmaciones y las regulaciones para el empleo en el documento adjunto "*"Homologaciones radiotécnicas*" o en nuestro sitio web.

13.2 Conformidad

El equipo cumple los requisitos legales de las directivas o reglamentos técnicos específicos de cada país. Certificamos la conformidad con la marca correspondiente.

Las declaraciones de conformidad correspondientes están en nuestra página web.

13.3 Sistema de gestión ambiental

La protección de la base natural de vida es una de las tareas más urgentes. Por eso hemos introducido un sistema de gestión del medio ambiente, con el objetivo de mejorar continuamente el medio ambiente empresarial. El sistema de gestión del medio ambiente está certificado por la norma DIN EN ISO 14001.

Ayúdenos a cumplir estos requisitos y respete las instrucciones medioambientales de los capítulos "*Embalaje, transporte y almacenamiento*", "*Eliminación*" de este manual de instrucciones.



14 Anexo

14.1 Datos técnicos

Nota para equipos homologados

Para equipos homologados (p. ej. con aprobación Ex) rigen los datos técnicos de las correspondientes indicaciones de seguridad. Estos pueden diferir de los datos aquí aducidos por ejemplo para las condiciones de proceso o para la alimentación de tensión.

Todos los documentos de homologación se pueden descargar de nuestra página web.

Materiales y pesos		
Materiales, sin contacto con el medio		
- Carcasa	PVDF	
 Anillo de montaje 	HDPE	
 Material espumoso en anillo de mon- taje con soporte flexible recambiable 	EPDM	
– Junta de la tapa	Silicona	
Peso, según versión		
– Unión adhesiva, montaje en tapa	apróx. 0,35 kg (0.772 lbs)	
 Montaje en techo con imanes 	aprox. 0,41 kg (0.9 lbs)	
 Soporte flexible recambiable 	aprox. 0,55 kg (1.212 lbs)	

Magnitud de entrada

Magnitud de medición

El valor medido es la distancia entre el borde de la antena del sensor y la superficie del producto. El borde de la antena es también el plano de referencia para la medición.



Fig. 20: Datos para la magnitud de entrada

- 1 Plano de referencia
- 2 Magnitud medida, rango de medida máx.

Rango de medición máx. 3 m (9.84 ft)

Desviacion (segun DIN EN 60770	-1)
Condiciones de referencia de proce	so según DIN EN 61298-1
- Temperatura	+18 +30 °C (+64 +86 °F)
 Humedad relativa del aire 	45 75 %
 Presión de aire 	860 1060 mbar/86 106 kPa (12.5 15.4 psig)



Condiciones de referencia de montaje

- Distancia con respecto a estructuras > 200 mm (7.874 in) internas
- Reflector
- Reflexiones parásitas

Reflector de placas plano

Error de medición

Máxima señal parásita 20 dB menor que la señal útil Ver el gráfico siguiente:



Fig. 21: Error de medición bajo condiciones de referencia

- 1 Plano de referencia
- 2 Rango de medición recomendado

Características de medición y datos de rendimiento

•	
Frecuencia de medición	Banda W (tecnología de 80 GHz)
Tiempo del ciclo de medición	≤5s
Intervalo de medición y de transmisión	cada 15 minutos cada 24 horas (configurable durante el pedido)
Ángulo de haz4)	8°
Potencia emitida de AF (dependiente de	a configuración) ⁵⁾
 Densidad de potencia de emisión media espectral 	-3 dBm/MHz EIRP
 Densidad de potencia de emisión espectral máxima 	+34 dBm/50 MHz EIRP
 Densidad de potencia máxima a 1 m de distancia 	< 3 µW/cm ²
Orientación con respecto a la medición	vertical 90°, \pm 10°

Fase de conexión

Tiempo de arranque hasta el primer valor < 10 s de medición válido

⁴⁾ Fuera del ángulo de radiación especificado la energía de la señal de radar tiene nivel reducido al 50 % (-3 dB)).

5) EIRP: Equivalent Isotropic Radiated Power



Bandas de	frecuencia6)
-----------	--------------

- NB-IoT (LTE-Cat-NB1)
- LTE-M (LTE-CAT-M1)

B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B12, B13, B17, B19, B20, B25, B26, B28, B66 B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18,

B19, B20, B25, B26, B28, B66

Transmisión inalámbrica de datos - Lo	RaWAN
Región LoRaWAN	EU863-870, US902-928, AU915-928, AS923-1
Potencia máxima de emisión	
- EU863-870	14 dBm
- US902-928	14 dBm
– AU915-928	14 dBm
– AS923-1	16 dBm
LoRaWAN Specification Version	V1.0.2
LoRaWAN Regional Parameters Version	1.0.2rB
Class of Operation	A
Optional ADR Feature Supported	Yes
Activation	ΟΤΑΑ
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-20 +60 °C (-4 +140 °F)
Temperatura de almacenaje y transporte	-20 +80 °C (-4 +176 °F)
Condiciones ambientales mecánicas	
Oscilaciones sinusoidales	Clase 5M2 según IEC 60721-3-5
Choques (golpe mecánico)	10 g, 11 ms; 30 g, 6 ms según IEC 60721-3-5
Resistencia a los golpes	IK07 según IEC 622627)
Condiciones de proceso	
Temperatura de proceso	-20 +60 °C (-4 +140 °F)
Reloj integrado	
Formato de fecha	Día, mes año
Formato de tiempo	12 h/24 h
Zona de tiempo, ajuste de fábrica	CET
Desviación de precisión de marcha	10,5 min/año
Celda primaria integrada	
Tipo de batería	LS 17500 (Saft), metal de litio (Li/SOCL2), no recargable
Número de celdas individuales	2
Tensión de batería, cada una	3,6 V

6) Entrega específica para cada país según la configuración de pedido

 $^{7)}\,$ Comprobación con semiesfera 50 mm, 500 g, ±25 g

64314-ES-231103



Capacidad de batería, cada una	3,6 Ah
Contenido energético, cada una	12,96 Wh
Contenido de litio, cada una	aprox. 0,9 g
Peso, cada una típ.	23 g
Descarga automática	< 1 % después de 1 año a 20 °C
Tiempo en funcionamiento	

El tiempo de funcionamiento de la batería depende de muchos factores: calidad de recepción, condiciones de medición, variaciones de temperatura, estándar de radio, proveedor de red, etc.

Con tareas típicas de medición bajo condiciones habituales, el tiempo de vida de la batería es de más de ocho años.

La calculadora de duración de batería ofre-

ce un cálculo detallado con condiciones de medición ajustables: www.vega.com/en-de/products/product-catalog/level/radar/vegapuls-air-runtime-calculation

Magnitud de salida adicional - temperatura de la electrónica							
Rango -20 +60 °C (-4 +140 °F)							
Resolución	< 0,1 K						
Error de medición	±3 K						
Medidas de protección eléctrica							
Tipo de protección							
– Unión adhesiva	IP66/IP69 según IEC 60529, Type 6P según NEMA ⁸⁾						
 Soporte flexible recambiable, montaje en techo 	IP66/IP68 (IPX8: 0,2 bar para 24 h) según IEC 60529, Type 6P según NEMA						
 Montaje en depósito con soporte en el techo 	IP66/IP68 (0,2 bar) según IEC 60529, tipo 6P según NEMA						
Altura sobre el nivel del mar	2000 m (6562 ft)						
Clase de aislamiento	Ninguna (operación autárquica)						
Grado de contaminación	4						

14.2 Redes inalámbricas LTE-M y NB-IoT

LTE-M y NB-IoT

LTE-M (Long Term Evolution for Machines) y NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) son extensiones del estándar de telefonía móvil LTE a aplicacion IoT. Ambas permiten una conexión inalámbrica de objetos físicos móviles a Internet por medio de la red de telefonía móvil.

Puede obtener más información de su correspondiente proveedor de telefonía móvil.

14.3 Red inalámbrica LoRaWAN - transmisión de datos

LoRaWAN

LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) es un protocolo de red para la transmisión inalámrica de señal a una correspondiente puerta de enlace o gateway. LoRaWan permite un alcance de va-

⁶⁾ Los datos valen para la carcasa. Con IP69 para unión adhesiva es necesario, además de la cinta adhesiva, pegamento de dos componentes, p. ej. 3M Typ 8005





rios kilómetros al aire libre y una buena penetración de edificios con un bajo consumo de corriente del módulo de emisión.

Para el enlace ascendente de los paquetes de datos LoRa se emplea FPort 1.

A continuación se exponen los detalles requeridos específicos del equipo. Encontrará más información acerca de LoRaWAN en *www.lora-alliance.org*.

Corriente de datos, orden de bytes, estructura de paquete

Los datos se transmiten en paquetes como corriente de bytes. Cada paquete contiene un identificador al comienzo que determina el significado de los bytes siguientes.

Secuencia de bytes correspondiente:

Cayenne Low Power Payload (LPP) Guideline, BigEndian.

Como estándar se transmite el paquete 8. Si hay valores clave adicionales en el sensor (estado de error, posición), son necesarios paquetes alternativos. El tamaño máximo de paquete es de 52 bytes en Europa y de 11 bytes en los EE. UU. con el factor de dispersión máximo.

Una función estándar LoRa transmite además con cada paquete un contador de paquetes y el número de serie del módulo LoRa.

Estructura de paquete

Grupo de paquetes	v	alor físico/	Información			
	ок	OK & GPS	Error	Error y GPS	Info1	Info2
Paquete	8	9	10	11	16	17
			Cantida	ad Bytes		
Identificador de paquete	1	1	1	1	1	1
Estado NAMUR del equipo			1	1		
Valor de medición como número de coma flotante	4	4	4	4		
Unidad valor de medición	1	1	1	1		
Capacidad restante de la batería en %	1	1	1	1		
Ubicación (GNSS)		8		8		
Estado de equipo VEGA			4	4		
Temperatura	2	2	2	2		
Unidad de temperatura	1	1	1	1		
Ángulo de inclinación con respecto a la ver- tical	1	1	1	1		
Información					1	
DTM ID					4	
Código del fabricante					4	
Device Type					4	
Software version System					1	
Software version Function					1	
Software version Error					1	
Software version Customer					1	



Grupo de paquetes	v	alor físico	Información				
	ок	OK & GPS	Error	Error y GPS	Info1	Info2	
Paquete	8	9	10	11	16	17	
	Cantidad Bytes						
Intervalo de medición/envío					7		
Contador de cambios					2		
Escala mín.					4		
Escala máx.					4		
Device Name						19	
Device Tag						19	
Suma	11	19	16	24	35	39	

Estructura de paquete con una operación en los EE. UU.

	ок	Error 1	Error 2	GPS	Info1	Info2	Info3	Info4
Paquete	18	19	20	21	23	24	25	26
				Cantida	d Bytes			
Identificador de paquete	1	1	1	1	1	1	1	1
Estado NAMUR del equipo		1	1	1	1	1	1	1
Valor de medición como número de co- ma flotante	4	4						
Unidad valor de medición	1	1						
Capacidad restante de la batería en %	1	1						
Ubicación (GNSS)				8				
Estado de equipo VEGA			4					
Temperatura	2		2					
Unidad de temperatura	1		1					
Ángulo de inclinación con respecto a la vertical	1	1						
Información					1			
DTM ID					4			
Código del fabricante					4			
Device Туре						4		
Software version System						1		
Software version Function						1		
Software version Error						1		
Software version Customer						1		
Intervalo de medición/envío							7	
Contador de cambios							2	



	ок	Error 1	Error 2	GPS	Info1	Info2	Info3	Info4
Paquete	18	19	20	21	23	24	25	26
	Cantidad Bytes							
Escala mín.								4
Escala máx.								4
Device Name								
Device Tag								
Suma	11	9	9	10	11	10	11	10

Estado NAMUR

	Estado NAMUR							
Mensaje estado NAMUR	0	1	2	3	4			
Significado	Good	Function Check	Maintenance request	Out of speci- fication	Failure			

Estado de equipo VEGA

	Estado de e	quipo VEGA
Mansaje estado de equipo VEGA	1016	32100
Significado	ver "Mensaje estado de de jes de estado segú	talle" en el capítulo "Mensa- in NAMUR NE 107"

Ejemplos de transmisión de datos

Paquete 8, conjunto de datos 0x083FA31F152D2401042009

Byte 1	Byte 2 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8 9	Byte 10	Byte 11
0x08	0x3FA31F15	0x2D	0x24	0x0104	0x20	0x09
Identificador de paquete	Valor de me- dición	Unidad valor de medición	Capacidad restante de la batería en %	Temperatura	Unidad de temperatura	Ángulo de in- clinación con respecto a la vertical
8	1.27439	0x2D = 45 = m	36 %	26	0x20 = 32 = °C	9°



14.4 Dimensiones



Fig. 22: Medidas VEGAPULS Air 23

- 1 Versión para montaje mediante pegado y con cinta tensora
- 2 Versión para montaje en techo



14.5 Derechos de protección industrial

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see <u>www.vega.com</u>.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site <u>www.vega.com</u>.

VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web <u>www.vega.com</u>.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте <u>www.vega.com</u>.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站<<u>www.vega.com</u>。

14.6 Licensing information for open source software

Open source software components are also used in this device. A documentation of these components with the respective license type, the associated license texts, copyright notes and disclaimers can be found on our homepage.

14.7 Marca registrada

Todas las marcas y nombres comerciales o empresariales empleados pertenecen al propietario/ autor legal.



													ת
												L C	2
												-4 Г	h
													0
													211
												8	ر د

48





													ת
												L C	2
												-4 Г	h
													0
													211
												8	ر د

50



Fecha de impresión:



Las informaciones acera del alcance de suministros, aplicación, uso y condiciones de funcionamiento de los sensores y los sistemas de análisis corresponden con los conocimientos existentes al momento de la impresión. Reservado el derecho de modificación

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2023

CE

VEGA Grieshaber KG Am Hohenstein 113 77761 Schiltach Alemania

Teléfono +49 7836 50-0 E-Mail: info.de@vega.com www.vega.com