Mise en service

Unité de commande et afficheur encastrés pour les capteurs de niveau

VEGAMET 341

4 ... 20 mA





Document ID: 63730





Table des matières

1	À pro	pos de ce document	4
	1.1	Fonction	4
	1.2	Personnes concernées	4
_	1.3	Symbolique utilisee	4
2	Pour	votre sécurité	5
	2.1	Personnel autorisé	5
	2.2	Utilisation conforme a la destination	5 5
	2.3	Consignes de sécurité générales	5
	2.5	Installation et exploitation aux États-Unis et au Canada	6
	2.6	Consignes de sécurité pour atmosphères Ex	6
3	Desc	ription du produit	7
-	3.1	Structure	7
	3.2	Fonctionnement	8
	3.3	Paramétrage	8
	3.4	Emballage, transport et stockage	9
4	Mont	age	.11
	4.1	Remarques générales	. 11
	4.2	Consignes de montage	. 11
5	Racc	ordement à l'alimentation en tension	. 12
	5.1	Préparation du raccordement	. 12
	5.2	Entrée de capteur mode de fonctionnement actif/passif	12
	5.3	Raccordement	. 13
	5.4	Schéma de raccordement	. 13
	5.5	Phase de mise en marche	. 14
6	Prote	ction d'accès	16
	6.1	Interface sans fil Bluetooth	. 16
	6.2	Protection du paramétrage	. 16
	6.3	Enregistrement du code dans myvEGA	. 17
7	Mettr	e en service avec l'unité de réglage et d'affichage intégrée	. 18
	7.1	Système de commande	. 18
	7.2	Affichage de valeurs mesures et d'options du menu	. 19
	7.3	Étapes de mise en service	22
	Mice		
0		en service avec smartphone/tablette (bluetooth)	. 20 ດວ
	82	Établir la connexion	20 28
	8.3	Paramétrage	29
٩	Mico	en service par PC/portable (Bluetooth)	30
3	0.1	Prénarations	30
	9.2	Établir la connexion	. 30
	9.3	Paramétrage	. 31
10	Δnnli	cations et fonctions	32
	~PP1		
	10 1	Mesure de niveau dans la cuve de stockage avec sécurité antidébordement/protection	۱
	10.1	Mesure de niveau dans la cuve de stockage avec sécurité antidébordement/protection contre la marche à vide	ı . 32



	10.2 10.3	Station de pompage avec fonction de commande de pompes Débit canal ouvert	35 43
11	Diagr	ostic et maintenance	47
	11.1	Maintenir	47
	11.2	Élimination des défauts	47
	11.3	Diagnostic, messages d'erreur	48
	11.4	Mise à jour du logiciel	50
	11.5	Procédure en cas de réparation	50
12	Démo	ontage	52
	12.1	Étapes de démontage	52
	12.2	Recyclage	52
13	Certi	ficats et agréments	53
	13.1	Agréments radiotechniques	53
	13.2	Agréments pour les zones Ex	53
	13.3	Agréments comme sécurité antidébordement	53
	13.4	Conformité	53
	13.5	Système de gestion de l'environnement	53
14	Δnne		- 4
		хе	54
	14.1	xe Caractéristiques techniques	54
	14.1 14.2	xe Caractéristiques techniques Aperçu applications/fonctionnalité	54 54 57
	14.1 14.2 14.3	xe Caractéristiques techniques Aperçu applications/fonctionnalité Dimensions	54 57 60
	14.1 14.2 14.3 14.4	xe Caractéristiques techniques Aperçu applications/fonctionnalité Dimensions Droits de propriété industrielle	54 57 60 61
	14.1 14.2 14.3 14.4 14.5	xe Caractéristiques techniques Aperçu applications/fonctionnalité Dimensions Droits de propriété industrielle Licensing information for open source software	54 57 60 61 61

Date de rédaction :2024-02-19



1 À propos de ce document

1.1 Fonction

La présente notice contient les informations nécessaires au montage, au raccordement et à la mise en service de l'appareil ainsi que des remarques importantes concernant l'entretien, l'élimination des défauts, le remplacement de pièces et la sécurité. Il est donc primordial de la lire avant d'effectuer la mise en service et de la conserver près de l'appareil, accessible à tout moment comme partie intégrante du produit.

1.2 Personnes concernées

Cette notice s'adresse à un personnel qualifié formé. Le contenu de ce manuel doit être rendu accessible au personnel qualifié et mis en œuvre.

1.3 Symbolique utilisée



ID du document

Ce symbole sur la page de titre du manuel indique l'ID du document. La saisie de cette ID du document sur <u>www.vega.com</u> mène au téléchargement du document.

Information, remarque, conseil : Ce symbole identifie des informations complémentaires utiles et des conseils pour un travail couronné de succès.



Remarque : ce pictogramme identifie des remarques pour éviter des défauts, des dysfonctionnements, des dommages de l'appareil ou de l'installation.



Attention : le non-respect des informations identifiées avec ce pictogramme peut avoir pour conséquence des blessures corporelles.



Avertissement : le non-respect des informations identifiées avec ce pictogramme peut avoir pour conséquence des blessures corporelles graves, voire mortelles.



Danger : le non-respect des informations identifiées avec ce pictogramme aura pour conséquence des blessures corporelles graves, voire mortelles.



Applications Ex

Vous trouverez à la suite de ce symbole des remarques particulières concernant les applications Ex.

Liste

Ce point précède une énumération dont l'ordre chronologique n'est pas obligatoire.

1 Séquence d'actions

Les étapes de la procédure sont numérotées dans leur ordre chronologique.



Élimination

Vous trouverez à la suite de ce symbole des remarques particulières relatives à l'élimination.



2 Pour votre sécurité

2.1 Personnel autorisé

Toutes les manipulations sur l'appareil indiquées dans la présente documentation ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié, formé et autorisé par l'exploitant de l'installation.

Il est impératif de porter les équipements de protection individuels nécessaires pour toute intervention sur l'appareil.

2.2 Utilisation conforme à la destination

Le VEGAMET 341 est une unité de commande universelle pour le raccordement de capteurs 4 ... 20 mA.

Vous trouverez des informations plus détaillées concernant le domaine d'application au chapitre "*Description du produit*".

La sécurité de fonctionnement n'est assurée qu'à condition d'un usage conforme de l'appareil en respectant les indications stipulées dans la notice de mise en service et dans les éventuelles notices complémentaires.

2.3 Avertissement contre les utilisations incorrectes

En cas d'utilisation incorrecte ou non conforme, ce produit peut être à l'origine de risques spécifiques à l'application, comme par ex. un débordement du réservoir du fait d'un montage ou d'un réglage incorrects. Cela peut entraîner des dégâts matériels, des blessures corporelles ou des atteintes à l'environnement. De plus, les caractéristiques de protection de l'appareil peuvent également en être affectées.

2.4 Consignes de sécurité générales

L'appareil est à la pointe de la technique actuelle en prenant en compte les réglementations et directives courantes. Il est uniquement autorisé de l'exploiter dans un état irréprochable sur le plan technique et sûr pour l'exploitation. La société exploitante est responsable de la bonne exploitation de l'appareil. En cas de mise en œuvre dans des produits agressifs ou corrosifs, avec lesquels un dysfonctionnement de l'appareil pourrait entraîner un risque, la société exploitante a l'obligation de s'assurer du fonctionnement correct de l'appareil par des mesures appropriées.

Pendant toute la durée d'exploitation de l'appareil, la société exploitante doit en plus vérifier que les mesures nécessaires de sécurité du travail concordent avec les normes actuelles en vigueur et que les nouvelles réglementations y sont incluses et respectées.

Il est obligatoire de respecter les consignes de sécurité contenues dans cette notice, les normes d'installation spécifiques au pays et les règles de sécurité ainsi que les réglementations de prévention des accidents en vigueur.

Des interventions allant au-delà des manipulations décrites dans la notice technique sont exclusivement réservées au personnel que



nous avons autorisé pour des raisons de sécurité et de garantie. Les transformations ou modifications en propre régie sont formellement interdites. Pour des raisons de sécurité, il est uniquement permis d'utiliser les accessoires que nous avons mentionnés.

Pour éviter les dangers, il faudra tenir compte des consignes et des signalisations de sécurité apposées sur l'appareil.

2.5 Installation et exploitation aux États-Unis et au Canada

Ces instructions sont exclusivement valides aux États-Unis et au Canada. C'est pourquoi le texte suivant est uniquement disponible en langue anglaise.

Installations in the US shall comply with the relevant requirements of the National Electrical Code (NEC - NFPA 70) (USA).

Installations in Canada shall comply with the relevant requirements of the Canadian Electrical Code (CEC Part I) (Canada).

2.6 Consignes de sécurité pour atmosphères Ex

Il est uniquement autorisé d'utiliser des appareils avec agrément ATEX correspondant dans les zones explosibles (Ex). Tenez compte dans ce contexte des consignes de sécurité Ex spécifiques. Celles-ci font partie intégrante de la documentation de l'appareil et sont jointes à tout appareil avec agrément ATEX.



3 Description du produit

3.1 Structure

Compris à la livraison

- La livraison comprend :
- Unité de commande VEGAMET 341
- Deux éléments de serrage pour montage en tableau
- Paroi de séparation Ex (uniquement sur version Ex)
- Fiche d'information "Documents et logiciels" avec :
 - Numéro de série de l'appareil
 - Code QR avec lien pour scan direct
- Fiche d'information "*PIN et codes*" avec :
 Code de jumelage Bluetooth
- Fiche d'information "Access protection" avec :
 - Code de jumelage Bluetooth
 - Code de jumelage Bluetooth de secours
 - Code d'appareil de secours

Le reste de la livraison se compose de :

- Documentation
 - Les "Consignes de sécurité" spécifiques Ex (pour les versions Ex)
 - Agréments radiotechniques
 - Le cas échéant d'autres certificats

Information:

Dans la présente notice de mise en service, des caractéristiques de l'appareil livrées en option sont également décrites. La portée de la livraison varie en fonction de la spécification à la commande.



Fig. 1: VEGAMET 341

- 1 Plaque frontale avec unité de réglage et d'affichage
- 2 Éléments de serrage
- 3 Paroi de séparation Ex (uniquement sur version Ex)
- 4 Boîtier avec plaque signalétique et schémas de raccordement

Composants



Plaque signalétique	La plaque signalétique contient les informations les plus importantes servant à l'identification et à l'utilisation de l'appareil :
	• Type d'appareil
	Informations concernant les agréments
	 Informations relatives a la configuration Caractéristiques techniques
	Numéro de série de l'appareil
	 QR-code pour l'identification des appareils Code numérique pour l'accès Bluetooth (en option)
	 Informations concernant le fabricant
Documents et logiciels	Il existe les possibilités suivantes pour trouver les données de com- mande, des documents ou un logiciel relatif à votre appareil :
	Rendez-vous sur " <u>www.vega.com</u> " et indiquez dans la zone de recherche le numéro de série de votre appareil.
	 Scannez le QH-code sur la plaque signaletique. Ouvrez l'appli VEGA Tools et saisissez le numéro de série sous
	"Documentation".
•	Information:
	peuvent pas être lus, ceux-ci sont indiqués également sur le re-
	couvrement de l'écran à l'intérieur de l'appareil.
	3.2 Fonctionnement
Domaine d'application	L'unité de commande VEGAMET 341 alimente le capteur 4 20 mA raccordé, traite les valeurs de mesure et les affiche. Le boîtier encas- tré est idéal pour le montage dans le tableau de commande. Un grand écran pour la visualisation des données ainsi qu'un bouton rotatif/ poussoir pour un paramétrage faciles sur site sont intégrés.
	Cela permet une mise en œuvre facile des commandes de pompes, des mesures de débit dans des canaux ouverts et des barrages ainsi que des compteurs de somme. Avec le VEGAMET 341, il est possible de surveiller des valeurs limites en toute sécurité et de commuter des relais, par ex. pour une sécurité antidébordement selon WHG.
	Il est approprié pour de nombreux secteurs industriels ainsi que des constructeurs d'installations du fait de ses possibilités variées.
Principe de fonctionne- ment	L'unité de commande VEGAMET 341 peut alimenter le capteur rac- cordé et exploiter simultanément ses signaux de mesure. La grandeur de mesure désirée est affichée sur l'écran et transmise en plus à la sortie courant intégrée à des fins de traitement complémentaire. Ain- si, le signal de mesure peut être transmis à un indicateur déporté ou à un système de commande de niveau supérieur. De plus, des relais de travail sont intégrés pour la commande de pompes ou d'autres actionneurs.
	3.3 Paramétrage
Configuration sur le site	Le réglage sur site de l'appareil est effectué au moyen de l'unité de réglage et d'affichage intégrée. Elle est composée d'un écran

63730-FR-240304



graphique et d'un bouton rotatif/poussoir centrale pour la commande par menus.

Paramétrage sans fil Le module Bluetooth intégré en option permet en supplément un paramétrage dans fil du VEGAMET 341. Celui-ci est effectué au moyen des outils de réglage standard.

- Smartphone/tablette (système d'exploitation iOS ou Android)
- PC/ordinateur portable avec Bluetooth LE ou adaptateur Bluetooth-USB (système d'exploitation Windows)

Information:

Certaines possibilités de réglage déterminées ne sont pas possibles, ou seulement de manière restreinte, avec l'unité de réglage et d'affichage, par exemple les réglages pour la mesure de débit ou la commande de pompes. Pour ces applications, il est recommandé d'utiliser PACTware/DTM ou l'application VEGA Tools. Vous trouverez en annexe une vue d'ensemble des applications et fonctions disponibles ainsi que des leurs possibilités de réglage.



Fig. 2: Connexion sans fil aux outils de réglage standard avec Bluetooth LE intégré ou en alternative avec un adaptateur Bluetooth-USB

- 1 VEGAMET 341
- 2 Smartphone/tablette
- 3 PC/ordinateur portable

3.4 Emballage, transport et stockage

Durant le transport jusqu'à son lieu d'application, votre appareil a été protégé par un emballage dont la résistance aux contraintes de transport usuelles a fait l'objet d'un test selon la norme DIN ISO 4180.

L'emballage de l'appareil est en carton non polluant et recyclable. Pour les versions spéciales, on utilise en plus de la mousse ou des feuilles de polyéthylène. Faites en sorte que cet emballage soit recyclé par une entreprise spécialisée de récupération et de recyclage.

Transport

Emballage

Le transport doit s'effectuer en tenant compte des indications faites sur l'emballage de transport. Le non-respect peut entraîner des dommages à l'appareil.

63730-FR-240304



Inspection du transport	Dès la réception, vérifiez si la livraison est complète et recherchez d'éventuels dommages dus au transport. Les dommages de transport constatés ou les vices cachés sont à traiter en conséquence.
Stockage	Les colis sont à conserver fermés jusqu'au montage en veillant à respecter les marquages de positionnement et de stockage apposés à l'extérieur.
	Sauf autre indication, entreposez les colis en respectant les condi- tions suivantes :
	 Ne pas entreposer à l'extérieur Entreposer dans un lieu sec et sans poussière Ne pas exposer à des produits agressifs Protéger contre les rayons du soleil Éviter des secousses mécaniques
Température de stockage et de transport	 Température de transport et de stockage voir au chapitre "Annexe - Caractéristiques techniques - Conditions ambiantes" Humidité relative de l'air 20 85 %



4 Montage

4.1 Remarques générales

Possibilités de montage

L'appareil est conçu pour le montage encastré dans un tableau de commande, une plaque frontale de boîtier ou une porte d'amoire électrique. La découpe nécessaire est de 92 x 92 mm (3.63 x 3.63 in) selon CEI 61554.



Le VEGAMET 341 en version Ex est un matériel associé de sécurité intrinsèque, il ne doit pas être installé en atmosphère explosible.

Conditions ambiantes

L'appareil est approprié pour des conditions ambiantes normales et étendues selon DIN/EN/BS EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1.

Assurer que les conditions ambiantes et climatiques indiquées au chapitre "Caractéristiques techniques" sont respectées.

4.2 Consignes de montage

- - 1. Assurez de prévoir une découpe de 92 x 92 mm (3.63 x 3.63 in) pour le montage.
 - 2. Poussez l'appareil par l'avant dans la découpe de panneau.
 - 3. Insérez les deux éléments de serrage dans les évidements prévus à cet effet.
 - 4. Visser uniformément les deux vis des éléments de serrage à l'aide d'un tournevis pour vis à fente.



Fig. 3: Montage encastré

- Tableau de commutation, plaque frontale ou porte de l'armoire de commande
- 2 Éléments de serrage
- 3 Vis à tête fendue

Montage encastré



5 Raccordement à l'alimentation en tension

5.1 Préparation du raccordement

Consignes de sécurité

Respectez toujours les consignes de sécurité suivantes :

- Le raccordement électrique ne doit être effectué que par du personnel qualifié, spécialisé et autorisé par l'exploitant de l'installation.
- En cas de risque de surtensions, installez des appareils de protection contre les surtensions.



Attention !

Ne raccordez ou débranchez que lorsque la tension est coupée.

Tension d'alimentation

Vous trouverez les données concernant l'alimentation de tension au chapitre "*Caractéristiques techniques*".

Câble de raccordement

L'alimentation tension sera raccordée par un câble usuel conformément aux standards d'installation spécifiques au pays concerné.

Il est possible d'utiliser du câble à deux fils pour raccorder la technique sensorielle.

Remarque:

Des températures trop élevées peuvent endommager l'isolation du câble. Aussi, outre la température ambiante, tenez de ce fait compte de l'échauffement propre de l'appareil pour la résistance à la température du câble dans le compartiment de raccordement.¹⁾

En cas d'utilisation aux États-Unis/au Canada, seule l'utilisation de conducteurs cuivre est autorisée.

5.2 Entrée de capteur mode de fonctionnement actif/passif

La sélection des bornes de raccordement vous permet de changer entre le mode actif et le mode passif pour l'entrée de capteur.

- Au mode actif, l'unité de commande fournit la tension d'alimentation pour les capteurs raccordés. L'alimentation et la transmission des valeurs de mesure s'effectuent par la même ligne bifilaire. Ce mode de fonctionnement est prévu pour le raccordement de capteurs de mesure sans alimentation séparée (capteurs en version bifilaire).
- Au mode passif, il n'y a aucune alimentation des capteurs, mais uniquement une transmission des valeurs de mesure. Cette entrée est prévue pour le raccordement de capteurs de pression possédant leur propre alimentation tension séparée (capteur en version quatre fils). De surcroît, le VEGAMET 341 peut être raccordé à

¹⁾ À une température ambiante ≥ 50 °C (122 °F), le câble de raccordement doit être conçu pour une température ambiante d'au moins 20 °C (36 °F) de plus.



la boucle d'un circuit courant existant comme un simple ampèremètre.



Remarque:

L'entrée passive n'est pas présente sur le VEGAMET 341 en version Ex.

5.3 Raccordement

Le raccordement de l'alimentation tension et des entrées ou sorties est effectué au moyen de bornes à vis amovibles. Vous trouverez des informations sur la section max. des conducteurs dans les caractéristiques techniques.

Raccordement

ment

Technique de raccorde-

Raccordez l'appareil de la manière décrite dans le schéma de raccordement suivant.

5.4 Schéma de raccordement



Fig. 4: Schéma de raccordement VEGAMET 341

- 1 Entrée de capteur (active/passive) et ports HART pour le raccordement d'un VEGACONNECT²⁾
- 2 Alimentation en tension de l'unité de commande
- 3 Sortie courant 4 ... 20 mA
- 4 Sortie relais 1
- 5 Sortie relais 2
- 6 Sortie relais 3

2) Entrée passive sur version Ex indisponible



Détail raccord du capteur 1



Fig. 5: Raccord entrée 1 pour capteur à deux fils/à quatre fils (actif/passif)

- 1 Entrée active avec alimentation de capteur pour capteur à deux fils
- 2 Entrée passive sans alimentation de capteur pour capteur à quatre fils³⁾
- 3 Capteur deux fils
- 4 Capteur quatre fils
- 5 Tension d'alimentation pour capteurs 4 fils
- 6 Douilles 2 mm pour le raccordement d'une console de programmation VEGACONNECT/HART

Gaine de séparation Ex

(Ex)

Avant la mise en service, il faudra enficher la paroi séparatrice Ex pour la versions Ex du VEGAMET 341.



Fig. 6: Enfichage de la gaine de séparation Ex

1 Gaine de séparation Ex

5.5 Phase de mise en marche

Après sa mise en marche, l'appareil effectue tout d'abord un court auto-contrôle.

- Vérification interne de l'électronique
- Les signaux de sortie sont mis sur défaut, le rétroéclairage de l'écran s'allume en rouge
- ³⁾ Entrée passive sur version Ex indisponible



Ensuite, les valeurs de mesure actuelles sont affichées et éditées sur la sortie. Le rétroéclairage de l'écran passe sur blanc.



6 Protection d'accès

6.1 Interface sans fil Bluetooth

Les appareils avec interface sans fil Bluetooth sont protégés contre un accès non autorisé de l'extérieur. Ainsi, seules les personnes autorisées peuvent recevoir les valeurs de mesure et d'état et procéder à la modification des réglages de l'appareil via cette interface.

Information:

Si par principe aucune connexion Bluetooth à l'appareil ne doit être possible, il est possible de désactiver la communication Bluetooth. Un accès via application ou DTM devient ainsi impossible. La fonction Bluetooth peut être désactivée/activée dans l'option du menu "*Fonctions étendues*" sous "*Protection d'accès - communication Bluetooth*".

Code de jumelage Bluetooth Pour établir la communication Bluetooth via l'outil de réglage (smartphone/tablette/ordinateur portable), un code de jumelage Bluetooth est nécessaire. Celui-ci doit être saisi une fois lors du premier établissement de la communication Bluetooth dans l'appareil de réglage. Ensuite, il reste enregistré dans l'outil de réglage et ne doit plus être saisi.

> Le code de jumelage Bluetooth est individualisé pour chaque appareil. Il est imprimé sur le boîtier de l'appareil et est fourni aussi dans la fiche d'information "*PIN et codes*" avec l'appareil. En supplément, le code de jumelage Bluetooth peut être lu au moyen de l'unité de réglage et d'affichage.

> Le code de jumelage Bluetooth peut être modifié par l'utilisateur après la première connexion. Après la saisie incorrecte du code d'accès Bluetooth, il n'est possible de procéder à une nouvelle saisie qu'après une certaine durée d'attente. Chaque saisie erronée entraîne la prolongation de la durée d'attente.

Code de jumelage Bluetooth de secours Le code d'accès Bluetooth de secours permet d'établir une communication Bluetooth pour le cas où le code de jumelage Bluetooth est perdu. Il ne peut pas être modifié. Le code d'accès Bluetooth de secours se trouve sur une fiche d'information "*Protection d'accès*". Si ce document devait être perdu, le code d'accès Bluetooth de secours peut être consulté auprès de votre interlocuteur personnel après légitimation. L'enregistrement ainsi que la transmission du code d'accès Bluetooth est toujours accepté crypté (algorithme SHA 256).

6.2 Protection du paramétrage

Les réglages (paramètres) de l'appareil peuvent être protégés contre des modifications non souhaitées. À la livraison, la protection des paramètres est désactivée et tous les réglages peuvent être effectués.

Code d'appareil L'appareil peut être verrouillé par l'utilisateur à l'aide d'un code d'appareil qu'il peut choisir librement afin de protéger le paramétrage. Les réglages (paramètres) peuvent ensuite être uniquement lus mais plus modifiés. Le code d'appareil est également enregistré dans l'ouil de réglage. Il doit toutefois être saisi de nouveau pour chaque déverrouil-



Code d'appareil de

secours

lage à la différence du code d'accès Bluetooth. En cas d'utilisation de l'appli de réglage ou du DTM, le code d'appareil enregistré peut être proposé à l'utilisateur pour déverrouiller.

Le code d'appareil de secours permet le déverrouillage de l'appareil pour le cas où le code d'appareil est perdu. Il ne peut pas être modifié. Le code de déverrouillage d'appareil de secours se trouve sur une fiche d'information "*protection d'accès*" fournie. Si ce document devait être perdu, le code d'appareil de secours peut être consulté auprès de votre interlocuteur personnel après légitimation. L'enregistrement ainsi que la transmission du code d'appareil est toujours accepté crypté (algorithme SHA 256).

6.3 Enregistrement du code dans myVEGA

Si l'utilisateur possède un compte "*myVEGA*", alors aussi bien le code d'accès Bluetooth que le code d'appareil sont enregistrés en supplément dans son compte sous "*PIN et codes*". Cela simplifie considérablement l'utilisation d'autres outils de réglage car tous les codes d'accès et d'appareil Bluetooth sont automatiquement synchronisés en liaison avec le compte "*myVEGA*".



7 Mettre en service avec l'unité de réglage et d'affichage intégrée

7.1 Système de commande

L'unité de réglage et d'affichage intégrée sert à l'affichage de valeur de mesure, au paramétrage et au diagnostic du VEGAMET 341. Le réglage et l'affichage sont effectués au moyen du bouton rotatif/poussoir central et d'un afficheur à option graphique avec rétroéclairage.

Certaines possibilités de réglage déterminées ne sont pas possibles, ou seulement de manière restreinte, avec l'unité de réglage et d'affichage, par exemple les réglages pour la mesure de débit ou la commande de pompes. Pour ces applications, il est recommandé d'utiliser PACTware/DTM ou l'application VEGA Tools. Vous trouverez en annexe une vue d'ensemble sous forme de tableau des applications et fonctions correspondantes.

Éléments de réglage et d'affichage

Fonction



Fig. 7: Éléments de réglage et d'affichage

- 1 Affichage LC
- 2 Affichage d'état du relais
- 3 Affichage de l'état signalisation de défaut
- 4 Affichage de l'état 'prêt à fonctionner'
- 5 Bouton rotatif/poussoir pour la commande par menu

Douilles de communica-
tion HARTLes douilles de communication HART intégrés dans les bornes
de raccordement permettent de procéder à un paramétrage des
capteurs HART raccordés sans interruption du circuit de mesure. La
résistance (230 Ω) nécessaire à cet effet est déjà intégrée dans le
VEGAMET 341. Les douilles ont un diamètre intérieur de 2 mm pour
le raccordement direct d'un VEGACONNECT ou d'autres modems
HART. Le paramétrage du capteur raccordé est effectué au moyen de
l'app VEGA Tools ou via PACTware avec le DTM correspondant.



Fonctions du bouton rotatif/poussoir

Bouton rotatif/pous- soir	Fonction
Pression courte	Saut dans le niveau de menu
	Saut dans l'option du menu sélectionné
	Éditer les paramètres
	Sélectionnez une position d'édition
	Enregistrer la valeur
Tourner	Basculement entre les affichages de valeurs me- surées
	Navigation dans les options du menu
	Modifier les valeurs des paramètres
Pression longue	Retour au menu supérieur
	Pression de la touche pendant plus de 2 s, retour direct dans l'affichage de valeurs mesurées
	Interrompre la saisie sans enregistrer

Fonctions temporelles

Environ 60 minutes après le dernier actionnement de touche, l'affichage revient automatiquement à l'indication des valeurs de mesure. Les saisies n'ayant pas encore été sauvegardées sont perdues.

7.2 Affichage de valeurs mesurés et d'options du menu

Affichage des valeurs de L'affichage de valeurs de mesure représente la valeur affichée numérique, le nom de la voie de mesure (TAG voies de mesure) et l'unité. En supplément, il est possible d'afficher un bargraphe analogique. Trois affichages de valeurs de mesure avec respectivement trois valeurs de mesure différentes peuvent être configurés au maximum. Avec la commande de pompes activée, une barre d'état supplémentaire avec l'affichage des pompes affectées est disponible.

Les valeurs de mesure sont affichées conformément à la représentation suivante :

63730-FR-240304







- 1 Nom de la voie de mesure
- 2 Valeur de mesure
- 3 Unité
- 4 Messages d'état selon NAMUR NE 107
- 5 Barre d'état avec la commande de pompes
- 6 Bargraphe de valeur de mesure
- 7 Affichage de valeur de mesure actif

Affichage d'état/rétroéclairage L'afficheur est équipé d'un rétroéclairage pour une meilleur lisibilité. Celui-ci fait simultanément office d'affichage d'état visible à une grande distance. La couleur du rétroéclairage change dans l'état à la livraison conformément à NAMUR NE 107 :

- Blanc : fonctionnement sans erreur
- Rouge : défaillance, erreur, défaut
- Orange : contrôle du fonctionnement
- Bleu : maintenance requise
- Jaune : hors de la spécification

En alternative, l'affichage d'état peut aussi afficher l'état de commutation des relais ou des plages de valeurs de mesure avec des couleurs librement définissables. Il est possible d'afficher jusqu'à cinq plages de valeurs de mesure, par ex. en fonction du niveau, dans des couleurs différentes. En option de signalisation supplémentaire, il est également possible de configurer le rétroéclairage clignotant dans n'importe quelle couleur.



Information:

La configuration de cette signalisation de couleur individuelle est effectuée avec PACTware/DTM ou la VEGA Tools-App.

Affichage de l'option du menu

Les options du menu sont affichées conformément à la représentation suivante :





Fig. 9: Affichage de l'option du menu (exemple)

1 Valeur de mesure du capteur à 100 %

2 Valeur de mesure de capteur actuelle

7.3 Aperçu des menus

Voie de mesure

Description	Réglages de base
Atténuation	Réglage du temps pour l'atténuation
Linéarisation	Réglages de linéarisation
Réglage	Réglages d'ajustement
Calibrage	Réglages de calibrage
Sorties	Réglages du relais/des sorties courant

Affichage

Description	Réglages de base
Nombre d'affichages de valeur de mesure	Nombre d'affichages de valeurs de mesure affichés
Affichage des valeurs de mesure	Paramétrages pour les affichages de valeur de me- sure, changement automatique de l'affichage de valeur de mesure
Options	Options d'affichage, par ex. luminosité, contraste, éclairage
Langue du menu	Réglages de la langue

Fonctions étendues

Description	Réglages de base
Relais de défaut	Activer/désactiver le relais de défaut
Protection d'accès	Protection d'accès pour Bluetooth et protection du paramétrage
Reset	Réinitialisation de l'appareil

Diagnostic

Description	Réglages de base	
État	Affichage d'état, par ex. appareil, capteur, relais	
Simulation	Fonction de simulation	
TAG appareil	Affichage du nom de l'appariel	



Description	Réglages de base
Informations de l'appareil	Informations de l'appareil, par ex. numéro de série

7.4 Étapes de mise en service

Le paramétrage permet d'adapter l'appareil aux conditions individuelles d'utilisation. En premier lieu, il faut toujours effectuer un réglage des voies de mesure. Très souvent, une mise à l'échelle de la valeur de mesure à la grandeur et à l'unité souhaitées est recommandée, en prenant éventuellement en compte une courbe de linéarisation. L'adaptation des points de commutation relais ou le réglage d'une atténuation pour limiter les fluctuations de la valeur de mesure sont d'autres possibilités de paramétrage usuelles.

Information:

Lors de l'utilisation de PACTware et du DTM respectif ou de l'application VEGA Tools, il est possible de procéder à des réglages supplémentaires ne pouvant pas être faits ou seulement avec certaines restrictions avec l'unité de réglage et d'affichage intégrée. La communication s'effectue au moyen de l'interface Bluetooth intégrée.

Applications

Paramétrage

L'appareil est configuré en usine pour des applications universelle. Les applications suivantes peuvent être sélectionnées et configurées au moyen de l'application VEGA Tools ou du DTM.

- Universel
- Niveau cuve de stockage
- Puits
- Station de pompage
- Poste de relevage des eaux usées
- Débit canal ouvert

Information:

Une vue d'ensemble des applications et fonctions disponibles se trouve dans l'annexe

Menu principal

Le menu principal est subdivisé en quatre domaines ayant les fonctionnalités suivantes :

- Voie de mesure : contient des paramètres pour le réglage, pour la linéarisation, mise à l'échelle, pour les sorties relais, ...
- Affichage : contient les réglages pour la représentation des valeurs de mesure
- Fonctions étendues : contient les réglages relatifs au relais de défaut, à la protection d'accès, à la réinitialisation, ...
- Diagnostic Contient des informations relatives au type/à l'état de l'appareil, ...

7.4.1 Voie de mesure

Vous pouvez régler un amortissement pour éliminer les fluctuations à l'affichage des valeurs de mesure provenant par exemple de surfaces de produits agitées. Ce temps d'intégration peut se trouver entre 0 et 999 secondes. Veuillez cependant tenir compte que le temps de

Atténuation



	réaction de votre mesure sera prolongé et que la réaction aux varia- tions rapides des valeurs de mesure ne se fera qu'avec une certaine temporisation. En règle générale, un temps d'intégration de quelques secondes suffira pour apaiser largement votre affichage des valeurs de mesure.
Linéarisation	Une linéarisation est nécessaire pour tous les réservoirs dont le volume n'augmente pas linéairement avec la hauteur du niveau, par exemple dans une cuve cylindrique couchée ou dans une cuve sphérique. Pour ces cuves, on a mémorisé des courbes de linéarisation adéquates. Elles indiquent la relation entre le pourcentage de la hauteur du niveau et le volume de la cuve. En activant la courbe adéquate, vous obtiendrez l'affichage correct du pourcentage de volume. Si vous ne désirez pas obtenir l'affichage du volume en %, mais en litres ou en kilogrammes par exemple, vous pouvez en plus régler une calibration.
	Lors de la configuration d'une mesure de débit, il convient de sélec- tionner une courbe de linéarisation adaptée aux conditions locales. Des courbes correspondantes comme Venturi, chute en triangle sont ici disponibles. Il est en supplément possible de mémoriser des courbes de linéarisation librement programmables via DTM.
Réglage	Grâce au réglage, la valeur d'entrée du capteur raccordé est conver- tie en une valeur en pourcent. Cette conversion permet d'établir une correspondance entre toute plage de valeurs d'entrée et une plage relative (0 % à 100 %).
	Les valeurs en pourcentage peuvent être utilisées pour la représen- tation sur l'écran, pour l'utilisation directe dans une sortie ou pour une conversion extérieure via une linéarisation ou une mise à l'échelle.
	L'unité de réglage est toujours le " <i>mA</i> " lors de l'utilisation de l'unité de réglage et d'affichage. Lors de l'utilisation de PACTware/DTM ou de l'application VEGA Tools, d'autres unités peuvent être sélectionnées. Si celles-ci ont été activées, elles sont également affichées dans l'écran.
	Réglage min. (cuve vide) Si vous souhaitez utiliser le niveau actuel comme valeur 0 %, choisis- sez l'option du menu " <i>Accepter</i> " (réglage direct ou réglage avec du produit). Si le réglage doit être effectué indépendamment du niveau mesuré, sélectionnez l'option " <i>Éditer</i> ". Entrez maintenant l'intensité adaptée en mA pour la cuve vide (0 %) (réglage sec ou réglage sans produit).
	Réglage max. (cuve pleine) Si vous souhaitez utiliser le niveau actuel comme valeur 100 %, choi- sissez l'option du menu " <i>Accepter</i> " (réglage direct ou réglage avec du produit). Si le réglage doit être effectué indépendamment du niveau mesuré, sélectionnez l'option " <i>Éditer</i> ". Entrez maintenant l'intensité adaptée en mA pour la cuve pleine (100 %) (réglage sec ou réglage sans produit).
Calibrage	Par mise à l'échelle, on entend la conversion de la valeur de mesure en une grandeur de mesure et unité de mesure définies. Le signal qui



sert de base pour la mise à l'échelle est la valeur en pour cent linéarisée. L'appareil peut alors afficher, par exemple, le volume en litres au lieu de la valeur en pour cent. Les valeurs d'affichage peuvent être comprises entre -99999 à +9999999.

Sorties - Sorties relais Trois relais sont disponibles au total. Le relais 1 est déjà affecté à la voie de mesure, le relais 2 est disponible et n'est pas encore affecté à une fonction. Pour pouvoir utiliser le relais 2, il doit d'abord être activé. Le relais 3 est configuré en usine comme relais de défaut, mais peut en alternative aussi être configuré comme relais de travail supplémentaire.

Pour utiliser une sortie relais, il faut d'abord sélectionner le mode de fonctionnement souhaité ("Sécurité antidébordement/protection contre la marche à vide").

- Sécurité antidébordement : Le relais est désexcité lorsque le niveau dépasse le seuil max. (sécurité positive - relais hors tension), puis excité lorsque le niveau descend en dessous du seuil min. (point d'excitation > point de désexcitation)
- Protection contre la marche à vide : Le relais est désexcité lorsque le niveau descend en dessous du seuil min. (sécurité positive - relais hors tension), puis excité lorsque le niveau dépasse le seuil max. (point d'excitation > point de désexcitation)

Les modes de fonctionnement supplémentaires "*commande de pompes*", "*Fenêtre de commutation*", "*Débit*" et "*Tendance*" sont réglables uniquement via PACTware/DTM ou au moyen de l'application VEGA Tools.

La valeur mesurée qui sert de signal d'entrée pour le relais (pourcent/ pourcent linéarisé / calibrée) est définie dans l'option du menu "*Grandeur de référence*".

Sous "Point de commutation", saisissez les valeurs pour la mise en et hors service du relais.

Il est défini dans l'option du menu "*Comportement en cas de défaut*" comment le relais se comporte lorsque la voie de mesure affectée est en défaut. Il est ce faisant aussi possible de choisir si l'état de commutation du relais reste non modifié en cas de défaut ou le relais est désactivé.

Sorties - sortie courant La sortie courant permet la transmission de la valeur de mesure à un système supérieur, par ex. à un API, un système de contrôle de procédé ou à un afficheur des valeurs de mesure. Il s'agit ici d'une sortie active, c'est à dire qui délivre un courant actif. Le système d'exploitation doit alors avoir une entrée courant passive. Si la sortie courant n'est pas utilisée, elle peut être désactivée dans la première option du menu.

> La courbe caractéristique de la sortie courant peut être réglée sur 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA ou courbe inversée. De plus, le comportement de la sortie en cas de défaut peut être adapté aux nécessités de la mesure. Vous pouvez également sélectionner la grandeur de référence à laquelle votre réglage se rapporte.



7.4.2 Affichage

Nombre d'affichages de valeur de mesure	L'affichage de valeurs de mesure peut afficher simultanément jusqu'à trois valeurs de mesure différentes librement configurables. En sup- plément, il est possible d'afficher jusqu'à trois affichages de valeurs de mesure différentes qui peuvent être sélectionnées au moyen des touches fléchées. En alternative, il est possible de basculer automa- tiquement entre les affichages de valeur de mesure au rythme d'env. 3 secondes.
	Dans l'option du menu " <i>Affichage - Nombre d'affichages de valeurs de mesure</i> ", il peut être configuré combien d'affichages de valeurs de mesure doivent être affichés.
Affichages de valeurs de mesure 1 3	Le contenu de l'affichage de valeurs de mesure est configuré dans l'option du menu " <i>Affichage - Affichage de valeurs de mesure</i> ". Il est possible de représenter 3 valeurs de mesure différentes au maximum dans un affichage. Il est en outre possible de configurer pour chaque valeur mesurée quelle valeur affichée est représentée (pourcent, mis à l'échelle, valeur de capteur,). En complément, le format d'affi- chage (nombre de chiffres après la virgule) peut être configuré en complément. En supplément, il est possible d'afficher un bargraphe en parallèle à la valeur de mesure (uniquement en cas de représenta- tion d'une seule valeur mesurée).
Options - Luminosité	La luminosité du rétroéclairage peut être réglée dans l'option du menu "Affichage - Options - Luminosité".
Options - contraste	Le contraste de l'écran peut être réglé dans l'option du menu "Affi- chage - Options - Contraste".
Options - éclairage	Dans l'option du menu " <i>Affichage - Options - Éclairage</i> ", il est pos- sible de régler l'éclairage sur " <i>Allumé en continu</i> " ou " <i>Automatique arrêt</i> " (après deux minutes). Avec le réglage " <i>Automatique arrêt</i> ", l'éclairage est allumé pendant deux minutes dès qu'une touche quel- conque est actionnée.
Langue du menu	Dans l'option du menu " <i>Affichage - Langue du menu</i> ", la langue d'affichage souhaitée peut être réglée. Les langues suivantes sont disponibles : • Allemand • Anglais • Français • Espagnol • Portugais • Italien • Néerlandais • Russe • Chinois • Japonais • Turc

7.4.3 Fonctions étendues



Relais de défaut	Le relais 3 peut être configuré au choix comme relais supplémentaire ou comme relais de défaut. Dans cette option du menu, le relais de défaut peut être activé ou désactivé. Si le relais 3 doit être configuré comme relais de travail, il faut encore procéder à l'activation comme relais de travail après la désactivation du relais de défaut. Cela est effectué dans l'option du menu " <i>Voie de mesure - Relais 3</i> "	
Protection d'accès - Com- munication Bluetooth	La communication Bluetooth peut être activée ou désactivée dans cette option du menu. En cas de communication Bluetooth désacti- vée, une connexion via l'appli ou le DTM n'est plus possible. Vous trouverez de plus amples détails au chapitre " <i>Protection d'ac</i> -	
	cès".	
Protection d'accès - code de jumelage Bluetooth	La communication Bluetooth est cryptée pour la protection contre l'accès non autorisé. Le code de jumelage Bluetooth nécessaire pour la communication est affiché ici et peut être modifié librement.	
i	Remarque: Le code de jumelage Bluetooth individualisé de l'appareil attribué en usine se trouve sur le boîtier de l'appareil ainsi que sur la fiche d'infor- mation jointe " <i>PIN et codes</i> ". Si celui-ci a été modifié par l'utilisateur et n'est plus connu, un accès n'est plus possible qu'au moyen du code de jumelage Bluetooth de secours. Ce code de jumelage Bluetooth de secours est indiqué dans la fiche d'information fournie " <i>Protection d'accès</i> "	
	Vous trouverez de plus amples détails au chapitre "Protection d'ac- cès".	
Protection d'accès - pro- tection du paramétrage	Les paramètres de l'appareil peuvent être protégés contre les modifications involontaires ou indésirables par la saisie d'un code d'appareil.	
	En cas de protection du paramétrage activé, les options du menu peuvent certes être sélectionnées et affichées, mais les paramètres ne peuvent toutefois plus être modifiées.	
	La validation du réglage de l'appareil est en supplément possible de n'importe quel option du menu par la saisie d'un code d'appareil.	
i	Remarque: Le code d'appareil attribué en usine est "000000". Si celui-ci a été modifié par l'utilisateur et n'est plus connu, un accès n'est plus pos- sible qu'au moyen du code d'appareil de secours. Ce code d'appareil de secours est indiqué dans la fiche d'information fournie " <i>Protection</i> <i>d'accès</i> "	
\triangle	Avertissement ! Dans le cas d'un paramétrage protégé, le paramétrage est égale- ment verrouillé via l'appli VEGA Tools ainsi que le PACTware/DTM et	

d'autres systèmes.

Vous trouverez de plus amples détails au chapitre "Protection d'accès".



Reset	En cas de réinitialisation au paramétrage de base, tous les réglages sont réinitialisés au réglage d'usine à l'exception de la langue d'affi- chage et du code de jumelage Bluetooth. L'appareil peut aussi être redémarré sur demande.
	7.4.4 Diagnostic
État	Si l'appareil affiche un signal de défaillance, de plus amples infor- mations relatives au défaut peuvent être ouvertes avec le point du menu " <i>diagnostic - état</i> ". De plus, l'affichage de l'état du capteur avec le courant d'entrée est également possible. En supplément, l'état du relais, sa durée d'activation et le nombre de procédures d'activation peuvent être affichés et le compteur être remis à zéro.
Simulation	La simulation d'une valeur de mesure sert à la vérification des sorties et des composants raccordés en aval. Elle peut être utilisée sur la valeur en pourcentage, sur la valeur en pourcentage lin. et sur la valeur calibrée.
i	Remarque: Tenez compte que les éléments de l'installation en aval (vannes, pompes, moteurs, commandes) peuvent être affectés par la simulation, ce qui peut faire survenir des états de service de l'installation indésirables. La valeur simulée est éditée jusqu'à ce que le mode de simulation soit de nouveau désactivé. Après env. 60 minutes, la simulation est automatiquement terminée.
TAG appareil	Le TAG-appareil vous permet d'attribuer au VEGAMET 341 une dési- gnation individuelle et univoque via le DTM/l'application VEGA Tools. Utilisez cette fonction si votre installation comprend toute une série d'appareils qui sont à documenter pour une gestion de cuves.
Informations de l'appareil	L'option du menu "Informations de l'appareil" fournit le nom de l'appareil et le numéro de série ainsi que la version du matériel et du logiciel.



	8 Mise en service avec smartphone/tablette (Bluetooth)	
	8.1 Préparations	
Configuration système requise	Assurez-vous que le smartphone/la tablette présente la configuration minimale suivante :	
	 Système d'exploitation : iOS 13 ou plus récent Système d'exploitation : Android 5.1 ou plus récent Bluetooth 4.0 LE ou plus récent 	
	Chargez l'appli VEGA Tools depuis l" <i>Apple App Store</i> ", le " <i>Goo- gle Play Store</i> " ou le " <i>Baidu Store</i> " sur le smartphone ou la tablette.	
	8.2 Établir la connexion	
Établir la connexion	Démarrez l'appli VEGA Tools et sélectionnez la fonction " <i>Mise en service</i> ". Le smartphone/la tablette recherche automatiquement des appareils compatibles Bluetooth dans les environs.	
	Les appareils trouvés sont listés et la recherche se poursuit automa- tiquement.	
	Choisissez l'appareil souhaité dans la liste des appareils.	
	Dès que la connexion Bluetooth est établie avec un appareil, l'affi- chage à LED de l'appareil concerné clignote quatre fois en bleu.	
	Le message "Établissement de la connexion en cours" est affiché.	
Authentifier	À la première connexion, authentifiez mutuellement l'outil de réglage et l'unité de commande. Après la première authentification correcte, toute nouvelle connexion est effectuée sans nouvelle interrogation d'authentification.	
Saisir le code de jume- lage Bluetooth	Pour l'authentification, saisissez le code d'accès Bluetooth à 6 chiffres dans la fenêtre de menu suivante. Vous trouverez le code sur l'extérieur du corps de l'appareil ainsi que sur la fiche d'information " <i>PIN et codes</i> " dans l'emballage de l'appareil.	
	10:44 Wed 23. Oct \$\$ 53.% ■	





Remarque:

Si un code erroné est saisi, alors une nouvelle saisie n'est possible qu'après une certaine temporisation. Cette durée se rallonge après chaque autre saisie erronée.

Le message "Attente d'authentification" est affiché sur le smartphone/ la tablette.



Connexion établie	Une fois la connexion établie, le menu de réglage est affiché sur l'outil de réglage correspondant.	
	Si la connexion Bluetooth est interrompue, par ex. du fait d'une trop grande distance entre les deux appareils, alors l'outil de réglage l'affiche en conséquence. Le message disparaît dès que la connexion est rétablie.	
Modifier le code d'appa- reil	Un paramétrage de l'appareil est uniquement possible lorsque la protection du paramétrage est désactivée. À la livraison, la protection du paramétrage est désactivée, elle peut être activée à tout moment. Il est recommandé de saisir un code d'appareil à 6 chiffres personnel. Pour ce faire, allez au menu " <i>Fonctions étendues</i> ", " <i>Protection d'ac- cès</i> ", option du menu " <i>Protection du paramétrage</i> ".	
	8.3 Paramétrage	

Saisir les paramètres

Le menu de réglage est divisé en deux parties :

Vous trouverez à gauche la zone de navigation avec les menus "mise en service", "Fonctions étendues" ainsi que "Diagnostic".

Le point du menu sélectionné est identifié avec un entourage coloré et affiché dans la partie droite.



Fig. 10: Exemple de vue de l'appli - Mise en service réglage

Entrez les paramètres souhaités et confirmez au moyen du clavier ou du champ d'édition. Les saisies sont ainsi actives dans l'appareil.

Pour terminer la connexion, fermez l'appli.



	9 Mise en service par PC/portable (Bluetooth)	
	9.1 Préparations	
Configuration système requise	Assurez-vous que le PC/l'ordinateur portable présente la configura- tion minimale suivante :	
	 Système d'exploitation Windows 10 ou plus récent DTM Collection 10/2020 ou plus récent Bluetooth 4.0 LE ou plus récent 	
Activer la connexion Bluetooth	Activez la connexion Bluetooth via l'assistant de projet.	
	Remarque: Les systèmes plus anciens ne disposent pas toujours d'un Bluetoo- th LE intégré. Dans ces cas, un adaptateur Bluetooth-USB est néces- saire. Activez l'adaptateur Bluetooth-USB au moyen de l'assistant de projet.	
	Après avoir activé le Bluetooth intégré ou l'adaptateur Bluetooth-USB, les appareils sont trouvés par Bluetooth et créés dans l'arborescence du projet.	
	9.2 Établir la connexion	
Établir la connexion	Sélectionnez l'appareil souhaité pour le paramétrage en ligne dans l'arborescence du projet.	
Authentifier	À la première connexion, authentifiez mutuellement l'outil de réglage et l'unité de commande. Après la première authentification correcte, toute nouvelle connexion est effectuée sans nouvelle interrogation d'authentification.	
Saisir le code de jume- lage Bluetooth	Saisissez ensuite dans la prochaine fenêtre de menu le code de jumelage Bluetooth à 6 chiffres à des fins d'authentification.	
	Bluetooth - - ×	
	Authentication	
	Device name	
	Device TAG	
	Serial number	

Enter the 6 digit Bluetooth access code of your Bluetooth instrument.

Bluetooth access code

Forgotten your Bluetooth access code?

OK

Cancel



	9.3 Paramétrage	
	Il est recommandé de saisir un code d'appareil à 6 chiffres personnel. Pour ce faire, allez au menu " <i>Fonctions étendues</i> ", " <i>Protection d'ac- cès</i> ", option du menu " <i>Protection du paramétrage</i> ".	
Modifier le code d'appa- reil	Un paramétrage de l'appareil est uniquement possible lorsque la protection du paramétrage est désactivée. À la livraison, la protection du paramétrage est désactivée, elle peut être activée à tout moment.	
Connexion établie	Le DTM apparait une fois la connexion etablie. Si la connexion est interrompue, par ex. du fait d'une trop grande distance entre l'unité de commande et le PC, alors le PC l'affiche en conséquence. Le message disparaît dès que la connexion est rétablie.	
	Le message "Attente d'authentification" est affiché sur le PC.	
i	Remarque: Si un code erroné est saisi, alors une nouvelle saisie n'est possible qu'après une certaine temporisation. Cette durée se rallonge après chaque autre saisie erronée.	
	Vous trouverez le code sur la fiche d'informations "PIN et codes" dans l'emballage de l'appareil :	

Conditions requises Pour le paramétrage de l'appareil via un PC Windows, le logiciel de configuration PACTware et un driver d'appareil (DTM) adéquat selon le standard FDT sont nécessaires. La version PACTware actuelle respective ainsi que tous les DTM disponibles sont réunis dans un catalogue DTM. De plus, les DTM peuvent être intégrés dans d'autres applications cadres selon le standard FDT.



Fig. 11: Exemple de vue DTM - réglage



10 Applications et fonctions

L'unité de commande contient déjà des applications et fonctions préréglées qui peuvent être réglées très facilement au moyen d'un assistant d'application via PACTware/DTM ou avec l'application VEGATools. Les applications/fonctions suivantes sont décrites ici à titre d'exemple.

- Mesure de niveau dans la cuve de stockage avec sécurité antidébordement/protection contre la marche à vide
- Station de pompage avec fonction de commande de pompes
- Débit canal ouvert

10.1 Mesure de niveau dans la cuve de stockage avec sécurité antidébordement/protection contre la marche à vide

Application Le niveau est mesuré par un capteur et transmis au moyen d'un signal 4 ... 20 mA à l'unité de commande. Un réglage est ici effectué qui recalcule la valeur d'entrée délivrée par le capteur en une valeur pourcent.

> De par la forme géométrique de la cuve, le volume du réservoir n'augmente pas de manière linéaire au niveau, par ex. dans le cas d'une cuve cylindrique allongée. Ceci peut être compensé par la sélection de la courbe de linéarisation intégrée dans l'appareil. Elle indigue la relation en pourcentage entre le niveau et le volume du réservoir. Si le niveau doit être affiché en litres, un étalonnage supplémentaire doit être effectué. La valeur linéarisée en pourcentage est ici convertie en volume, par ex, avec l'unité de mesure litre.

> Le remplissage et la vidange sont commandés par les relais 1 et 2 intégrés dans l'unité de commande. Lors du remplissage, le mode de fonctionnement du relais est réglé sur " Sécurité antidébordement ". Le relais est ainsi désexcité lorsque le niveau max. est dépassé (sécurité positive - relais hors tension), et il est réexcité lorsque le niveau min. est de nouveau atteint (Point d'excitation < Point de désexcitation). Lors de la vidange, le mode de fonctionnement " Protection contre la marche à vide " est utilisé. Ce relais est ainsi désexcité lorsque le niveau min. est atteint (sécurité positive - relais hors tension), et il est réexcité lorsque le niveau max. est de nouveau atteint (Point d'excitation > Point de désexcitation).

63730-FR-240304





Fig. 12: Exemple de mesure de niveau de cuve cylindrique couchée

10.1.1 Mise en service

Un assistant d'application vous guide à travers les possibilités de sélection les plus courantes. D'autres options d'application peuvent être sélectionnées sur les pages DTM/App correspondantes. Une description complémentaire de toutes les options d'application disponibles se trouve dans l'aide en ligne du DTM.

Il est nécessaire de parcourir les étapes suivantes sur l'assistant d'application :

Sélectionnez l'application

Parmi les options proposées, sélectionnez l'application "Niveau cuve de stockage".

Attribuer un nom de voie de mesure

Attribuez une désignation univoque à la voie de mesure afin qu'il ne puisse pas y avoir de confusion avec d'autres voies de mesure.

Définir les valeurs caractéristiques du capteur

La plage de mesure adaptée à l'application devrait être réglée directement dans le capteur afin d'atteindre une précision maximale. Cette plage de mesure doit maintenant être enregistrées une nouvelle fois dans l'assistant ensemble avec le type de capteur et l'unité de mesure.

Linéarisation

Sélectionnez le type de linéarisation adapté indépendamment de votre cuve (linéaire, cuve cylindrique couchée, cuve sphérique).

Définir les valeurs de réglage

Saisissez les valeurs de réglage de la voie de mesure pour 0 % et pour 100 %.



Calibrage

Saisissez la grandeur de mesure et l'unité (par ex. volume en m³) et les valeurs de mise à l'échelle correspondantes pour 100 % et 0 % (par ex. 100 m³/h, 0 m³/h).

Configurer le relais

Sélectionnez en premier lieu le mode de fonctionnement pour le relais ("Sécurité antidébordement, protection contre la marche à sec, fenêtre de commutation MARCHE/ARRÊT"). Définissez en outre la grandeur de référence correspondante ("pourcentage, pourcentage linéaire, calibré") pour les points de commutation ainsi que le comportement par défaut ("État de commutation ARRÊT, maintenir la valeur"). Attribuez en dernier les valeurs pour les points de commutation supérieur et inférieur.

Configurer l'affichage des valeurs de mesure

Dans la dernière étape, vous pouvez configurer quelles et combien de valeurs de mesure doivent être affichées sur l'écran. Il est en outre également possible de définir la base de la valeur affichée, le format d'affichage et le bargraphe en option.

10.1.2 Exemple d'application

Description	Une cuve cylindrique couchée peut contenir 10000 litres. La mesure est effectuée par un capteur de niveau radar à impulsions guidées. Le remplissage par un camion citerne est déclenché par le relais 1 et une vanne (sécurité antidébordement). La vidange est effectuée au moyen d'une pompe et est déclenchée par le relais 2 (protection contre la marche à vide). Le volume max. doit être de 90 %, ce qui, selon les abaques, correspond à 9 475 l pour un réservoir normalisé. Le niveau min doit être réglé sur 5 %, ce qui correspond à 941 litres. Le volume doit être affiché sur l'écran de l'appareil en litre.
Linéarisation	Sélectionnez sous " <i>Voie de mesure - Courbe de linéarisation</i> " la mention " <i>Cuve cylindrique couchée</i> " afin d'afficher correctement le volume en pourcentage.
Réglage	Effectuez le réglage dans l'unité de commande comme il est décrit dans le chapitre " <i>Étapes de mis en service</i> ". Aucun autre réglage ne doit être effectué directement sur le capteur. Pour le réglage max., remplissez le réservoir jusqu'au niveau max. souhaité et reprenez la valeur actuelle mesurée. Si cela n'est pas possible, vous pouvez éga- lement indiquer la valeur de capteur correspondante. Pour le réglage min, videz le réservoir jusqu'au niveau min. ou saisissez la valeur de capteur correspondante.
Calibrage	Sélectionnez sous " Voie de mesure - Calibrage ", et entrez " Volume " comme unité en litre pour afficher le volume en litres. Ensuite l'attribution de la valeur est réalisée, dans cet exemple 100% 🛙 10000 litres et 0 % 🖗 0 litre.
Relais	Le pourcentage est sélectionné en tant que valeur de référence pour le relais. Le mode de fonctionnement du relais 1 est réglé sur sécurité anti-débordement, le relais 2 doit être activé sur le mode de



fonctionnement protection contre la marche à vide. Pour garantir que la pompe soit désenclenchée en cas de panne, le comportement en cas de panne doit être réglé sur ARRÊT. Les points de commutation sont réglés comme ci-après :

- Relais 1: Point de désexcitation 90 %, point d'excitation 85 %
- Relais 2: Point de désexcitation 5 %, point d'excitation 10 %

Information: Les points d'e

Les points d'excitation et de désexcitation du relais ne doivent pas être réglés sur le même point de commutation car cela conduirait à un changement constant entre l'excitation et la désexcitation lorsque ce seuil est atteint. Afin d'éviter cet effet même quand la surface du produit est agitée, une différence (hystérésis) de 5 % entre les points de commutation est recommandée.

10.2 Station de pompage avec fonction de commande de pompes

Application

Les eaux usées domestiques et professionnelles sont menées ensemble avec l'eau de surface vers la station d'épuration via un réseau ramifié de canaux. Si la pente naturelle ne suffit pas, différentes stations de pompage sont nécessaire afin de compenser la différence de hauteur. La mesure du niveau dans le puits d'entrée sert à la commande économique des pompes. La commande intelligente de plusieurs pompes peut être réglée très simplement par l'unité de commande.





Fig. 13: Exemple de station de pompage : commande de pompes dans le puits d'entrée

- 1 VEGAMET 341
- 2 Capteur radar
- 3 Pompe 1
- 4 Pompe 2

Écran

Si la commande de pompes est activée, les relais qui y sont attribués et les éventuels défaut des pompes sont également affichés dans la barre d'état de l'affichage des valeurs de mesure.



Fig. 14: Exemple d'une barre d'état sur l'écran avec la commande de pompe activée

- 1 Symbole commande de pompes activé
- 2 Relais 1 et 2 sont attribués à la commande de pompes
- 3 Le relais 3 est attribué à la commande de pompes et signale une anomalie
- 4 Le relais est libre ou n'est pas attribué à la commande de pompes

10.2.1 Mise en service

L'assistant d'application vous guide à travers les diverses possibilités de configuration et options. Ci-après les différentes étapes :



Sélectionnez l'application

Parmi les options proposées, sélectionnez l'application "Station de pompage".

Attribuer un nom de voie de mesure

Attribuez une désignation univoque à la voie de mesure afin qu'il ne puisse pas y avoir de confusion avec d'autres voies de mesure.

Définir les valeurs caractéristiques du capteur

La plage de mesure adaptée à l'application devrait être réglée directement dans le capteur afin d'atteindre une précision maximale. Cette plage de mesure doit maintenant être enregistrées une nouvelle fois dans l'assistant ensemble avec le type de capteur et l'unité de mesure.

Définir les valeurs de réglage

Saisissez les valeurs de réglage de la voie de mesure pour 0 % et pour 100 %.

Définir le mode de fonctionnement de la commande de pompes

Définissez le mode de fonctionnement souhaité de la commande de pompes : commande de pompes 1/2 (temps de fonctionnement identique) ou commande de pompes 3/4 (ordre fixe). De plus, il est possible de sélectionner le mode de fonctionnement échelonné et en alternance. L'assistant de mise en service ainsi que les exemples d'application suivants fournissent des détails relatifs au mode de fonctionnement.

Configurer des pompes

Dans cette étape, une commutation forcée de pompe peut être activée. L'assistant de mise en service ainsi que les exemples d'application ci-dessous vous fournissent des détails sur les modes de fonctionnement.

Configurer les points de commutation du relais

Saisissez les points de commutation de relais auxquels les pompes doivent être commutées.

Configurer l'affichage des valeurs de mesure

Dans la dernière étape, vous pouvez configurer quelles et combien de valeurs de mesure doivent être affichées sur l'écran. Il est en outre également possible de définir la base de la valeur affichée, le format d'affichage et le bargraphe en option.

10.2.2 Exemple d'application commande de pompes 1/2

Principe de fonctionnement La commande de pompes 1/2 est utilisée pour commander plusieurs pompes avec la même fonction selon le temps de fonctionnement réel. La pompe ayant la durée de fonctionnement la plus courte est mise en marche et la pompe ayant la durée de fonctionnement la plus longue est stoppée. Toutes les pompes peuvent fonctionner en même temps en fonction des points de commutation indiqués si vous avez besoin d'un plus grand nombre de pompes. Cette mesure permet



une utilisation homogène des pompes et augmente la sécurité de fonctionnement.

Ainsi, tous les relais pour lesquels la commande de pompes est activée sont commutés en fonction de la durée de fonctionnement des pompes. L'unité de commande sélectionne donc à l'atteinte d'un point de commutation ON le relais à la durée de fonctionnement la plus courte et à l'atteinte d'un point de commutation OFF le relais à la durée de fonctionnement la plus longue.

Pour cette commande de pompes, on distingue les deux variantes suivantes :

- **Commande de pompe 1**: le point de commutation supérieur détermine le point de désactivation du relais tandis que le point de commutation inférieur détermine le point d'activation.
- **Commande de pompe 2 :** le point de commutation supérieur détermine le point d'activation du relais tandis que le point de commutation inférieur détermine le point de désactivation.

Exemple

Deux pompes doivent vider un réservoir lorsqu'un certain niveau de remplissage est atteint. Lorsque le réservoir est rempli à 80 %, la pompe ayant la durée de fonctionnement la plus courte doit s'enclencher. Si par grosse affluence le niveau de remplissage augmente encore, une deuxième pompe doit être mise en marche à 90 %. Les deux pompes doivent être de nouveau stoppées à 10 %.

Pour les relais 1 et 2, le mode de fonctionnement "*commande de pompes 2*" est réglé avec l'option "*fonctionnement séquentiel*". Les points de commutation du relais sont configurés comme suit :

- Relais 1 point de commutation du haut = 80,0 %
- Relais 1 point de commutation du bas = 10,0 %
- Relais 2 point de commutation du haut = 90,0 %
- Relais 2 point de commutation du bas = 10,0 %

Le mode de fonctionnement de la commande de pompes 2 est expliqué plus en détail dans le diagramme suivant. L'exemple décrit précédemment sert ici de base.





63730-FR-240304



Option Pompe à beau temps

La commande de pompe 2/4 avec pompe à beau temps est utilisée par ex. pour protéger un bassin de rétention d'eau de pluie avec des pompes de puissances variées contre un débordement. Normalement (beau temps), une pompe avec une faible puissance (pompe à beau temps) suffit pour maintenir le niveau du bassin de rétention à un niveau sûr (Hi-Level). Si une arrivée d'eau supérieure survient du fait de fortes chutes de pluie, elle n'est plus suffisante pour maintenir le niveau. Dans un tel cas, une pompe plus puissante est activée en cas de dépassement du niveau HiHi et la pompe à beau temps est mise hors service. La plus grosse pompe reste en service jusqu'à ce que le point de désactivation soit atteint. Lorsque le niveau remonte, c'est de nouveau la pompe à beau temps qui est réactivée.

Il est également possible d'utiliser plusieurs grandes pompes en alternance. l'algorithme pour le changement de pompe est déterminé par le mode de fonctionnement de la commande de pompes.



Fig. 16: Exemple d'une commande de pompes avec l'option "Fonctionnement par beau temps"

Remarque:

Si l'option "*Pompe à beau temps*" est activée, seul le mode "*Mode en alternance*" est disponible, autrement dit une seule pompe fonctionne à la fois.

Mode de commande des pompes

La commande de pompe offre la possibilité de choisir entre fonctionnement échelonné et fonctionnement en alternance :

- Fonctionnement échelonné : en fonction des points de commutation, toutes les pompes sont commutées peu à peu, autrement dit le nombre maximum de pompes pouvant être en service correspond au nombre de relais affectés.
- Fonctionnement en alternance : la commande de pompes n'active toujours qu'une seule pompe, quels que soient les points de commutation

63730-FR-240304



Option commutation obligatoire

Si le niveau ne change pas pendant une longue période, la même pompe resterait toujours connectée. Une heure, à laquelle une commutation obligatoire de la pompe a lieu, peut être définie via le paramètre "*Heure de commutation*". La pompe qui est connectée dépend du mode de fonctionnement de la pompe sélectionnée. Si toutes les pompes sont connectées, la pompe reste aussi connectée.

Remarque:

Si la pompe est déjà connectée lorsque la commutation obligatoire est activée, la temporisation n'est pas démarrée. La temporisation à la désexcitation ne démarre qu'après avoir été déconnectée puis de nouveau connectée. Si une temporisation à la désexcitation est configurée, celle-ci n'est pas prise en compte. C'est à dire que la commutation est effectuée exactement à l'heure définie pour la commutation obligatoire. Une temporisation à la désexcitation configurée est, par contre, prise en compte. C'est à dire que la commutation obligatoire une temporisation à la désexcitation configurée est, par contre, prise en compte. C'est à dire que la commutation obligatoire vers une autre pompe est effectuée à l'heure définie. Avant que la nouvelle pompe sélectionnée ne soit connectée, la temporisation à la désexcitation configurée pour cette pompe doit être arrivée à son terme.

10.2.3 Exemple d'application commande de pompes 3/4

Principe de fonctionnement La commande de pompe 3/4 est utilisée afin de commander plusieurs pompes ayant la même fonction et dans un ordre défini. Toutes les pompes peuvent fonctionner en même temps en fonction des points de commutation indiqués si vous avez besoin d'un plus grand nombre de pompes. Grâce à cette mesure, une utilisation homogène des pompes est atteint et la sécurité de fonctionnement est augmentée.

> Tous les relais avec une commande de pompe activée ne sont pas affectés à un point de commutation défini mais sont excités et désexcités à tour de rôle. Lors de l'atteinte d'un point d'excitation, l'unité de commande sélectionne le relais dont le tour est arrivé. Lors de l'atteinte d'un point de désexcitation, les relais sont désexcités dans l'ordre dans lequel ils ont été excités.

Pour cette commande de pompes, on distingue les deux variantes suivantes :

- Commande de pompe 3 : le point de commutation du haut détermine le point de désexcitation du relais tandis que le point de commutation du bas détermine le point d'excitation.
- Commande de pompe 4 : le point de commutation du haut détermine le point d'excitation du relais tandis que le point de commutation du bas détermine le point de désexcitation.

L'ordre est déterminé de manière non modifiable, le relais avec l'indice le plus bas est le premier, ensuite le relais avec l'indice supérieur suivant. Après le relais avec l'indice maximum, retour au relais avec l'indice le plus bas, par ex. Rel. 1 -> Rel. 2 -> Rel. 3 -> Rel. 1 -> Rel. 2

L'ordre ne concerne que les relais qui ont été affectés à la commande de pompes.



Exemple

Dans l'évacuation des eaux résiduaires, un puisard d'aspiration doit être vidé lorsque le niveau de remplissage est atteint. Trois pompes sont à disposition à cet effet. Lorsque le niveau de remplissage atteint 60 %, la pompe 1 doit fonctionner jusqu'à ce que le niveau de remplissage soit au-dessous de 10 %. Si le point de 60 % est de nouveau dépassé, la même fonction est transmise à la pompe 2. Lors du troisième cycle, c'est au tour de la pompe 3, ensuite de nouveau la pompe1. Si, par grosse affluence, le niveau de remplissage augmente malgré le fonctionnement d'une pompe, une pompe supplémentaire est mise en marche lorsque le niveau de remplissage dépasse du point de commutation 75 %. Si, par affluence extrême, le niveau de remplissage augment toujours, la pompe 3 est également mise en marche.

Pour les relais 1 ... 3, le mode de fonctionnement "*commande de pompes 4*" est réglé avec l'option "*fonctionnement séquentiel*". Les points de commutation du relais sont configurés comme suit :

Sélectionnez dans la zone de navigation DTM les menus " *Voie de mesure - sorties - relais* ".

- Relais 1 point de commutation du haut = 60,0 %
- Relais 1 point de commutation du bas = 10,0 %
- Relais 2 point de commutation du haut = 75,0 %
- Relais 2 point de commutation du bas = 10,0 %
- Relais 3 point de commutation du haut = 90,0 %
- Relais 3 point de commutation du bas = 10,0 %

Le mode de fonctionnement de la commande de pompes 4 est expliqué dans le diagramme suivant. L'exemple décrit précédemment sert ici de base.



Fig. 17: Exemple pour la commande de pompes 4

Option Pompe à beau temps La commande de pompe par ex. pour protéger un b pompes de puissances va ment (beau temps), une p beau temps) suffit pour m

La commande de pompe 2/4 avec pompe à beau temps est utilisée par ex. pour protéger un bassin de rétention d'eau de pluie avec des pompes de puissances variées contre un débordement. Normalement (beau temps), une pompe avec une faible puissance (pompe à beau temps) suffit pour maintenir le niveau du bassin de rétention à un niveau sûr (Hi-Level). Si une arrivée d'eau supérieure survient du fait de fortes chutes de pluie, elle n'est plus suffisante pour maintenir le niveau. Dans un tel cas, une pompe plus puissante est activée en cas de dépassement du niveau HiHi et la pompe à beau temps est mise hors service. La plus grosse pompe reste en service jusqu'à ce



que le point de désactivation soit atteint. Lorsque le niveau remonte, c'est de nouveau la pompe à beau temps qui est réactivée.

Il est également possible d'utiliser plusieurs grandes pompes en alternance. l'algorithme pour le changement de pompe est déterminé par le mode de fonctionnement de la commande de pompes.



Fig. 18: Exemple d'une commande de pompes avec l'option "Fonctionnement par beau temps"

Remarque:

Si l'option "*Pompe à beau temps*" est activée, seul le mode "*Mode en alternance*" est disponible, autrement dit une seule pompe fonctionne à la fois.

Mode de commande desLa commande de pompe offre la possibilité de choisir entre fonction-
nement échelonné et fonctionnement en alternance :

- Fonctionnement échelonné : en fonction des points de commutation, toutes les pompes sont commutées peu à peu, autrement dit le nombre maximum de pompes pouvant être en service correspond au nombre de relais affectés.
- Fonctionnement en alternance : la commande de pompes n'active toujours qu'une seule pompe, quels que soient les points de commutation

Option commutation obligatoire Si le niveau ne change pas pendant une longue période, la même pompe resterait toujours connectée. Une heure, à laquelle une commutation obligatoire de la pompe a lieu, peut être définie via le paramètre " *Heure de commutation* ". Le mode de fonctionnement exact est décrit dans la commande de pompes 1/2.

Diagnostic sur le temps de fonctionnement Si toutes les pompes ont la même puissance et sont utilisées à tour de rôle pour la même fonction, la durée de fonctionnement doit également toujours être pratiquement la même. La somme des heures de fonctionnement de chaque pompe est calculée dans l'unité de



commande et ces heures peuvent être lues dans le menu " *Diagnostic - État - Relaist* ". Si vous détectez une différence notable entre les pompes, cela signifie que la capacité d'une pompe a énormément baissé. Cette information peut être utilisée pour le diagnostic ou le service, par exemple pour détecter des filtres obstrués ou des paliers détériorés.

Comme dans ce cas toutes les pompes sont exploitées en alternance dans la même plage, le réglage de leurs points de mise en et hors service doivent être identiques. De plus, le mode "fonctionnement en alternance" doit être actif.

Remarque: Le numéro d

Le numéro du dernier relais excité n'est pas enregistré lors d'une chute de tension, c'est à dire que le relais qui a la plus petite durée de fonctionnement démarre toujours après la mise en marche de l'unité de commande.

10.3 Débit canal ouvert

Application

Les eaux usées et les eaux de pluie sont fréquemment transportées dans des canaux collecteurs ouverts vers les stations d'épuration. Le débit est mesuré à divers endroits dans les canaux collecteurs. Pour la mesure du débit dans des cours d'eau, il est nécessaire d'utiliser un resserrement ou un canal normalisé. Ce resserrement génère une certaine retenue en fonction du débit. Il est maintenant possible de déduire un débit à partir de la hauteur de cette retenue.

Le débit actuel est affiché sur l'écran dans l'unité de mesure sélectionnée (par ex. m³/h). En supplément, le débit est mis à disposition via la sortie électrique et peut ainsi être traité par les appareils en aval.

Il est en outre possible d'additionner le débit au moyen d'un compteur de texte, le résultat est affiché sur l'écran (par ex. en m³), En supplément, le débit peut être édité au moyen d'un nombre correspondant d'impulsions sur la sortie de relais/électrique (impulsion de quantité de débit). Il est en outre possible de configurer une impulsion pour prise d'échantiullons.

Canal jaugeur Selon le type et la construction du canal jaugeur, celui-ci entraîne une retenue différente. Les données des canaux suivants sont disponibles dans l'appareil :

Courbes prescrites

Une mesure de débit avec ces courbes standard est très simple à configurer car aucune indication de dimension du canal n'est nécessaire.

- Palmer-Bowlus-Flume (Q = k x h^{1,86})
- Venturi, déversoir trapézoïdal, déversoir rectangulaire (Q = k x h^{1,5})
- V-Notch, déversoir triangulaire (Q = k x h^{2,5})

Dimensions (norme ISO)

Lors de la sélection de ces courbes, les indications dimensionnelles du canal doivent être connues et saisies par le biais de l'assistant.

Exemple de déversoir rectangulaire



Cela augmente la précision de la mesure de débit par rapport aux courbes préconisées.

- Canal rectangulaire (ISO 4359)
- Canal trapézoïdal (ISO 4359)
- Canal en forme de U (ISO 4359)
- Déversoir triangulaire à fine paroi (ISO 1438)
- Déversoir rectangulaire à fine paroi (ISO 1438)
- Barrage rectangulaire couronne large (ISOC846)

Formule de débit

Si vous connaissez la formule de débit de votre canal, vous devriez choisir cette option car ici la précision de la mesure de débit est la plus élevée.

Formule de débit : Q = k x h^{exp}

Définition du fabricant

Si vous utilisez un canal Parshall du fabricant ISCO, il faut sélectionner cette option. Vous obtenez ainsi une haute précision de la mesure de débit associée à une configuration plus simple.

En alternative, vous pouvez aussi accepter ici des valeurs de tableau Q/h mises à disposition par le fabricant.

- ISCO-Parshall-Flume
- Tableau Q/h (affectation de hauteur avec le débit correspondant dans un tableau)



Fig. 19: Mesure du débit avec déversoir rectangulaire: h_{max} = remplissage max. du déversoir rectangulaire

- 1 Paroi du déversoir (vue latérale)
- 2 Amont du canal
- 3 Aval du canal
- 4 Organe déprimogène (vue de l'aval du canal)



Exemple de canal Venturi Khafagi



Fig. 20: Mesure du débit avec canal Venturi Khafagi : h_{max} = remplissage max. du canal ; B = resserrement max. du canal

1 Position du capteur

2 Canal Venturi

10.3.1 Mise en service

Un assistant d'application vous guide à travers les possibilités de sélection les plus courantes. D'autres options d'application peuvent être sélectionnées sur les pages DTM/App correspondantes. Une description complémentaire de toutes les options d'application disponibles se trouve dans l'aide en ligne du DTM.

Il est nécessaire de parcourir les étapes suivantes sur l'assistant d'application :

Sélectionnez l'application

Sélectionnez sous les options proposées l'application "Mesure du débit canal/barrage".

Attribuer un nom de voie de mesure

Attribuez une désignation univoque à la voie de mesure afin qu'il ne puisse pas y avoir de confusion avec d'autres voies de mesure.

Définir les valeurs caractéristiques du capteur

La plage de mesure adaptée à l'application devrait être réglée directement dans le capteur afin d'atteindre une précision maximale. Cette plage de mesure doit maintenant être enregistrées une nouvelle fois dans l'assistant ensemble avec le type de capteur et l'unité de mesure.



Définir la tâche de mesure

Sélectionnez le type de linéarisation et de canal adapté. Un liste des canaux disponible se trouve dans l'introduction de la présente application.

Définir les valeurs de réglage

Saisissez les valeurs de réglage de la voie de mesure pour 0 % et pour 100 %.

Calibrage

Saisissez la grandeur de mesure et l'unité (par ex. débit en m^3/h) et les valeurs de mise à l'échelle correspondantes pour 100 % et 0 % (par ex. 100 m^3/h , 0 m^3/h).

Activer/définir le compteur de somme

La valeur de débit peut être additionnée en supplément et affichée comme quantité de débit. Deux compteurs de somme indépendants l'un de l'autre par voie de mesure sont disponibles à cet effet. Définissez pour ce faire l'unité de mesure et le format d'affichage. Vous pouvez en supplément définir une valeur pour l'élimination de l'écoulement minimum.

La réinitialisation du compteur de sommes peut être déclenchée de manière suivante :

- par le module d'affichage et de réglage
- par le DTM/l'app VEGA Tools
- avec pilotage temporel (quotidiennemetn à une heure au choix)

Configurer l'affichage des valeurs de mesure

Dans la dernière étape, vous pouvez configurer quelles et combien de valeurs de mesure doivent être affichées sur l'écran. Il est en outre également possible de définir la base de la valeur affichée, le format d'affichage et le bargraphe en option.



11 Diagnostic et maintenance

	11.1 Maintenir	
Maintenance	Si l'on respecte les conditions d'utilisation, aucun entretien particulier ne sera nécessaire en fonctionnement normal.	
Nettoyage	Le nettoyage contribue à rendre visibles la plaque signalétique et les marquages sur l'appareil.	
	Respectez ce qui suit à cet effet :	
	 Utilisez uniquement des détergents qui n'attaquent pas le boîtier, la plaque signalétique et les joints. Appliquez uniquement des méthodes de nettoyage qui corres- pondent à l'indice de protection de l'appareil. 	
	11.2 Élimination des défauts	
Comportement en cas de défauts	C'est à l'exploitant de l'installation qu'il incombe la responsabilité de prendre les mesures appropriées pour éliminer les défauts survenus.	
Causes du défaut	L'appareil vous offre une très haute sécurité de fonctionnement. Toutefois, des défauts peuvent apparaître pendant le fonctionnement de l'appareil. Ces défauts peuvent par exemple avoir les causes suivantes :	
	 La valeur de mesure du capteur n'est pas correcte Tension d'alimentation Perturbations sur les lignes 	
Élimination des défauts	Premières mesures à prendre :	
	Évaluation des messages d'erreurVérification du signal d'entrée/de sortie	
	Vous pouvez obtenir également d'autres possibilités de diagnostics à l'aide d'un smartphone/d'une tablette avec l'application VEGA Tools ou d'un PC équipé du logiciel PACTware et du DTM approprié. Cela vous permettra, dans de nombreux cas, de trouver les causes des défauts et d'y remédier.	
Comportement après élimination des défauts	Suivant la cause du défaut et les mesures prises pour l'éliminer, il faudra le cas échéant recommencer les étapes décrites au chapitre " <i>Mise en service</i> " ou vérifier leur plausibilité et l'intégralité.	
Service d'assistance technique 24h/24	Si toutefois ces mesures n'aboutissent à aucun résultat, vous avez la possibilité - en cas d'urgence - d'appeler le service d'assistance technique VEGA, numéro de téléphone de la hotline +49 1805 858550 . Ce service d'assistance technique est à votre disposition également en dehors des heures de travail, à savoir 7 jours sur 7 et 24h/24. Étant proposé dans le monde entier, ce service est en anglais. Il est gratuit, vous n'aurez à payer que les frais de communication.	



Signal de défaillance

11.3 Diagnostic, messages d'erreur

L'unité de commande et les capteurs raccordés sont soumis pendant leur fonctionnement à une surveillance permanente et les valeurs saisies durant le paramétrage sont vérifiées en fonction de leur plausibilité. L'apparition d'irrégularités ou un faux paramétrage déclencheront une signalisation de défaut. En présence d'un défaut à l'appareil et d'une rupture/d'un court-circuit de ligne, il y aura également une signalisation de défaut.

En cas de défaut, le témoin de signalisation de défaut s'allume et la sortie courant ainsi que les relais réagissent en fonction du mode d'erreur configuré. Si le relais de défaut a été configuré, il est désexcité. En outre, une des signalisations de défaut suivantes apparaît sur l'écran et le rétroéclairage change de couleur conformément à NAMUR NE 107 (par ex. rouge en cas de défaut, orange lors du contrôle du fonctionnement).

Failure

Codes d'er- reur	Cause	Élimination
F003 Matériel : er- reur CRC	Erreur CRC (erreur au cours de l'au- totest)	Mise en/hors service de l'appareil Effectuer un reset Retourner l'appareil au service répa- ration
F012 Entrée du capteur : er- reur matériel	Erreur de matériel entrée capteur	Arrêter et remettre en marche l'appareil Retourner l'appareil au service répa- ration
F013 Entrée cap- teur : Erreur cap- teur	L'entrée de la voie de mesure donne une erreur Le capteur raccordé fournit une erreur	Mise en/hors service de l'appareil/du capteur Retourner l'appareil/le capteur au service réparation
F014 Entrée capteur : court-circuit de ligne	Courant capteur > 21 mA ou court-cir- cuit de ligne	Vérifier le capteur, par ex. sa signalisa- tion de défaut Réparer le court-circuit de ligne
F015 Entrée cap- teur : rupture de ligne	Capteur en phase de mise en route Courant capteur < 3,6 mA ou rupture de ligne	Vérifier le capteur, par ex. sa signalisa- tion de défaut Réparer la rupture de ligne Vérifier le raccordement du capteur
F034 EEPROM : erreur CRC	EEPROM : erreur CRC	Arrêter et remettre en marche l'appareil Effectuer un reset Retourner l'appareil au service répa- ration
F035 ROM : erreur CRC	ROM : erreur CRC	Arrêter et remettre en marche l'appareil Effectuer un reset Retourner l'appareil au service répa- ration

63730-FR-240304



Codes d'er- reur	Cause	Élimination
F036 Logiciel cap- teur non utilisable	Aucun programme en mesure de tourner Échec de la mise à jour du logiciel	Effectuer à nouveau la mise à jour du logiciel Retourner l'appareil au service répa- ration
F037 RAM	RAM défectueuse	Arrêter et remettre en marche l'appareil Effectuer un reset Retourner l'appareil au service répa- ration
F040 Erreur ma- térielle générale	Erreur du hardware	Arrêter et remettre en marche l'appareil Effectuer un reset Retourner l'appareil au service répa- ration

Out of specification

Codes d'er- reur	Cause	Élimination
S016 Réglage : min./max. in- versés	Les points de réglage min./max. ont été in- versés.	Procéder de nouveau à un réglage, dans ce cadre corriger les valeurs min./ max.
S017 Réglage : écart trop petit	Écart de réglage trop petit	Procéder de nouveau à un réglage, tout en agrandissant l'écart entre les réglages min. et max.
S021 Calibrage : étendue trop réduite	Échelle de calibrage trop petite	Recommencer la mise à l'échelle en veillant à augmenter l'écart entre la mise à l'échelle min. et la mise à l'échelle max.
S022 Mise à l'échelle : valeur de ca- librage trop grande	La valeur pour un des deux points de mise à l'échelle est trop grande	Procéder de nouveau à une mise à l'échelle, dans ce cadre corriger les valeurs min./max.
S062 Valence d'impulsion trop petite	Valence d'impulsion trop petite	Sous "Sortie", augmentez la valeur saisie dans "Sortie données impulsions toutes les", de façon à ce que l'appareil ne délivre pas plus d'une impulsion par seconde.
S110 Relais : écart trop petit	Les points de com- mutation relais sont trop près l'un de l'autre.	Augmentez la différence entre les deux points de commutation relais.
S111 Relais : points de commutation intervertis	Les points de com- mutation relais ont été intervertis	Permutez les points de commutation relais pour " <i>marche/arrêt</i> "



Codes d'er- reur	Cause	Élimination
S115 Commande de pompes : compor- tement de défaut défec- tueux	Plusieurs relais n'ayant pas été confi- gurés sur la même signalisation de dé- faut ont été attribués à la commande de pompes	Tous les relais affectés à la commande de pompes doivent être réglés sur le même mode défaut
S116 Commande de pompes : mode de fonction- nement défectueux	Plusieurs relais n'ayant pas été confi- gurés sur le même mode de fonctionne- ment ont été attribués à la commande de pompes	Tous les relais affectés à la commande de pompes doivent être réglés sur le même mode de fonctionnement

Function check

Codes d'er- reur	Cause	Élimination
C029	Simulation active	Interrompre la simulation
Simulation		

11.4 Mise à jour du logiciel

Une mise à jour du logiciel de l'appareil est possible via l'interface Bluetooth :

Pour ce faire, les composants suivants sont nécessaires :

- Appareil
- Tension d'alimentation
- PC/ordinateur portable avec PACTware/DTM
- Fichier du logiciel actuel de l'appareil

Pour le logiciel d'appareil actuel et d'autres informations détaillées sur la procédure à suivre, voir la zone de téléchargement sous <u>www.vega.com</u>.



Avertissement !

Les appareils avec agréments peuvent être liés à certaines versions logicielles. Veillez à ce que l'agrément reste valable lors d'une mise à jour du logiciel.

Vous trouverez des informations détaillées dans la zone de téléchargement sous <u>www.vega.com</u>.

11.5 Procédure en cas de réparation

Vous trouverez sur notre page d'accueil des informations détaillées relatives à la procédure en cas de réparation.

Vous y générerez un formulaire de retour avec les données de votre appareil afin que nous puissions exécuter la réparation rapidement et sans avoir à poser de questions.



Vous avez besoin à cet effet :

- Le numéro de série de l'appareil
- Une courte description du problème
- Indications relatives au produit

Imprimer le formulaire de retour généré.

Nettoyez et emballez l'appareil soigneusement de façon qu'il ne puisse être endommagé.

Expédier le formulaire de retour imprimé, ainsi qu'une éventuelle fiche technique santé-sécurité ensemble avec l'appareil.

L'adresse pour le retour se trouve sur le formulaire de retour généré.



12 Démontage

12.1 Étapes de démontage

Suivez les indications des chapitres "*Montage*" et "*Raccordement à l'alimentation en tension*" et procédez de la même manière mais en sens inverse.

12.2 Recyclage



Menez l'appareil à une entreprise de recyclage, n'utilisez pas les points de collecte communaux.

Enlevez au préalable les éventuelles batteries dans la mesure où elles peuvent être retirées de l'appareil et menez celles-ci à une collecte séparée.

Si des données personnelles devaient être enregistrées sur l'appareil à mettre au rebut, supprimez-les avant l'élimination.

Au cas où vous n'auriez pas la possibilité de faire recycler le vieil appareil par une entreprise spécialisée, contactez-nous. Nous vous conseillerons sur les possibilités de reprise et de recyclage.



13 Certificats et agréments

13.1 Agréments radiotechniques

Bluetooth

Le module radio Bluetooth dans l'appareil a été contrôlé et homologué conformément à la version actuelle des normes et réglementations nationales spécifiques concernées.

Les confirmations ainsi que les dispositions pour l'utilisation se trouvent dans le document fourni "*Agréments radiotechniques*" ou sur notre site Internet.

13.2 Agréments pour les zones Ex

Des exécutions homologuées pour une mise en œuvre dans les zones explosibles sont disponibles ou en préparation pour l'appareil ou la série d'appareils.

Vous trouverez les documents correspondants sur notre site Internet.

13.3 Agréments comme sécurité antidébordement

Des exécutions homologuées pour une mise en œuvre comme composante d'une sécurité antidébordement sont disponibles ou en préparation pour l'appareil ou la série d'appareils.

Vous trouverez les agréments correspondants sur notre site Internet.

13.4 Conformité

L'appareil satisfait les exigences légales actuelle des directives concernées ou des réglementations techniques nationales spécifiques concernées. Nous confirmons la conformité avec le marquage correspondant.

Vous trouverez les déclarations de conformité UE correspondantes sur notre page d'accueil.

13.5 Système de gestion de l'environnement

La défense de notre environnement est une des tâches les plus importantes et des plus prioritaires. C'est pourquoi nous avons mis en œuvre un système de management environnemental ayant pour objectif l'amélioration continue de la protection de l'environnement. Notre système de management environnemental a été certifié selon la norme DIN EN ISO 14001.

Aidez-nous à satisfaire ces exigences et respectez les instructions relatives à l'environnement aux chapitres "*Emballage, transport et entreposage*", "*Élimination*" de la présente notice.



14 Annexe

14.1 Caractéristiques techniques

Remarque relative aux appareils homologués

Pour les appareils avec certifications, il faut se reporter aux caractéristiques techniques dans les consignes de sécurité.

Tous les documents des agréments peuvent être téléchargés depuis notre page d'accueil.

Matériaux et poids	
Matériaux	
- Boîtier	PC-FR, PA66-FR
- Hublot	PE
Poids	400 g (0.93 lbs)
Tension d'alimentation	
Tension de service	
 Tension nominale CA 	100 230 V (-15 %, +10 %) 50/60 Hz
- Tension nominale CC	24 65 V (-15 %, +10 %)
Consommation	max. 13 VA ; 4 W
Entrée capteur	
Nombre de capteurs	1 x 4 20 mA
Type d'entrée (à sélectionner)	
 Entrée active 	Alimentation du capteur par le VEGAMET 341
 Entrée passive 	Le capteur a une propre alimentation en tension
Transmission de la valeur de mesure	
– 4 20 mA	analogique pour capteurs 4 20 mA
Erreur de mesure	
- Précision	±20 μA (0,1 % de 20 mA)
Tension aux bornes	
 Version non Ex 	27 22 V à 4 20 mA
- Version Ex	19 14,5 V pour 4 20 mA
Limitation de courant	env. 26 mA
Résistance interne en mode passif	< 250 Ω
Détection coupure de ligne	≤ 3,6 mA
Détection court-circuit de ligne	≥ 21 mA
Plage de réglage capteur 4 20 mA	
 Réglage vide 	2,4 21,6 mA
 Réglage plein 	2,4 21,6 mA
Erreur de température par rapport à 20 mA	0,008 %/K



Sortie relais	
Nombre	3 x relais de travail, dont un configurable comme relais de défaut
Fonction	Relais de commutation pour niveau, signalisation de défaut ou relais d'impulsion pour impulsion de dé- bit/d'échantillonnage, commande de pompe
Contact	Contact inverseur libre de potentiel (DPDT)
Matériau des contacts	AgSnO2 plaqué or dur
Tension de commutation	max. 250 V CA/60 V CC
Courant de commutation	max. 1 A CA (cos phi > 0,9), 1 A CC
Puissance de commutation ⁴⁾	min. 50 mW, max. 250 VA, max. 40 W CC (avec U < 40 V CC)
Mode CA/CC	Le mode mixte avec tensions CA/CC n'est pas autorisé pour les sorties de relais
Hystérésis de commutation min. pro- grammable	0,1 %
Mode de fonctionnement sortie impulsie	on
 Longueur de l'impulsion 	350 ms

Sortie courant	
Nombre	1 x sortie
Fonction	Impulsion de niveau/débit/échantillonnage
Plage	0/4 20 mA, 20 0/4 mA
Résolution	1 μA
Charge max.	500 Ω
Signalisation de défaut (commutable)	0 ; < 3,6 ; 4 ; 20 ; 20,5 ; 22 mA
Précision	
- Standard	±20 μA (0,1 % de 20 mA)
 En cas de perturbations CEM 	±80 μA (0,4 % de 20 mA)
Erreur de température par rapport à 20 mA	0,005 %/K
Mode de fonctionnement sortie impulsio	n
 Impulsion électrique 	20 mA
- Longueur de l'impulsion	200 ms
Interface Bluetooth	
Norme Bluetooth	Bluetooth 5.0
Fréquence	2,402 2,480 GHz
Puissance d'émission max.	+2,2 dBm
Nombre de participants max.	1

⁴⁾ Si des charges inductives ou de forts courants sont commutés, le placage or des contacts relais sera irrémédiablement détérioré. Après quoi le contact ne sera plus approprié à la commutation de petits signaux courant.

Portée

typiquement 25 m (82 ft)5)

Caractéristiques électromécaniques	
Bornes de raccordement	
 Type de bornes 	Borne auto-serrante
 Section des conducteurs fil massif, âme 	0,2 mm ² (AWG 24) 2,5 mm ² (AWG 12)
 Section des conducteurs âme avec embout 	$0,25 \text{ mm}^2 \dots 1,5 \text{ mm}^2$
Bornes de raccordement sortie courant	
 Type de bornes 	Borne auto-serrante
 Section des conducteurs fil massif, âme 	0,2 mm ² (AWG 24) 1,5 mm ² (AWG 16)
 Section des conducteurs âme avec embout 	$0,25 \text{ mm}^2 \dots 1,5 \text{ mm}^2$
Affichages	
Affichage des valeurs de mesure	
 Afficheur LCD graphique, éclairé 	70 x 45 mm, affichage numérique et quasi-analogique
 Plage d'affichage 	-9999999 9999999
Témoins LED	
 État tension de service 	LED vert
 État signalisation de défaut 	LED rouge
 État relais de travail 	LED jaune
Affichage d'état via le rétroéclairage	Signalisation de couleur selon NAMUR NE 107 (rouge/ jaune/bleu) ou librement configurable
Paramétrage	
Éléments de réglage	Bouton rotatif/poussoir
PC/ordinateur portable	PACTware/DTM
Smartphone/tablette	Appli VEGA Tools
Conditions ambiantes	
Température ambiante	
 Appareil en général 	-20 +60 °C (-4 +140 °F)
– Écran (lisibilité)	-20 +60 °C (-4 +140 °F)
Température de stockage et de transport	-40 +80 °C (-40 +176 °F)
Humidité relative de l'air	< 96 %
Conditions environnementales mécan	iques
Vibrations (oscillations)	Classe 4M4 selon CEI 60721-3-4 (1 g, 4 200 Hz)

⁵⁾ En fonction des conditions locales

VEGA



Chocs (mécaniques)

Classe 6M4 selon CEI 60721-3-6 (10 g/11 ms, 30 g/6 ms, 50 g/2,3 ms)

Mesures de protection électrique											
Type de protection											
- Partie frontale	IP40 (IEC 60529)										
– Appareil	IP20 (IEC 60529)										
Altitude de mise en œuvre au-dessus du niveau de la mer	jusqu'à 5000 m (16404 ft)										
Catégorie de surtension (CEI 61010-1)	П										
Classe de protection	П										
Degré de pollution	2										

Protection contre des courants de corps dangereux

Séparation sûre selon CEI/EN 61140 par une isolation renforcée conformément à CEI/EN 61010 partie 1 jusqu'à 253 V CA/CC avec une catégorie de surtension II et une protection de boîtier assurée entre les circuits de courant d'alimentation, signal et relais.

Entrées de capteur (actif) sont des circuits électriques à limitation d'énergie selon CEI/UL 61010 partie 1.

14.2 Aperçu applications/fonctionnalité

Les tableaux suivants vous donnent un aperçu des applications et fonctions courantes pour les unités de commande VEGAMET série 300. Ils vous indiquent également si la fonction respective peut être activée ou réglée via l'unité de réglage et d'affichage intégrée (OP) ou via DTM/application.⁶⁾

Applications (réglables avec DTM/appli)	VEG	AMET	Param	étrage
	341	342	OP	DTM/ App
Universel	•	•	•	•
Niveau - cuve de stockage	•	•		•
Calcul - différence		•		•
Calcul - somme		•		•
Calcul - valeur moyenne		•		•
Puits	•	•		•
Station de pompage	•	•		•
Poste de relevage des eaux usées	•	•		•
Commande de dégrilleur		•		•
Débit canal ouvert	•	•		•
Réservoir pressurisé		•		•

⁶⁾ OP : Operating Panel (unité de réglage et d'affichage intégrée)



Autres exemples d'application	VEGA	MET	Paramétrage			
	341	342	OP	DTM/ App		
Mesure de niveau	•	•		•		
Mesure de hauteur d'eau	•	•		•		
Mesure de pression process	•	•		•		
Bassin de récupération des eaux de pluie		•		•		
Densité		•		•		

Fonctions	VEGA	AMET	Param	étrage
	341	342	OP	DTM/ App
Assistant d'application	•	•		•
Affichage des valeurs de mesure	•	•	•	•
Changement automatique de l'affichage	•	•	•	•
Affichage multilingue	•	•	•	•
Entrée de capteur - 4 20 mA	•	•	•	•
Atténuation	•	•	•	•
Linéarisation - courbes prescrites	•	•	•	•
Linéarisation - dimensions standard ISO	•	•		•
Linéarisation - formule de débit	•	•		•
Linéarisation - définition du fabricant	•	•		•
Linéarisation - assistant de calcul	•	•		•
Linéarisation - abaques	•	•		•
Linéarisation - mesurer la capacité en litres	•	•		•
Courbes de linéarisation - importer	•	•		•
Réglage de la voie de mesure	•	•	•	•
Calibrage	•	•	•	•
Compteur de sommes 1/2	•	•		•
Compteur de sommes 3/4/5/6		•		•
Mode de fonctionnement du relais - sécurité antidébordement	•	•	•	•
Mode de fonctionnement du relais - protection contre la marche à vide	•	•	•	•
Mode de fonctionnement du relais - fenêtre de commutation MARCHE	•	•		•
Mode de fonctionnement du relais - fenêtre de commutation ARRÊT	•	•		•
Mode de fonctionnement du relais - impulsion de quantité de débit	•	•		•
Mode de fonctionnement du relais - impulsion pour prise d'échantillons	•	•		•
Mode de fonctionnement du relais - tendance croissante	•	•		•
Mode de fonctionnement du relais - tendance décroissante	•	•		•
Mode de fonctionnement du relais - commande de pompes 1 (temps de pro- pagation identique)	•	•		•



Fonctions	VEG	AMET	Param	étrage
	341	342	OP	DTM/ App
Mode de fonctionnement du relais - commande de pompes 2 (temps de pro- pagation identique)	•	•		•
Mode de fonctionnement du relais - commande de pompes 3 (ordre fixe)	•	•		•
Mode de fonctionnement du relais - commande de pompes 4 (ordre fixe)	•	•		•
Mode de fonctionnement - commande de pompes - fonctionnement séquen- tiel	•	•		•
Mode de fonctionnement - commande de pompes - fonctionnement alternatif	•	•		•
Pompe de beau temps	•	•		•
Commutation obligatoire de pompe	•	•		•
Relais de temporisation à la montée et à la retombée	•	•		•
Largeur de bande pour les points de commutation	•	•		•
Relais de défaut	•	•	•	•
Sortie courant - 0/4 20 mA, 20 4 mA	•	•	•	•
Sortie courant - impulsion de quantité de débit	•	•		•
Sortie courant - impulsion pour prise d'échantillon	•	•		•
Diagnostic - état	•	•	•	•
Diagnostic - valeurs mesurées	•	•	•	•
Simulation - valeur de capteur, valeur %, valeur lin.%, valeurs mises à l'échelle	•	•	•	•
Simulation - sortie courant	•	•		•
Simulation - sortie relais	•	•		•
Protection du paramétrage	•	•	•	•
Code de jumelage Bluetooth	•	•	•	•
Activer/désactiver la communication Bluetooth	•	•	•	



14.3 Dimensions



Fig. 21: Encombrement VEGAMET 341



14.4 Droits de propriété industrielle

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see <u>www.vega.com</u>.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site <u>www.vega.com</u>.

VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web <u>www.vega.com</u>.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте <u>www.vega.com</u>.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站<<u>www.vega.com</u>。

14.5 Licensing information for open source software

Open source software components are also used in this device. A documentation of these components with the respective license type, the associated license texts, copyright notes and disclaimers can be found on our homepage.

14.6 Marque déposée

Toutes les marques utilisées ainsi que les noms commerciaux et de sociétés sont la propriété de leurs propriétaires/auteurs légitimes.



INDEX

A

Affichage

- Affichage des valeurs de mesure 25
 Affichages des valeurs de mesure Afficheur
- 25 – Changement de langue 25
- Contraste 25
- Éclairage 25
- Luminosité 25
- Rétroéclairage 25 Appli VEGA Tools 18

Atténuation 22

В

Bluetooth 26 - Code de jumelage Bluetooth 26

С

Calibrage 23, 32 Canal jaugeur 43 Canal Venturi 43 Causes du défaut 47 Changement de langue 25 Code QR 8 Commande de pompes 37, 40 Communication HART 18 Courbe de linéarisation 23, 32 Court-circuit de ligne 48 Cuve cylindrique couchée 23 Cuve de stockage 32 Cuve sphérique 23

D

Défaut 24 - Relais de défaut 24 - Signal de défaillance 27, 48 - Suppression 47 Déversoir rectangulaire 43 Déversoir trapézoïdal 43 Déversoir triangulaire 43 Diagnostic 27 Documentation 8 Domaine d'application 8 DTM 18, 22, 24

Ę

Élimination des défauts 47 Entrée – Actif 12 – Passif 12 Entrée capteur – Actif 12 – Passif 12

F

Fenêtre de commutation 24

Н

Hotline de service 47 Hystérésis 35

Info appareil 27

L Linéarisation 23

Μ

Menu principal 22 Mesure de débit 18, 24, 43 – Canal Venturi Khafagi 45 – Déversoir rectangulaire 44 Mesure de niveau 32 Montage encastré 11

Ν

Numéro de série 8

Ρ

PACTware 18, 22, 24 Palmer-Bowlus-Flume 43 Paramétrage 22 PIN 26 Plaque signalétique 8 Possibilités de montage 11 Principe de fonctionnement 8 Protection contre la marche à vide 24, 32 Protection d'accès 26

R

Raccordement électrique 13 Réglage 23 - Réglage max. 23 - Réglage min. 23 Réglage d'usine 27 Relais 49 Relais de défaut 26 Réparation 50 Reset 27 Résistance HART 18 Rupture de ligne 48



S

Sécurité antidébordement 24, 32 Simulation 27 Sortie courant 24 Sortie relais 24 - Relais de défaut 24, 48 Station de pompage 35 Surface du produit agitée 22

Т

TAG appareil 27 Temps d'intégration 22 Tendance 24

V

V-Notch 43



											ç
											ç
											Č





												-
												r
												ζ



Date d'impression:



Les indications de ce manuel concernant la livraison, l'application et les conditions de service des capteurs et systèmes d'exploitation répondent aux connaissances existantes au moment de l'impression. Sous réserve de modifications

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2024

CE

VEGA Grieshaber KG Am Hohenstein 113 77761 Schiltach Allemagne

Tél. +49 7836 50-0 E-mail: info.de@vega.com www.vega.com