Aanvullende handleiding

RS232-/Ethernet-koppeling

VEGAMET 391/624/625, VEGASCAN 693, PLICSRADIO C62





Document ID: 30325







Inhoudsopgave

1	Produ	uctbeschrijving					
	1.1 1.2 1.3	Constructie					
2 Aansluiting							
	2.1 2.2	Aansluitvoorwaarden					
3	Netw	erkinstellingen					
4	Bedie	ening met PACTware					
	4.1 4.2 4.3	PACTware starten					
5	Тоера	assinasvoorbeelden					
	5.1 5.2 5.3	Mogelijke toepassingsgebieden 12 Voorraadvraaag via netwerk en browser 12 Voorraad opvragen/VMI via WEB-VV 13					
6	PC/P	LC waarde					
	6.1	Algemeen					
7	Meet	waarde opvragen via webbrowser/http					
	7.1	Algemeen					
	7.2	Toegangsbeveiliging					
	7.3 7.4	Meetwaarde opvragen via webbrowser/BS232					
	7.5	Meetwaarde opvragen via http-software 19					
8	Meet	waarde-overdracht via e-mail					
	8.1	Algemeen21					
	8.2	E-mail verzenden via netwerk en mailserver					
	8.3	E-mail verzenden via modem/EDI					
9	Meet	waarde-overdracht naar een WEB-VV-server					
	9.1 9.2	Meetversterker (RS232) met analoog-/GSM-/GPRS-modem					
	9.3	Meetversterker (Ethernet) met MoRoS					
	9.4	Meetversterker (Ethernet) in LAN					
	9.5 9.6	Inbedrijfname MoRoS					
10	Meet	waarde-/statusbestanden					
	10.1 10.2	Beschrijving van de meetwaardebestanden 45 Beschrijving van de statusbestanden 48					
11	Meet	waarde-overdracht via SMS	303				
	11.1	Algemeen	25-				
	11.2	Instellingen voor SMS verzenden	N L				
12	Instru	imenttrend/datalogger (alleen VEGAMET/VEGASCAN)	130801				



12.1	Algemeen	59
12.2	Instelling van de instrumentrends	59
12.3	Start van de registratie	60
12.4	Registratie uit instrument laden	60
12.4		00



1 Productbeschrijving

1.1 Constructie

leder instrument kan optioneel met een RS232- of Ethernet-interface worden uitgerust. Deze interfaces zijn vast geïntegreerd en kunnen niet naderhand worden toegevoegd of vervangen. Aansluiting via een RJ-45 stekker aan de onderkant van het betreffende instrument.

1.2 Werking

Toepassingsgebied RS232-interface

De RS232 interface is bijzonder goed geschikt voor de eenvoudige modemkoppeling voor het opstand opvragen van meetwaarden. Hierbij kunnen externe analoge, ISDN- en GSM-modems worden gebruikt.

Ethernet-interface

Met de Ethernet-interface kunnen de instrumenten direct op een aanwezig PC-netwerk worden aangesloten. Daarbij krijgt ieder instrument een eigen IP-adres, waaronder het op het netwerk overal vandaan kan worden bereikt.

1.3 Bediening

Voor het instellen van de instrumenten is de configuratiesoftware PACTware en een passende instrument-driver (DTM) conform de FDT-standaard nodig. Bovendien kunnen de DTM's in andere kaderapplicaties conform FDT-standaard worden opgenomen. De instelling van de basisfuncties is als alternatief via de ingebouwde display- en bedieningsmodule mogelijk.

Alle instrument-DTM's van VEGA zijn leverbaar als gratis standaard versie en als volledige versie tegen betaling. In de standaard versie zijn alle functies voor een complete inbedrijfname opgenomen. Een assistent voor eenvoudige projectopbouw vereenvoudigt de bediening aanmerkelijk. Ook het opslaan/afdrukken van het project en een import-/exportfunctie zijn onderdeel van de standaard versie.

In de volledige versie is bovendien een uitgebreide afdrukfunctie beschikbaar voor de volledige projectdocumentatie en het opslaan van meetwaarde- en echocurven. Bovendien is hier een tankberekeningsprogramma en een multiviewer voor weergave en analyse van de opgeslagen meetwaarde- en echocurven beschikbaar.

De standaard versie kan gratis <u>http://www.vega.com</u> worden gedownload. De volledige versie ontvangt u op CD via uw vertegenwoordiging.

Met de gebruiksovereenkomst kunt u een VEGA-DTM in de standaard versie willekeurig vaak kopiëren en op willekeurig veel computers gebruiken. Bij de volledige versie is per computer en installatie een separate versie nodig (tegen betaling).



2 Aansluiting

2.1 Aansluitvoorwaarden

De aansluiting van voedingsspanning en sensoren moet eerst worden uitgevoerd, zoals in de betreffende handleiding staat beschreven.

2.2 Aansluiting op PC/netwerk/modem

De aansluiting wordt afhankelijk van de toepassing uitgevoerd via de optionele RS232- of Ethernet-interface. Als alternatief kan voor de parametrering afhankelijk van het type instrument ook de standaard geïntegreerde I²C- resp. USB-interface worden gebruikt. De details over de interface-aansluiting vindt u in de bij het instrument behorende handleiding.



3 Netwerkinstellingen

Bij instrumenten met geïntegreerde Ethernet-interface is af fabriek
de automatische adressering via DHCP ingesteld, d.w.z. het IP-adres
moet door een DHCP-server worden toegekend. Het instrument
wordt in de regel dan via de hostnaam aangesproken. als alternatief
is ook instelling van een statisch IP-adres met subnetmasker en
optioneel gateway-adres mogelijk.

Opmerking:

De instelling/verandering van deze netwerkparameters wordt pas na een herstart overgenomen resp. van kracht (spanningsonderbreking en opnieuw starten).

Vraag bij uw netwerkbeheerder de voor uw netwerk gewenste adresseringsmethode en eventueel aanvullende informatie. De volgende instelmogelijkheden en parameters zijn beschikbaar:

Dynamisch IP-adres (DHCP) In deze bedrijfsstand krijgt de meetversterker automatisch alle benodigde parameters van een in het netwerk aanwezige DHCP-server toegewezen. Daardoor zijn deze parameters zoals bijv. het IP-adres aan de gebruiker niet bekend. Bovendien kunnen deze ook bij iedere onderbreking van de voedingsspanning weer veranderen. Daarom moet bovendien een hostnaam worden gebruikt, via welke het instrument in het netwerk kan worden aangesproken. Overige parameters zoals subnetmasker, gateway- of DNS-serveradres hoeven bij de automatische adrestoekenning niet te worden ingesteld. Af fabriek is ieder instrument op DHCP ingesteld.

Statisch (vast) IP-adres Wanneer geen DHCP-server aanwezig is (bijv. bij directe aansluiting op een PC via cross-over-kabel) of geen automatische adrestoekenning is gewenst, worden de IP-adressen handmatig in ieder instrument overgedragen. Van uw netwerkbeheerder krijgt u een IP-adres met passend subnetmasker.

Subnetmasker Het subnetmasker bepaalt samen met het IP-adres, tot welk netwerksegment het instrument moet behoren.

Standaard gateway Een gateway verbindt afzonderlijke netwerksegmenten met elkaar, het dataverkeer kan zo naar locaties buiten het lokale netwerksegment worden doorgegeven. De invoer van een gateway-adres is alleen bij het handmatig toekennen van adressen en bij grote netwerken noodzakelijk.

Host-name Bij de automatische adressering via DHCP is het toekennen van een hostnaam nodig, omdat het IP-adres in de regel niet bekend is en op elk moment kan veranderen. Af fabriek bestaat de hostnaam uit het serienummer voorafgegaan door "*VEGA-*". Er kan een willekeurige hostnaam worden ingevuld, bijvoorbeeld de naam van de meetplaats of de installatie. De hostnaam mag alleen uit letter en cijfers zonder spatie bestaan. Als speciale teken is alleen het liggende streepje "-" toegestaan. Het eerste teken moet altijd een letter zijn. De hostnaam mag maximaal 16 tekens lang zijn.



DNS-server

Een DNS-server is voor de toekenning van IP-adres en hostnaam verantwoordelijk. Dit is vooral bij de automatische adrestoekenning van belang, omdat de netwerkapparaten via de hostnaam worhet aangesproken. De invoer van een DNS-serveradres is alleen bij de handmatige adrestoekenning en bij grote netwerken nodig. De handmatige instelling van een DNS-serveradres is alleen via DTM mogelijk, de instelling via de geïntegreerde display- en bedieningseenheid is niet mogelijk.



Informatie:

Een gedetailleerde beschrijving van deze netwerkparameters vindt u in de online-help van de betreffende DTM.



4 Bediening met PACTware

4.1 PACTware starten

Start PACTware via het Windows-startmenu. In de standaard instelling is geen invoer van gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Indien gewenst kunt u onder het PACTware-menupunt "*Extra's - gebruikersbeheer*" diverse gebruikers met verschillende rechten kiezen en een wachtwoord toekennen.

Informatie:

Om de ondersteuning van alle instrumentfuncties te waarborgen, moet u altijd de nieuwste DTM-Collection gebruiken. Bovendien zijn niet altijd alle beschreven functies in oudere firmware-versies opgenomen. Bij veel instrumenten kan de nieuwste instrumentsoftware ook van onze homepage worden gedownload. De overdracht van de instrumentsoftware wordt via PACTware uitgevoerd. Een beschrijving van de update-procedure is ook via internet beschikbaar.

4.2 Project aanmaken

Uitgangspunt voor het bedienen van allerlei soorten veldinstrumentatie, is het deels of volledig afbeelden van het instrumentnetwerk in een PACTware-project. Dit instrumentnetwerk kan automatisch of handmatig worden aangemaakt en wordt in het projectvenster weergegeven.

Project automatische Bij eenvoudige instrumentstructuren danmaken Voor eenvoudige instrumentstructuren d

Voor eenvoudige instrumentstructuren, dus bijvoorbeeld de directe verbinding van de PC via een VEGACONNECT 4 met een VEGA-sensor, kan het realiseren van een instrumentnetwerk komen te vervallen en als alternatief daarvoor direct de desktop-link "VEGA-USB-scan" worden aangeklikt. Wordt PACTware via deze link opgeroepen, dan wordt de aangesloten sensor automatisch geïdentificeerd en de passende DTM verschijnt in het PACTware-venster in online-toestand. Alle PACTware-bedieningselementen worden daarbij onderdrukt, zodat uitsluitend de voor het parametreren relevante informatie van de DTM zichtbaar blijft.

Bij complexe instrumentstructuren

Bij complexe instrumentstructuren volgt de verbindingsopbouw via de VEGA-projectassistent. De VEGA-projectassistent is een leverancierspecifieke uitbreidingsmodule voor PACTware. Deze is in iedere VEGA-DTM-installatiepakket opgenomen en wordt automatisch mee geïnstalleerd. Met behulp van de VEGA-projectassistent worden de aangesloten instrumenten automatisch geidentificeerd en in het PACTware-project opgenomen. Hiervoor is alleen maar een online-verbinding met de betreffende instrumenten nodig.

De VEGA-projectassistent wordt opgeroepen via de PACTwaremenubalk onder "*Project - VEGA-projectassistent*". Het venster "*VEGA-projectassistent*" wordt geopend en u hoeft alleen nog de gewenste interface voor het automatisch aanmaken van het project te kiezen. Wanneer op de gekozen interface slechts één instrument



is aangesloten, dan wordt het DTM-parametervenster automatisch geopend en de gegevens van het instrument geladen.

Meer informatie over de omgang met de VEGA-projectassistent kunt u vinden in de bijbehorende online-help. Deze kan direct vanuit het venster "*VEGA-projectassistent*" worden geopend.

PACTware						
<u>File E</u> dit <u>V</u> iew <u>P</u> rojec	ct <u>D</u> evice E <u>x</u> tras <u>W</u> indov	v <u>H</u> elp				
i 🗅 🧉 🖉 🎒 🗖 🗎	19 10 1 9 10 19 1	à ÷				
Project 4 ×	55 VEGA project assistant		∢ ⊳ x	G		
Device tag	○ R5232	🖌 create new project	۵	Device o		
	⊙ TCP/IP	connect devices (Online)		atalo		
	O USB	load device data automatically		-		
		Limit network search				
		Close window automatically				
		start Can	cel			
Administrator						

Fig. 1: Projectassistent

Project handmatig aanmaken

Ook wanneer de te parametreren instrumenten nog niet aanwezig of aangesloten zijn, kan het project handmatig worden aangemaakt (offline-bedrijf). In de instrumentcatalogus worden alle op de PC geïnstalleerde DTM's weergegeven. Over het algemeen hebben de DTM's dezelfde naam, als de instrumenten die daarmee kunnen worden bediend. De instrumentcatalogus is voor een beter overzicht onderverdeeld in verschillende subgroepen. Op het bovenste niveau verschijnen eerst de leveranciers van de betreffende DTM's. Daaronder worden de DTM's in verschillende functiecategorieën verdeeld zoals "*Driver*", "*Gateway*" en "*Instrument*".

Om een project in het projectvenster aan te maken, moeten, afhankelijk van de werkelijk gebruikte instrumenten, de DTM's uit de instrumentcatalogus worden ingevoegd. Als uitgangspunt voor het invoegen van een DTM dient de positie HOST-PC. De overname van de gewenste DTM kan via een dubbelklik of met drag & drop uit de instrumentcatalogus naar het projectvenster worden uitgevoerd. In het projectvenster kunt u de naam van de gekozen instrumenten ter identificatie veranderen. Wanneer het projectvenster of de instrumentcatalogus niet zichtbaar is, dan kunnen deze in de menubalk onder "*Aanzicht*" worden geactiveerd.

4.3 Projectvoorbeelden

Project opstellen VEGAMET 391 met sensor

Aansluiting VEGAMET 391 via USB

Het voorbeeld hierna toont een typisch project van een sensor, die op een VEGAMET 391 is aangesloten. De communicatie met de VEGAMET 391 volgt in dit voorbeeld via USB. Wij bevelen het gebruik



van de "*VEGA-projectassistent*" aan, hierdoor wordt het maken van het project aanmerkelijk eenvoudiger en worden fouten voorkomen. Alle deelnemende componenten worden automatisch gevonden en in het project gevoegd.

Voor het geval dat de projectering echter handmatig plaatsvindt, bijvoorbeeld bij het opstellen van een offline-project, moeten de volgende DTM's in de projectboom worden ingevoegd:

- Kies in de instrumentcatalogus eerst de "VEGA USB"-DTM uit de categorie "Driver" en draag deze bijv. door dubbelklikken over in het projectvenster.
- 2. Kies de VEGAMET 391-DTM uit de categorie "Gateways" en draag deze over in het projectvenster.
- 3. Kies de gewenste sensor-DTM uit de categorie "Instrument" en draag deze over in het projectvenster.
- Open nu de DTM via een dubbelklik op de sensor in het projectvenster en voer de gewenste instellingen uit, zie hoofdstuk "Parametrering".



Fig. 2: Project met VEGAPULS

Project opstellen VEGAMET 624 met sensor

 Aansluiting VEGAMET
 Het voorbeeld hierna toont een typisch project van een sensor, die op een VEGAMET 624 is aangesloten. De communicatie met de VEGAMET 624 volgt in dit voorbeeld via netwerk en ethernet. Wij bevelen het gebruik van de "VEGA-projectassistent" aan, hierdoor wordt het maken van het project aanmerkelijk eenvoudiger en worden fouten voorkomen. Alle deelnemende componenten worden automatisch gevonden en in het project gevoegd.

Voor het geval dat de projectering echter handmatig plaatsvindt, bijvoorbeeld bij het opstellen van een offline-project, moeten de volgende DTM's in de projectboom worden ingevoegd:

 Kies in de instrumentcatalogus eerst de "VEGA ethernet"-DTM uit de categorie "Driver" en draag deze bijv. door dubbelklikken over in het projectvenster.

30325-NL-130801



- 2. Kies de VEGAMET 624-DTM uit de categorie "Gateways" en draag deze over in het projectvenster.
- 3. Kies de gewenste sensor-DTM uit de categorie "Instrument" en draag deze over in het projectvenster.
- Kies de "VEGA-ethernet"-DTM in de projectboom en kies via de rechter muisknop het menupunt "Overige functies - DTM adressen veranderen". Voer in het veld "Nieuw adres" het IP-adres of de hostnaam in, die de VEGAMET later tijdens bedrijf zal krijgen.
- 5. Open nu de VEGAMET- en de sensor-DTM via dubbel klikken en voer uw instellingen uit, zie hoofdstuk "*Parametrering*".



Fig. 3: Project VEGAMET met VEGAPULS



5 Toepassingsvoorbeelden

5.1 Mogelijke toepassingsgebieden

- VMI (Vendor Managed Inventory)
- Voorraadvraag van een tankopslag via netwerk en webbrowser
- Zelfstandig verzenden van niveaus, melddrempels en storingsmeldingen via e-mail of SMS
- Opvragen op afstand van meerdere tankvoorraden via modem
- Meetwaarde opvragen via Modbus-TCP
- Opvragen meetwaarde via ASCII-protocol
- Uitlezen van meetwaardebestanden via http

5.2 Voorraadvraaag via netwerk en browser

Vraag De voorraden in een tankpark moeten continu gemeten en bewaakt worden. De meetwaarden moeten de verbruikers en de verkoop op hun werkplek ter beschikking staan. Bovendien moet bij het onderschrijden van een bepaalde voorraad automatisch een melding volgen.

Mogelijke oplossing Een of meerdere meetversterkers met ethernet-interface vragen cyclisch de betreffende sensoren af. De meetwaarden worden in de meetversterkers verwerkt en in de gewenste vorm en maateenheid aan de geïntegreerde webserver doorgegeven. De meetwaarden kunnen nu bij iedere willekeurige gebruiker binnen het bedrijfsnetwerk worden getoond. Bovendien wordt voor iedere tank de benodigde minimale hoeveelheid ingevoerd. Via de geïntegreerde mailserver wordt bij onderschrijding van een niveau een e-mail aan de betreffende persoon via het bedrijfs-mailsysteem verzonden.

🖀 SCAN693-Doku - VEGA Mainpage - Microsoft Internet Explorer 📃 🗖 🔀							
File Edit View Fav	/orite	s Tools Help	R				
🕞 Back 🝷 🌍 🗸	🔇 Back • 💿 - 🖹 🖉 🏠 🔎 Search 🤺 Favorites 🕢 😥 🍇 👿 • 📃 🍇						
Address 🕘 http://172.:	16.9.	196/044/index.htm				🖌 🄁 🗠	Links »
VEGA Hostname: SCAN693-Doku							
Process info Readings (az) Readings (Nr.)	~	Table of readings	s arranged n: 10/03/06	l by nam 09:57:4	n e (pag 2	e 1 of 1)	
Outputs		measurement loop	no. o	of DCS- utput	reading	dimension	
		TAG-No. 1	[01]	98.33	%	
Adjustment		TAG-No. 2	[02]	98.47	%	
General		TAG-No. 3	[03]	32.19	%	
Language		TAG-No. 4	[04]	95.91	%	
Diagnostics <u>Devicestate</u> <u>Diagnostic buffer</u>	>						
é					🧐 L	ocal intranet	

Fig. 4: Meetwaardeweergave via webbrowser

Inbedrijfname

• Aanslutiing van de sensoren en de meetversterker



- Toekennen van de sensor HART-adressen (bij VEGAMET 625 of VEGASCAN 693)
- Invoeren van IP-adres/hostnaam, datum/tijd op meetversterker
- Installatie van PACTware en DTM's op willekeurige netwerk-PC
- Parametrering van de sensoren (bijv. stoorsignalen opslaan) via PACTware
- Parametrering van de meetversterker (inregeling, schaalinstelling, linearisatie) via PACTware
- Inbedrijfname van de web- en mailserver
- Weergave van de meetwaarde via webbrowser door invoer van de hostnaam/het IP-adres van de meetversterker.

5.3 Voorraad opvragen/VMI via WEB-VV

Vraag

Een leverancier wil de tankvoorraden van zijn klanten registreren en indien nodig zelfstandig bijleveren. Via een meerdere malen per dag geactualiseerde aanwijzing heeft hij toegang tot de niveaus van de afgelopen dagen of weken. Zo kan de leverancier de behoefte/het verbruik van zijn klanten inschatten en zijn leveringen overeenkomstig inplannen. Dit maakt voor hem betere inkoop en een beter gebruik van zijn vrachtwagens mogelijk. Bovendien moet een melding volgen, wanneer toch bepaalde, in te stellen minimale niveaus worden onderschreden. Zo kan hij zijn klanten altijd voldoende grondstoffen voor de productie garanderen, zonder dat deze zich hoeft te bekommeren om inkoop en bestelling. De leverancier realiseert op deze manier een betere klantenbinding en ontvangt continu opdrachten.





Fig. 5: Opvragen op afstand via WEB-VV

Mogelijke oplossing Een meetversterker met seriële interface en modem (vast net of GSM) wordt bij iedere klant geïnstalleerd. De meetwaarden worden automatisch vanaf iedere meetversterker aan de centrale WEB-VV server bij VEGA overgedragen. Als alternatief kan de meetwaarde-overdracht ook via de ethernet-interface en het aanwezige bedrijfsnetwerk plaatsvinden. Via internet en webbrowser kunnen de meetwaarden nu door willekeurig vele (geautoriseerde) personen wereldwijd eenvoudig en comfortabel worden opgeroepen. Zowel de actuele meetgegevens als historische gegevens via lijndiagrammen zijn beschikbaar. Voor iedere meetplaats kan een bepaalde melddrempel worden gedefinieerd. Bij het onderschrijden kan een e-mail of SMS aan bepaalde personen worden verzonden.



6 PC/PLC waarde

6.1 Algemeen

	PC/PLC-uitgangen zijn bedoeld als digitale uitgangen voor het doorgeven van meetwaarde-informatie. Deze kunnen via de RS232/ Ethernet-interface aan een PC van hoger niveau, een PLC of een besturingssysteem worden overgedragen. De waarden kunnen bijvoorbeeld als e-mail worden verzonden of bij een aanwezige Ether- net-interface via Modbus-TCP worden uitgelezen.Ook de HTML-pa- gina's van de meetversterker geven de waarden van de PC/PLC-uit- gangen weer. Het dataformaat en de referentiegrootheid worden met PACTware en de bijbehorende DTM ingesteld. Op de parametreer- pagina " <i>PC/PLC</i> "wordt de referentiegrootheid en het dataformaat gekozen, verder kan de optie " <i>In geval van storing: foutcode in plaats van de meetwaarde overdragen</i> " worden geactiveerd.
Referentie-eenheid	Met de referentiegrootheid wordt vastgelegd, welke meetwaarde als ingangssignaal voor de PC/PLC-uitgang dient. De volgende referen- tiegrootheden staan afhankelijk van het instrument ter beschikking: • Sensorwaarde • Procent • Lin. procent • Op schaal • Totaalteller
Dataformaat	Met " <i>Dataformaat</i> " wordt het formaat van de PC-/PLC-waarde vastge- legd. Hier wordt bepaald, hoeveel posities na de komma worden over- gedragen. Belangrijk is deze instelling bijv. bij Modbus-TCP (meet- waarde-opslag als 2 byte short). Hierbij wordt de PC-/PLC-waarde in integer formaat overgedragen, d.w.z. de waarde moet binnen het waardebereik van -32767 en +32767 liggen.
	Voorbeeld : als PC-/PLC-waarde moet de sensorwaarde van een drukopnemer worden overgedragen. Het meetbereik van de sensor is -0,5 bar tot +0,5 bar, de waarde moet met twee posities achter de komma worden overgedragen. De volgende instellingen zijn daarvoor nodig: als " <i>Referentiegrootheid</i> " moet sensorwaarde worden gekozen en als " <i>Dataformaat</i> " moet de keuzen #.## worden gekozen. Door de- ze instellingen wordt de sensorwaarden -0,5 bar als PC-/PLC-waarde -0,5 bar overgedragen.
Foutsituatie	Wanneer "Foutcode in plaats van meetwaarde overdragen" wordt ge- activeerd, dan wordt in geval van storing in plaats van de meetwaarde het nummer van de foutcode overgedragen. Deze nummers komen overeen met de nummers van de instrumentstatus.
	Voorbeeld: bij de tout E008 wordt in plaats van de meetwaarde de waarde 8 overgedragen.



7 Meetwaarde opvragen via webbrowser/ http

7.1 Algemeen

Met een willekeurige webbrowser (bijv. Internet Explorer) kunnen alle in de meetversterker aanwezige meetwaarden in de gewenste vorm en eenheid worden weergegeven. De meetwaarden worden hierbij als HTML-tabel weergegeven. Binnen een bedrijfsnetwerk wordt via Ethernet opgevraagd. Wanneer de meetwaarden op afstand moeten worden aangevraagd, wordt een meetversterker met RS232-interface en aangesloten modem gebruikt.

Bovendien kan het opvragen van de meetwaarden via een willekeurige http-compatibel software worden uitgevoerd zoals bijv. Excel.

7.2 Toegangsbeveiliging

Om onrechtmatig oproepen van de meetwaarden te verhinderen, kan de meetversterker van een toegangsbeveiliging worden voorzien. Gebruik hiervoor de webbrowser en voer de hostnaam of het IP-adres van het instrument in. Onder "*Instellingen - Algemeen*" kunt u gebruikersnaam en wachtwoord vastleggen en de toegangsbeveiliging activeren. Bij het oproepen van de pagina wordt eerste de default-gebruikersnaam en -wachtwoord opgevraagd. Voer voor de gebruikersnaam en het wachtwoord beide "*VEGA*" in. Nu kunt u de toegangsbeveiliging voor het opvragen van de meetwaarden activeren en een eigen wachtwoord instellen.

De toegangsbeveiliging geldt of voor meetwaarde- en instrumenttrendbestanden, die via http kunnen worden opgeroepen.

• Opmerking: Deze toegan

Deze toegangsbeveiliging voorkomt alleen het opvragen van meetwaarden via webbrowser. Wanneer de configuratie van de meetversterker moet worden beveiligd tegen onrechtmatige toegang, dan staat een andere toegangsbeveiliging ter beschikking. Deze wordt met PACTware resp. de betreffende DTM geconfigureerd.

7.3 Meetwaarde opvragen via webbrowser/ Ethernet

Voorwaarden

- Meetversterker met Ethernet-interface
- PACTware met passende instrument-DTM
- Ethernet-aansluiting op locatie van de meetversterker
- Windows-PC met Ethernet-aansluiting en webbrowser

Inbedrijfname

16

Voer eerst hostnaam of IP-adres en subnetmasker direct in via de bedieningseenheid van de meetversterker onder "*Instrumentinstellingen*" (zie handleiding van het betreffende instrument). Onderbreek kort de voedingsspanning, daarna is het instrument via de hostnaam resp. het IP-adres overal op het netwerk bereikbaar. installeer op een willekeurige netwerk-PC de configuratiesoftware PACTware met de bij uw instrumenten passende DTM's. Voer nu de parametrering uit van de afzonderlijke meetplaatsen resp. sensoren, zoals in de bijbehoren-

30325-NL-130801



de handleidingen staat beschreven. Meer informatie vindt u bovendien in hoofdstuk "*Parametrering met PACTware*" en in de online-help van PACTware resp. de DTM.

Meetwaarde-aanwijzing Open op een willekeurige PC op uw netwerk de webbrowser (bijv. Internet Explorer). Voer de hostnaam of het IP-adres in het met "Adres" of "URL" gemarkeerde veld in. Nu wordt de in de meetversterker gegenereerde HTML-tabel met alle meetwaarden in uw browservenster getoond. Deze meetwaarde-vraag kunt u op willekeurig veel PC's binnen uw netwerk uitvoeren.

🗿 SCAN693-Doku - VEGA Mainpage - Microsoft Internet Explorer 📃 🗖 🔀						
File Edit View Fav	orites	Tools Help	la l			
🚱 Back 🔹 🛞 🕤	×	🔹 🏠 🔎 Search 🤸	Favorites 🧐	🖉 - 🎍 B	w • 📃 🖏	
Address 🕘 http://172.1	6.9.196/	044/index.htm			🖌 🄁 Go 🛛 Links 🎽	
VEGA Hostname: SC	VEGA Hostname: SCAN693-Doku					
Process info Readings (az) Readings (Nr)	^	Table of reading vo	s arranged by m: 10/03/06 09	name (pag :57:42	ie 1 of 1)	
Outputs		<mark>measurement loop</mark>	no. of D outp	CS- It reading	dimension	
		TAG-No. 1	[01] 98.33	%	
Adjustment		TAG-No. 2	[02] 98.47	%	
<u>General</u>		TAG-No. 3	[03] 32.19	%	
Language		TAG-No. 4	[04] 95.91	%	
Diagnostics Devicestate						
Diagnostic buffer	~					
é				🧐 L	ocal intranet	

Fig. 6: Meetwaardeweergave via Internet Explorer

7.4 Meetwaarde opvragen via webbrowser/RS232

Het meetwaarden opvragen via RS232-interface en PPP (point to point protocol) wordt gebruikt, wanneer geen intern bedrijfsnetwerk of een andere directe verbinding aanwezig is. PPP is een overdrachtsstandaard voor een seriële verbinding tussen twee computers (points). Meestal wordt hierbij een kieslijn (telefoonlijn) met een modem gebruikt.

Bij het meetwaarde opvragen via een webbrowser betreft het een dial-in verbinding. De meetversterker neemt een binnenkomende oproep aan en gedraagt zich tegenover de contact opnemende host als een Internet Service Provider (ISP). Daarmee is aan de voorwaarde voldaan, via http data met de meetversterker uit te wisselen. Via een EDI-verbinding is het nu mogelijk moet een webbrowser de HTML-pagina's van de meetversterker te benaderen.

indien geen telefoonaansluiting aanwezig is, kan ook een GSM-modem met RS232-interface worden gebruikt. In dit geval is ook een GSM mobiele telefoonabonnement met de optie data-overdracht nodig. Waarborg, dat op de locatie voldoende netwerkdekking door



	de profider bestaat. Bovendien moet de PIN van de geplaatste SIM- kaart zijn uitgeschakeld.				
Voorwaarden	 Meetversterker met RS232-interface PACTware met passende instrument-DTM Modem met RS232-interface Telefoonaansluiting op de locatie van de meetversterker (vervalt bij GSM-modem) Windows-PC met modem, telefoonaansluiting en webbrowser (bijv. Internet Explorer) 				
Aansluiting	Sluit de meetversterker via de RS232-interface aan op de PC met PACTware (zie hoofdstuk " <i>Aansluiten</i> "). Na afronding van de configu- ratie kunt u in plaats van de PC het modem aansluiten. Voor eventuele latere veranderingen kunt u het instrument ook op afstand via een modem benaderen en uw instellingen uitvoeren.				
	Configuratie van de RS232-interface van de meetversterker Strat PACTware met de passende DTM en voer de volgende configu- ratie uit.				
Communicatieprotocol	Met deze instelling wordt vastgelegd, in welke bedrijfsstand de RS232-interface moet werken. De volgende mogelijkheden staan ter beschikking:				
	en PC voor parametrering en opvragen (bijv. met PACTware en DTM)				
	 PPP: EDI-verbinding tussen meetversterker en modem voor zelf- standig verzenden van e-mails (Dial-Out verbinding) of opvragen via webbrowser (Dial-In verbinding) 				
	 ASCII-protocol: directe seriële verbinding tussen meetversterker en PC voor opvragen met terminalprogramma, bijv. Hyperterminal 				
	 Kies bij de aansluiting van een modem voor meetwaarde opvra- gen via webbrowser de optie "PPP". 				
Modeminitialisatie	Schakel deze optie bij aansluiting van een modem in, zodat deze voorzien wordt van de voor de data-overdracht noodzakelijke para- meters.				
Point to Point Protocol	Met het Point to Point Protocol (PPP) is de overdracht van LAN-pro- tocollen (bijv. http) mogelijk via een point-to-point verbinding. PPP verbindingen zijn bijv.:				
	 Kiesverbindingen via het analoge telefoonnet met analoog, ISDN- en GSM-modem Seriële verbindingen 				
	 Kies bij de aansluiting van een modem voor opvragen van meet- waarden via webbrowser onder "Kiesrichting" de optie "Dial-in (binnenkomende verbindingen)". 				
	 Kies in het navigatiebereik "Dial-in" en voer onder "Instellingen voor ISP-emulatie" de volgende gegevens in: 				



Gebruikersnaam		Voer hier een willekeurige gebruikersnaam in voor uw verbinding.		
		Deze naam moet later bij de EDI-verbinding worden gebruikt.		
Wachtwoord/code	5.	Voer hier een willekeurig wachtwoord in voor uw verbinding. Dit wachtwoord moet later bij de EDI-verbinding worden gebruikt.		
IP-adres	6.	Voor het door u gewenste IP-adres in. In de regel kunt u de stan- daardinstelling "192.168.200.200".		
Host-name	7.	Voer een willekeurige naam in het daarvoor bedoelde veld in.		
Aa Ma hie "S ma int he ee Ba		anmaken van een EDI-verbinding op de PC aak eerst een EDI-verbinding. Onder Windows 2000/XP bestaat ervoor de "Assistent voor nieuwe verbindingen", bereikbaar via start - Instellingen - Netwerkverbindingen". Ga hierbij op dezelfde anier te werk, als wanneer u via een modem een verbinding met ternet maakt. Voer onder het telefoonnummer het nummer van at locale modem in. Voer onder gebruikersnaam/wachtwoord de al erder bij de meetversterker gebruikte gegevens in. Stel een vaste audrate van 9600 in.		
Meetwaarde-aanwijzing	Sta ver	rt nu uw EDI-verbinding en bouw de communicatie met de meet- sterker op.		

Open de webbrowser (bijv. Internet Explorer) en voer het eerder gedefinieerde IP-adres in het met "*Adres*" of "*URL*" gemarkeerde veld. Nu wordt de in de meetversterker aangemaakte HTML-tabel met alle meetwaarden in uw browservenster weergegeven.

🗿 SCAN693-Doku - Vi	EGA Mainpage - N	licrosoft Internet	Explorer				
File Edit View Favo	rites Tools Help		R.			- 🥂	
Ġ Back 🔹 🛞 🕤	🗵 🗟 🐔	🔎 Search 🛛 🔶 Fav	rorites 🙆 🔗	• 🎍 I	w • 📃 ·	28	
Address 🕘 http://172.16	.9.196/044/index.htm	n			💌 🔁 Go	Links »	
VEGA Hostname: SCA	VEGA Hostname: SCAN693-Doku						
Process info Readings (az) Readings (Nr.)	Table	of readings ar vom: 1	ranged by na 0/03/06 09:57:	me (pag 42	e 1 of 1)		
Outputs	measure	ement loop	no. of DCS- output	reading	dimension		
	TAG-No.	1	[01]	98.33	%		
Adjustment	TAG-No.	2	[02]	98.47	%		
<u>General</u>	TAG-No.	3	[03]	32.19	%		
Language	TAG-No.	4	[04]	95.91	%		
Diagnostics							
Devicestate							
Diagnostic buffer	~						
ê				🧐 l	ocal intranet		

Fig. 7: Meetwaardeweergave via Internet Explorer

7.5 Meetwaarde opvragen via http-software

Voor oproepen van de meetwaardebestanden kan een willekeurige http-compatibel software worden gebruikt. Met Excel kunnen bijvoorbeeld de meetwaarden in een willekeurig interval automatisch worden uitgelezen en als tabel worden opgeslagen. Er staan verschillende

Een gedetailleerde beschrijving van deze bestandstypen vindt u in hoofdstuk "Meetwaarde-/statusbestanden". Voorwaarden Meetversterker met Ethernet-interface PACTware met passende instrument-DTM Ethernet-aansluiting op locatie van de meetversterker Bij het netwerk passend IP-adres/subnetmasker voor iedere meetversterker Windows-PC met Ethernet-aansluiting en http-compatibel software Meetwaardebestanden De PC/PLC-waarden kunnen in vier verschillende bestandsformaten via http worden opgeroepen. Gebruik hiervoor het volgende commando: http://ip-adres of hostnaam/bestandsnaam, dus bijv. http://192.168.200.200/val.htm. val.txt (tekstbestand) val.csv (CSV-bestand) val.htm (HTML-bestand) val.xml (XML-bestand) Statusbestanden Naast het meetwaardebestand bestaat nog een statusbestand met de status-, relais- en stroomuitgangsinformatie. Voor http-oproep gebruikt u hiervoor het volgende commando: http://ip-adres of hostnaam/bestandsnaam, dus bijv. http://192.168.200.200/state.htm. state.txt (tekstbestand) state.csv (CSV-bestand)

formaten van de meetwaarde- en statusbestanden ter beschikking.

- state.htm (HTML-bestand)
- state.xml (XML-bestand)



8 Meetwaarde-overdracht via e-mail

8.1 Algemeen

Via de geïntegreerde e-mailserver kunnen de actuele meetwaarden aan willekeurige personen op vrij instelbare tijden of intervallen worden verzonden. Bovendien kan bij het over- of onderschrijden van een bepaald niveau een melding via e-mail worden gegeven. Bovendien is verzenden van e-mail ook statusgestuurd mogelijk, bijvoorbeeld bij een storingsmelding.

Voor het verzenden van de e-mails bestaan twee mogelijkheden:

- Verzenden via intern bedrijfsnetwerk en mailserver (optie Ethernet-interface)
- Verzenden via EDI-verbinding met modem en externe internet-/email provider (optie RS232-interface)

Op beide mogelijkheden en de verschillende toepassingsgebieden daarvan wordt in de volgende paragrafen en de online-help nader ingegaan.

TijdBij het tijdgestuurd verzenden van e-mails moet de actuele tijd ter
beschikking staan. Voor dit doel heeft de meetversterker een klok. Via
het DTM-menupunt "Datum/tijd" kunnen de datum en de tijd worden
ingesteld. Via de knop "PC-systeemtijd overnemen" worden in de
velden "Tijd" en "Datum" de actuele PC-systeemtijd en de datum
overgenomen. Via de knop "Gegevens in instrument schrijven" wordt
de in DTM ingestelde tijd in het instrument geschreven. Beide knop-
pen zijn alleen in de online-modus beschikbaar.

Opmerking: Bij een spann

Bij een spanningsuitval wordt de tijd gedurende een bepaalde periode gebufferd (minimaal enkele dagen, afhankelijk van het type instrument), bij langere onderbreking van de voedingsspanning moet de tijd opnieuw worden ingesteld! Meer informatie over de exacte overbruggingstijden vindt u in de betreffende handleiding van het instrument.

Event-lijst De instellingen in de parameterpagina "*Eventlijst*" bepalen, welke events een melding per e-mail moeten activeren. Bovendien wordt gedefinieerd, aan welke ontvanger de melding wordt verzonden, en welke gegevens de melding moet bevatten. Bij het aanmaken van deze eventlijst wordt automatisch een assistent voor het eenvoudig configureren gestart, die de noodzakelijk stappen begeleid.

Event-type

Onder "Event-type" bepaalt u, door welke events meldingen per e-mail worden geactiveerd.

- Tijdgestuurd: e-mails worden op een bepaald tijdstip of met vaste tussenpozen verzonden.
- Meetwaardegestuurd: e-mails worden op basis van een voorgedefinieerde meetwaarde verzonden, d.w.z. bij het overschrijden of onderschrijden van de voorgedefinieerde meetwaarde.

30325-NL-130801



• Statusgestuurd: e-mails worden bij het optreden van een foutstatus verzonden, d.w.z. bij het optreden van een storingsmelding op de meetversterker resp. een van de meetplaatsen.

Inhoud melding

Onder "Inhoud melding" bepaalt u de inhoud van het bericht.

- **Meetwaarde:** de actuele meetwaarden worden in tekst, CSV, HTML of XML formaat verzonden. Een gedetailleerde beschrijving van deze bestandstypen vindt u in hoofdstuk "*Meetwaarde-/statusbestanden*".
- Visual VEGA-bestand (alleen bij VEGAMET/VEGASCAN serie 600): de actuele meetwaarden worden in een VEGA-specifiek formaat verzonden Deze mails kunnen door de software Visual VEGA automatisch worden ingelezen.
- Intrumenttrendbestand (alleen bij VEGAMET/VEGASCAN): indien in de meetversterker de trendregistratie is geactiveerd, wordt een bestand met deze registratie verzonden. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk "Instrumenttrends" en in de online-help.
- Lijst met ontvangers In de eventlijst kunnen de e-mailadressen van maximaal 15 ontvangers worden opgenomen. De kolom "Actief" markeert de lijstposities, die momenteel geactiveerd zijn. De kolom "*Actief*" markeert de lijstposities, die momenteel zijn geactiveerd. Bij een betreffende event verzendt de meetversterker een e-mail. In het contextmenu heeft u ook de mogelijkheid, een testmail te verzenden. De testmail komt qua formaat en opbouw overeen met de werkelijke e-mail, die bij het optreden van het event wordt verzonden. U heeft daarmee de mogelijkheid, vooraf te testen, of de e-mail de gewenste informatie bevat en of deze aan de juiste ontvangers wordt verzonden. Met "*Info*" krijgt u een overzicht van de instellingen voor de geselecteerde positie in de eventlijst.

8.2 E-mail verzenden via netwerk en mailserver

Deze variant wordt geadviseerd, wanneer de meetversterker in een bedrijfsnetwerk is opgenomen en toegang tot een bedrijfsinterne mailserver kan wordtn verkregen. In dit geval kan de e-mailconfiguratie relatief snel en eenvoudig worden uitgevoerd. Een ander voordeel is de hoge bedrijfszekerheid, omdat dit mailsysteem ook voor de andere communicatie altijd ter beschikking moet staan en dus altijd worde onderhouden.

Indien een DLS-aansluiting met DSL-router aanwezig is, bestaat tevens een netwerk. In plaats van de e-mailserver kan ook een externe e-mail provider worden gebruikt.

Voorwaarden:

- Meetversterker met Ethernet-interface
- Bedieningssoftware frame-applicatie, bijv. PACTware en instrument-DTM
- Vrije ethernet-aansluiting op locatie van de meetversterker
- E-mailadres voor verzenden van de meetwaarden



	 Naam of IP-adres van de inkomende en uitgaande mail (POP/ SMTP) en de gebruikersnaam/wachtwoord voor de authentificatie. E-mailadres(sen) van de gewenste meetwaarde-ontvangers
	Voer eerst de hostnaam of het IP-adres en subnetmasker direct via de bedieningseenheid van de meetversterker in onder " <i>Instrumentin-stellingen</i> " (zie handleiding van het betreffende instrument). Onderbreek kort de voedingsspanning, daarna kan het instrument via de hostnaam resp. het IP-adres overal op het netwerk worden bereikt.
	De systeembeheerder moet op de mailserver een e-mailadres aanmaken, via welke dan de meetwaarden, meldingen of storingen worden verzonden. De namen of IP-adressen van de mailserver voor inkomende en uitgaande mail moeten ook door de systeembeheerder worden voorbereid. Indien gebruikersnaam en wachtwoord door de mailserver worden gevraagd, moeten deze ook worden ingevoerd.
i	Opmerking: Vele mailservers zijn zodanig geconfigureerd, dat de wachtwoorden na een bepaalde tijd verlopen en opnieuw moeten worden ingesteld. Laat deze functie, indien mogelijk, uitschakelen, anders moet u de wachtwoorden telkens opnieuw aanmaken en in de meetversterker overdragen.
	Configuratie van de e-mail account
Naam (alias)	Hier kan een naam worden ingevoerd, die in plaats van het e-mail- adres moet worden getoond. Deze naam is bedoeld voor de betere leesbaarheid door de ontvanger, omdat de eigenlijke account-naam vaak nietszeggend is.
E-mail adres	Het e-mailadres staat voor de eigenlijke accountnaam, die voor de meetversterker op de mail-server is aangemaakt. Dit adres wordt aan de ontvanger als afzender van de e-mail getoond, wanneer geen alias is ingesteld.
Antwoordadres	Omdat de meetversterker zelf geen e-mails kan ontvangen, bestaat de mogelijkheid, een alternatief e-mailadres op te geen. Aan dit adres wordt een antwoordmail verzonden, indien de ontvanger op de e-mail van de meetversterker antwoordt.
	Configuratie van de e-mail-server
Adres van de uitgaande mailserver (SMTP)	Voer hier de door de systeembeheerder toegekende namen van de uitgaande mailserver in. Als alternatief kan ook het IP-adres daarvan worden ingevoerd.
Adres van de inkomende mailserver (POP)	Voer hier de door de systeembeheerder toegekende namen van de inkomende mailserver in. Als alternatief kan ook het IP-adres daarvan worden ingevoerd.
Gebruikersnaam/wacht- woord	Afhankelijk van de configuratie van de mailserver kunnen zowel bij de inkomende als ook bij de uitgaande mailserver een gebruikersnaam en wachtwoord worden opgevraagd. Voer, indien nodig, het door de systeembeheerder toegekende gebruikersnaam en wachtwoord in.



8.3 E-mail verzenden via modem/EDI

Bij deze variant wordt de e-mail verzonden via een modem en EDI-verbinding (PPP Dial-Out verbinding, zie ook hoofdstuk "*Meet-waarde opvragen via RS232*"). Hierbij is bovendien een externe internet- en e-mail-provider nodig, wat vooraf om een aanmelding bij een provider vereist. Deze oplossing moet alleen worden gebruikt, wanneer geen bedrijfsnetwerk resp. mailserver beschikbaar is, omdat de instelling ingewikkelder en de betrouwbaarheid niet zo hoog is. Bovendien moet een telefoonaansluiting en een internet-/e-mail-provider beschikbaar zijn, wat in de regel met doorlopende kosten is verbonden.

Indien geen telefoonaansluiting aanwezig of mogelijk is, kan ook een GSM-modem met RS232-interface worden gebruikt. In dit geval is bovendien een GSM-contract nodig met de optie gegevensoverdracht. Waarborg, dat de lokatie voldoende dekking door de provider van de mobiele telefonie heeft. Let er daarbij op, dat de kiesnummers voor de internet-provider meestal niet dezelfde zijn als op het vaste net.

Voorwaarden:

- Meetversterker met RS232-interface
- Bedieningssoftware frame-applicatie, bijv. PACTware en instrument-DTM
- VEGACONNECT voor parametreren van de meetversterker (alleen bij serie 600)
- Modem met RS232-interface
- Vrije telefoonaansluiting op de lokatie van de meetversterker
- Externe internet-provider (bijv. T-online, MSN) met gebruikersnaam/wachtwoord voor authentificatie
- Extern e-mail-account/-adres voor het verzenden van de meetwaarden met naam van de inkomende en uitgaande mailserver (POP/SMTP) en de gebruikersnaam/wachtwoord voor authentificatie
- E-mailadres(sen) van de gewenste meetwaarde-ontvangers

Aansluiting

Sluit de meetversterker via de RS232-interface aan op de PC met PACTware (zie hoofdstuk "*Aansluiten*"). Na afronding van de configuratie kunt u in plaats van de PC het modem aansluiten. Voor eventuele latere veranderingen kunt u het instrument ook op afstand via een modem benaderen en uw instellingen uitvoeren.

Om de meetversterker te kunnen parametreren en tegelijkertijd de e-mailverzending te kunnen controleren, wordt een extra aansluitmogelijkheid geadviseerd. Gebruik hiervoor bij de serie 600 een VEGACONNECT 4 en de I²C-interface op het front van het instrument (zie hoofdstuk "*Aansluiting*"). Zo kunt u het instrument via de I²C-interface parametreren en tegelijkertijd het e-mail verzenden per modem en RS232 testen. Bij de VEGAMET 391 kunt u de geïntegreerde USB-interface gebruiken.



Configuratie van de RS232-interface

Communicatieprotocol	Met deze instelling wordt vastgelegd, in welke bedrijfsstand de RS232-interface moet werken. De volgende mogelijkheden staan ter beschikking:				
	• VVO-protocol: directe seriële verbinding tussen meetversterker en PC voor parametrering en opvragen (bijv. met PACTware en DTM)				
	 PPP: EDI-verbinding tussen meetversterker en modem voor zelf- standig verzenden van e-mails (Dial-Out verbinding) of opvragen via webbrowser (Dial-In verbinding) ASCII-protocol: directe seriële verbinding tussen meetversterker en PC voor opvragen met terminalprogramma, bijv. Hyperterminal 				
	1. Kies bij de aansluiting van een modem voor het verzenden van e-mails de optie " <i>PPP</i> ".				
Modeminitialisatie	Schakel deze optie bij aansluiting van een modem in, zodat deze voorzien wordt van de voor de data-overdracht noodzakelijke parameters.				
Point to Point Protocol	Met het Point to Point Protocol (PPP) is de overdracht van LAN-pro- tocollen (bijv. http) mogelijk via een point-to-point verbinding. PPP verbindingen zijn bijv.:				
	 Kiesverbindingen via het analoge telefoonnet met analoog, ISDN- en GSM-modem Seriële verbindingen 				
	2. Kies voor het verzenden van e-mails onder "Kiesrichtingen" de optie "Dial-out (uitgaande verbindingen)".				
	3. Voer onder " <i>Toegangsgegevens voor verbindingsopbouw met de internet-service provider</i> " de volgende gegevens in, die u van uw internet provider ontvangt:				
Telefoonverbinding met	4. Voer hier het nummer van uw internettoegang in.				
Resherhalingen	5. Voer hier het aantal kiesherhalingen in, indien de aansluiting niet bereikbaar of bezet is.				
Gebruikersnaam	6. Voer hier de gebruikersnaam voor uw internettoegang in.				
Wachtwoord/code	7. Voer hier het wachtwoord voor uw internettoegang in.				
	Het veld " <i>Bij ISP-emulatie volgende IP-adres aan host toekennen</i> " blijft leeg.				
	Configuratie van de e-mail account				
Naam (alias)	Hier kan een naam worden ingevoerd, die in plaats van het e-mail- adres moet worden getoond. Deze naam is bedoeld voor de betere leesbaarheid door de ontvanger, omdat de eigenlijke account-naam vaak nietszeggend is.				
E-mail adres	Het e-mailadres staat voor de eigenlijke accountnaam, die voor de meetversterker bij uw e-mail provider is aangemaakt. Dit adres wordt aan de ontvanger als afzender van de e-mail getoond, wanneer geen alias is ingesteld.				



Antwoordadres	Omdat de meetversterker zelf geen e-mails kan ontvangen, bestaat de mogelijkheid, een alternatief e-mailadres op te geen. Aan dit adres wordt een antwoordmail verzonden, indien de ontvanger op de e-mail van de meetversterker antwoordt.	
	Configuratie van de e-mail-server	
Adres van de uitgaande mailserver (SMTP)	Voer hier de door uw e-mail provider toegekende naam van de uit- gaande mailserver in.	
Adres van de inkomende mailserver (POP)	Voer hier de door uw e-mail provider toegekende naam van de inko- mende mailserver in.	
Gebruikersnaam/wacht- woord	Voer hier de door de e-mail provider toegekende gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord voor de inkomende mailserver in. Bij veel providers wordt voor de uitgaande mailserver ook een authenti- ficatie verlangd. Afhankelijk van de provider worden hierbij dezelfde toegangsgegevens als voor de inkomende mailserver gebruikt. In principe kunnen hiervoor echter ook andere toegangsgegevens nodig zijn.	



9 Meetwaarde-overdracht naar een WEB-VV-server

9.1 Voorwaarden

Meetversterkers
 De door de sensoren geregistreerde meetwaarden worden door de meetversterker verder verwerkt en kunnen aan een WEB-VV-server worden doorgegeven. Hiervoor is een van de hierna genoemde meetversterkers inclusief een van de optionele interfaces nodig (RS232 of Ethernet).
 VEGAMET 391/624/625
 VEGASCAN 693
 PLICSRADIO C62

Verbindingsvarianten De meetwaarde wordt over het algemeen via een internetverbinding overgedragen, onafhankelijk van het type interface of het toegangstype. De verbindingsvarianten kunnen worden onderverdeeld in de volgende drie groepen:

- Meetversterker met RS232-interface en analoog-/GSM-/ GPRS-modem
- Meetversterker met Ethernet-interface en MoRoS (ModemRouterSwitch)
- Meetversterker met Ethernet-interface direct op het bedrijfsnetwerk aangesloten

De keuze van de meest geschikte verbindingsvariant is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en de frequentie van de meetwaarde-overdracht (actualiseringsfrequentie). Wanneer bijvoorbeeld geen telefoonaansluiting of netwerk met internetverbinding aanwezig is, dan kan de meetwaarde-overdracht alleen via een draadloos modem plaatsvinden. Daarvoor is natuurlijk op de lokatie voldoende netwerkdekking van een provider nodig. Bij de overdracht via GSM wordt meestal afgerekend op basis van de gebruikte tijd. Wanneer bijvoorbeeld ieder uur een meetwaarde moet worden overgedragen, dan treden per maand aanmerkelijke verbindingskosten op. Wanneer GPRS beschikbaar is, moet deze overdrachtsvariant worden gekozen. Hier zijn de kosten duidelijk minder, omdat hier afgerekend wordt op basis van het overgedragen volume en meestal voor een vast bedrag.

9.2 Meetversterker (RS232) met analoog-/GSM-/ GPRS-modem

Deze variant wordt gebruikt, wanneer alleen een meetversterker op WEB-VV moet worden aangesloten en geen bedrijfsnetwerk met internettoegang ter beschikking staat. De meetversterker moet met de optie RS232-interface zijn uitgerust.

Bovendien bestaat de mogelijkheid tot parametreren op afstand, d.w.z. toegang is van buiten tot de meetversterker en de sensor mogelijk. Zo kunnen zowel de instellingen voor de overdracht als ook de parametering van de meetversterker/sensor op afstand worden uitgevoerd of veranderd.



De keuze van het modem hangt af van de plaatselijke omstandigheden. Wanneer ter plaatse een analoge telefoonaansluiting ter beschikking staat, is het analoge modem (PSTN-modem) de meest eenvoudige keuze. Als alternatief wordt bij een ontbrekende telefoonaansluiting een draadloos modem ingezet, de gegevensoverdracht vindt in dat geval plaats via GSM of GPRS. Uit kostenoverwegingen wordt de overdracht via GPRS geadviseerd, omdat daarbij wordt afgerekend op basis van het overgedragen volume.

De volgende modems kunnen worden gebruikt voor het verzenden van meetwaarden:

- Phoenix Contact PSI-Data-/Fax-modem (analoog telefoonnet), artikelnr.: MODEM.JX
- Siemens TC35i (GSM-modem), artikelnr.: MODEM.FX
- Insys GPRS 5.0 serial (GPRS-modem), artikelnr.: MODEM.GX

Voor de internettoegang moeten toegangsgegevens van een internet-provider (ISP) worden verkregen. Deze worden via PACTware in het instrument ingevoerd. Bij gebruik van GSM of GPRS is bovendien een SIM-kaart nodig.

Meetversterker met analoog modem

Voorwaarden voor inbedrijfstelling

- PC met PACTware en passende DTM en toegang tot de meetversterker via VEGACONNECT of USB
- Toegangsgegevens van een internet-provider (ISP) moeten aanwezig zijn (Call-by-Call of contract)
- Analoge telefoonaansluiting met mogelijkheid naar buiten te bellen (eventueel rekening houden met eerst een 0 te kiezen)
- Geen telefoonnummerblokkering voor het gebruikte telefoonnummer van de ISP

Start PACTware en maak verbinding met de meetversterker. Kies het menupunt "*Instrumentinstellingen - RS232-interface*". Voer de volgende stappen uit zoals getoond wordt in de afbeeldingen.

RS232-configuratie

Voer de parameters in voor de RS232-interface zoals afgebeeld.		
Other parsistant Orice settings Orice settings Orice settings Orice settings Orice settings Orice settings Original Settings Original Settings Original Settings	RS232 Interface	(Settings of the RS232 interface function)
Measured values	Communication protocol Initialize modem Dialling direction	PPP P Dn Both directions
Fig. 0. DC000 configure	tio	



30325-NL-130801



Dial-In-verbinding

Voer de parameters voor de Dial-In-verbinding in zoals afgebeeld. Deze instellingen maken externe toegang mogelijk (parametreren op afstand). Het wachtwoord is "*webvv*".



Fig. 9: Dial-In-verbinding

Dial-Out-verbinding

Voer hier de toegangsgegevens in, die u van uw internet-provider heeft gekregen. In het invoerveld "APN" mag niets worden ingevoerd.

Setup assistant Device settings	Dial-out	(Definition of outgoing connection)
BS221 Interface* Dialout* Dialout* Email account SMS Event list Dear/Time Meas. loop Diagnostics Diadouties Dialout* Dialout* Dialout*		
Measured values	Access data for connection to the Inte	ernet service provider
	Telephone connection for ISP	/ 0192658
	Redialling	2
	User name	/ MSN
	Password	/ ×××
	APN (only for GPRS)	

Fig. 10: Dial-Out-verbinding

Meetwaarde-overdracht Definieer een WEB-VV-event zoals staat beschreven in het hoofdstuk "Meetwaarde-overdracht instellen".

Meetversterker met GSM-modem

Voorwaarden voor inbedrijfstelling

- PC met PACTware en passende DTM en toegang tot de meetversterker via VEGACONNECT of USB
- Lokatie van het modem met voldoende netwerkdekking
- SIM-kaart met vrijgeschakelde gegevensoverdracht (gegevenskaart CSD)
- PIN van SIM-kaart uitgeschakeld



 Internettoegangsgegevens van de provider voor de mobiele telefonie moeten bekend zijn

Start PACTware en maak verbinding met de meetversterker. Kies het menupunt "*Instrumentinstellingen - RS232-interface*". Voer de volgende stappen uit zoals getoond wordt in de afbeeldingen.

RS232-configuratie

Voer de parameters in voor de RS232-interface zoals afgebeeld. Setup assistant RS232 Interface (Settings of the RS232 interface function) - Device settings - RS232 Interface* Dial-ir - Dial-out E-mail account SMS - Event list Date/Time Display Diagnostics Additional settings . € Info - Measured values Communication protoco / PPP ¥ Initialize modem / On • Both directions -**Dialling direction**

Fig. 11: RS232-configuratie

Dial-In-verbinding Voer de parameters voor de Dial-In-verbinding in zoals afgebeeld. Deze instellingen maken externe toegang mogelijk (parametreren op afstand). Het wachtwoord is "*webvv*".

- Setup assistant - Device settings - R5232 Interface* - Disidin - Disidin - Disidin - Disidin - Disidin - SMS - Event list - SMS - Event list - Disidio -	Diel-in	
I Measured values	Settings of the ISP emula User name Password	tion:
	IP address Host name	192.168.200.200 Hostname

Fig. 12: Dial-In-verbinding

Dial-Out-verbinding

Voer hier de toegangsgegevens in, die u van uw internet-provider heeft gekregen. In het invoerveld "*APN*" mag niets worden ingevoerd.



Setup assistant	Dial-out	(Definition of outgoing connection)
Brazz Interface* Diafout* Diafout* E-mail account SMS Event list Diafout* Diafout*		
Measured values	Access data for connection to the Inte	ernet service provider
	Telephone connection for ISP	/ 0192658
	Redialling	2
	User name	/ MSN
	Password	/ ×××
	APN (only for GPRS)	

Fig. 13: Dial-Out-verbinding

Meetwaarde-overdracht

Definieer een WEB-VV-event zoals staat beschreven in het hoofdstuk "Meetwaarde-overdracht instellen".

Meetversterker met GPRS-modem

Voorwaarden voor inbedrijfstelling

- PC met PACTware en passende DTM en toegang tot de meetversterker via VEGACONNECT of USB
- Lokatie van het modem met voldoende netwerkdekking
- SIM-kaart met vrijgeschakelde gegevensoverdracht (gegevenskaart CSD+GPRS)
- PIN van SIM-kaart uitgeschakeld
- Internettoegangsgegevens met APN (Access Point Name) van de provider voor de mobiele telefonie moeten bekend zijn.
- Om de overdrachtskosten laag te houden, adviseren wij een gegevenstarief (M2M) met lage afronding (1 kB)

Start PACTware en maak verbinding met de meetversterker. Kies het menupunt "*Instrumentinstellingen - RS232-interface*". Voer de volgende stappen uit zoals getoond wordt in de afbeeldingen.

RS232-configuratie Voer de parameters in voor de RS232-interface zoals afgebeeld.





Fig. 14: RS232-configuratie

Dial-In-verbinding

Voer de parameters voor de Dial-In-verbinding in zoals afgebeeld. Deze instellingen maken externe toegang mogelijk (parametreren op afstand).



Fig. 15: Dial-In-verbinding

Dial-Out-verbinding

Voer hier de toegangsgegevens in, die u van uw internet-provider heeft ontvangen.



Setup assistant Device settings	Dial-out	(Definition of outgoing connection)
Measured values	Access data for connection to the Inte	met service provider
	Telephone connection for ISP	✓ ^{*99***1#}
	Redialling	2
	User name	✓ [t-d]
	Password	/ ×××××××
	APN (only for GPRS)	/ internet.t-d1.de

Fig. 16: Dial-Out-verbinding

Meetwaarde-overdracht

Definieer een WEB-VV-event zoals staat beschreven in het hoofdstuk "Meetwaarde-overdracht instellen".

9.3 Meetversterker (Ethernet) met MoRoS

Deze variant wordt gebruikt, wanneer meerdere meetversterkers op dezelfde locatie op WEB-VV moeten worden aangesloten en geen bedrijfsnetwerk met internettoegang ter beschikking staat. De meetversterkers moeten met de optie RS232-interface zijn uitgerust.

Bovendien bestaat de mogelijkheid tot parametreren op afstand, d.w.z. toegang is van buiten tot de meetversterker en de sensor mogelijk. Zo kunnen zowel de instellingen voor de overdracht als ook de parametering van de meetversterker/sensor op afstand worden uitgevoerd of veranderd.

Voor de aansluiting op het internet wordt een MoRoS met geïntegreerd modem gebruikt. De ingebouwde router zorgt voor de aansluiting op het internet. Bovendien bevat het instrument een 4-Port-Switch voor directe aansluiting van maximaal vier meetversterkers met Ethernet-aansluiting. Aanvullende meetversterkers kunnen via een extra externe switch worden aangesloten.

De keuze van het in MoRoS geïntegreerde modem hangt af van de plaatselijke omstandigheden. Wanneer ter plaatse een telefoonaansluiting (analoog of ISDN) ter beschikking staat, is het analoge (PSTN) resp. ISDN-modem de meest eenvoudige keuze. Als alternatief wordt bij een ontbrekende telefoonaansluiting een draadloos modem ingezet, de gegevensoverdracht vindt in dat geval plaats via GSM of GPRS. Uit kostenoverwegingen wordt de overdracht via GPRS geadviseerd, omdat daarbij wordt afgerekend op basis van het overgedragen volume.

De volgende MoRoS-uitvoeringen zijn leverbaar:

- MoRoS met PSTN-modem, artikelnr.: ROUTER.AXX
- MoRoS met ISDN-modem, artikelnr.: ROUTER.IXX
- MoRoS met GSM-/GPRS-modem, artikelnr.: ROUTER.GXX

33



Voor de internettoegang moeten toegangsgegevens van een internet-provider (ISP) worden verkregen. Deze worden via de webbrowser in de MoRoS ingevoerd. Bij gebruik van GSM of GPRS is bovendien een SIM-kaart nodig.

De MoRoS heeft het standaard IP-adres 192.168.1.1. Omdat het hierbij om een zelfstandig netwerk gaat, moet dit adres niet worden veranderd. Iedere aangesloten meetversterker moet en ander uniek uit hetzelfde adresbereik toegewezen krijgen, bijv. 192.168.1.2 voor de eerste meetversterker, 192.168.1.3 voor de tweede, enz.

Meetversterker met MoRoS-/PSTN-/ISDN-modem

Voorwaarden voor inbedrijfstelling

- PC met PACTware en passende DTM en toegang tot de meetversterker via VEGACONNECT, USB of LAN
- Telefoonaansluiting (analoog of ISDN) met mogelijkheid buitenlijn te kiezen (eventueel rekening houden met eerst kiezen van een 0)
- Toegangsgegevens van een internet-provider moeten aanwezig zijn (Call-by-Call of contract)
- Geen telefoonnummerblokkering voor het gebruikte telefoonnummer van de ISP

Start PACTware en maak verbinding met de meetversterker. Kies het menupunt "*Instrumentinstellingen - LAN/internet*". Voer de volgende stappen uit zoals getoond wordt in de afbeeldingen.

Toekenning IP-adres Ken aan iedere meetversterker een uniek IP-adres toe uit het adresbereik van de MoRoS (192.168.1.xxx), het adres van de MoRoS zelf (192.168.1.1) mag niet worden gebruikt. Het subnetmasker blijft onveranderd (255.255.255.0). Onder standaard gateway vult u het IP-adres van de MoRoS in.



Fig. 17: Toekenning IP-adres

Toekenning DNS-adres

34

Voer onder "Instrumentinstellingen - DNS-server" het IP-adres van de MoRoS in.



Setup assistant Device settings Device settings Device settings Device settings Device settings Device settings Display Displ	DNS server	(Setting: of the DNS server for the LAN/Internet connection)
	Use following addresses for t DNS server address DNS server 1 DNS server 2	he domain system server: Use the following DNS server address: 192.168.1.1 0.0.0.0

Fig. 18: Toekenning DNS-adres

MoRoS-inbedrijfname	De toegangsgegevens van de ISP moeten in de MoRoS worden inge- voerd. De procedure vindt u in het hoofdstuk " <i>Inbedrijfname MoRoS</i> " en in de bijbehorende handleiding.	
Meetwaarde-overdracht	Definieer een WEB-VV-event zoals staat beschreven in het hoofdstuk "Meetwaarde-overdracht instellen".	
	Meetversterker met MoRoS-/GPRS-modem	
	Voorwaarden voor inbedrijfstelling	
	 PC met PACTware en passende DTM en toegang tot de meetversterker via VEGACONNECT, USB of LAN Lokatie van het modem met voldoende netwerkdekking SIM-kaart met vrijgeschakelde gegevensoverdracht (gegevenskaart CSD+GPRS) PIN van SIM-kaart uitgeschakeld Internettoegangsgegevens met APN (Access Point Name) van de provider voor de mobiele telefonie moeten bekend zijn. Om de overdrachtskosten laag te houden, adviseren wij een gegevenstarief (M2M) met lage afronding (1 kB) 	
	Start PACTware en maak verbinding met de meetversterker. Kies het menupunt "Instrumentinstellingen - LAN/internet". Voer de volgende stappen uit zoals getoond wordt in de afbeeldingen.	
Toekenning IP-adres	Ken aan iedere meetversterker een uniek IP-adres toe uit het adres- bereik van de MoRoS (192.168.1.xxx), het adres van de MoRoS zelf (192.168.1.1) mag niet worden gebruikt. Het subnetmasker blijft onveranderd (255.255.255.0). Onder standaard gateway vult u het IP-adres van de MoRoS in.	



Setup assistant Device settings Diverse settings DNJ divariant DNJ divariant	LAN/Internet	(Settings of the IP address for the LAW/Internet connection)
	Host name Addressing IP. address Subnetmask Standard gateway	Hotmane Use the following IP address: 132.188.1.2 255.255.0 132.188.1.1

Fig. 19: Toekenning IP-adres

Setup assistant DNS server (Setup assistant Bub/Interret DNS server (Setup assistant

Sevice settings Device settings Device settings Device settings Device settings Device settings Device settings Display Display Display Display Measured values	DNS server	(Settings of the DNS server for the LAN/Internet connection)
	Use following addresses for the DNS server address DNS server 1 DNS server 2	domain system server: Use the following DNS server address: 192168.1.1 0.0.0

Fig. 20: Toekenning DNS-adres

MoRoS-inbedrijfname	De toegangsgegevens van de mbiele telefonie-provider moeten in de MoRoS worden ingevoerd. De procedure vindt u in het hoofdstuk " <i>Inbedrijfname MoRoS</i> " en in de bijbehorende handleiding.	
Meetwaarde-overdracht	Definieer een WEB-VV-event zoals staat beschreven in het hoofdstuk "Meetwaarde-overdracht instellen".	
	9.4 Meetversterker (Ethernet) in LAN	
	Deze variant wordt gebruikt, wanneer een bedrijfsnetwerk met internettoegang ter beschikking staat. Er kunnen willekeurig veel meetversterkers op WEB-VV worden aangesloten. De meetver- sterkers moeten met de optie Ethernet-interface zijn uitgerust. Bij adrestoekenning via DHCP moet een passende hostnaam worden toegekend. Als alternatief kan een uniek, bij het netwerk passend, IP-adres worden toegekend. Meer informatie vindt u in hoofdstuk " <i>Netwerkinstellingen</i> ". Voorwaarden voor inbedrijfstelling	



- PC met PACTware en passende DTM en toegang tot de meetversterker via VEGACONNECT of via LAN
- Subnetmasker, standaard gateway en DNS-server van het bedrijfsnetwerk
- http-poort 80 moet voor een internetverbinding zijn vrijgeschakeld

Start PACTware en maak verbinding met de meetversterker. Kies het menupunt "*Instrumentinstellingen - LAN/internet*". Voer de volgende stappen uit zoals getoond wordt in de afbeeldingen.

 Geef iedere meetversterker een uniek IP-adres, die u van uw netwerkbeheerder heeft ontvangen. Het voor uw netwerk passende subnetmasker en de standaard gateway ontvangt u tevens van uw netwerkbeheerder. Als alternatief kunt u de DHCP-functie gebruiken, wanneer in uw netwerk een DHCP-server aanwezig is.



Fig. 21: IP-adres toekennen

 Voer onder "Instrumentinstellingen - DNS-server" het IP-adres van uw DNS-server in.

Service strings Concentration Concentration	DNS server	(Settings of the DNS server for the LAN/Internet connection)
	Use following addresses for the DNS server address DNS server 1 DNS server 2	e domain system server: Use the following DNS server address: 192168.1.1 0.0.0

Fig. 22: DNS-adres toekennen

 Bij een proxy-server betreft het in de regel een tussengeschakelde computer, die zicht tussen de meetversterker en het internet bevindt. Met een proxy-server is het mogelijk, de toegang van de meetversterker tot het internet te controleren resp. te beperken. Dergelijke benaderingen van de meetversterker tot het internet treden bijv. op bij een WEB-VV-gegevensverzending. Om te



waarborgen dat deze gegevens via een aanwezige proxy-server worden verzonden, moeten de hierna afgebeelde instellingen in de meetversterker worden uitgevoerd.

Of de internettoegang via een proxy moet verlopen, weet uw netwerkbeheerder. Van hem krijgt u ook de noodzakelijke gegevens zoals IP-adres, poort, gebruikersnaam en wachtwoord.

Device Name # Online Param	etrierung	4 ▷ 🗙
Instrument naam: Omschrijving: Instrument-TAG:	VEGAMET 391 Meetversterker voor de continue meting Device Name	Instrument-interface: Ethernet
Alexandrightame Anternetistellingen Anternetistellingen Distervereinstellingen Distarvergister Daturwrigid Meetkring Display Display Display	Proxy-server (Definitie van de proxyserver voor het verzenden van data)
Software-versie 1.20.45 Software-versie 1.20.45 Seeineummer 10001400 Instrumentstatus OK Sensonwaarde 17,253 mA	Proxy-server gebruiken Adres proxy-server Poort van de proxy-server Gebruikersnaam Wachtwoord	 V 17216.1.69 9080 JohnDoe ******* OK Annuleren Overnemen

Fig. 23: Configuratie proxy-server

4. Definieer tenslotte een WEB-VV-event zoals staat beschreven in het hoofdstuk "Meetwaarde-overdracht instellen".

9.5 Inbedrijfname MoRoS

De MoRoS wordt ingesteld met behulp van een willekeurige webbrowser zoals bijv. Internet Explorer. Verbindt uw PC via een patchkabel met een van de vier Ethernet-poorten op het front van de MoRoS. Om een verbinding te kunnen opbouwen, moet de PC automatisch een IP-adres van MoRoS kunnen betrekken (DHCP). Als alternatief kan een vast IP-adres worden gebruikt, wanneer deze binnen hetzelfde adresbereik van de MoRoS ligt (192.168.1.xxx). Meer informatie vindt u ook in de handleiding van de MoRoS.

MoRoS met PSTN-/ISDN-modem

Login

Start uw webbrowser en voer het IP-adres van de MoRoS (192.168.1.1) in het met "Adres" of "URL" gemarkeerde veld in. Aanmelden met de gebruikersnaam "insys" en het wachtwoord "moros".





Fig. 24: MoRoS-gebruikersaanmelding

Modem-instellingen

Voer de hierna getoonde modeminstellingen voor de parametrering op afstand uit. Kies uit de lijst de landcode van het land, waar het modem wordt geplaatst.

C http://192.168.1.1/cgi_s	_newsite?content=lang_en - Windows Internet Expl	orer	
🚱 🗸 📼 http://192.168	3.1.1/cgl_s_newsite?content=lang_en	🖌 🛃 🗶 Google	P -
🚖 🖨 📾 http://192.168.1.1	/cgi_s_newsite?content=lang_en	🚹 • 🗟 - 🖶 • 🗗 🎯 •	0· 🕮 🚳
	English ? display help text		S NICS
Basic Settings	MODEM		
DNS MODEM (m) Dial-In Dial-Out Portforwarding Inputs Outputs System	Country code Default Europe TBR21 (FD) ♥ Wait for dialtone ○ Yes ⊙ No OK		
	Terminal		
	AT command	OK	
http://192.168.1.1/cgi_s_newsite?co	ontent=terminal1	Suckales Intranet	🎗 100% 🔹 🛒

Fig. 25: Modemconfiguratie

Dial-In-instellingen

Voer de hierna getoonde Dial-In-instellingen uit voor de parametrering op afstand.



C http://192.168.1.1/cgi_s_	newsite?content=lang_en - Win	dows Internet Explore	5 1 .		
🔆 🗸 🖛 http://192.168.1	.1/cgi_s_newsite?content=lang_en		🖌 🎸 🗙 Google		P •
🚖 🔅 📾 http://192.168.1.1/c	gi_s_newsite?content=lang_en		🙆 • 🖻 ·	🖶 • 🗗 🕥	0• 🛱 🚳
131930	Deutsch 💥 English 📍 display help text		ļ		
Basic Settings	Dial-In				^
DNS MODEM Dial-In	Activate Dial-In ⊙ Yes ◯ No				
Portforwarding Inputs Outputs System	Idle time (in seconds) Number of rings before answ ☑Activate NAT	0 er 1			
	Authentication for Dial-In User name	Password	Auther PAP	tication with	
	webw	webw	۲	0	
	webw	webw	0	۲	
			۲	0	
http://192.168.1.1/cgi_s_newsite?con	ent=dain		🧐 Lokales Intranet		🔍 100% 🔹 🛒

Fig. 26: Dial-In-instellingen

Dial-Out-instellingen

Voer hier de toegangsgegevens in, die u van uw internet-provider heeft ontvangen.

🖉 http://192.168.1.1/cgi_s_ne	ewsite?content=dialo	ut - Windows Intern	et Explorer		
🚱 🕤 👻 📟 http://192.168.1.1	/cgi_s_newsite?content=d	ialout	v 47 🗙	Google	P •
🚖 🕸 📾 http://192.168.1.1/cgl	_s_newsite?content=dialou	£		• 🖻 • 🖶 • 🕞 • 🎯 •	0· 🕮 🚳
のない	■ Deutsch ¥€ English ? displa	y help text			
Basic Settings	ial-Out				^
DNS MODEM Dial-In	Activate Dial-Out 🤇) Yes) No			
Dial-Out Dial-Out					
Inputs Outputs	Telephone number User name	Target A 0192658 MSN	Target B		
System	Password	msn			
	Authentication	○ PAP ○ CHAP	● PAP ○ CHAP ○ PAP or CHAP		
	Idle time (in second Maximal connect-ti ✓ Request DNS s	is) 40 me (in seconds) 300 erver address			
http://192.168.1.1/cgi_s_newsite?conter	nt=dialout		S Lokales In	tranet	100% ·

Fig. 27: Dial-Out-instellingen

Interne klok

De MoRoS bevat een interne klok, om tijdsafhankelijke procedures te sturen en systeemmeldingen te dateren. Stel de tijd in, kies de passende tijdzone en activeer de kloksynchronisatie.

30325-NL-130801



C http://192.168.1.1/cgi_	s_newsite?content=lang_en - Wind	ows Internet Exp	lorer		
🔆 🗢 http://192.16	3.1.1/cgi_s_newsite?content=lang_en		🖌 🛃 🗙 Googl	9	P •
🚖 🕸 📾 http://192.168.1.1	L/cgi_s_newsite?content=lang_en		🙆 • 🖻	· 🖶 • 🗗 • 🚳 •	0· 🕮 🚳
	■ Deutsch ¥ English ? display help text				
Basic Settings	Time				
DNS					
MODEM		DD MM	YYYY hh	mm	
Dial-In	Set system time to	25 . 08	. 2008 08	: 51	
Dial-Out	Timezone	Europe/Berlin	~		
Portforwarding	Clock synchronisation with	pool.ntp.org			
Inputs	OK				
Outputs	UK				
System					_
System data					
Reset					
http://192.168.1.1/cgi_s_settime?=			Sokales Intranet		100% •

Fig. 28: Kloksynchronisatie

MoRoS met GPRS-modem

Start uw webbrowser en voer het IP-adres van de MoRoS (192.168.1.1) in het met "Adres" of "URL" gemarkeerde veld in. Aanmelden met de gebruikersnaam "insys" en het wachtwoord "moros".



Fig. 29: MoRoS-gebruikersaanmelding

GSM-/GPRS-instellingen Voer de hierna afgebeelde GSM-GPRS-instellingen uit. Voer onder "*Uitsluitend bij deze provider inboeken*" de ID in van de provider voor de mobiele telefonie. Deze krijgt u door een klik op de optie "*Provider-lijst uit modem uitlezen*". Meer informatie kunt u ook vinden in de handleiding van de MoRoS.

Login



Chttp://192.168.1.1/cgi_s_newsite?content=lang_en - Windows Internet E	ixplorer	
G + http://192.168.1.1/cgl_s_newsite?content=lang_en	🔽 🐓 🗙 Google	P •
🚖 🔅 📾 http://192.168.1.1/cgi_s_newsite?content=lang_en	🟠 • 🔊 - 🖶 • 🗗 • 🥥 •	0· 📖 🚳
Deutsch #£ English ? display help text		
DNS		
Dial-In Dial-In Dial-In		J
Dial-Out		
Portforwarding PIN ••••		
Retype PIN ••••		
System		
✓ Activate daily logging out and in hh mm Daily log out at [00]; [10] Daily log in at [00]; [11]		
Cog into the strongest net automatically	16202 15 seconds)	
http://192.168.1.1/cgi_s_newsite?content=terminal1	S Lokales Intranet	R 100% •

Fig. 30: GSM-/GPRS-instellingen

Dial-In-instellingen

Voer de hierna getoonde Dial-In-instellingen uit voor de parametrering op afstand.

🖉 http://192.168.1.1/cgi_s_ne	wsite?content=lang_en - Windo	ws Internet Explorer		
🚱 🗸 📼 http://192.168.1.1,	/cgi_s_newsite?content=lang_en	✓ 47 ×	Google	P •
🚖 🕸 📼 http://192.168.1.1/cg	_s_newsite?content=lang_en	a	• 🖻 • 🖶 • 🕞 • 🎯 •	0• 📖 🚳
-20 B	English ∰English Ƴ display help text			S NICS
Basic Settings D	ial-In			^
DNS MODEM Dial-In	Activate Dial-In ⊙ Yes ◯ No			
Portforwarding Inputs Outputs System	ldle time (in seconds) Number of rings before answer ☑ Activate NAT	0		
	☑ Authentication for Dial-In User name	Password	Authentication with	
	luster	lineter	PAP CHAP	
	webw	webw		
	webw	Webw		
http://192.168.1.1/cgi_s_newsite?conter	x=diain	Uckales In	kranet	€ 100% ×

Fig. 31: Dial-In-instellingen

Dial-Out-instellingen

42

Voer hier de toegangsgegevens in, die u van uw mobiele telefonie-provider heeft ontvangen.



C http://192.168.1.1/cgi_s	_newsite?content=dialou	t - Windows Internet	t Explorer		
💽 🗸 📼 http://192.168	1.1/cgi_s_newsite?content=dia	alout	🖌 47 🗙	Scogle	P •
🚖 🕸 📾 http://192.168.1.1,	/cgi_s_newsite?content=dialout		<u>a</u> -	S · 🖶 • 🗗 🥥	• 🕑 🛍 🚳
	■ Deutsch ¥ English ? display	help text			
Basic Settings	Dial-Out				
GSM / GPRS Dial-In	Activate Dial-Out C	Yes No			
Portforwarding Inputs	Telephone number	Target A *99***1#	Target B		
Outputs System	User name	usemame			
	Authentication	O PAP O CHAP O PAP or CHAP	○ PAP ○ CHAP		
	Access Point Name	web.vodafone.de			
	Idle time (in seconds Maximal connect-tin I Request DNS se	a) 40 ne (in seconds) 300 aver address			
	Connect immedii Interval for checking Type to check the co	ately and hold connec connection (in minutes onnection ⓒ DNS req ○ Ping to	tion) 60 uest european.orsn.ne www.XYZ.xyz	t	
http://192.168.1.1/cgi_s_newsite?co	ntent=dialout		S Lokales Int	ranet	€ 100% ·

Fig. 32: Dial-Out-instellingen

De MoRoS bevat een interne klok, om tijdsafhankelijke procedures te sturen en systeemmeldingen te dateren. Stel de tijd in, kies de passende tijdzone en activeer de kloksynchronisatie.

E http://192.168.1.1/cgi_	s_newsite?content=lang_en - Wind	ows Internet Explorer		
🗿 🗸 📼 http://192.16	8.1.1/cgi_s_newsite?content=lang_en	✓ +2 ×	Google	- Q
🚖 🕸 📾 http://192.168.1.	1/cgi_s_newsite?content=lang_en	6	• 🖻 • 🖶 • 🖻 • 🚳 •	0· 🕮 🚳
130	■ Deutsch ¥€ English ? display help text			S
Basic Settings	^ Time			
DNS				
MODEM		DD MM YYYY	hh mm	
Dial-In	Set system time to	25 . 08 . 2008	08 : 51	
Dial-Out	Timezone	Europe/Berlin		
Portforwarding	Clock synchronisation with	pool.ntp.org		
Inputs	OK			
Outputs				
System				
System data				
Reset	v			
http://192.168.1.1/cgi s settime?=		🔍 Lokales In	tranet 🔍	100% • .:

Fig. 33: Kloksynchronisatie

9.6 Meetwaarde-overdracht instellen

Kies het menupunt "*Instrumentinstellingen - event-lijst*" en bevestig de knop "*Nieuw*". Een assistent begeleidt u nu door de configuratie.



- 1. Kies in het eerste venster onder "Berichttype" de lijstpositie "WEB-VV" of "WEB-VV (gecodeerd)".
- Voer in de tweede stap de naam of het IP-adres van de WEB-VV-server in. Wanneer u de server van VEGA gebruikt (VEGA Hosting/WEB-VV VH) voert u hier de URL "web-vv.vega.com" in. Heeft u een eigen server (Local Hosting/WEB-VV LH), dan ontvangt u de servernaam of het IP-adres van uw netwerkbeheerder.
- Definieer in de laatste stap wanneer resp. hoe vaak de meetwaarden worden overgedragen. Houd er rekening mee, dat afhankelijk van het soort verbinding bij elke meetwaarde-overdracht kosten optreden.
- 4. Draag de instellingen over in de meetversterker.

Na afronding van de configuratie moet u een testoverdracht naar de WEB-VV-server starten. Neem aansluitend contact op met de WEB-VV-beheerder. Deze kent het nieuwe instrument net toe en geeft de meetwaarden vrij om te bekijken.



Fig. 34: Event-lijst voor instellen van de meetwaarde-overdracht



10 Meetwaarde-/statusbestanden

10.1 Beschrijving van de meetwaardebestanden

De PC-/PLC-waarden kunnen in vier verschillende bestandsformaten vanuit het instrument per mail resp. http worden opgeroepen. Voer hiervoor de volgende regel in uw browser in: http://ip-adres of host-naam/bestandsnaam, dus bijv. http://192.168.200.200/val.htm.

De bestanden hebben de volgende betekenis:

- val.txt (tekstbestand)
- val.csv (CSV-bestand)
- val.htm (HTML-bestand)
- val.xml (XML-bestand)

Opbouw

TXT-bestand

De inhoud van de bestanden bestaat uit een header met de volgende informatie:

- #System: VEGAMET 625 (instrumenttype)
- #Version: 1.91 (Firmware-versie)
- #TAG: Device Name (instrument-TAG)
- #SNR: 11162431 (serienummer instrument)
- #Date: 25.10.04 (zenddatum)
- #Time: 10:26:58 (zendtijd)
- #Ontime: 02:58:51 (inschakelduur)

De PC/PLC-waarden worden met de volgende informatie overgedragen: 001,"TAG-No. 1",98.75,%

- 001 (PC/PLS-nummer)
- TAG-No (meetplaats-TAG)
- **98.75** (meetwaarde)
- % (eenheid)

Voor iedere PC/PLC-uitgang, die in VEGAMET/VEGASCAN/PLICS-RADIO is toegekend, bestaat een positie in het bestand. Bij de schakelingangen van de PLICSRADIO C62 (meetplaatsen 4 ... 6) worden de waarden **0.00** (schakelaar open) en **100.00** (schakelaar gesloten) als meetwaarde overgedragen, de eenheid vervalt.

Bij het TXT-bestand worden de gegevens als tekst overgedragen.

Voorbeeld voor de inhoud van een "*val.txt*"-bestand van een VE-GAMET 625.

Bestandsinhoud	Beschrijving
#System: VEGAMET 625	Instrumenttype
#Version: 1.91	Firmware-versie
#TAG: Device Name	Instrument-tag
#SNR: 11162431	Instrumentserienummer
#Date: 25.10.04	Zenddatum
#Time: 10:26:58	Zendtijdstip
#Ontime: 02:58:51	Inschakelduur

30325-NL-130801



Bestandsinhoud	Beschrijving
#PLS;TAG;VALUE;UNIT	Koptekst meetwaarde
001,"TAG-No. 1",98,75,%	PLC-waarde 1: nr. meetplaats-TAG, waar- de, eenheid
002, "TAG-No. 2"98,65,%	PLC-waarde 2: nr. meetplaats-TAG, waar- de, eenheid
003,"TAG-No. 3",0.10,%	PLC-waarde 3: nr. meetplaats-TAG, waar- de, eenheid

CSV-bestand

Bij het **CSV**-bestand (**C**haracter **S**eparated **V**alues) zijn de waarden gescheiden door een bepaald teken. Vaak wordt als scheidingsteken de komma gebruikt. Als scheidingsteken kunnen de tekens "*Komma*" (standaardinstelling), "*puntkomma*" en "*Tab*" worden ingesteld. De afzonderlijke records worden door een harder return gescheiden.

CSV-bestanden zijn bijzonder goed geschikt voor de import in spreadsheet-programma's zoals Microsoft Excel.

Voorbeeld voor de inhoud van een "val.csv"-bestand van een VE-GAMET 625.

Bestandsinhoud	Beschrijving
#System: VEGAMET 625	Instrumenttype
#Version: 1.91	Firmware-versie
#TAG: Device Name	Instrument-tag
#SNR: 11162431	Instrumentserienummer
#Date: 27.10.04	Zenddatum
#Time: 14:42:34	Zendtijdstip
#Ontime: 02:58:51	Inschakelduur
#PLS;TAG;VALUE;UNIT	Koptekst meetwaarde
001,"TAG-No. 1",98,73,%	PLC-waarde 1: nr. meetplaats-TAG, waar- de, eenheid
002,"TAG-No. 2"98,65,%	PLC-waarde 2: nr. meetplaats-TAG, waar- de, eenheid
003,"TAG-No. 3",0.10,%	PLC-waarde 3: nr. meetplaats-TAG, waar- de, eenheid

HTML-bestand

Bij het HTML-bestand wordt de informatie in HTML-formaat overgedragen. Deze bestanden kunnen met een webbrowser (bijv. Microsoft Explorer) worden geopend en weergegeven.

Voorbeeld voor de weergave van een "*val.htm*"-bestand van een VEGASCAN 693 met Microsoft Internet Explorer.



C http://vegamet-	-391/val.htm - Win	lows Internet Explorer	
🔆 🔁 🕶 🔲 ht	tp://vegamet-391/val.ht	n 🗸 🛃 Google	ب و
🚖 🕸 🔲 http://	/vegamet-391/val.htm	👌 • 🔊 • 🖶	• 🗗 💿 🕢 🛍 🚳
VEGAN	AET 391		<u>^</u>
Version:	1.00		
Device TAG:	Device Name		
SerialNo.:	10001400		
Date:	19.05.09		
Time:	15:40:26		
Ontime:	0 04:21:40		
PC/PLS		TAG Value	Unit
001	TAG-No. 1	91.9	91 %
			~

Fig. 35: Meetwaardebestand

XML-bestand

Bij het XML-bestand wordt de informatie in XML-formaat overgedragen. Deze bestanden zijn bijzonder goed geschikt voor het automatisch inlezen van instrumentgegevens. Het XML-document is in verschillende elementen onderverdeeld. Deze elementen delen het XML-document in en beginnen telkens met een zogenaamde "*Starttag*" en eindigen met een "*Eind-tag*".

Voorbeeld voor de inhoud van een "val.xml"-bestand van een VE-GAMET 624.

xml version="1.0" enco-<br ding="iso-8859-1"?	XML-versiespecificatie
<data></data>	Start-tag voor gegevens
<device></device>	Start-tag instrumentinformatie
<system>VEGAMET624<!--<br-->system></system>	Instrumenttype
<version>1.91</version>	Firmware-versie
<devicetag>Device Namevicetag></devicetag>	Instrument-tag
<snr>1230985</snr>	Instrumentserienummer
<date>13.09.2004</date>	Zenddatum
<time>12:00:00</time>	Zendtijdstip
<ontime>02:58:51</ontime>	Inschakelduur
	Eind-tag instrumentinformatie
<dataitem></dataitem>	Start-tag PC/PLC-waarde
<plsnr>001</plsnr>	Nummer van de PC/PLC-uitgang
<tag>TAG-No. 1</tag>	Meetplaats-TAG
<value>62,31</value>	Meetwaarde
<unit>%</unit>	Eenheid van de meetwaarde
	Eind-tag PC/PLC-waarde
	Eind-tag voor gegevens



<device>

De informatie binnen de "<device>"-tag is informatie over de meetversterker. Dit is eenmaal aan het begin van het document aanwezig.

<dataitem>

Binnen de "<dataitem>"-tag bevindt zich de meetwaarde-informatie van een PC/PLC-uitgang. voor iedere toegekende PC/PLC-uitgang bestaat een dergelijke TAG, d.w.z. er kunnen bij een VEGAMET/ PLICSRADIO tot maximaal zes van dergelijke TAG's aanwezig zijn, bij een VEGASCAN tot maximaal 30.

10.2 Beschrijving van de statusbestanden

Naast het meetwaardebestand bestaat nog een statusbestand met de status-, relais- en stroomuitgangsinformatie. Voor http-oproep voert u de volgende regel in uw browser in: http://ip-adres of host-naam/bestandsnaam, dus bijv. http://192.168.200.200/state.htm.

De bestanden hebben de volgende betekenis:

- state.txt (tekstbestand)
- state.csv (CSV-bestand)
- state.htm (HTML-bestand)
- state.xml (XML-bestand)

Constructie De inhoud van de bestanden bestaat uit een header met de volgende informatie:

- #System: VEGAMET 625 (instrumenttype)
- #Version: 1.91 (Firmware-versie)
- #TAG: Device Name (instrument-TAG)
- #SNR: 11162431 (serienummer instrument)
- #Date: 25.10.04 (zenddatum)
- #Time: 10:26:58 (zendtijd)
- #Ontime: 02:58:51 (inschakelduur)
- #Fault relay: 0 (status storingsmeldrelais)

voor iedere meetplaats bestaat statusinformatie. Deze bevat informatie over de actuele status van het instrument inclusief de waarden resp. schakeltoestanden van de stroom- en relaisuitgangen bij VEGAMET/PLICSRADIO C62.

TXT-bestand

48

Bij het TXT-bestand worden de gegevens als tekst overgedragen.

Voorbeeld voor de inhoud van een "*state.txt*"-bestand van een VE-GAMET 625.

Bestandsinhoud	Beschrijving
#System: VEGAMET 625	Instrumenttype
#Version: 1.91	Softwareversie
#TAG: Device Name	Instrument-tag
#SNR: 11162431	Instrumentserienummer
#Date: 25.10.04	Zenddatum
#Time: 10:26:58	Zendtijdstip

30325-NL-13080-



	1
Bestandsinhoud	Beschrijving
#Ontime: 02:58:51	Inschakelduur
#Fault relay: 0	Status storingsmeldrelais
#Loop,Tag,State,Description	Koptekst meetplaats statusinformatie
1,TAG-No. 1,OK,-	Meetplaatsnummer, meetplaats-TAG, status, beschrijving
#Input,State,Description	Koptekst statusinformatie ingang
1,OK,-	Ingangsnummer, status, beschrijving
#Current,Value,Unit,State,De- scription	Koptekst statusinformatie stroomuitgang
1,19.798,mA,OK,-	Stroomuitgangsnummer, stroomwaarde, eenheid, status, beschrijving
#Relay,State,Unit,Description	Koptekst statusinformatie relais
1,1,-,OK,-	Relaisnummer, toestand: 1 = aan, 0 = uit, sta- tus, beschrijving
#PC-PLS,Value,Unit,State,De- scription	Koptekst statusinformatie PC/PLC-uitgang
1,98.73,%,OK,-	PC/PLC-nummer, waarde, eenheid, status, beschrijving
2,TAG-No. 2,OK,-	Meetplaatsnummer, meetplaats-TAG, status, beschrijving
#Input,State,Description	Koptekst statusinformatie ingang
2,OK,-	Ingangsnummer, status, beschrijving
#Current,Value,Unit,State,De- scription	Koptekst statusinformatie stroomuitgang
2,19.784 mA,OK,-	Stroomuitgangsnummer, stroomwaarde, eenheid, status, beschrijving
#Relay,State,Unit,Description	Koptekst statusinformatie relais
2,1,-,OK,-	Relaisnummer, toestand: 1 = aan, 0 = uit, sta- tus, beschrijving
#PC-PLS,Value,Unit,State,De- scription	Koptekst statusinformatie PC/PLC-uitgang
2,98.65,%,OK,-	PC/PLC-nummer, waarde, eenheid, status, beschrijving
3,TAG-No. 1,OK,-	Meetplaatsnummer, meetplaats-TAG, status, beschrijving
#Input,State,Description	Koptekst statusinformatie ingang
3,OK,-	Ingangsnummer, status, beschrijving
#Current,Value,Unit,State,De- scription	Koptekst statusinformatie stroomuitgang
3,19.987,mA,OK,-	Stroomuitgangsnummer, stroomwaarde, eenheid, status, beschrijving
#Relay,Value,Unit,State,Des- cription	Koptekst statusinformatie relais



Bestandsinhoud	Beschrijving
3,1,OK,-	Relaisnummer, toestand: 1 = aan, 0 = uit, sta- tus, beschrijving
#PC-PLS,Value,Unit,State,De- scription	Koptekst statusinformatie PC/PLC-uitgang
3,0.08,%,OK,-	PC/PLC-nummer, waarde, eenheid, status, beschrijving

CSV-bestand

Bij het **CSV**-bestand (**C**haracter **S**eparated **V**alues) zijn de waarden gescheiden door een bepaald teken. Vaak wordt als scheidingsteken de komma gebruikt. Als scheidingsteken kunnen de tekens "*Komma*" (standaardinstelling), "*puntkomma*" en "*Tab*" worden ingesteld. De afzonderlijke records worden door een harder return gescheiden.

CSV-bestanden zijn bijzonder goed geschikt voor de import in spreadsheet-programma's zoals Microsoft Excel.

Voorbeeld voor de inhoud van een "*state.csv*"-bestand van een VEGAMET 625.

Bestandsinhoud	Beschrijving
#System: VEGAMET 625	Instrumenttype
#Version: 1.91	Firmware-versie
#TAG: Device Name	Instrument-tag
#SNR: 11162431	Instrumentserienummer
#Date: 10.10.04	Zenddatum
#Time: 10:26:58	Zendtijdstip
#Ontime: 02:58:51	Inschakelduur
#Fault relay: 0	Status storingsmeldrelais
#Loop,Tag,State,Description	Koptekst meetplaats statusinformatie
1,TAG-No. 1,OK,-	Meetplaatsnummer, meetplaats-TAG, status, beschrijving
#Input,State,Description	Koptekst statusinformatie ingang
1,OK,-	Ingangsnummer, status, beschrijving
#Current,Value,Unit,State,De- scription	Koptekst statusinformatie stroomuitgang
1,19.798,mA,OK,-	Stroomuitgangsnummer, stroomwaarde, een- heid, status, beschrijving
#Relay,Value,Unit,State,Des- cription	Koptekst statusinformatie relais
1,1,-,OK,-	Relaisnummer, toestand: 1 = aan, 0 = uit, sta- tus, beschrijving
#PC-PLS,Value,Unit,State,De- scription	Koptekst statusinformatie PC/PLC-uitgang
1,98.73,%,OK,-	PC/PLC-nummer, waarde, eenheid, status, beschrijving



Bestandsinhoud	Beschrijving
2,TAG-No. 2,OK,-	Meetplaatsnummer, meetplaats-TAG, status, beschrijving
#Input,State,Description	Koptekst statusinformatie ingang
2,OK,-	Ingangsnummer, status, beschrijving
#Current,Value,Unit,State,De- scription	Koptekst statusinformatie stroomuitgang
2,19.784,mA,OK,-	Stroomuitgangsnummer, stroomwaarde, eenheid, status, beschrijving
#Relay,Value,Unit,State,Des- cription	Koptekst statusinformatie relais
2,1,-,OK,-	Relaisnummer, toestand: 1 = aan, 0 = uit, sta- tus, beschrijving
#PC-PLS,Value,Unit,State,De- scription	Koptekst statusinformatie PC/PLC-uitgang
2,98.65,%,OK,-	PC/PLC-nummer, waarde, eenheid, status, beschrijving
3,TAG-No. 1,OK,-	Meetplaatsnummer, meetplaats-TAG, status, beschrijving
#Input,State,Description	Koptekst statusinformatie ingang
3,0K,-	Ingangsnummer, status, beschrijving
#Current,Value,Unit,State,De- scription	Koptekst statusinformatie stroomuitgang
3,19.987,mA,OK,-	Stroomuitgangsnummer, stroomwaarde, een- heid, status, beschrijving
#Relay,Value,Unit,State,Des- cription	Koptekst statusinformatie relais
3,1,-,OK,-	Relaisnummer, toestand: 1 = aan, 0 = uit, sta- tus, beschrijving
#PC-PLS,Value,Unit,State,De- scription	Koptekst statusinformatie PC/PLC-uitgang
3,0.08,%,OK,-	PC/PLC-nummer, waarde, eenheid, status, beschrijving

HTML-bestand

Bij het HTML-bestand wordt de informatie in HTML-formaat overgedragen. Deze bestanden kunnen met een webbrowser (bijv. Microsoft Explorer) worden geopend en weergegeven.

Voorbeeld voor de weergave van een "*state.htm*"-bestand van een VEGASCAN 693 met Microsoft Internet Explorer.



	🔲 http:	//vegame	st-391/s	state.htm			~ * 7	×	Google			
r 🏟 🔲	http://ve	gamet-39	91/state	e.htm					5	• 🔂	· Ø-	0
VEG.	AM	ΕT	39	21	R							
Version:		1.00										
Device TA	AG:	Devi	ce Na	me								
SerialNo.:		1000	01400									
Date:		19.0	5.09									
lime:		15:3	5:47									
Ontime:		0 04	:17:01									
Fault LED);	0										
No. Sta 1 O	<mark>ate </mark> E K.	<mark>)escrip</mark> -	tion									
No. Sta 1 O Measurer No. Sta	<mark>ate D</mark> K ment ate D)escrip -)escrip	tion.									
No. Stz 1 O Measurer No. Stz 1 O Dutput	nte D K ment nte D K)escrip -)escrip	tion.									
No. Sta 1 O Measurer No. Sta 1 O Dutput No.	nte D K ment nte D K)escrip -)escrip - -	tion tion	Description	1							
No. Stat 1 O Measurer No. Stat 1 O Dutput No. Current 1	ate D K ment ate D K Value 18.706)escrip -)escrip - Unit \$ mA	tion tion State OK	Description								
No. State 1 O. Measurer No. State 1 O. Dutput No. Current 1 Relay 1	ate E K ment Ate E K Value 18.706	Descrip - Descrip - Unit \$ mA	otion otion State OK OK	Description -								
No. Stz 1 O. Measurer No. Stz 1 O. Dutput No. Current 1 Relay 1 Relay 2	ate D K ment ate D K Value 18.706 0	Descrip Descrip	tion tion State OK OK	Description -								
No. Stz 1 O. Measurer No. Stz 1 O. Dutput No. Current 1 Relay 1 Relay 2 Relay 2 Relay 2	ate D K ment ate D K Value 18.706 0 0	Descrip - Descrip - Unit \$ mA	tion tion State OK OK	Description - -								
No. Str 1 O. Measurer No. Str 1 O. Dutput No. Current 1 Relay 1 Relay 2 Relay 3	ate D K ment ate D K Value 18.706 0 0	Descrip - Descrip - Unit \$ mA	tion stion OK OK OK OK	Description - - -								
No. Str 1 O. Measurer No. Str 1 O. Dutput No. Current 1 Relay 1 Relay 2 Relay 3 Relay 4	te D K ment te D K 18.706 0 0 0	Descrip Descrip MA	tion tion State OK OK OK OK OK	Description - - - -								
No. Str 1 O. Measurer No. Str 1 O. Dutput No. Current 1 Relay 1 Relay 2 Relay 3 Relay 4 Relay 5 Data balance	te D K ment te D K Value 18.706 0 0 0 0 0	Descrip	tion State OK OK OK OK OK	Description - - - -								
No. Str 1 O Measurer No. Str 1 O Dutput No. Current 1 Relay 2 Relay 3 Relay 4 Relay 5 Relay 6	tte E K Image: Constraint of the second se	Descrip	tion stion ok ok ok ok ok ok ok	Description								

Fig. 36: Statusbestand

XML-bestand

Bij het XML-bestand wordt de informatie in XML-formaat overgedragen. Deze bestanden zijn bijzonder goed geschikt voor het automatisch inlezen van instrumentgegevens. Het XML-document is in verschillende elementen onderverdeeld. Deze elementen delen het XML-document in en beginnen telkens met een zogenaamde "Starttag" en eindigen met een "Eind-tag".

Het XML-bestand dat de VEGAMET/VEGASCAN beschikbaar stelt heeft de volgende opbouw:

Voorbeeld voor de inhoud van een "state.xml"-bestand van een VEGAMET 624.

Bestandsinhoud	Beschrijving
xml version="1.0" enco-<br ding="iso-8859-1"?	XML-versiespecificatie
<data></data>	Start-tag voor gegevens
<device></device>	TAG's instrumentinformatie
<loopitem>Start-TAG status- informatie meetplaats</loopitem>	
<input/>	TAG's statusinformatie ingang

Bestandsinhoud	Beschrijving
<measurement>rement></measurement>	TAG's statusinformatie meetplaats
<output></output>	Start-TAG voor uitgangsstatusinformatie
<current></current>	TAG's statusinformatie stroomuitgang
<relay></relay>	TAG's statusinformatie relais
<pcpls></pcpls>	TAG's statusinformatie PC/PLC-uitgang
Eind-TAG statusinfor- matie meetplaats	Eind-TAG voor statusinformatie uitgang
	Eind-tag voor gegevens

<device>

De informatie binnen de "<*device*>"-tag is informatie over de VE-GAMET/VEGASCAN/PLICSRADIO. Dit is eenmaal aan het begin van het document aanwezig.

<loopitem>

Het "<loopitem>"-TAG bevat de statusinformatie van een meetplaats. Voor iedere meetplaats bestaat een dergelijke TAG, d.w.z. er kunnen bij een VEGAMET maximaal drie van dergelijke TAG's aanwezig zijn, bij de VEGASCAN 15 en bij de PLICSRADIO C62 zes.

<input>

Het "<*input*>"-TAG bevat de statusinformatie over de ingang van de meetplaats.

<measurement>

Het "<measurement>"-TAG bevat de statusinformatie over de meetplaatsverwerking van de meetplaats.

<output>

Het "<output>"-TAG bevat de statusinformatie over de uitgangen van de meetplaats.

<current>

Het "<*current*>"-TAG bevat de statusinformatie over de stroomuitgang van de meetplaats.

<relay>

Het "<*relay*>"-TAG bevat de statusinformatie over de relaisuitgang van de meetplaats.

<pcpls>

Het "rcpls>"-TAG bevat de statusinformatie over de PC/PLC-uitgang van de meetplaats.

Binnen deze TAG's bevinden zich nog aanvullende TAG's, die in het volgende voorbeeld worden uitgelegd.



Bestandsinhoud	Beschrijving
xml version="1.0" enco-<br ding="iso-8859-1"?	XML-versiespecificatie
<data></data>	Start-tag voor gegevens
<device></device>	Start-tag instrumentinformatie
<system>VEGAMET624<!--<br-->system></system>	Instrumenttype
<version>1.91</version>	Softwareversie
<devicetag>Device Namevicetag></devicetag>	Instrument-tag
<snr>1230985</snr>	Instrumentserienummer
<date>10.09.2004</date>	Zenddatum
<time>12:00:00</time>	Zendtijdstip
<ontime>02:58:51</ontime>	Inschakelduur
<faultrelay>0</faultrelay>	Status storingsmeldrelais
	Eind-tag instrumentinformatie
<loopitem></loopitem>	Start-TAG meetplaatsstatusinformatie
<nr>001</nr>	Meetplaatsnummer
<tag>TAG No. 1</tag>	Meetplaats-TAG
<input/>	Start-TAG voor ingangsstatusinformatie
<nr>001</nr>	Ingangsnummer
<state>OK</state>	Ingangsstatus
<desc>-</desc>	Beschrijving status
	Eind-TAG voor ingangsstatusinformatie
<measurement></measurement>	Start-TAG meetplaatsstatusinformatie
<nr>001</nr>	Meetplaatsnummer
<state>OK</state>	Status meetplaatsverwerking
<desc>-</desc>	Beschrijving-status
	Eind-TAG meetplaats-statusinformatie
<output></output>	Start-TAG voor uitgang-statusinformatie
<current></current>	Start-TAG stroomuitgang-status
<nr>001</nr>	Stroomuitgangsnr.
<value>12.00</value>	Waarde van de stroomuitgang
<unit>mA</unit>	Eenheid
<state>OK</state>	Stroomuitgang-status
<desc>-</desc>	Beschrijving status
	Eind-TAG stroomuitgang-status
<current></current>	Start-TAG stroomuitgangsstatus
<nr>002</nr>	Stroomuitgangsnr.
<value>12.00</value>	Waarde van de stroomuitgang

V	E	GΑ	
_			

Bestandsinhoud	Beschrijving
<unit>mA</unit>	Eenheid
<state>OK</state>	Stroomuitgangsstatus
<desc>-</desc>	Beschrijving status
	Eind-TAG stroomuitgangstatus
<current></current>	Start-TAG stroomuitgangsstatus
<nr>003</nr>	Stroomuitgangsnr.
<value>12.00</value>	Waarde van de stroomuitgang
<unit>mA</unit>	Eenheid
<state>OK</state>	Stroomuitgangsstatus
<desc>-</desc>	Beschrijving status
	Eind-TAG stroomuitgang-status
<relay></relay>	Start-TAG relaisuitgangsstatus
<nr>001</nr>	Relaisuitgangsnummer
<value>1</value>	Schakeltoestand 0 = uit, 1 = aan
<unit>-</unit>	Eenheid
<state>OK</state>	Status relaisuitgang
<desc>-</desc>	Beschrijving status
	Eind-TAG relaisuitgangsstatus
<relay></relay>	Start-TAG relaisuitgangsstatus
<nr>002</nr>	Relaisuitgangsnummer
<value>1</value>	Schakeltoestand 0 = uit, 1 = aan
<unit>-</unit>	Eenheid
<state>OK</state>	Status relaisuitgang
<desc>-</desc>	Beschrijving status
	Eind-TAG relaisuitgangsstatus
<relay></relay>	Start-TAG relaisuitgangsstatus
<nr>003</nr>	Relaisuitgangsnummer
<value>0</value>	Schakeltoestand 0 = uit, 1 = aan
<unit>-</unit>	Eenheid
<state>OK</state>	Status relaisuitgang
<desc>-</desc>	Beschrijving status
	Eind-TAG relaisuitgangsstatus
<pcpls></pcpls>	Start-TAG status PC/PLC-uitgang
<nr>001</nr>	PC/PLC-uitgangsnummer
<value>50,00</value>	Waarde
<unit>%</unit>	Eenheid
<state>OK</state>	PC/PLC-uitgangsstatus



Bestandsinhoud	Beschrijving
<desc>-</desc>	Beschrijving status
<pcpls></pcpls>	Eind-TAG status PC/PLC-uitgang
	Eind-TAG voor statusinformatie uitgang
	Eind-TAG meetplaatsstatusinformatie
	Eind-tag voor gegevens



11 Meetwaarde-overdracht via SMS

11.1 Algemeen

Het verzenden van een SMS is alleen mogelijk bij meetversterkers met seriële interface in combinatie met door VEGA ondersteunde modems. Er staat een GSM-modem en een vast netmodem voor de analoge telefoonaansluiting ter beschikking. Voor het verzenden van een SMS belt de meetversterker in bij een SMS-service center (SM-SC). Via dit SMS-service center wordt de SMS dan aan de betreffende einddeelnemer (bijv. mobiele telefoon) doorgestuurd.

Opmerking:

Voor de inbedrijfname van de SMS-functie is PACTware met de betreffende DTM nodig.

11.2 Instellingen voor SMS verzenden

Open in PACTware de passende DTM en kies voor de configuratie van de SMS-functies het menupunt "*Instrumentinstellingen - SMS*". Hier wordt als basisinstelling de aangesloten modem en de gewenste SMS-provider (SMSC) gekozen.

IS via het vaste net moet worden verzonden, heeft u een
foonaansluiting nodig met mogelijkheid tot kiezen van
n en de Phoenix Contact PSI Data/Fax modem (bestelnr.

Wanneer verzonden wordt via GSM, dan moet de Siemens TC35i GSM draadloze modem worden gebruikt (bestelnummer MODEM. FX). Hierbij heeft u een GSM-contract nodig. Waarborg dat op de lokatie voldoende netwerkdekking is door de provider van de mobiele telefonie. Bovendien moet de PIN van de geplaatste SIM-kaart zijn uitgeschakeld.

 Provider
 Uit de lijst kunt u de voor u passende provider (SMSC) kiezen. Wanneer de gewenste provider niet in de lijst staat, kunt u de keuze "Door gebruiker gedefinieerd" kiezen en het betreffende telefoonnummer in het veld "SMSC-telefoonnummer" zelf invoeren (alleen Siemens TC35i). Bij het Phoenix Contact PSI Data/Fax modem kunnen alleen de in de lijst opgenomen providers worden gebruikt.

SMSC telefoonnummer In dit invoerveld verschijnt het telefoonnummer van de eerder in de lijst gekozen provider. Bij de keuze "*Door gebruiker gedefinieerd*" kunt u het telefoonnummer van de door u gewenste provider zelf invoeren.

SMS-configuratie-assisten De overige SMS-instellingen worden onder het menupunt "Eventlijst" uitgevoerd. Dit zijn:

- "Telefoonnummer" Telefoonnummer van de SMS-ontvanger
- "Eventtype" tijd-, meetwaarde- of statusgestuurd
- "Berichtinhoud:" meetwaarde of status
- "Initiator voor verzending:" tijdstip, interval, over-/onderschrijding van de meetwaarde



Hiervoor staat net zoals bij het verzenden van e-mail een assistent ter beschikking voor eenvoudige configuratie. Kies voor het starten van de assistent de knop "*nieuw*". Meer informatie hieromtrent vindt u in de online-help.



12 Instrumenttrend/datalogger (alleen VEGAMET/VEGASCAN)

12.1 Algemeen

Met de trendregistratie kunnen de meetwaarden van een VEGA-instrument worden bewaakt. Er zijn twee verschillende mogelijkheden voor de trendregistratie.

Instrumenttrend De gegevens worden gedurende een bepaalde periode in het VEGA-instrument opgeslagen en kunnen op een later tijdstip weer worden uitgelezen. Via PACTware en DTM kunnen verschillende registratievoorwaarden worden ingesteld en kan de procedure worden gestart resp. gestopt. De maximale registratietijd wordt door het geheugen in de meetversterker begrensd. Afhankelijk van het registratietype (interval of meetwaardeverschil) verschilt de maximale registratietijd.

Bij de registratie met interval kunnen in totaal 200.000 meetwaarden worden geregistreerd, bij regeistratue met meetwaardeverschil vermindert dit tot 140.000. Wanneer iedere minuut een meetwaarde wordt opgeslagen, resulteert dit bijvoorbeeld in een periode van 138 dagen (bij meetwaardeverschil). Wordt meer dan één curve geregistreerd, dan wordt deze tijd overeenkomstig korter.

Opmerking: De geregistre

De geregistreerde gegevens worden binnen een periode van twee tot vijf minuten van de interne RAM op een flash-disk geschreven. Bij een uitval van de voedingsspanning kan dus de registratie van de laatste minuten verloren gaan.

DTM-trend De gegevens worden alleen tijdens een online-verbinding met PACTware en DTM op de PC opgeslagen. De maximale registratietijd is alleen begrensd door de harde schijf.

12.2 Instelling van de instrumentrends

De instellingen worden in DTM uitgevoerd onder het menupunt "*Diagnose - instrumenttrend - Instellingen*". Afhankelijk van het instrument staan tot 15 curven ter beschikking (3x bij VEGAMET resp. 15x bij VEGASCAN). Deze curven worden afhankelijk van de behoefte op deze pagina geactiveerd resp. weer gedeactiveerd/gewist. Door bedienen van de knop "*Toevoegen*" wordt een installatie-assistent voor het instellen van de gekozen curve gestart. De volgende instellingen worden hierbij stap voor stap uitgevoerd:

Meetplaats/meetwaarde

In de eerste stap kiest u de gewenste meetplaats en de meetwaarde.

Registratiemodus

Stel hier het gewenste registratieraster in. De volgende opties zijn mogelijk:

- "In tijdraster": registratie volgt met bepaalde instelbare tijdsintervallen
- "Bij meetwaardeverschil": registratie volgt afhankelijk van de meetwaarde bij instelbaar meetwaardeverschil

59



Een combinatie van beide registratietypen is ook mogelijk.

Start-/stopvoorwaarden Om een doelgerichte bewaking mogelijk te maken, kunnen de starten stopvoorwaarden voor de registratie afhankelijk van de actuele meetwaarde worden ingesteld. Wanneer aan de startvoorwaarde wordt voldaan, begint de registratie in het VEGA-instrument. De lopende registratie eindigt, zodra aan de stopvoorwaarde wordt voldaan. Door opnieuw voldoen aan de startvoorwaarde schakelt de registratie weer in.

De registratie kan automatisch worden beëindigd, wanneer het geheugen in het VEGA-instrument vol is. Kies hiervoor de optie "*Registratie stoppen indien geheugen vol is*". Wanneer deze optie niet is gekozen, wordt automatisch de oudste meetwaarde weer overschreven (ringgeheugen).

12.3 Start van de registratie

Nadat de registratiemodus en de start-/stopvoorwaarden zijn ingesteld, moeten deze instellingen naar het VEGA-instrument worden overgedragen ("*Instrumentdata - in het instrument opslaan*"). Activeer de trendregistratie door bedienen van de knop "*Registratie starten*". Het actuele geheugengebruik en het aantal geregistreerde meetwaarden wordt nu onder "*Status*" weergegeven. Veranderen van de registratievoorwaarden is gedurende een actieve registratie niet mogelijk.

12.4 Registratie uit instrument laden

Het oproepen van de geregistreerde meetwaarden kan via PACTware/ DTM, via http of via e-mail plaatsvinden. Hierbij kan zowel de Ethernet- als ook de RS232-interface worden gebruikt.

Oproepen via DTM Om een opgeslagen curve uit het instrument te laden, kiest u de pagina "*Diagnose - Instrumenttrend*" en klikt u met de rechtermuisknop op het diagram. Kies in het verschijnende popup-menu de positie "*Registratie uit instrument laden*". Een dialoogvenster verschijnt, waarin de curve en het bereik kunnen worden gekozen. In de lijst voor het selecteren van de curve verschijnen alle curven, die in de meetversterker momenteel zijn geactiveerd. Onder "*Bereik*" is rechts het beschikbare bereik zichtbaar, die via de invoervelden "*Begin*" en "*Einde*" kan worden beperkt. Daardoor kan de tijd voor het uitlezen van de curve duidelijk worden verminderd.

Meer informatie over de trendregistratie vindt u in de online-help van de betreffende DTM.

Oproepen via http Bij geactiveerde registratie worden per curve twee bestanden met verschillend formaat aangemaakt. Voor de curve 1 zijn dit "*crv01.gnd*" en "*crv01.csv*". De overige curven krijgen op dezelfde wijze doorlopende nummers, bijvoorbeeld "*crv02.gnd*" voor curve 2. De bestanden met de extensie ".*gnd*" zijn bedoeld voor de grafische weergave van de meetwaardecurven. Wanneer de waarden als tabel worden weergegeven of verder worden verwerkt (bijv. met Excel), dan worden de bestanden met de extensie ".*csv*" gebruikt.

60



Voer voor het uitlezen van de registratie het volgende commando in de adresbalk van uw browser in: "*http://IP-adres van de meetversterker of de hostnaam/ bestandsnaam van de gewenste curve*". Voor de grafische weergave van de curve 1 bij het default IP-adres is dit: "*http://192.168.200.200/crv01.gnd*"

Informatie:DE weergav

DE weergave van grote registraties kan afhankelijk van het aantal curven, interface en type oproep zeer lang duren. Het uitlezen via Ethernet is vele malen sneller dan via RS232. Ook is de weergave via http duidelijk sneller dan via de DTM.

Verzenden via e-mail Bij het verzenden via e-mail van instrumenttrends worden dezelfde bestanden gebruikt als bij de http-oproep. In de e-mail configuratie-assistent kunt u de betreffende curven en formaten kiezen en configureren.

Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "*Meetwaarde-overdracht per e-mail*" en in de online-help van de betreffende DTM.



INDEX

A

Aanmelden 8 APN 31 ASCII 12, 18, 25

С

Code/code 16 Communicatieprotocol 18 CSD 29, 31 CSV-bestand 46, 50

D

Datalogger 59 DHCP 6 Dial-In 30, 32 Dial-Out 30, 32 DNS-server 7 DTM 4, 8

E

EDI 21, 24 E-mail 12, 14, 21 Ethernet 6, 10 Ethernet-interface 4

F

FDT 4

G

Gateway 6 Gebruikersbeheer 8 Gebruikersnaam 8, 16 GPRS 27, 31 GSM 17, 27, 29

Η

Host-name 6 HTML 15, 16 HTML-bestand 46, 51 http 16

I

Instrumenttrend 59 IP-adres 6 ISDN 33

Μ

62

Mailserver 22 Modbus-TCP 12, 15 Modem 27 MoRoS 27, 30, 33

Ν

Netwerk 6

0

Offline-bedrijf 9 Opvragen op afstand 12

Ρ

PACTware 4, 8 - project 8 PC/PLC 15, 45 PLC 15 POP 22, 23 PPP 17, 18, 24, 25 Projectassistent 8 PSTN 33

R

Router 33 RS232-interface 4

S

SIM 29, 31 SIM-kaart 17 SMS 57 SMTP 22, 23 Software-update 8 Standaard gateway 6 Statusbestand 48 Subnetmasker 6 Switch 33

Т

Toegangsbeveiliging 16 Toegangscode 8 TXT-bestand 45, 48

U

USB 9

V

VMI 12, 13 Voorraadvraag 12, 13

W

Wachtwoord/code 16 Webserver 12, 14 WEB-VV 27, 43



INDEX

X XML-bestand 47, 52

Printing date:



De gegevens omtrent leveromvang, toepassing, gebruik en bedrijfsomstandigheden van de sensoren en weergavesystemen geeft de stand van zaken weer op het moment van drukken. Wijzigingen voorbehouden

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2013

CE

VEGA Grieshaber KG Am Hohenstein 113 77761 Schiltach Germany Phone +49 7836 50-0 Fax +49 7836 50-201 E-mail: info.de@vega.com www.vega.com