

Réglages sans fil avec PC

VEGA innove : grâce à l'adaptateur Bluetooth-USB, vous pouvez paramétrer vos capteurs avec votre PC, sans fil et avec le logiciel PACTware/DTM.

- Mise en service et réglages aisés sans fil
- Connexion simple et rapide, par ex. à des fins de diagnostic
- Utilisation simple grâce à l'adaptateur Bluetooth-USB



Réglages sur site avec stylet magnétique

C'est clair et net : grâce au stylet magnétique, vous pouvez régler le capteur même à travers le hublot du couvercle fermé ! La solution parfaite pour les environnements de mesure difficiles.

- Idéal dans les environnements exigeants ou encrassés
- Utilisation simple dans les zones Ex
- Fonctionnement sûr, le couvercle reste fermé
- Utilisation possible même avec des gants



plics® – simplifier, c'est gagner



Chaque appareil est assemblé à partir de composants préfabriqués. Ce principe modulaire permet une grande flexibilité lors du choix des caractéristiques du capteur.



PLICSCOM avec Bluetooth en option !



PLICSCOM – encore plus confortable avec Bluetooth !

Le module innovant PLICSCOM permet l'affichage des mesures, la mise en service et les réglages, ainsi que le diagnostic directement sur le capteur. Avec la nouvelle fonction Bluetooth en option, vous pouvez contrôler le capteur sans fil jusqu'à env. 25 m de distance.

- Idéal pour les grandes cuves et les zones difficiles d'accès
- Utilisation confortable et sans danger, même par mauvais temps
- Commande par PC, smartphone ou tablette
- Connexion sécurisée par code PIN et cryptage
- Commande par stylet magnétique à travers le hublot du couvercle fermé
L'idéal dans les zones Ex ou les environnements très encrassés
- Mise à niveau simple de tous les capteurs plics® postérieurs à 2002

Plus d'informations sur l'utilisation dans la notice de mise en service et les consignes de sécurité.

Nouvelles possibilités de réglages et de diagnostic



Utilisation sans fil avec l'appli VEGA Tools sur smartphone ou tablette.



Utilisation sans fil de PACTware/DTM sur PC avec adaptateur Bluetooth-USB.




Commande par stylet magnétique à travers le hublot du couvercle fermé.

Commande par smartphone ou tablette

Avec votre smartphone ou votre tablette, vous accédez confortablement aux fonctions de mise en service et de réglages du capteur.

- Appli simple et intuitive
- Affichage optimisé en format portrait ou paysage
- Aide avec des schémas didactiques
- Structure des menus identique à la version PACTware/DTM



Appli VEGA Tools pour Android dans Google Play Store



Appli VEGA Tools pour iPhone dans l'Apple App Store

Affichage des mesures et diagnostic sur smartphone ou tablette

Jeter un coup d'œil sur les informations de diagnostic ? Afficher rapidement les mesures ? Avec la fonction optimisée d'affichage et de diagnostic, c'est possible !

- Visualisation simple et rapide
- Affichage des mesures et de l'état du capteur
- Diagnostic par courbe écho et mémoire d'événements
- Autres vues possibles, par ex. portée Bluetooth

