

## VEGATOR 141/142

Version, verfügbar seit	Beschreibung
<b>1.1.2, 08/2021</b>	<b>Fehlerkorrekturen:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Logikgatter auf Schmitt-Triggereingang umgestellt</li></ul>
<b>1.1.1, 11/2014</b>	<b>Fehlerkorrekturen:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Relais typ 24V in 18V Anzugsspannung geändert</li></ul>
<b>1.1.0, 08/2014</b>	<b>Fehlerkorrekturen:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vorsorgemaßnahme um Probleme durch Chargenschwankungen von Bauteilen in der Messwertverarbeitung zu vermeiden.</li><li>- Abwärtskompatibilität gegeben (es wurde fälschlicherweise der mittlere Index hochgezählt)</li></ul>
<b>1.0.1, 06/2014</b>	<b>Fehlerkorrekturen:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vorsorgemaßnahme um Probleme durch Chargenschwankungen von Bauteilen in der Messwertverarbeitung zu vermeiden.</li></ul>
<b>1.0.0, 04/2014</b>	<b>Erste Version</b>

## Übersicht der Hardwareversionen

### Legende:

Name	Beschreibung
Version	<p>xx.yy.zz</p> <p>xx: Kompatibilitätsversion. Diese wird erhöht, wenn die Kompatibilität zur Vorgängerversion nicht mehr gegeben ist. Wertebereich 0...99.</p> <p>yy: Funktionserweiterungsversion. Diese wird erhöht, wenn neue Funktionen oder Funktionsänderungen zur Vorgängerversion vorgenommen wurden. Mit einer Funktionsänderung können auch Fehler korrigiert worden sein. Wertebereich 0...99.</p> <p>zz: Fehlerkorrekturversion. Diese wird erhöht, wenn zur Vorgängerversion ausschließlich Fehler korrigiert wurden. Wertebereich 0...99.</p>
verfügbar seit	Monat/Jahr