

## VEGABAR 19

Version, verfügbar seit	Beschreibung	Device Rev.
<b>2.0.1, 12/2022</b>	<b>Erweiterungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Softwareanpassung für alternatives Bauteil zur Temperaturmessung</li> </ul> <b>Fehlerkorrektur:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>–</li> </ul>	<b>1</b>
<b>2.0.0, 01/2020</b>	<b>Erste Version</b>	<b>1</b>

### Legende:

Name	Beschreibung
Version	xx.yy.zz xx: Kompatibilitätsversion. Diese wird erhöht, wenn die Kompatibilität zur Vorgängerversion nicht mehr gegeben ist. Wertebereich 0 ... 99. yy: Funktionserweiterungsversion. Diese wird erhöht, wenn neue Funktionen oder Funktionsänderungen zur Vorgängerversion vorgenommen wurden. Mit einer Funktionsänderung können auch Fehler korrigiert worden sein. Wertebereich 0 ... 99. zz: Fehlerkorrekturversion. Diese wird erhöht, wenn zur Vorgängerversion ausschließlich Fehler korrigiert wurden. Wertebereich 0 ... 99.
verfügbar seit	Monat/Jahr
Device Rev.	Versionsnummer des Gerätes, die vom Feldbus definiert wurde. Fortlaufende ganze Zahl. Wird erhöht, wenn im „Application Layer“ Änderungen durchgeführt worden sind, z. B. neue Kommandos, Änderung der Datenstruktur in einem Kommando.