

VEGAMET 142

Controlador para dos sensores de nivel analógicos de medición continua



Campo de aplicación

El controlador VEGAMET 142alimenta los sensores de 4 ... 20 mA conectados, procesa y visualiza los valores de medición. Su diseño compacto es ideal para el montaje en carriles de montaje en armarios de distribución. Además, se ha integrado una pantalla gráfica y un botón pulsador/giratorio para el control rápido local del punto de medición.

El mismo permite una instalación sencilla de controles de bombas, mediciones de flujo en canales abiertos, presas y totalizadores, cálculos de diferencias, sumas y valores medios. Con el VEGAMET 142 se pueden controlar valores límite de forma fiable y conmutar relés, p. ej. para una protección contra sobrellenado según la ley del régimen hidráulico (WHG).

Gracias a sus diferentes posibilidades, es adecuado para muchos sectores industriales y fabricantes de plantas.

Su ventaja

- · Control fácil del punto de medición a través de la pantalla gráfica, incluso en la oscuridad
- · La programación compleja de las tareas de control ya no es necesaria
- Puesta en marcha y diagnóstico de los puntos de medición de forma sencilla y segura a través de un smartphone

Función

El controlador VEGAMET 142 puede alimentar los sensores conectados, analizando simultáneamente sus señales de medición. El valor de medición deseado aparece en el display y entregado adicionalmente a la salida de corriente integrada para su procesamiento posterior. De esta forma puede transferirse la señal a una indicación remota o control de orden superior. Adicionalmente hay montados relés de trabajo para el control de bombas u otros actores.

Homologaciones

Para los equipos de VEGA hay disponibles homologaciones mundiales, p.ej. para el empleo en zonas con riesgo de explosión, en embarcaciones o con aplicaciones higiénicas.

Para equipos aprobados (p.Ej. con homologación Ex) se aplican los datos técnicos en las instrucciones de seguridad correspondientes. En casos aislados estas se pueden diferencia de los datos descritos aquí.

En nuestra página web podrá encontrar un resumen completo de los materiales y juntas disponibles.

Datos técnicos

Tensión de alimentación

- Tensión nominal AC 100 ... 230 V (-15 %, +10 %) 50/60 Hz

- Tensión nominal DC 24 ... 65 V (-15 %, +10 %)

Consumo de potencia máx. 13 VA; 5 W

Entrada del sensor

Cantidad de sensores 2 x 4 ... 20 mA

Tipo de entrada (selectiva)

- Entrada activa Alimentación del sensor a través de

VEGAMET 142

El sensor tiene alimentación de tensión Entrada pasiva

propia

Transmisión del valor de medición

- 4 ... 20 mA analógico para sensores de 4 ... 20 mA

Error de medición

- Precisión $\pm 20 \,\mu\text{A} \,(0.1 \,\% \,\text{de}\, 20 \,\text{mA})$ Tensión en los terminales 27 ... 22 V bei 4 ... 20 mA

Salida de relé

Cantidad 3 x relé de trabajo, uno de ellos como relé

de fallo configurable

Tensión de activación máx. 250 V AC/60 V DC

Corriente de conmutación máx. 1 A AC (cos phi > 0,9), 1 A DC

Potencia de ruptura mín. 50 mW, máx. 250 VA, máx. 40 W DC

(para U < 40 V DC)

Salida de corriente

Cantidad 2 x salida

Rango 0/4 ... 20 mA, 20 ... 0/4 mA

Carga máx. 500 Ω

Interface Bluetooth

Estándar Bluetooth Bluetooth 5.0

Visualizar

Visualización del valor de medición

- Pantalla gráfica de

25 x 20 mm, visualización digital y cuasia-

cristal líquido LCD,

nalógica

iluminada

ción

Elementos de configura-Botón pulsador/giratorio

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

- Equipo en general -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)

Medidas de protección eléctrica

Tipo de protección IP20 (IEC 60529)



Ajuste

El VEGAMET 142 dispone de una unidad de visualización y manejo integrada. Además, el equipo se puede parametrizar a través de Bluetooth y las herramientas de operación correspondientes.

Ajuste a través de la unidad de visualización y manejo

El manejo se realiza por menú a través de un botón giratorio/pulsador y una pantalla LC clara y gráfica con retroiluminación.

Ajuste inalámbrico mediante Bluetooth

El módulo Bluetooth integrado permite la conexión inalámbrica con smartphones/tablets (iOS/Android) o PCs con Windows.


El ajuste se realiza a través de una aplicación gratuita de " Apple App Store", " Google Play Store" o " Baidu Store". Alternativamente, el ajuste también se puede realizar a través de PACTware/DTM y un PC con Windows.



Conexión inalámbrica con smartphones/tabletas/Notebook

Conexión eléctrica

Esquema de conexión VEGAMET 142




Esquema de conexión VEGAMET 142

- 1 Entrada de sensor 1 (activa/pasiva)
- 2 Entrada de sensor 2 (activa/pasiva)
- 3 Conectores HART para la parametrización de sensores entrada 1
- 4 Conectores HART para la parametrización de sensores entrada 2
- 5 Salida de corriente 1 de 4 ... 20 mA
- 6 Salida de corriente 2 de 4 ... 20 mA
- 7 Alimentación de tensión del controlador
- 8 Salida de relé 1
- 9 Salida de relé 2
- 10 Salida de relé 3

En el manual de instrucciones del aparato, en la zona de descargas de nuestra página web, encontrará información detallada sobre la conexión eléctrica.

Dimensiones



Información

En nuestra homepage encontrará informaciones más detalladas sobre VEGA.

En el área de descarga en nuestro sitio web encontrará instrucciones de servicio, informaciones de productos, folletos de sectores, documentos de homologación y software de equipos y de ajuste.

Contacto

En nuestra página web en " *Contacto*" encontrará su persona de contacto en VEGA.