

VEGAMET 391

Controlador e instrumento de visualização para sensores de nível de enchimento



Área de aplicação

O controlador VEGAMET 391 alimenta o sensor 4 ... 20 mA/HART conectado, processa os valores de medição e os exibe. O VEGAMET 391 é ideal para a regulação e o comando simples em medições de nível de enchimento, pressão do processo, levantamento de estoque (VMI) e consulta remota. Diversas funções de calibração permitem ajustes individuais para a respectiva tarefa. Na área de água/esgotos, o aparelho destaca-se pelas funções especiais, como comutação de bombas, medição de débito, funções de tendência e de contagem.

Sua vantagem

- Utilização uniforme das bombas através de uma gestão de bombas integrada
- Unidade de medição de débito completamente integrada
- Integração simples na Intranet/Extranet através de servidor de web integrado

Função

O controlador VEGAMET 391 alimenta um sensor 4 ... 20 mA/HART qualquer e processa seu valor de medição. Através de uma calibração no VEGAMET, esse valor pode ser livremente escalado/linearizado e transmitidos assim através da saída de corrente para aparelhos conectados. Estão disponíveis seis relés de trabalho para a sinalização de valores limite.

Interfaces opcionais oferecem a possibilidade de consultar valores de medição de forma remota. Um servidor de web integrado oferece a possibilidade de disponibilizar valores de medição em uma rede.

Homologações

Para aparelhos VEGA estão disponíveis homologações universais, por ex. para o uso em áreas com perigo de explosão, em navios ou em aplicações higienicas.

Para aparelhos homologados (por exemplo, com homologação Ex), valem os dados técnicos nas respectivas instruções de segurança. que podem divergir, em alguns casos, dos dados aqui apresentados.

Informações detalhadas sobre as homologações disponíveis podem ser encontradas no respectivo produto, em nosso site.


Dados técnicos

Forma construtiva	Aparelho para a montagem embutida em painéis de comando, quadros de distribuição ou caixas externas
Bornes de ligação	
– Tipo de terminal	Terminal encaixável com codificação
– Seção transversal máx. do fio	2,5 mm ² (AWG 14)
Tensão de serviço	
– Tensão nominal AC	24 ... 230 V (-15 %, +10 %) 50/60 Hz
– Tensão nominal DC	24 ... 65 V (-15 %, +10 %)
Consumo máx. de potência	7 VA; 3 W
Entrada de sensores	
Número de sensores	1 x 4 ... 20 mA (HART)
Tipo de entrada (selecionável)	
– Entrada ativa	Alimentação do sensor através do VEGAMET 391
– Entrada passiva	O sensor possui alimentação de energia própria
Transmissão dos valores de medição (comutável na opção interface RS232/Ethernet)	
– 4 ... 20 mA	analógico para sensores 4 ... 20 mA
– Protocolo HART	digital para sensores HART
Erro de medição	
– Precisão	±20 µA (0,1 % de 20 mA)
Saídas de relé	
Quantidade	6 relés de trabalho
Tensão de comutação	mín. 10 mV DC, máx. 250 V AC/60 V DC
Corrente dos contatos	mín. 10 µA DC, máx. 3 A AC, 1 A DC
Potência dos contatos	mín. 50 mW, máx. 500 VA, máx. 54 W DC
Saída de corrente	
Faixa	0/4 ... 20 mA, 20 ... 0/4 mA
Carga máxima	500 Ω
Interface USB	
Conexão de encaixe	Mini-B (4 pinos)
Especificação USB	2.0 (Fullspeed)
Interface Ethernet (opcional)	
Quantidade	1 x, não combinável com RS232
Transmissão de dados	10/100 MBit
Interface RS232 (opcional)	
Quantidade	1 x, não combinável com Ethernet
Visualizações	
Visualização de valores de medição	
– Display LC gráfico, iluminado	65 x 32 mm, indicação digital e semi-analógica
Indicação dos LEDs	
– Status da tensão de serviço	1 x LED verde
– Status mensagem de falha	1 x LED vermelho
– Status relés de trabalho 1 ... 6	6 x LED amarelo
Condições ambientais	
Temperatura ambiente	
– Aparelho, em geral	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
Medidas de proteção elétrica	
Grau de proteção	
– Frente	IP65


– Aparelho IP20
Grau de poluição 2

Configuração

A configuração do VEGAMET 391 é realizada por menus, através das quatro teclas dispostas na frente do aparelho e de um display LC gráfico com iluminação de fundo. De forma alternativa, o aparelho pode ter os seus parâmetros ajustados através do software de configuração PACTware com o respectivo DTM.



Conexão elétrica




Conexão do VEGAMET 391 com sensor de dois condutores

- 1 Relé interno 1
- 2 Relé interno 2
- 3 Relé interno 3
- 4 Relé interno 4
- 5 Relé interno 5
- 6 Relé interno 6
- 7 Saída de corrente 4 ... 20 mA
- 8 Alimentação de tensão do VEGAMET 391
- 9 Entrada de dados de medição com alimentação do sensor (entrada ativa)
- 10 Conexão de um VEGACONNECT para ajuste dos parâmetros do sensor
- 11 Entrada de dados de medição (entrada passiva), não disponível no modelo Ex-ia
- 12 Entrada digital 1 ... 4
- 13 Massa comum para as entradas digitais 1 ... 4
- 14 Sensor 4 ... 20 mA/HART (modelo com dois condutores)

Informações detalhadas sobre a conexão elétrica do aparelho podem ser consultadas no manual do aparelho em nossa homepage www.vega.com/downloads.

Dimensões



Informação

Maiores informações sobre a linha de produtos da VEGA estão disponíveis em nosso site.

Na área de downloads de nosso site, podem ser baixados manuais de instruções, informações sobre produtos, prospectos, documentos de homologações, desenhos de aparelhos e muito mais.

Nele encontra-se disponível também acessório de software bem como o software do aparelho atual e o software de configuração adequado.

Contato

Seu parceiro de contato na VEGA pode ser encontrado em nosso site, em "Contato".