

# Istruzioni d'uso

Unità di controllo monocanale per il rilevamento di soglia di livello per sensori NAMUR

## VEGATOR 111



Document ID: 46105



**VEGA**

## Sommario

<b>1</b>	<b>Il contenuto di questo documento</b>	<b>4</b>
1.1	Funzione	4
1.2	Documento destinato ai tecnici	4
1.3	Significato dei simboli	4
<b>2</b>	<b>Criteri di sicurezza</b>	<b>5</b>
2.1	Personale autorizzato	5
2.2	Uso conforme alla destinazione e alle normative	5
2.3	Avvertenza relativa all'uso improprio	5
2.4	Avvertenze di sicurezza generali	5
2.5	Normative di sicurezza per luoghi Ex	6
<b>3</b>	<b>Descrizione del prodotto</b>	<b>7</b>
3.1	Struttura	7
3.2	Funzionamento	7
3.3	Calibrazione	8
3.4	Imballaggio, trasporto e stoccaggio	8
<b>4</b>	<b>Montaggio</b>	<b>9</b>
4.1	Avvertenze generali	9
<b>5</b>	<b>Collegamento all'alimentazione in tensione</b>	<b>10</b>
5.1	Preparazione del collegamento	10
5.2	Operazioni di collegamento	11
5.3	Schema di allacciamento	12
<b>6</b>	<b>Messa in servizio</b>	<b>13</b>
6.1	Sistema di calibrazione	13
6.2	Elementi di servizio	13
6.3	Relè d'avaria (opzionale)	16
6.4	Tabella funzionale soglia di livello	16
<b>7</b>	<b>Diagnostica e service</b>	<b>18</b>
7.1	Verifica periodica	18
7.2	Eliminazione di disturbi	18
7.3	Diagnostica, messaggi di errore	18
7.4	Come procedere in caso di riparazione	19
<b>8</b>	<b>Smontaggio</b>	<b>21</b>
8.1	Sequenza di smontaggio	21
8.2	Smaltimento	21
<b>9</b>	<b>Certificati e omologazioni</b>	<b>22</b>
9.1	Omologazioni per luoghi Ex	22
9.2	Conformità	22
9.3	Conformità SIL (opzionale)	22
9.4	Sistema di management ambientale	22
<b>10</b>	<b>Appendice</b>	<b>23</b>
10.1	Dati tecnici	23
10.2	Dimensioni	25
10.3	Diritti di proprietà industriale	26
10.4	Marchio depositato	26

### Documentazione complementare

**Informazione:**

Ogni esecuzione è corredata di una specifica documentazione complementare, fornita con l'apparecchio, elencata nel capitolo "*Descrizione dell'apparecchio*".

Finito di stampare: 2024-02-05

# 1 Il contenuto di questo documento

## 1.1 Funzione

Le presenti Istruzioni forniscono le informazioni necessarie per il montaggio, l'allacciamento e la messa in servizio dell'apparecchio, nonché indicazioni importanti per la manutenzione, l'eliminazione dei guasti, la sostituzione di pezzi e la sicurezza dell'utente. Leggerle perciò prima della messa in servizio e conservarle come parte integrante del prodotto nelle immediate vicinanze dell'apparecchio, in modo da poterle consultare all'occorrenza.

## 1.2 Documento destinato ai tecnici

Queste istruzioni si rivolgono al personale qualificato debitamente istruito che deve poter accedere ai contenuti e procedere alla relativa attuazione.

## 1.3 Significato dei simboli



### ID documento

Questo simbolo sulla copertina di queste istruzioni d'uso rimanda all'ID del documento. Inserendo l'ID del documento sul sito [www.vega.com](http://www.vega.com) è possibile accedere alla sezione di download per scaricare i diversi documenti.



**Informazione, indicazione, consiglio:** questo simbolo contrassegna utili informazioni ausiliarie e consigli per un impiego efficace.



**Indicazione:** questo simbolo contrassegna indicazioni per evitare disturbi, malfunzionamenti, danni agli apparecchi o agli impianti.



**Attenzione:** l'inosservanza delle informazioni contrassegnate con questo simbolo può provocare danni alle persone.



**Avvertenza:** l'inosservanza delle informazioni contrassegnate con questo simbolo può provocare seri danni alle persone o causarne il decesso.



**Pericolo:** l'inosservanza delle informazioni contrassegnate con questo simbolo avrà come conseguenza gravi danni alle persone o il loro decesso.



### Applicazioni Ex

Questo simbolo identifica le particolari istruzioni per gli impieghi Ex.



#### Elenco

Questo punto identifica le singole operazioni di un elenco, non soggette ad una sequenza obbligatoria.



#### Sequenza operativa

I numeri posti davanti ai passi operativi identificano la sequenza delle singole operazioni.



### Smaltimento

Questo simbolo contrassegna particolari istruzioni per lo smaltimento.

## 2 Criteri di sicurezza

### 2.1 Personale autorizzato

Tutte le operazioni descritte in questa documentazione devono essere eseguite unicamente da personale qualificato e autorizzato dal gestore dell'impianto.

Per l'uso dell'apparecchio indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale necessario.

### 2.2 Uso conforme alla destinazione e alle normative

Il VEGATOR 111 è un'unità di controllo universale per il collegamento di interruttori di livello.

Informazioni dettagliate relative al campo di impiego sono contenute nel capitolo "*Descrizione del prodotto*".

La sicurezza operativa dell'apparecchio è garantita solo da un uso conforme alle normative, secondo le -Istruzioni d'uso- ed eventuali istruzioni aggiuntive.

### 2.3 Avvertenza relativa all'uso improprio

In caso di utilizzo improprio o non conforme alla destinazione, il prodotto può essere fonte di pericoli connessi alla specifica applicazione, per es. traccimazione del serbatoio in seguito a montaggio o regolazione errati. Ciò può causare danni alle persone, alle cose e all'ambiente e può inoltre compromettere le caratteristiche di protezione dell'apparecchio.

### 2.4 Avvertenze di sicurezza generali

L'apparecchio è allo stato dell'arte ed è conforme alle prescrizioni e alle direttive in vigore. Può essere utilizzato solo in perfette condizioni tecniche e massima sicurezza operativa. Il gestore è responsabile del funzionamento ineccepibile dell'apparecchio. In caso di impiego con prodotti aggressivi o corrosivi, in cui il malfunzionamento dell'apparecchio può avere conseguenze critiche, il gestore deve predisporre le misure necessarie per assicurarne il corretto funzionamento.

Le normative di sicurezza di queste istruzioni d'uso, gli standard nazionali s'installazione e le vigenti condizioni di sicurezza e di protezione contro gli infortuni.

Per ragioni di sicurezza e garanzia, gli interventi che vanno oltre le operazioni descritte nelle Istruzioni d'uso possono essere effettuati esclusivamente dal personale autorizzato dal costruttore. È espressamente vietata l'esecuzione di modifiche o trasformazioni. Per ragioni di sicurezza è consentito esclusivamente l'impiego degli accessori indicati dal costruttore.

Per evitare pericoli tener conto dei contrassegni e degli avvisi di sicurezza apposti sull'apparecchio.

## **2.5 Normative di sicurezza per luoghi Ex**

Per le applicazioni in aree soggette a rischio di esplosione (Ex) è possibile impiegare unicamente dispositivi con la relativa omologazione Ex. Osservare le avvertenze di sicurezza specifiche per le applicazioni Ex che sono parte integrante della documentazione dello strumento e sono allegate a tutti gli strumenti con omologazione Ex.

## 3 Descrizione del prodotto

### 3.1 Struttura

#### Materiale fornito

La fornitura comprende:

- Unità di controllo VEGATOR 111

L'ulteriore volume di fornitura è costituito da:

- Documentazione
  - "Normative di sicurezza" specifiche Ex (per esecuzioni Ex)
  - Safety Manual (per esecuzioni SIL)
  - Eventuali ulteriori certificazioni



#### Informazione:

Nelle presenti istruzioni sono descritte anche le caratteristiche opzionali dell'apparecchio. Il volume della fornitura dipende dalla specifica d'ordine.

#### Targhetta d'identificazione

La targhetta d'identificazione contiene i principali dati relativi all'identificazione e all'impiego dell'apparecchio:

- Tipo di apparecchio
- Informazioni sulle omologazioni
- Informazioni sulla configurazione
- Dati tecnici
- Numero di serie dell'apparecchio
- Codice QR per l'identificazione dell'apparecchio
- Informazioni sul produttore

#### Documenti e software

Per trovare i dati dell'ordine, il documento o il software del vostro apparecchio, esistono diverse possibilità:

- Sul sito "[www.vega.com](http://www.vega.com)" inserire nel campo di ricerca il numero di serie dell'apparecchio.
- Scansionare il codice QR sulla targhetta d'identificazione.
- Aprire la VEGA Tools app e inserire il numero il numero di serie nel campo "**Documentazione**".

### 3.2 Funzionamento

#### Campo d'impiego

Il VEGATOR 111 è un'unità di controllo monocanale per il rilevamento di soglia di livello di interruttori di livello con interfaccia NAMUR. Tramite il relè interno è possibile eseguire semplici compiti di regolazione e controllo. Tra le applicazioni tipiche si annoverano funzioni di monitoraggio come protezione di troppo-pieno e contro il funzionamento a secco. Opzionalmente è disponibile un relè d'avaria.

#### Principio di funzionamento

L'unità di controllo VEGATOR 111 alimenta i sensori collegati e interpreta contemporaneamente i loro segnali.

Quando il prodotto raggiunge il punto d'intervento del sensore, la corrente del sensore cambia. Tale cambiamento viene misurato e interpretato dal VEGATOR 111 e i relè d'uscita scattano indipendentemente dal modo operativo impostato.

### 3.3 Calibrazione

Tutti gli elementi di servizio sono alloggiati sotto un coperchio ribaltabile. Tramite un gruppo di commutatori DIL è possibile impostare il modo operativo e la sorveglianza della linea. Inoltre, tramite un tasto di test, è possibile verificare il corretto funzionamento del dispositivo di misura.

### 3.4 Imballaggio, trasporto e stoccaggio

#### Imballaggio

Durante il trasporto l'apparecchio è protetto dall'imballaggio. Un controllo in base a ISO 4180 garantisce il rispetto di tutte le esigenze di trasporto previste.

L'imballaggio degli apparecchi è di cartone ecologico e riciclabile. Per le esecuzioni speciali si aggiunge polietilene espanso o sotto forma di pellicola. Smaltire il materiale dell'imballaggio tramite aziende di riciclaggio specializzate.

#### Trasporto

Per il trasporto è necessario attenersi alle indicazioni relative all'imballaggio di trasporto. Il mancato rispetto può causare danni all'apparecchio.

#### Ispezione di trasporto

Al ricevimento della merce è necessario verificare immediatamente l'integrità della spedizione ed eventuali danni di trasporto. I danni di trasporto constatati o difetti nascosti devono essere trattati di conseguenza.

#### Stoccaggio

I colli devono restare chiusi fino al momento del montaggio, rispettando i contrassegni di posizionamento e di stoccaggio applicati esternamente.

Salvo indicazioni diverse, riporre i colli rispettando le seguenti condizioni:

- Non collocarli all'aperto
- Depositarli in un luogo asciutto e privo di polvere
- Non esporli ad agenti aggressivi
- Proteggerli dall'irradiazione solare
- Evitare urti meccanici

#### Temperatura di trasporto e di stoccaggio

- Temperatura di stoccaggio e di trasporto vedi "*Appendice - Dati tecnici - Condizioni ambientali*"
- Umidità relativa dell'aria 20 ... 85%

## 4 Montaggio

### 4.1 Avvertenze generali

#### Possibilità di montaggio

Il VEGATOR 111 è costruito per il montaggio su barra DIN (ad omega 35 x 7,5 conformemente a DIN EN 50022/60715). Grazie al grado di protezione IP20, l'apparecchio è idoneo al montaggio in quadri elettrici. Può essere montato in posizione orizzontale o verticale.



#### Avviso:

Per il montaggio a livello di più apparecchi non distanziati tra di loro, la temperatura ambiente nel luogo di installazione dell'apparecchio non deve superare i 60 °C. In corrispondenza delle feritoie di ventilazione va rispettata una distanza di min. 2 cm dal componente successivo.



Il VEGATOR 111 in esecuzione Ex è un apparecchio elettrico ausiliario a sicurezza intrinseca e non può essere installato in luoghi con pericolo d'esplosione. Un funzionamento sicuro è garantito solo dall'osservanza delle -Istruzioni d'uso- e del certificato di prova d'omologazione UE. Non è permesso aprire il VEGATOR 111.

Durante il montaggio deve essere rispettata una distanza di 50 mm dai morsetti a sicurezza intrinseca.

#### Condizioni ambientali

L'apparecchio è idoneo alle condizioni ambientali normali e ampliate secondo DIN/EN/BS EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1.

Prestare attenzione alla conformità alle condizioni ambientali indicate nel capitolo "*Dati tecnici*".

## 5 Collegamento all'alimentazione in tensione

### 5.1 Preparazione del collegamento

#### Normative di sicurezza

Rispettare le seguenti normative di sicurezza:



#### Attenzione:

Eseguire il collegamento unicamente in assenza di tensione.

- Eseguire il collegamento unicamente in assenza di tensione
- Se si temono sovratensioni, occorre installare scaricatori di sovratensione



#### Avviso:

Installare un dispositivo di separazione di facile accesso per l'apparecchio. Il dispositivo di separazione deve essere contrassegnato per l'apparecchio (IEC/EN61010).

#### Normative di sicurezza per le applicazioni Ex



In luoghi con pericolo d'esplosione attenersi alle normative e ai certificati di conformità e di prova d'omologazione dei sensori e degli alimentatori.

#### Alimentazione in tensione

I dati relativi all'alimentazione in tensione sono contenuti nel capitolo "Dati tecnici".

#### Cavo di collegamento

L'alimentazione in tensione del VEGATOR 111 si esegue con un normale cavo, rispettando gli standard d'installazione nazionali.

Il collegamento dei sensori si esegue con un normale cavo bifilare senza schermatura. Il cavo schermato deve essere usato se si prevedono induzioni elettromagnetiche superiori ai valori di prova della EN 61326 per settori industriali.

Assicurarsi che la resistenza alla temperatura e la sicurezza antincendio del cavo utilizzato siano adeguate alla massima temperatura ambiente prevista per l'applicazione.

#### Schermatura del cavo e collegamento di terra

Collegare al potenziale di terra le due estremità della schermatura del cavo. Nel sensore la schermatura deve essere collegata direttamente al morsetto interno di terra. Il morsetto esterno di terra nella custodia del sensore deve essere collegato a bassa impedenza al conduttore equipotenziale.

Se si prevedono correnti transitorie di terra, eseguire il collegamento sul lato elaboratore con un condensatore di ceramica (per es. 1 nF, 1500 V). In questo modo si evitano correnti transitorie di terra a bassa frequenza, mantenendo efficace la protezione per i segnali di disturbo ad alta frequenza.

**Cavo di collegamento per applicazioni Ex**

Le applicazioni Ex richiedono il rispetto delle vigenti normative d'installazione. È importante garantire l'assenza di correnti transitorie di terra lungo lo schermo del cavo. Procedete perciò alla messa a terra bilaterale, usando un condensatore come sopra descritto o eseguendo un collegamento equipotenziale separato.


## 5.2 Operazioni di collegamento

Se necessario, i morsetti innestabili possono essere staccati per facilitare il collegamento. Per eseguire il collegamento elettrico procedere come indicato di seguito.

1. Montare l'apparecchio attenendosi alle descrizioni del capitolo precedente
2. Collegare il cavo del sensore al morsetto 1/2, eventualmente schermare il cavo
3. Collegare al morsetto 16/17 la tensione d'alimentazione, assicurandosi che sia disinserita la corrente
4. Collegare il relè al morsetto 10/11/12
5. In caso di opzione con relè d'avaria: collegare il relè al morsetto 13/14/15

A questo punto l'allacciamento elettrico è completato.

### 5.3 Schema di allacciamento



- 1 Circuito elettrico del sensore (1,2/2,1 mA)
- 2 Uscita a relè
- 3 Relè d'avaria (opzionale)
- 4 Alimentazione in tensione



#### Informazione:

All'occorrenza i morsetti possono essere staccati in avanti. Ciò può essere consigliabile in caso di spazi angusti o per la sostituzione di un apparecchio.

## 6 Messa in servizio

### 6.1 Sistema di calibrazione




Figura 1: Elementi d'indicazione e di servizio

- 1 Tasto di prova
- 2 Gruppo di commutatori DIL
- 3 Spie luminose (LED)
- 4 Coperchio ribaltabile

### 6.2 Elementi di servizio

#### Spie luminose

Le spie luminose (LED) del frontalino indicano lo stato di servizio, la condizione d'intervento e la segnalazione di disturbo.

- Verde
  - Spia luminosa di funzionamento
  - Tensione di rete on, apparecchio in servizio
- Rosso
  - Spia segnalazione di disturbo
  - Disturbo al circuito elettrico del sensore causa avaria del sensore o collegamento difettoso
  - Durante un disturbo il relè è diseccitato

- Giallo
  - Spia luminosa relè
  - È accesa quando il relè è in stato attivo (percorso da corrente)

### Coperchio

Gli elementi di servizio sono alloggiati dietro al coperchio frontale ribaltabile. Per l'apertura utilizzare un piccolo cacciavite da infilare nella fessura sul lato superiore del coperchio. Per la chiusura premere saldamente il coperto in alto e in basso contro la piastra frontale, finché i due elementi di fissaggio scattano in posizione con un click.

### Gruppo di commutatori DIL

Dietro al coperchio ribaltabile è collocato un gruppo di commutatori. I singoli commutatori hanno la seguente funzione:




Figura 2: Commutatori DIL VEGATOR 111

- 1 Modo operativo (commutazione min./max.)
- 2 Sorveglianza linea OFF/ON

### Modo operativo (commutazione min./max.)

Tramite il commutatore min./max. si imposta il modo operativo desiderato (rilevamento del livello minimo ovvero protezione contro il funzionamento a secco oppure rilevamento del livello massimo ovvero protezione di troppo-pieno)

- **Protezione contro il funzionamento a secco:** il relè si diseccita se il prodotto scende al di sotto del livello min. (condizione di funzionamento in sicurezza), si eccita nuovamente al superamento del livello min. (punto di eccitazione > punto di diseccitazione)
- **Protezione di troppo-pieno:** il relè si diseccita se il prodotto sale al di sopra del livello max. (condizione di funzionamento in sicurezza), si eccita nuovamente quando il prodotto scende sotto al livello max. (punto di eccitazione < punto di diseccitazione)



#### Avviso:

Se il sensore collegato dispone di un proprio commutatore dei modi operativi, questo deve essere impostato su "**Max.**".

### Sorveglianza della linea

In caso di collegamento di interruttori di livello NAMUR, la sorveglianza della linea può controllare ininterrottamente l'ingresso, al fine di rilevare eventuali rotture della linea o cortocircuiti. Se va collegato un interruttore meccanico, per es. un interruttore a galleggiante, la sorveglianza della linea va disattivata, poiché qui vengono fornite solamente le condizioni di intervento aperto e chiuso.

### Tasto di prova

In caso di collegamento dell'interruttore di livello VEGAVIB/VEGAWAVE/VEGASWING in esecuzione NAMUR, è possibile eseguire un test di funzionamento. Il tasto di test è incassato dietro al frontalino dell'unità di controllo. Il tasto di test deve essere premuto per almeno 1 secondo con un oggetto idoneo (cacciavite, penna a sfera ecc.).



**Avviso:**

Tenere presente che durante la prova di funzionamento si attivano anche gli apparecchi collegati a valle: ciò permette di controllare il corretto funzionamento dell'intera configurazione di misura.

**Svolgimento del test con VEGAVIB/VEGAWAVE**

Azionando il tasto di test si interrompe il circuito elettrico di collegamento al sensore e si determina un riavvio del sensore. Vengono simulati in successione gli stati segnale di guasto, segnalazione di pieno (< 1 mA) e segnalazione di vuoto (> 2,2 mA). Verificare se premendo il tasto di test compare il segnale di guasto (LED rosso acceso). In caso di sorveglianza delle linee disattivata il LED rosso non è acceso.

Dopo il rilascio del tasto di test il sensore viene alimentato nuovamente con la tensione, Nel corso dell'inizializzazione del sensore si verifica un breve aumento di corrente che può determinare l'eccitazione del relè e l'accensione del LED giallo. Ciò non è rilevante per la valutazione del test.

Dopo che il sensore è pronto all'uso, per ca. 3 s viene simulata una segnalazione di pieno. Il LED giallo non è acceso e il relè è diseccitato. Per una valutazione positiva del test questo tempo deve collocarsi tra 2 s e 4 s. ☐

Dopodiché il sensore simula per ca. 1,5 s una segnalazione di vuoto. Il LED giallo è acceso e il relè è eccitato. Per una valutazione positiva del test questo tempo deve essere di almeno 1 s. ☐

A questo punto il test è terminato, LED e relè tornano allo stato operativo attuale. ☐




Figura 3: Diagramma di flusso del test di funzionamento

- 1 Simulazione segnalazione di pieno
- 2 Simulazione segnalazione di vuoto
- 3 Stato di misura attuale

**Svolgimento del test con VEGASWING**

Azionando il tasto di test si interrompe il circuito elettrico di collegamento al sensore e si determina un riavvio del sensore. Viene simulato solo un segnale di guasto. Verificare se premendo il tasto di test compare il segnale di guasto (LED rosso acceso). In caso di sorveglianza delle linee disattivata il LED rosso non è acceso.

Dopo il rilascio del tasto di test riprende l'alimentazione di tensione del sensore. In caso di funzionamento corretto, il LED rosso di segnalazione di anomalia non deve più essere acceso e, a seconda dello stato del sensore, i relè sono eccitati o diseccitati.



#### Informazione:

Questo test è omologato come test periodico secondo WHG (normativa tedesca).

### 6.3 Relè d'avaria (opzionale)

Nei modelli di apparecchio con relè d'avaria, nel normale stato operativo (senza segnale di guasto) il relè è eccitato. Se si presenta un'anomalia, il relè si diseccita (condizione di funzionamento in sicurezza).

Il relè di d'avaria passa alla condizione sicura nelle seguenti circostanze:

- rottura del cavo tra sensore e VEGATOR 111 (corrente < 0,05 mA)
- cortocircuito ingresso sensore o sensore guasto (corrente > 6,8 mA)
- la diagnostica interna apparecchio rileva un errore
- alimentazione in tensione fuori specifica

### 6.4 Tabella funzionale soglia di livello

La seguente tabella illustra gli stati d'intervento in base al modo operativo impostato e al livello.



#### Avviso:

Le condizioni d'intervento nelle tabelle sono valide solamente se nel sensore il commutatore dei modi operativi è impostato su "Max".

#### Soglia di livello protezione di troppo-pieno

Sensore		Unità di controllo			
Livello	Corrente del sensore	LED giallo (uscita)	LED rosso (anomalia)	Relè	Relè d'avaria (opzionale)
	> 2,1 mA		○	ON	ON
	< 1,2 mA	○	○	OFF	ON
qualsiasi	< 0,35 mA > 6,8 mA	○		OFF	OFF

**Soglia di livello protezione contro il funzionamento a secco**

Sensore		Unità di controllo			
Livello	Corrente del sensore	LED giallo (uscita)	LED rosso (anomalia)	Relè	Relè d'avaria (opzionale)
	< 1,2 mA			ON	ON
	> 2,1 mA			OFF	ON
qualsiasi	< 0,35 mA > 6,8 mA			OFF	OFF

## 7 Diagnostica e service

### 7.1 Verifica periodica

#### Manutenzione

L'apparecchio, usato in modo appropriato durante il normale funzionamento, non richiede una particolare manutenzione.

#### Pulizia

La pulizia contribuisce a far sì che la targhetta d'identificazione e i contrassegni sull'apparecchio siano ben visibili.

In proposito prestare attenzione alle prescrizioni descritte di seguito.

- utilizzare esclusivamente detergenti che non intacchino la custodia, la targhetta d'identificazione e le guarnizioni
- impiegare solamente metodi di pulizia adeguati al grado di protezione dell'apparecchio

### 7.2 Eliminazione di disturbi

#### Comportamento in caso di disturbi

È responsabilità del gestore dell'impianto prendere le necessarie misure per eliminare i disturbi che eventualmente si presentassero.

#### Cause di disturbo

L'apparecchio offre la massima sicurezza funzionale. È tuttavia possibile che durante il funzionamento si verifichino disturbi. Queste le possibili cause:

- Valore di misura del sensore non corretto
- Alimentazione in tensione
- Disturbi sulle linee

#### Eliminazione delle anomalie

Verificate prima di tutto il segnale d'ingresso e d'uscita e l'alimentazione in tensione. Il procedimento è descritto di seguito. In questo modo è spesso possibile risalire alle cause del disturbo e porvi rimedio.

#### Comportamento dopo l'eliminazione dei disturbi

A seconda della causa del disturbo e delle misure attuate è eventualmente necessario ripetere i passi operativi descritti nel capitolo "Messaggio in servizio" o eseguire un controllo di plausibilità e di completezza.

#### Hotline di assistenza 24 ore su 24

Se non si dovesse ottenere alcun risultato, chiamare la Service Hotline VEGA al numero **+49 1805 858550**.

La hotline è disponibile anche al di fuori del normale orario d'ufficio, 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Poiché offriamo questo servizio in tutto il mondo, l'assistenza viene fornita in lingua inglese. Il servizio è gratuito, al cliente sarà addebitato solamente il costo della chiamata.

### 7.3 Diagnostica, messaggi di errore

#### Segnale di guasto

L'unità di controllo e i sensori collegati sono monitorati costantemente durante il funzionamento. In caso di irregolarità scatta un segnale di guasto. In caso di disturbo si accende l'indicazione di segnale di disturbo e i relè vengono diseccitati (stato sicuro).

## LED d'avaria rosso lampeggia

Cause	Eliminazione
Errato collegamento del sensore	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Attenzione, nel caso d'impieghi Ex gli apparecchi di misura utilizzati non devono compromettere la necessaria protezione antideflagrante.</li> <li>● Misurare la corrente e la tensione sulla linea di connessione al sensore</li> <li>● Disturbi del sensore, che provocano una variazione della corrente inferiore a 0,05 mA o superiore a 6,8 mA, fanno scattare una segnalazione di disturbo negli elaboratori.</li> <li>● La tensione del morsetto a vuoto (senza sensore) ammonta a minimo 8,2 V</li> <li>● L'unità di controllo ha una resistenza interna di 1 kOhm, sulla cui base è possibile calcolare le tensioni per le diverse correnti.</li> </ul>
Corrente sensore < 0,05 mA	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Verificare l'unità di controllo</li> <li>● Controllare la tensione ai morsetti a vuoto sull'unità di controllo, in caso di valore &lt; 8 V l'unità di controllo è guasta -&gt; sostituirla o inviarla in riparazione</li> <li>● In caso di tensione ai morsetti &gt; 8 V, staccare la linea del sensore sull'unità di controllo e sostituirla con una resistenza 1 kΩ. Se il segnale di guasto permane, l'unità di controllo è guasta -&gt; sostituirla o inviarla in riparazione</li> <li>● Controllare il sensore ovv. la linea del sensore</li> <li>● Riallacciare la linea del sensore all'elaboratore, staccare il sensore e sostituire la linea con un resistenza 1 kΩ. Se la segnalazione di disturbo permane, la linea del sensore è interrotta -&gt; sostituirla</li> <li>● Se non vi è più alcuna segnalazione di disturbo, il sensore è guasto -&gt; sostituirlo o inviarlo in riparazione</li> </ul>
Corrente sensore > 6,8 mA	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Verificare l'unità di controllo</li> <li>● Staccare la linea sensore e sostituirla con una resistenza 1 kΩ. Se la segnalazione di disturbo permane, l'elaboratore è guasto -&gt; sostituirlo o inviarlo in riparazione</li> <li>● Controllare il sensore ovv. la linea del sensore</li> <li>● Riallacciare la linea del sensore all'elaboratore, staccare il sensore e sostituire la linea con un resistenza 1 kΩ. Se la segnalazione di disturbo permane, vi è un cortocircuito sulla linea del sensore -&gt; eliminare il cortocircuito o sostituire la linea sensore</li> <li>● Se non vi è più alcuna segnalazione di disturbo, il sensore è guasto -&gt; sostituirlo o inviarlo in riparazione</li> </ul>

### 7.4 Come procedere in caso di riparazione

Sulla nostra homepage sono disponibili informazioni dettagliate sulla procedura da seguire in caso di riparazione.

Generando un foglio di reso apparecchio con i dati del vostro apparecchio, ci consentite di eseguire la riparazione rapidamente e senza necessità di chiedervi ulteriori chiarimenti.

Sono richiesti i seguenti dati:

- Il numero di serie dell'apparecchio
- Una breve descrizione del problema
- informazioni sul prodotto misurato

Stampare il foglio di reso apparecchio generato.

Pulire l'apparecchio e predisporre un imballo infrangibile.

Inviare l'apparecchio allegando il foglio di reso compilato e una eventuale scheda di sicurezza.

L'indirizzo per la spedizione è indicato sul foglio di reso apparecchio generato.

## 8 Smontaggio

### 8.1 Sequenza di smontaggio

Seguire le indicazioni dei capitoli "*Montaggio*" e "*Collegamento all'alimentazione in tensione*" e procedere allo stesso modo, ma nella sequenza inversa.

### 8.2 Smaltimento



Consegnare l'apparecchio a un'azienda di riciclaggio specializzata e non utilizzare i punti di raccolta comunali.

Rimuovere (per quanto possibile) eventuali batterie e smaltirle separatamente.

Se nel vecchio apparecchio sono memorizzati dati personali, cancellarli prima di procedere allo smaltimento.

Se non è possibile smaltire correttamente il vecchio apparecchio, contattateci per l'eventuale restituzione e il riciclaggio.

## **9 Certificati e omologazioni**

### **9.1 Omologazioni per luoghi Ex**

Per lo strumento/la serie di strumenti sono disponibili o in fase di allestimento esecuzioni omologate per l'impiego in luoghi a rischio di esplosione.

I relativi documenti sono disponibili sulla nostra homepage.

### **9.2 Conformità**

L'apparecchio è conforme ai requisiti di legge delle pertinenti direttive e dei regolamenti tecnici specifici del paese. Con il relativo contrassegno confermiamo la conformità.

Le relative dichiarazioni di conformità sono disponibili sulla nostra homepage.

### **9.3 Conformità SIL (opzionale)**

Gli apparecchi con opzione SIL soddisfano i requisiti di sicurezza funzionale secondo IEC 61508. Per ulteriori informazioni consultare il Safety Manual allegato.

### **9.4 Sistema di management ambientale**

La protezione delle risorse naturali è un compito di assoluta attualità. Abbiamo perciò introdotto un sistema di gestione ambientale, allo scopo di migliorare costantemente la difesa dell'ambiente aziendale. Questo sistema è certificato secondo DIN EN ISO 14001.

Aiutateci a soddisfare questi requisiti e attenetevi alle indicazioni per la salvaguardia ambientale contenute nei capitoli "*Imballaggio*", "*trasporto e stoccaggio*" e "*Smaltimento*" di queste istruzioni.

## 10 Appendice

### 10.1 Dati tecnici

#### Avvertenza per gli apparecchi omologati

Per gli apparecchi omologati (per es. con omologazione Ex) valgono i dati tecnici nelle relative avvertenze di sicurezza. Pertanto in singoli casi essi possono variare da quelli qui riportati.

Tutti i documenti di omologazione possono essere scaricati dalla nostra homepage.

#### Dati generali

Modello	Apparecchio da innesto per il montaggio su barra DIN 35 x 7,5 secondo EN 50022/60715
Peso	125 g (4.02 oz)
Materiale della custodia	policarbonato PC-FR
Morsetti	
– Tipo di morsetti	Morsetto a vite
– Sezione dei conduttori	0,25 mm <sup>2</sup> (AWG 23) ... 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 12)

#### Alimentazione in tensione

Tensione d'esercizio	
– Tensione nominale AC	24 ... 230 V (-15 %, +10 %) 50/60 Hz
– Tensione nominale DC	24 ... 65 V (-15 %, +10 %)
Max. potenza assorbita	2 W (8 VA)

#### Ingresso sensore

Numero	1 NAMUR
Tipo di ingresso	Attivo (alimentazione del sensore tramite VEGATOR 111)
Trasmissione del valore di misura	Analogico 1,2/2,1 mA
Soglia di commutazione	
– On	1,5 mA
– OFF	1,7 mA
– Tolleranza	± 100 µA
Limitazione di corrente	Tramite resistenza interna
Tensione ai morsetti	8,2 V DC, ± 5%
Resistenza interna	1 kΩ, ± 1 %
Rilevamento interruzione collegamento	≤ 0,05 mA
Rilevamento cortocircuito	≥ 6,8 mA

#### Uscita a relè

Numero	1 relè di livello, 1 relè d'avaria (opzionale)
Contatto	Contatto di commutazione a potenziale zero (SPDT)
Materiale dei contatti	AgSnO <sub>2</sub> dorato a spessore
Tensione d'intervento	min. 10 mV DC, max. 253 V AC/50 V DC

Corrente d'intervento	min. 10 $\mu$ A DC, max. 3 A AC, 1 A DC
Potenza commutabile <sup>1)</sup>	min. 50 mW, max. 500 VA, max. 54 W DC
Angolo di fase $\cos \phi$ con AC	$\geq 0,7$
Ritardo all'eccitazione/diseccitazione	
– Ritardo di base	100 ms

---

### Visualizzazione

---

#### Spie LED

– Stato tensione di esercizio	1 x LED verde
– Stato segnalazione di disturbo	1 LED rosso
– Stato relè di lavoro	1 LED giallo

---

### Calibrazione

---

2 commutatori DIL	Impostazione modo operativo, sorveglianza della linea
Tasto di prova	Per la sorveglianza della linea

---

### Condizioni ambientali

---

Temperatura ambiente nel luogo di montaggio dell'apparecchio	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
Temperatura di trasporto e di stoccaggio	-40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)
Umidità relativa dell'aria	< 96 %

---

### Condizioni ambientali meccaniche

---

Vibrazioni (oscillazioni)	Classe 4M4 secondo IEC 60721-3-4 (1 g, 4 ... 200 Hz)
Urti (shock meccanico)	Classe 6M4 secondo IEC 60721-3-6 (10 g/11 ms, 30 g/6 ms, 50 g/2,3 ms)

---

### Protezioni elettriche

---

Grado di protezione	IP 20
Categoria sovratensione (IEC 61010-1)	
– fino a 2000 m (6562 ft) sul livello del mare	II
– fino a 5000 m (16404 ft) sul livello del mare	II - solo con protezione contro sovratensioni a monte
– fino a 5000 m (16404 ft) sul livello del mare	I
Classe di protezione	II
Grado di inquinamento	2

<sup>1)</sup> Se intervengono carichi induttivi o correnti elevate, la doratura dei contatti relè sarà irrimediabilmente danneggiata. Il contatto non sarà più idoneo alla commutazione di circuiti elettrici con segnali di bassa intensità.

**Separazioni elettriche**

Separazione sicura tra tutti i circuiti elettrici conformemente a VDE 0106, parte 1

- Tensione nominale 253 V
- Resistenza di isolamento 5,1 kV

**Omologazioni**

Gli apparecchi con omologazioni possono avere dati tecnici differenti a seconda del modello.

Per questi apparecchi è quindi necessario rispettare i relativi documenti d'omologazione, che fanno parte della fornitura dell'apparecchio o possono essere scaricati da [www.vega.com](http://www.vega.com) inserendo nel campo di ricerca il numero di serie del proprio apparecchio o tramite la sezione di download.

**10.2 Dimensioni**




Figura 4: Dimensioni VEGATOR 111

### 10.3 Diritti di proprietà industriale

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see [www.vega.com](http://www.vega.com).

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter [www.vega.com](http://www.vega.com).

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site [www.vega.com](http://www.vega.com).

VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web [www.vega.com](http://www.vega.com).

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте [www.vega.com](http://www.vega.com).

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站[www.vega.com](http://www.vega.com)。

### 10.4 Marchio depositato

Tutti i marchi utilizzati, i nomi commerciali e delle società sono proprietà del loro legittimo proprietario/autore.

**INDEX****A**

Alimentazione in tensione 10  
Anomalia  
– Segnale di guasto 18  
Attacco 12

**B**

Barra DIN 9  
Barra DIN ad omega 9

**C**

Cause di disturbo 18  
Cavo di collegamento 10  
Codice QR 7  
Collegamento di terra 10  
Collegamento equipotenziale 10  
Commutatore DIL 13, 14

**D**

Documentazione 7

**E**

Eliminazione delle anomalie 18  
Esecuzione Ex 9

**G**

Grado di protezione 9

**H**

Hotline di assistenza 18

**L**

LED 13

**M**

Modo operativo 14  
Morsetti 11

**N**

NAMUR 7  
Numero di serie 7

**P**

Protezione contro il funzionamento a secco 14  
Protezione di troppo-pieno 14

**R**

Riparazione 19

**S**

Schermatura del cavo 10  
Segnale di guasto 19  
SIL 22  
Sorveglianza della linea 14  
Spie luminose 13

**T**

Targhetta d'identificazione 7  
Tasto di prova 14









# VEGA

Finito di stampare:

Le informazioni contenute in questo manuale d'uso rispecchiano le conoscenze disponibili al momento della messa in stampa.

Riserva di apportare modifiche

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2024



46105-IT-240220

VEGA Grieshaber KG  
Am Hohenstein 113  
77761 Schiltach  
Germania

Telefono +49 7836 50-0  
E-mail: [info.de@vega.com](mailto:info.de@vega.com)  
[www.vega.com](http://www.vega.com)